

راهنمای جامع درایوهای صنعتی

نصب و راه اندازی، پارامترها و کاربردهای فنی

Comprehensive Industrial Drive Guide



فهرست مطالب و مسیر مطالعه

برای نصب و نخستین راه‌اندازی، بخش اول را به ترتیب بخوانید. بخش دوم مرجع کامل پارامترهاست. مقاله‌های بخش سوم از مباحث پایه به کنترل و اتوماسیون پیشرفته مرتب شده‌اند. کدهای خطا و راه رفع آن‌ها در بخش پایانی آمده است.

بخش اول – نصب و راه‌اندازی

۱	ایمنی و مسئولیت کاربر.....	۴
۲	ایمن‌سازی پیش از سیم‌بندی و سرویس.....	۵
۳	دریافت دستگاه و شناسایی مدل.....	۶
۴	آشنایی با اجزای ظاهری.....	۷
۵	محل نصب و تهویه تابلو.....	۸
۶	ابعاد بدنه و نقاط نصب.....	۹
۷	مدار قدرت و اتصال زمین.....	۱۰
۸	اتصال موتور و تطبیق پلاک.....	۱۱
۹	مسیر کابل‌ها و کاهش اختلال.....	۱۲
۱۰	شناسایی ترمینال‌های فرمان.....	۱۳
۱۱	سیم‌بندی ورودی‌های دیجیتال.....	۱۴
۱۲	اتصال سیگنال‌های آنالوگ.....	۱۵
۱۳	خروجی‌های وضعیت و تجهیزات جانبی.....	۱۶
۱۴	اتصال شبکه صنعتی.....	۱۷
۱۵	آشنایی با صفحه کلید و نمایشگر.....	۱۸
۱۶	پیمایش گروه‌های صفحه کلید.....	۱۹
۱۷	روش تغییر و ثبت یک مقدار.....	۲۰
۱۸	کنترل پیش از اولین برق‌دار کردن.....	۲۱
۱۹	راه‌اندازی اولیه کنترل شده.....	۲۲
۲۰	توقف و بازگشت از خطا.....	۲۳
۲۱	بازرسی دوره‌ای و نگهداری.....	۲۴
۲۲	تحويل ماشین و دسترسی به مستندات.....	۲۵

فهرست مطالب – ادامه

بخش دوم – جداول و مشخصات مرجع

۲۶	۱ معرفی ترمینال‌های دستگاه.....
۲۷	۲ ابعاد و اندازه دستگاه.....
۲۸	ابعاد جاکبیدی.....
۲۹	ابعاد کبید.....
۳۰	۳ معرفی کبید.....
۳۱	۴ گروه درایو.....
۳۳	۵ گروه توابع ۱.....
۴۰	۶ گروه توابع ۲.....
۴۸	۷ گروه توابع ۳.....

بخش سوم – راهنماهای فنی از پایه تا پیشرفته

۵۸	۱ فرمان حرکت درایو.....
۶۵	۲ تنظیم رفرنس فرکانس درایو.....
۷۰	۳ ترمینال‌های ورودی دیجیتال.....
۷۸	۴ انواع الگوی ولت بر فرکانس.....
۸۳	۵ فانکشن چندزمانه شتاب/کاهش سرعت.....
۸۹	۶ فانکشن UP/DOWN.....
۹۶	۷ فانکشن چندمرحله‌ای فرکانس.....
۱۰۲	۸ عملکرد ترمز در درایو صنعتی.....
۱۰۸	۹ جلوگیری از استال.....
۱۱۴	۱۰ تنظیم‌کننده خودکار ولتاژ خروجی.....
۱۱۷	۱۱ صرفه‌جویی انرژی در مد V/F.....
۱۲۱	۱۲ کنترل جریان شار.....
۱۲۸	۱۳ Auto Tune موتور.....
۱۳۳	۱۴ کنترل برداری سنسورلس سرعت و گشتاور.....
۱۴۳	۱۵ کنترل سنسورلس موتور PMSM.....
۱۵۰	۱۶ Flying Start / Speed Search.....
۱۵۵	۱۷ پروتکل ارتباطی Modbus.....
۱۶۷	۱۸ راهنمای کاربردی کنترلر PID.....
۱۷۶	۱۹ فانکشن PLC داخلی.....
۱۸۵	۲۰ تراورس و مکث در نقاط برگشت.....
۱۹۵	۲۱ خروجی‌های رله و ترانزیستور و FDT.....
۲۰۱	منابع و مبنای تدوین.....
۲۰۲	بخش چهارم – خطاها، علت‌های احتمالی و روش رفع.....

بخش اول – نصب و راه اندازی

این بخش مسیر دریافت دستگاه، نصب مکانیکی، سیم‌بندی، کار با صفحه کلید و نخستین آزمون حرکت را پوشش می‌دهد. شکل‌های نصب و اتصال ترمینال‌ها مطابق نسخه نهایی راهنمای نصب حفظ شده‌اند. پیش از هر تغییر در مدار قدرت یا کنترل، الزامات ایمنی و ایمن‌سازی را بخوانید. برای انتخاب دقیق مقادیرها به جداول بخش دوم و برای روش استفاده از قابلیت‌ها به مقاله مرتبط در بخش سوم مراجعه کنید.

۱. ایمنی و مسئولیت کاربر

این راهنما برای نصب و راه‌اندازی اولیه درایوهای القایی سری K100 و K300 تهیه شده است. نصب، سیم‌بندی و سرویس باید به‌وسیله فرد آموزش دیده و آشنا با تجهیزات قدرت انجام شود. پیش از کار، پلاک درایو، پلاک موتور و نقشه تابلو را بررسی کنید و از تناسب آن‌ها با یکدیگر مطمئن شوید.

معنای پیام‌های ایمنی

خطر برق‌گرفتگی: وجود ولتاژ خطرناک در ورودی، خروجی و مدار داخلی دستگاه می‌تواند موجب آسیب شدید یا مرگ شود. قطع فرمان حرکت، خاموش شدن نمایشگر و توقف موتور، دلیل بی‌برق بودن ترمینال‌ها نیست. هشدار حرکت ناخواسته: فرمان خارجی، رفع خطا یا بازگشت تغذیه می‌تواند در شرایط تنظیم‌شده باعث حرکت موتور شود. پیش از ورود به محدوده ماشین، فرمان‌ها و منابع انرژی را ایمن کنید. احتیاط در نصب: ورود براده، اتصال اشتباه، مسدود شدن تهویه و تماس با سطوح داغ می‌تواند موجب خرابی دستگاه یا آسیب به کاربر شود.


حفاظت ماشین

کلید STOP/RESET کپی و ورودی قطع خروجی، جایگزین مدار توقف اضطراری ماشین و جداسازی برق نیستند. عملکرد حفاظتی ماشین باید متناسب با خطر بار طراحی و پیش از بهره‌برداری آزموده شود. هیچ ورودی این راهنما به‌عنوان ورودی ایمنی دارای گواهی معرفی نمی‌شود. از کارکرد دستگاه با قاب باز، دست خیس، اتصال زمین قطع‌شده یا آثار سوختگی خودداری کنید. در صورت مشاهده آسیب، دستگاه را برق‌دار نکنید و برای بررسی به خدمات فنی ارجاع دهید.

۲. ایمن سازی پیش از سیم بندی و سرویس

پیش از بازکردن درپوش یا تغییر اتصال، موتور را متوقف و تمام منابع تغذیه قدرت و کنترل خارجی را شناسایی و قطع کنید. از وصل مجدد ناخواسته جلوگیری کنید و ایستایی بار مکانیکی را نیز تأمین نمایید.

ایمن سازی پیش از نصب، بازدید و تعمیر



خاموش بودن نمایشگر به تنهایی نشانه بی برقی نیست.

شکل ۱ توالی ایمن سازی و کنترل بی برقی

خازن های داخلی پس از قطع برق، انرژی ذخیره شده دارند. زمان انتظار درج شده روی همان دستگاه را رعایت کنید؛ در تصویر بدنه مرجع، علامت ۱۰ دقیقه دیده می شود. سپری شدن این زمان به تنهایی مجوز تماس با مدار نیست و بی برقی باید با ابزار مناسب کنترل شود. اندازه گیری در مدار قدرت و باس DC فقط توسط فرد صلاحیت دار و از نقاط مجاز انجام شود. از باز کردن بخش های داخلی برای دسترسی آزمایشی به نقاط نامشخص خودداری کنید. صحت وسیله اندازه گیری پیش و پس از آزمون بررسی شود. تا وقتی انرژی الکتریکی یا مکانیکی باقی است، سیم بندی یا سرویس را آغاز نکنید. قبل از برق دار کردن مجدد، درپوش ها و حفاظ های ماشین را نصب و ابزارها را از تابلو خارج کنید.

۳. دریافت دستگاه و شناسایی مدل

پس از بازکردن بسته‌بندی، بدنه، محل پیچ‌های نصب، درپوش ترمینال‌ها، کپید و کانکتورها را از نظر شکستگی، تغییر شکل، رطوبت و آسیب حمل بررسی کنید. اقلام تحویلی را با سفارش تطبیق دهید و تصویر پلاک و شماره سریال را برای سوابق دستگاه نگه دارید.

نمونه کد مدل



شماره سریال هر دستگاه از کد مدل جداست


شکل ۲ نمونه خواندن کد مدل

در نمونه K300-S2R2G، بخش K300 خانواده محصول، حرف S ورودی تک‌فاز و بخش 2R2 توان نامی درج‌شده در کد، یعنی ۲٫۲ کیلووات را نشان می‌دهد. حرف T در مدل‌های مربوط، معرف ورودی سه‌فاز است. معنی سایر پسوندها و تجهیزات همراه را از مشخصات همان مدل بررسی کنید.

اطلاعات لازم پیش از انتخاب

تعداد فاز و ولتاژ ورودی، ولتاژ و جریان خروجی، نوع موتور و شرایط بار باید با مشخصات مدل تحویلی سازگار باشد. حرف S به معنای تک‌فاز بودن خروجی موتور نیست. نام خانواده و توان درج‌شده در کد، جایگزین بررسی جریان نامی و شرایط کار نمی‌شود. شماره سریال هر دستگاه مستقل از کد مدل است. هنگام درخواست پشتیبانی، کد کامل مدل، شماره سریال و تصویر پلاک را ارائه کنید. دستگاه آسیب‌دیده یا مدلی که مشخصات آن با سفارش مغایرت دارد، تا تعیین تکلیف نصب نشود.

۴. آشنایی با اجزای ظاهری



برای بازکردن کپید یا درپوش، ابتدا مراحل ایمن‌سازی را کامل کنید.

شکل ۳ تصویر محصول و اجزای ظاهری درایو

کپید شامل نمایشگر، چراغ‌های وضعیت، کلیدهای فرمان و ولوم تنظیم مرجع است. درپوش پایین برای حفاظت از ناحیه اتصال‌ها به کار می‌رود و شیارها و مسیر خنک‌کاری باید آزاد بمانند. دستگاه را از بدنه و نقاط مناسب حمل بگیرید؛ کپید، ولوم و کانکتورها محل بلند کردن آن نیستند.


برای بازویسته کردن کپید یا درپوش، ابتدا دستگاه را مطابق بخش ایمن‌سازی بی‌برق کنید. قطعات را بدون اعمال فشار به پایه‌ها، زبانه‌ها یا اتصال‌ها جابه‌جا کنید. روش اتصال و کابل افزایش طول باید با نسخه سخت‌افزار سازگار باشد.

شباهت ظاهری کانکتور کپید به سوکت شبکه، به معنای سازگاری با Ethernet نیست. آن را به شبکه رایانه، تجهیزات PoE یا کابل‌بندی نامشخص متصل نکنید. کپید را هنگام روشن بودن دستگاه جدا یا وصل نکنید مگر این قابلیت برای همان نسخه صریحاً مجاز شده باشد.

۵. محل نصب و تهویه تابلو

دستگاه را عمودی، روی سطح محکم و مناسب تجهیزات الکتریکی نصب کنید. محیط نصب باید از آب، بخار خورنده، گردوغبار رسانا، روغن و تابش مستقیم گرما محفوظ باشد. پیش از سوراخ کاری یا برش تابلو، درایو را از محل کار خارج کنید تا براده وارد آن نشود.

نصب عمودی و گردش هوای تابلو




فواصل آزاد، تهویه و دمای مجاز را از مشخصات همان مدل تعیین کنید.

شکل ۴ نصب عمودی و مسیر عبور هوای خنک

هوای گرم خروجی یک تجهیز نباید مستقیماً وارد ورودی هوای تجهیز دیگر شود. در نصب چند درایو، چیدمان هم‌سطح و مسیر تخلیه گرما را در نظر بگیرید. مقاومت ترمز و دیگر قطعات گرم‌شونده را در محل مناسب و دور از ورودی هوای درایو نصب کنید. فضای آزاد اطراف، دمای مجاز، رطوبت، ارتفاع و شرایط کاهش ظرفیت باید مطابق اطلاعات مدل انتخاب شود. ابعاد بدنه، فاصله لازم برای تهویه نیست. فضای سرویس، دسترسی به پیچ‌ها و شعاع خمش کابل‌ها را نیز در جانمایی تابلو لحاظ کنید. فن و فیلتر تابلو باید متناسب با گرمای تجهیزات و شرایط محیط انتخاب شوند. از نصب روی سطح لرزان یا کنار منبع ارتعاش شدید بدون تمهید مناسب خودداری کنید.

۶. ابعاد بدنه و نقاط نصب

در نقشه زیر، W عرض، H ارتفاع کلی، D عمق و A و B فاصله مراکز نصب هستند. تمام اندازه‌ها بر حسب میلی‌متر است. نقشه برای شناخت ابعاد است و نباید به عنوان شابلون سوراخ‌کاری با مقیاس چاپ استفاده شود.



شکل ۵. نماهای مشترک بدنه کوچک و بزرگ و ابعاد نصب

بدنه کوچک: عرض ۸۵، ارتفاع ۱۷۰، عمق ۱۳۰، فاصله افقی مراکز نصب ۶۷۵ و فاصله عمودی مراکز نصب ۱۵۷ میلی‌متر. این سایز برای بازه توان ۰٫۷ تا ۲٫۲ کیلووات معرفی شده است.


بدنه بزرگ: عرض ۱۰۰، ارتفاع ۱۹۵، عمق ۱۵۰، فاصله افقی مراکز نصب ۸۵ و فاصله عمودی مراکز نصب ۱۸۵ میلی‌متر. این سایز برای بازه توان ۳٫۷ تا ۵٫۵ کیلووات معرفی شده است. بیرون‌زدگی پتانسیومتر در نمای جانبی ۱۰ میلی‌متر است. ابعاد کپید: عرض ۷۰ و ارتفاع ۹۵ میلی‌متر. ابعاد تفصیلی جاکپیدی و کپید در بخش «ابعاد و اندازه دستگاه» آمده است.

پیش از سوراخ‌کاری، اندازه‌ها را با بدنه تحویلی و نقشه همان مدل تطبیق دهید. بازه توان همراه نقشه، فهرست همه مدل‌های قابل سفارش نیست. قطر پیچ، گشتاور بستن و فاصله آزاد تهویه را از این ابعاد نتیجه‌گیری نکنید.

۷. مدار قدرت و اتصال زمین

مدار قدرت شامل تغذیه، حفاظت ورودی، درایو و موتور است. کلید مینیاتوری ورودی باید متناسب با توان و جریان نامی ورودی درایو انتخاب شود. ظرفیت قطع کلید، سطح مقطع سیم‌ها و گشتاور ترمینال‌ها باید با مشخصات دستگاه، کابل و شرایط شبکه محل نصب هماهنگ باشند.

اتصال توان و زمین حفاظتی



فقط نمونه متناسب با مدل دستگاه را اجرا کنید. شکل، ارتباط الکتریکی را نشان می‌دهد؛ نام و جای ترمینال‌های ورودی را از روی همان دستگاه بخوانید. برق شبکه هرگز به خروجی‌های U و V و W وصل نشود و هیچ ورودی نامشخصی پل زده نشود.


ترمینال حفاظتی درایو و بدنه موتور با هادی‌های PE مستقل به شینه حفاظتی تابلو متصل شوند. این مسیرها از سیم مرجع سیگنال جدا هستند؛ CM یا GND جایگزین PE نیستند.

برای استارت و توقف عادی از مسیر فرمان استفاده کنید. تغذیه یا خروجی موتور را برای فرمان روزمره قطع و وصل نکنید. کنتاکتور خروجی، در صورت نیاز، باید با توقف خروجی درایو هماهنگ شود.

۸. اتصال موتور و تطبیق پلاک

پیش از اتصال موتور، نوع، توان، ولتاژ، جریان، فرکانس و دور نامی آن را ثبت کنید. آرایش ستاره یا مثلث از روی ولتاژ خط خروجی درایو و پلاک موتور تعیین می‌شود؛ تعداد فاز ورودی درایو به‌تنهایی این انتخاب را مشخص نمی‌کند.

اتصال ستاره و مثلث در تخته‌ترمینال موتور



انتخاب اتصال فقط بر اساس پلاک موتور و ولتاژ خروجی مجاز درایو انجام شود.

چیدمان واقعی ترمینال‌های موتور را از علامت‌های روی همان موتور بررسی کنید.

شکل ۷ مفهوم اتصال ستاره و مثلث در موتور شش‌ترمیناله

چیدمان فیزیکی ترمینال‌های موتور ممکن است با شکل متفاوت باشد. پل‌ها را بر اساس نام پایه‌های روی موتور قرار دهید، نه صرفاً موقعیت ظاهری آن‌ها. تغییر پل‌بندی فقط پس از جداسازی کامل برق انجام شود.

در خروجی درایو خازن اصلاح ضریب توان نصب نکنید و فیلتر ورودی برق شبکه را به‌جای فیلتر مخصوص خروجی به‌کار نبرید. برای موتورهای ویژه، کابل بلند یا نیاز به فیلتر خروجی، انتخاب تجهیز باید با راهنمای موتور و نظر فنی سازنده هماهنگ شود.


آزمون عایقی موتور و کابل را از طریق مدار الکترونیکی درایو انجام ندهید؛ ابتدا کابل موتور از درایو جدا شود. اتصال موتور تک‌فاز یا هر موتور متفاوت از موتور القایی سه‌فاز، به نقشه تأییدشده همان کاربرد نیاز دارد و از شکل حاضر قابل استخراج نیست.

۹. مسیر کابل‌ها و کاهش اختلال

کابل تغذیه، کابل موتور و کابل مقاومت ترمز را از سیم‌های فرمان، آنالوگ و ارتباطی جدا عبور دهید. مسیرهای طولانی موازی میان کابل موتور و سیگنال می‌تواند موجب اختلال در اندازه‌گیری و فرمان شود.

جداسازی مسیر کابل قدرت و کنترل

داکت قدرت؛ ورودی برق و کابل موتور



داکت کنترل؛ فرمان، حسگر و ارتباط

از عبور موازی کابل فرمان و کابل قدرت در یک داکت خودداری کنید.

شکل ۸ جداسازی کابل قدرت و سیگنال و تقاطع عمود

در محل اجتناب‌ناپذیر تقاطع، مسیرها را تا حد امکان عمود بر هم قرار دهید. فاصله و نوع داکت یا جداکننده باید با شرایط تابلو و الزامات سازگاری الکترومغناطیسی هماهنگ باشد.

برای سیگنال‌های حساس و شبکه، کابل مناسب و زوج تابیده را مطابق کاربرد انتخاب کنید. شیلد، هادی حفاظتی و مرجع سیگنال سه نقش متفاوت دارند. نحوه اتصال شیلد باید مطابق طرح زمین و مستندات تجهیزات دو سر کابل باشد؛ از اتصال تصادفی همه مراجع به یکدیگر خودداری کنید.

سرسیم مناسب به کار ببرید و طول لخت‌شده را به اندازه لازم نگه دارید. رشته آزاد سیم، کشش مکانیکی روی ترمینال و عبور کابل از لبه تیز مجاز نیست. بوبین رله و کنتاکتورهای مجاور را با مدار مهار اضافه‌ولتاژ مناسب نوع AC یا DC تجهیز کنید.

۱۰. شناسایی ترمینال‌های فرمان

شکل زیر چیدمان ترمینال‌های نسخه نشان داده شده در راهنمای محصول را معرفی می‌کند. پیش از اتصال، نوشته روی بدنه تحویلی را کنترل کنید؛ در صورت تفاوت، نقشه همان نسخه سخت‌افزار ملاک است.



عملکرد اولیه ورودی‌ها

ورودی‌های دیجیتال

	P1	FX	راه‌اندازی راست‌گرد
	P2	RX	راه‌اندازی چپ‌گرد
	P3	EST	توقف اضطراری
	P4	RST	بازنشانی خطا
	P5	JOG	حرکت با سرعت جاگ
	CM	P1-P5 • NPN	مشترک ورودی‌های دیجیتال و تغذیه ۲۴ ولت
	24V	P1-P5 • PNP	تغذیه ۲۴ ولت ورودی‌های دیجیتال

خروجی ترانزیستوری

	MO		خروجی چندمنظوره کلکتور باز
	MG	MO	مشترک خروجی ترانزیستوری

ورودی‌های آنالوگ

	10V		تغذیه ۱۰ ولت پتانسیومتر
	V1		ورودی ولتاژ آنالوگ • تا ۱۰ ولت
	GND		مشترک تغذیه ۱۰ ولت و ورودی‌های آنالوگ
	I		ورودی جریان آنالوگ • تا ۲۰ میلی‌آمپر

ارتباط سریال

A+	RS485+	Modbus RTU	مدباس
B-	RS485-	Modbus RTU	مدباس

شکل ۹ نام و جای ترمینال‌های فرمان در نسخه مرجع


P1 تا P5 ورودی دیجیتال چندمنظوره هستند. CM مرجع ورودی‌های دیجیتال و 24V منبع فرمان متناظر با آن‌هاست. وظیفه هر ورودی به تنظیمات دستگاه وابسته است و ممکن است با تنظیم اولیه کارخانه متفاوت باشد.

10V خروجی مرجع پتانسیومتر، V1 ورودی آنالوگ ولتاژی، I ورودی آنالوگ جریانی و GND مرجع آنالوگ است. خروجی ترانزیستوری با MO و مرجع آن با MG مشخص می‌شود. A+ و B- مربوط به ارتباط RS485 هستند و N.C و N.O به کنتاکت‌های رله تعلق دارند.

شبهات نام مرجع‌ها مجوز پل زدن آن‌ها نیست. MG، GND، CM و COM را بدون نقشه اتصال تأیید شده به یکدیگر وصل نکنید. هیچ‌یک از ورودی‌های فرمان محل اتصال مستقیم برق شبکه نیست.

۱۱. سیم‌بندی ورودی‌های دیجیتال

نوع اتصال ورودی‌های دیجیتال باید با انتخاب NPN یا PNP دستگاه و نوع خروجی تجهیز فرمان دهنده هماهنگ باشد. پیش از تغییر انتخاب یا سیم‌بندی، تغذیه را قطع و از بی‌برقی اطمینان حاصل کنید.



فقط کنتاکت بدون ولتاژ؛ به ورودی‌های فرمان، برق شهر وصل نکنید.

عملکرد ورودی تابع تنظیم آن است؛ شکل فقط روش بستن کنتاکت را نشان می‌دهد.

شکل ۱۰ نمونه فرمان با کنتاکت خشک در دو حالت ورودی


در نمونه NPN، بسته شدن کنتاکت میان ورودی P1 و CM فرمان را به ورودی می‌رساند. در نمونه PNP، کنتاکت میان P1 و 24V قرار می‌گیرد. این شکل‌ها فقط برای کنتاکت خشک و تغذیه فرمان خود دستگاه هستند؛ اتصال خروجی ترانزیستوری PLC یا منبع خارجی به تطبیق نقشه دو تجهیز نیاز دارد.

ترمینال را با وظیفه آن اشتباه نگیرید. برای نمونه، اگر P1 برای فرمان راستگرد تخصیص داده شده باشد، عملکرد آن همان فرمان است؛ تغییر تخصیص ورودی، نتیجه بستن همان کنتاکت را تغییر می‌دهد.

پیش از برق‌دار کردن، شستی‌ها و کنتاکت‌های ماندگار را در وضعیت بدون فرمان قرار دهید. فرمان‌های دو جهت نباید ناخواسته هم‌زمان فعال شوند. ورودی قطع خروجی، جداسازی برق و توقف ایمن مکانیکی بار را تضمین نمی‌کند.

۱۲. اتصال سیگنال‌های آنالوگ

ورودی V1 برای سیگنال ولتاژی ۰ تا ۱۰ ولت و ورودی I برای سیگنال جریانی ۰ تا ۲۰ میلی‌آمپر معرفی شده‌اند. محدوده سیگنال تجهیز متصل، قطبیت و مرجع آن باید با ورودی انتخابی سازگار باشد.





سه روش مستقل‌اند؛ منبع مرجع انتخاب‌شده باید با ورودی متصل هماهنگ باشد. تغذیه منابع فعال در شکل نشان داده نشده است؛ نام ترمینال تجهیز سیگنال را از راهنمای همان تجهیز بخوانید.

شکل ۱۱ اتصال مفهومی پتانسیومتر و منبع سیگنال آنالوگ

برای پتانسیومتر خارجی، دو سر مسیر مقاومتی به 10V و GND و پایه متحرک به V1 متصل می‌شود. مقدار مقاومت و بار مجاز خروجی 10V باید برای همان سخت‌افزار تأیید شود. خروجی 10V، منبع تغذیه عمومی سنسورها یا تجهیزات تابلو نیست. در اتصال یک منبع ولتاژی فعال، خروجی سیگنال به V1 و مرجع آن به GND متصل می‌شود. برای منبع جریان فعال، مسیر خروج و برگشت باید مطابق نقشه تجهیز به I و مرجع مجاز ورودی متصل باشد. اتصال ترانسمیتر دوسیمه با منبع خارجی را از شکل منبع فعال نتیجه‌گیری نکنید.

وجود سیم روی ورودی به‌تنهایی آن را به مرجع فعال سرعت تبدیل نمی‌کند. منبع مرجع باید در تنظیمات راه‌اندازی انتخاب شده باشد. پیش از اتصال، دامنه واقعی سیگنال را کنترل و از اعمال ولتاژ به ورودی جریانی یا تزریق تغذیه به خروجی مرجع خودداری کنید.

۱۳. خروجی‌های وضعیت و تجهیزات جانبی



این شکل روش اتصال را نشان می‌دهد؛ ظرفیت مجاز خروجی را با مشخصات مدل تطبیق دهید.

شکل ۱۲ تفاوت کنتاکت رله و خروجی ترانزیستوری

رله خروجی دارای ترمینال مشترک COM و کنتاکت‌های N.C و N.O است. شکل، وضعیت بی‌تحریک رله را نمایش می‌دهد. این نام‌ها نوع کنتاکت را مشخص می‌کنند؛ وضعیت واقعی آن‌ها هنگام کار به وظیفه انتخاب‌شده رله وابسته است. MO خروجی ترانزیستوری کلکتور باز و MG مرجع متناظر آن است. MO مانند کنتاکت خشک رله سیم‌بندی نمی‌شود. تغذیه بار، قطبیت، جریان و ولتاژ مجاز باید پیش از اتصال تأیید شوند. برای بار نامتناسب، واسط مناسب به کار ببرید. از اتصال مستقیم بوبین یا مصرف‌کننده‌ای با مشخصات نامعلوم به خروجی‌ها خودداری کنید. برای بار القایی DC، مدار مهار اضافه‌ولتاژ با قطبیت صحیح لازم است؛ نوع حفاظت بار AC باید متناسب با آن انتخاب شود. عملکرد MO با I54 و رله با I55 انتخاب می‌شود؛ شرح کدها و آموزش FDT در فصل ۲۱ بخش سوم آمده است.

مقاومت ترمز و فیلترها

اتصال مقاومت ترمز فقط در مدل دارای قابلیت مربوط و به ترمینال‌های تأییدشده همان دستگاه انجام شود. مقاومت، توان، چرخه کاری و حفاظت حرارتی باید با بار انتخاب شوند. اعداد و نام ترمینال مدل دیگر را به دستگاه منتقل نکنید. محل نصب مقاومت باید تهویه مناسب و فاصله کافی از مواد حساس به گرما داشته باشد.

۱۴. اتصال شبکه صنعتی

درايو از ارتباط RS485 با پروتکل Modbus RTU پشتیبانی می‌کند. در نسخه مرجع، دو ترمینال A+ و B- برای این اتصال مشخص شده‌اند. نام‌گذاری A و B در همه تجهیزات یکسان نیست؛ قطبیت را با نقشه هر دو طرف تطبیق دهید.

اتصال شبکه با مسیر زنجیره‌ای



زوج تابیده پیوسته؛ بدون اتصال ستاره‌ای

مقاومت پایان‌دهی در صورت نیاز شبکه فقط در دو انتهای خط متصل شود.
اتصال مرجع سیگنال و شیلد را با راهنمای سخت‌افزار تطبیق دهید؛ شیلد جایگزین PE نیست.

شکل ۱۳ آرایش خطی پیشنهادی شبکه و انتهای مسیر

از کابل زوج تابیده مناسب استفاده کنید و مسیر شبکه را از کابل موتور جدا نگه دارید. شاخه‌های بلند و اتصال ستاره‌ای نامناسب می‌توانند کیفیت ارتباط را کاهش دهند. مقاومت انتهایی، بایاس و اتصال شیلد باید مطابق طراحی شبکه و تجهیزات نصب شوند؛ وجود آن‌ها داخل درایو را فرض نکنید.

هر دستگاه باید آدرس مناسب خود را داشته باشد و نرخ تبادل و قالب داده در دو طرف هماهنگ باشند. ابتدا با یک درایو و فرمان حرکت غیرفعال، خواندن وضعیت را بررسی کنید و سپس شبکه را توسعه دهید.

دریافت درست داده به معنای فعال شدن فرمان حرکت یا مرجع سرعت شبکه نیست. این دو انتخاب مستقل‌اند. رفتار ماشین هنگام قطع ارتباط و بازگشت آن باید پیش از تحویل آزموده شود. سوکت کپی را با ترمینال‌های RS485 یا درگاه شبکه رایانه جایگزین نکنید.

۱۵. آشنایی با صفحه کلید و نمایشگر



نمای روبه‌روی کپد بر پایه تصویر واقعی محصول

شکل ۱۴ نمای کپد محصول و جای کلیدها و نشانگرها

نمایشگر چهاررقمی، مقدار یا نام گزینه را نشان می‌دهد. چراغ‌های Hz و A و V برای تشخیص کمیت نمایشی، FWD و REV برای وضعیت جهت و FAULT برای خطا به کار می‌روند. نشانگر MOD با وضعیت کار با تنظیمات ارتباط دارد. خاموشی چراغ‌ها دلیل بی‌برقی نیست.

کلیدهای UP و DOWN برای پیمایش یا تغییر مقدار، LEFT و RIGHT برای جابه‌جایی در منو یا انتخاب رقم و ENTER برای ورود و تأیید به کار می‌روند. RUN در حالت فرمان محلی درخواست حرکت می‌دهد. STOP/RESET برای توقف محلی و بازنشانی خطا در شرایط مجاز استفاده می‌شود.

ولوم روی کپد فقط زمانی مرجع را تغییر می‌دهد که منبع متناظر انتخاب شده باشد. پیش از اولین آزمون حرکت، منبع فرمان و مرجع را بررسی کنید؛ چرخاندن ولوم به‌تنهایی روشی برای متوقف کردن ایمن ماشین نیست.

۱۶. پیمایش گروه‌های صفحه کلید

صفحه اصلی و گروه‌های F و H و I مسیر دسترسی به گزینه‌های دستگاه هستند. در شکل، کلید مورد استفاده با حاشیه طلایی روی خود کپی‌د مشخص شده است. عدد صفحه اصلی فقط نمونه نمایش است.



بازگشت میان گروه‌ها

کلید چپ را روی کپی‌د فشار دهید.

مسیر بالا در جهت معکوس طی می‌شود.

کلید فعال با حاشیه طلایی مشخص شده است.

انتخاب کد در همان گروه

با کلیدهای بالا و پایین بین کدهای گروه حرکت کنید.

برای تغییر گروه از صفحه صفر شروع کنید.

در کد غیر صفر، اولین فشار چپ یا راست ابتدا صفحه صفر همان گروه را نشان می‌دهد.

شکل ۱۵ جابجایی بین صفحه اصلی و ابتدای گروه‌ها

کلید راست مسیر بالایی شکل را طی می‌کند و کلید چپ در مسیر معکوس حرکت می‌کند. کلیدهای بالا و پایین، گزینه‌های همان گروه را جابه‌جا می‌کنند. ممکن است بعضی شماره‌ها در نسخه یا وضعیت جاری نمایش داده نشوند.

اگر روی کدی غیر از ابتدای گروه هستید، نخستین فشار کلید چپ یا راست، کد صفر همان گروه را نشان می‌دهد؛ فشار بعدی گروه را عوض می‌کند. هنگام ویرایش، این دو کلید رقم را انتخاب می‌کنند و کلید خروج یا لغو نیستند.

۱۷. روش تغییر و ثبت یک مقدار

پیش از تغییر تنظیمات نصب یا موتور، حرکت را متوقف و مقدار قبلی را ثبت کنید. کد گزینه و واحد مقدار را بخوانید تا عدد نمایش داده شده با کمیت دیگری اشتباه نشود.





- ۱ داخل صفحه ویرایش، رقم مورد نظر را انتخاب کنید.**

کلیدهای چپ و راست مشخص شده روی کیبورد، رقم فعال را جابه‌جا می‌کنند.
- ۲ مقدار همان رقم را تغییر دهید.**

کلیدهای بالا و پایین مشخص شده روی کیبورد، مقدار را تغییر می‌دهند.

یک تأیید برای بازبینی مقدار؛ تأیید بعدی برای ذخیره.

کد و عدد این شکل فقط نمونه آموزشی هستند؛ مقدار مناسب را از راهنمای پارامتر مربوط انتخاب کنید.

شکل ۱۶ ورود به ویرایش و تأیید نهایی مقدار تغییر یافته

کلید ENTER مقدار قابل ویرایش را باز می‌کند. کلید چپ رقم با ارزش بیشتر و کلید راست رقم با ارزش کمتر را انتخاب می‌کند. کلیدهای بالا و پایین مقدار را در محدوده مجاز تغییر می‌دهند.

پس از تغییر، ENTER مقدار پیشنهادی را به حالت تأیید چشمک‌زن می‌برد. با ENTER بعدی، مقدار ثبت می‌شود و نمایش به گزینه برمی‌گردد. قبل از تأیید نهایی، همه رقم‌ها و ممیز را کنترل کنید و پس از ثبت، مقدار را دوباره بخوانید.

این توالی برای مقدار تغییر یافته است؛ اگر عدد تغییر نکرده باشد، رفتار نمایش می‌تواند کوتاه‌تر باشد. برای گزینه غیرقابل ویرایش یا قفل شده، از فشردن پی‌درپی کلیدها خودداری و شرایط دسترسی را بررسی کنید. قطع تغذیه را به عنوان روش لغو ویرایش به کار نبرید.

۱۸. کنترل پیش از اولین برق‌دار کردن

این کنترل‌ها پس از تکمیل نصب و پیش از وصل تغذیه انجام شوند. وجود یک اتصال اشتباه یا فرمان فعال می‌تواند اولین روشن شدن را به حرکت ناخواسته یا خرابی تجهیز تبدیل کند.

تطبیق مشخصات

- ☐ کد و پلاک درایو با تغذیه محل، مشخصات موتور و بار مطابقت دارد.
- ☐ پل‌بندی موتور با ولتاژ نامی خروجی و پلاک موتور کنترل شده است.

مدار قدرت و تابلو

- ☐ ورودی و خروجی جابه‌جا نشده‌اند؛ PE درایو و موتور متصل است.
- ☐ اتصال‌ها محکم‌اند؛ رشته آزاد سیم، براده و ابزار داخل تابلو باقی نمانده است.
- ☐ حفاظت ورودی، کابل‌ها و تجهیزات جانبی بر اساس مدل انتخاب شده‌اند.
- ☐ تهویه، فاصله سرویس، درپوش‌ها و حفاظ‌های ماشین آماده‌اند.

فرمان و محدوده حرکت

- ☐ انتخاب NPN یا PNP با سیم‌بندی و تجهیز فرمان‌دهنده هماهنگ است.
 - ☐ هیچ فرمان RUN، راستگرد، چپگرد یا راه‌اندازی خودکار ناخواسته فعال نیست.
 - ☐ بار در وضعیت مجاز آزمون قرار دارد و افراد از محدوده حرکت خارج‌اند.
 - ☐ روش توقف، مسئول آزمون و امکان قطع ایمن تغذیه مشخص است.
- اگر هر مورد نامشخص است، برق‌دار کردن را تا رفع همان مورد به تعویق بیندازید. صرف روشن شدن نمایشگر، صحت نصب را ثابت نمی‌کند.

۱۹. راه اندازی اولیه کنترل شده

مرحله اول روشن کردن بدون فرمان حرکت

پس از تأیید کنترل های قبل، تغذیه را با فرمان حرکت غیرفعال وصل کنید. وضعیت نمایشگر و وجود خطا را بررسی کنید. اگر بوی غیرعادی، صدای نامتعارف یا نشانه اتصال اشتباه مشاهده شد، تغذیه را قطع و دستگاه را ایمن کنید.

مرحله دوم آماده کردن فرمان و مرجع

اطلاعات موتور و روش فرمان دهی را مطابق راهنمای تنظیمات همان کاربرد وارد کنید. برای آزمون محلی، ابتدا منبع فرمان را روی کپی قرار دهید و یک مرجع پایین و مناسب موتور و بار انتخاب کنید. مقدار نمایش داده شده پس از روشن شدن را بدون بررسی به عنوان مرجع ایمن نپذیرید.

در تنظیم کارخانه این نسخه، فرمان حرکت از ترمینال هاست؛ بنابراین عمل نکردن RUN کپی لزوماً خرابی نیست. تنظیمات ذخیره شده دستگاه ممکن است با کارخانه متفاوت باشند. پیش از هر آزمون، وضعیت واقعی انتخاب ها را بخوانید.

مرحله سوم آزمون حرکت و توقف

در شرایط مجاز مکانیکی، یک حرکت کوتاه اجرا کنید و جهت، صدا، لرزش و جریان را مشاهده نمایید. روش توقف انتخاب شده را نیز آزمایش کنید. آزمون بی باری فقط وقتی مجاز است که جدا کردن بار یا کار بدون بار برای آن ماشین ایمن باشد.

در صورت جهت نامناسب، ابتدا متوقف و ایمن سازی کنید؛ اصلاح جهت از مسیر تنظیم مجاز یا سیم بندی تأیید شده انجام شود. هیچ سیمی هنگام برق دار بودن جابه جا نشود. پس از آزمون موفق، بار و سرعت را تدریجی افزایش دهید و نتیجه را ثبت کنید.

۲۰. توقف و بازگشت از خطا

توقف عادی

فرمان توقف را از منبع فعال دستگاه صادر کنید و پایان حرکت را به طور واقعی بررسی نمایید. در حالت فرمان خارجی یا شبکه، کلید STOP کیپد را به عنوان توقف مستقل در همه حالتها فرض نکنید. بار ممکن است پس از قطع خروجی به حرکت ادامه دهد.

توقف اضطراری ماشین

در وضعیت خطر، از روش توقف اضطراری طراحی شده برای ماشین استفاده کنید. محدود کردن خروجی درایو با ایمن شدن محور، نگه داشتن بار معلق یا قطع همه ولتاژها یکسان نیست. پیش از نزدیک شدن به بخش متحرک، انرژی مکانیکی را نیز مهار کنید.

هنگام نمایش خطا

کد نمایش داده شده، شرایط وقوع، جهت و سرعت، بار و رخدادها پیش از خطا را ثبت کنید. فرمان حرکت را حذف و علت را بررسی کنید. بازنشانی مکرر بدون رفع علت ممکن است به موتور، درایو یا ماشین آسیب بزند.

پس از رفع علت و آماده شدن حفاظت، بازنشانی را از روش مجاز انجام دهید. قبل از آن، مطمئن شوید فرمان ماندگار خارجی یا شبکه باعث شروع ناخواسته نمی شود. اگر خطا تکرار شد، کار را متوقف و اطلاعات ثبت شده را برای خدمات فنی ارسال کنید.

بازگشت برق

پس از قطع و وصل تغذیه، وضعیت ماشین و فرمان های خارجی دوباره بررسی شود. ادامه خودکار کار باید یک رفتار آگاهانه، تأیید شده و آزموده شده در طراحی ماشین باشد. خاموش و روشن کردن دستگاه جایگزین رفع علت خطا نیست.

۲۱. بازرسی دوره‌ای و نگهداری

برنامه نگهداری را با ساعات کار، گردوغبار، دمای محیط و اهمیت ماشین هماهنگ کنید. هرگونه بازکردن درپوش، محکم کردن اتصال یا تمیزکاری داخلی فقط پس از اجرای کامل ایمن‌سازی انجام شود.

بازرسی هنگام کار بدون بازکردن حفاظ

صدای غیرعادی، افزایش لرزش، افت کیفیت تهویه، بو، تغییر رنگ، خطاهای تکراری و افزایش غیرعادی دما را پیگیری کنید. وضعیت فن را با روش کنترل انتخاب‌شده آن تفسیر کنید؛ خاموشی فن در هر لحظه الزاماً نشانه خرابی نیست.

بازرسی در توقف برنامه‌ریزی شده

مسیر هوا و فیلتر تابلو، سلامت کابل‌ها، آثار شل شدن یا داغی اتصال‌ها، اتصال حفاظتی، بدنه و کانکتور کپد را بررسی کنید. دستگاه را با آب، حلال یا روشی که رطوبت و ذرات را به مدار داخلی وارد می‌کند تمیز نکنید.

قطعه جایگزین باید برای همان مدل تأیید شده باشد. تعمیر برد قدرت و آزمون‌های داخلی نیازمند تجهیزات و صلاحیت فنی است. از افزایش مقادیر حفاظتی برای پنهان کردن یک ایراد مداوم خودداری کنید.

نگهداری خارج از سرویس

دستگاه را در بسته‌بندی محافظ و محیط خشک و مناسب نگهداری کنید. پیش از استفاده پس از انبارداری طولانی، وضعیت خازن‌ها و نیاز به آماده‌سازی را از سازنده استعلام کنید. بدون اطلاعات مدل، توالی شارژ یا زمان آماده‌سازی فرضی اجرا نکنید.

۲۲. تحویل ماشین و دسترسی به مستندات

پیش از تحویل، مسئول بهره‌برداری باید محل قطع تغذیه، روش توقف عادی و اضطراری، منبع فعال فرمان، روش تنظیم مرجع و اقدام هنگام خطا را بشناسد. حالت‌های قطع برق، قطع ارتباط و بازگشت آن‌ها باید برای کاربرد مربوط بررسی شده باشند.

سوابقی که همراه ماشین نگه داشته می‌شوند

کد مدل و سریال درایو، تصویر پلاک موتور، نقشه نهایی سیم‌بندی، انتخاب NPN یا PNP، تخصیص واقعی ورودی‌ها، مشخصات تجهیزات جانبی و نسخه تنظیمات تأییدشده را در پرونده ماشین ثبت کنید. تغییرات بعدی نیز باید در همین پرونده به‌روز شوند.

راهنماها و پشتیبانی

وبسایت و پشتیبانی محصول

راهنماهای فنی و آموزش‌های درایو

برای تنظیم مقادیر، انتخاب حالت‌های کنترلی و بررسی کدهای خطا، به بخش جداول پارامترها و راهنمای عملکرد مرتبط مراجعه کنید. این دفترچه، بخش نصب و آشنایی اولیه راهنماست.

مبنای تهیه این ویرایش

تصاویر و داده‌های ابعادی از کاتالوگ و راهنماهای HiPower و روش کار کپی از نسخه برنامه ارائه‌شده در شهریور ۱۴۰۵ تطبیق داده شده‌اند. نوشته روی دستگاه و مستندات همان مدل و نسخه سخت‌افزار، مرجع نهایی اتصال و حدود الکتریکی هستند.

بخش دوم – جداول و مشخصات مرجع

این بخش نسخه بازبینی شده جدول های پارامترها، ابعاد، ترمینال ها و صفحه کلید را در اختیار کاربر قرار می دهد. توضیح عملکردهای کوچک در همان ردیف پارامتر آمده است؛ روش تنظیم قابلیت های چندپارامتری در بخش سوم توضیح داده می شود. در ستون قابلیت تنظیم در حین کار، علامت O یعنی تغییر هنگام کار مجاز است و علامت X یعنی برای تغییر باید درایو متوقف باشد. مقدارهای وابسته به توان دستگاه و موارد رزرو یا غیرفعال در ردیف مربوط مشخص شده اند.

۱ معرفی ترمینال های دستگاه

چیدمان و عملکرد ترمینال های کنترلی در شکل زیر نشان داده شده است.



عملکرد اولیه ورودی ها			ورودی های دیجیتال
	P1	FX	راه اندازی راست گرد
	P2	RX	راه اندازی چپ گرد
	P3	EST	توقف اضطراری
	P4	RST	بازنشانی خطا
	P5	JOG	حرکت با سرعت جاگ
	CM	P1-P5 · NPN	مشترک ورودی های دیجیتال و تغذیه ۲۴ ولت
	24V	P1-P5 · PNP	تغذیه ۲۴ ولت ورودی های دیجیتال

خروجی ترانزیستوری		
	MO	خروجی چندمنظوره کلکتور باز
	MG	مشترک خروجی ترانزیستوری


ورودی های آنالوگ		
	10V	تغذیه ۱۰ ولت پتانسیومتر
	V1	ورودی ولتاژ آنالوگ ۰ تا ۱۰ ولت
	GND	مشترک تغذیه ۱۰ ولت و ورودی های آنالوگ
	I	ورودی جریان آنالوگ ۰ تا ۲۰ میلی آمپر

ارتباط سریال			
A+	RS485+	Modbus RTU	مدباس
B-	RS485-	Modbus RTU	مدباس


اتصال کلیدهای ورودی در شکل، برای حالت NPN نشان داده شده است.

۲ ابعاد و اندازه دستگاه


نمای روبه‌رو




نمای جانبی



نمای پشت



سمت ترمینال‌ها



سمت فن



نماهای مشترک بدنه کوچک و بزرگ و ابعاد نصب


مشخصه	۷/۰ تا ۲/۲ کیلووات	۷/۳ تا ۵/۵ کیلووات
عرض بدنه W	85 mm	100 mm
ارتفاع بدنه H	170 mm	195 mm
عمق بدنه D	130 mm	150 mm
فاصله افقی مراکز نصب A	67.5 mm	85 mm
فاصله عمودی مراکز نصب B	157 mm	185 mm

ابعاد کپی: عرض ۷۰ mm و ارتفاع ۹۵ mm. تمام ابعاد جدول بر حسب میلی‌متر هستند.


۱-۲ ابعاد جاکپدی

در شکل زیر، نماهای روبه‌رو و پشت جاکپدی همراه با ابعاد اصلی نشان داده شده است.

نمای روبه‌روی جاکپدی



نمای پشت جاکپدی



فرورفتگی دسترسی و زبانه‌های نگهدارنده

نمای پشت جاکپدی

تمام اندازه‌ها بر حسب میلی‌متر است.

نماهای جاکپدی و ابعاد آن

اندازه	نماد	مشخصه
91.2 mm	W	عرض قاب جلویی
131.8 mm	H	ارتفاع قاب جلویی
84.8 mm	Wb	عرض پوسته پشتی
114.9 mm	Hb	ارتفاع پوسته پشتی

ابعاد این بخش برای جانمایی و نصب جاکپدی ارائه شده است. پیش از برش یا سوراخ‌کاری، ابعاد را با قطعه و نقشه نصب همان مدل تطبیق دهید.


۲-۲ ابعاد کپد

در شکل زیر، ابعاد اصلی کپد و فاصله مراکز سوراخ‌های نصب در نمای پشت نشان داده شده است.

نمای روبه‌روی کپد



نمای پشت کپد



فاصله مراکز سوراخ‌های نصب

تمام اندازه‌ها بر حسب میلی‌متر است.

نمای کپد و فاصله مراکز سوراخ‌های نصب

مشخصه	نماد	اندازه
عرض کلی کپد	Wk	69.7 mm
ارتفاع کلی کپد	Hk	94.7 mm
فاصله افقی مراکز سوراخ‌ها	A	58.5 mm
فاصله عمودی مراکز سوراخ‌ها	B	76.2 mm

ابعاد این بخش برای جانمایی و نصب کپد ارائه شده است. پیش از سوراخ‌کاری، ابعاد را با قطعه و نقشه نصب همان مدل تطبیق دهید.



Keys		
فرمان راه‌اندازی از کپد، فقط در حالت $drv = 0$.	RUN	
STOP: فرمان توقف در حالت کنترل از کپد و لغو تنظیم خودکار RESET: بازنشانی خطا پس از رفع علت آن	STOP/RESET	
جاب‌جایی بین پارامترهای گروه انتخاب شده یا افزایش مقدار پارامتر	UP	▲
جاب‌جایی بین پارامترهای گروه انتخاب شده یا کاهش مقدار پارامتر	Down	▼
بازگشت به ابتدای گروه و جاب‌جایی بین گروه‌ها؛ هنگام ویرایش، انتقال نشانگر به رقم سمت چپ.	Left	◀
بازگشت به ابتدای گروه و جاب‌جایی بین گروه‌ها؛ هنگام ویرایش، انتقال نشانگر به رقم سمت راست.	Right	▶
ورود به پارامتر؛ پس از تغییر مقدار، تأیید اولیه و سپس فشردن دوباره برای ذخیره تغییرات.	ENTER	↵

۴ گروه درایو

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
50.0	فرکانس مرجع / مرجع گشتاور Frequency / torque command	0~600 Hz H40 = 4: 0~150 %	در حالت 0 = Frq، مرجع دیجیتال از کپی تنظیم می شود. در توقف: مرجع انتخاب شده؛ در کار: فرکانس خروجی یا فرکانس تخمینی در کنترل برداری. هنگام تغییر ورودی آنالوگ، مرجع موقتاً نمایش داده می شود. در عملکرد چندمرحله ای، مرجع مرحله صفر است. محدوده فرکانس به F21 محدود می شود. در 4 = H40، مقدار تنظیمی فرمان گشتاور بر حسب درصد است.	50.0	0
ACC	زمان شتاب افزایش Accel time	0.1~900 s	ACC زمان شتاب افزایش و dEC زمان شتاب کاهش را تنظیم می کند.	5	0
dEC	زمان شتاب کاهش Decel time		در عملکرد شتاب افزایش/کاهش چندمرحله ای، این مقادیر مربوط به مرحله صفر هستند.	5	0
drv	حالت راه اندازی Drive mode	0~3	0 راه اندازی/توقف از طریق کلید Run/Stop روی کپی	1	X
			1 FX: راه اندازی مستقیم موتور RX: راه اندازی معکوس موتور در کنترل دو سیمه، فعال یا غیرفعال بودن همزمان هر دو فرمان موجب توقف می شود.		
			2 FX: فرمان راه اندازی/توقف RX: انتخاب جهت؛ غیرفعال = مستقیم، فعال = معکوس. برای حرکت، FX باید فعال باشد.		
			3 فرمان راه اندازی، توقف و جهت از طریق RS485 روی Modbus		
Frq	روش تنظیم فرکانس Frequency setting method	0~5	0 دیجیتال	تنظیمات کپی	X
			1 پتانسیومتر روی کپی		
			2 پتانسیومتر خارجی (V1): 0 ~ +10 V		
			3 ترمینال I: 0 ~ 20mA		
			4 مرجع از طریق Modbus روی RS485		
			5 PLC داخلی		

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
St1	فرکانس چند مرحله‌ای 1 Multi-Step frequency 1	0~600 Hz	فرکانس مرحله 1 برای عملکرد چندمرحله‌ای (Multi-Step) را تنظیم می‌کند؛ مقدار آن از F21 - فرکانس بیشینه بیشتر نمی‌شود.	10.00	0
St2	فرکانس چند مرحله‌ای 2 Multi-Step frequency 2		فرکانس مرحله 2 برای عملکرد چندمرحله‌ای (Multi-Step) را تنظیم می‌کند؛ مقدار آن از F21 - فرکانس بیشینه بیشتر نمی‌شود.	20.00	0
St3	فرکانس چند مرحله‌ای 3 Multi-Step frequency 3		فرکانس مرحله 3 برای عملکرد چندمرحله‌ای (Multi-Step) را تنظیم می‌کند؛ مقدار آن از F21 - فرکانس بیشینه بیشتر نمی‌شود.	30.00	0
CUr	جریان خروجی Output current	-	جریان خروجی موتور بر حسب آمپر نمایش داده می‌شود؛ در کار عادی مقدار RMS و هنگام ترمز DC مقدار جریان DC نمایش داده می‌شود.	-	-
rPM	سرعت موتور Motor RPM	-	سرعت محاسبه شده موتور بر حسب دور بر دقیقه نمایش داده می‌شود. مبنای محاسبه، فرکانس خروجی یا فرکانس تخمینی کنترل برداری و تعداد قطب‌های H31 است.	-	-
dCL	ولتاژ لینک DC اینورتر Inverter DC link voltage	-	ولتاژ لینک DC اینورتر بر حسب ولت نمایش داده می‌شود.	-	-
vOL	انتخاب پارامتر نمایشی توسط کاربر User display select	-	این پارامتر آیتم انتخاب شده در H73 (انتخاب آیتم نمایشی) را نمایش می‌دهد.	vOL	-
			vOL ولتاژ خروجی، بر حسب V		
			Pow توان الکتریکی برآورد شده خروجی، بر حسب W		
			tOr گشتاور برآورد شده، بر حسب N.m		
			COS ضریب توان برآورد شده، از 1.00 تا 0.00		
temp	دما Temperature	-	دمای هیت سینک بر پایه سنسور NTC و بر حسب درجه سلسیوس نمایش داده می‌شود.	-	-
drC	انتخاب جهت چرخش موتور Direction of motor rotation select	F, r	جهت چرخش در حالت $drv = 0$ تنظیم می‌شود: $F =$ مستقیم، $r =$ معکوس. انتخاب جهت تابع محدودیت F1 است.	F	0
rEF	مرجع PID PID reference	-	هنگامی که $H49 = 1$ باشد، مرجع انتخاب شده PID از طریق H57 را با یک رقم اعشار نمایش می‌دهد. مقدار بر اساس مقیاس مرجع و نگاشت ورودی‌های آنالوگ است؛ این آیتم فقط نمایشی است.	-	-

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
FbK	بازخورد PID PID feedback	-	هنگامی که $H49 = 1$ باشد، بازخورد PID انتخاب شده توسط H50 را با یک رقم اعشار نمایش می دهد. مقدار بر اساس نگاشت ورودی آنالوگ است؛ این آیتم فقط نمایشی است.	-	-

۵ گروه توابع ۱

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
F0	کد پرش Jump code	1~126	شماره کد پارامتر برای پرش تنظیم می شود.	1	0
F1	غیر فعال کردن چرخش مستقیم/معکوس Forward/ Reverse run disable	0~2	0 فعال بودن راه اندازی در جهت مستقیم و معکوس	0	X
			1 غیر فعال بودن راه اندازی در جهت مستقیم		
			2 غیر فعال بودن راه اندازی در جهت معکوس		
F4	انتخاب حالت توقف Stop mode select	0~2	0 توقف مطابق با شتاب کاهنده (Decel time)	0	X
			1 توقف با ترمز DC		
			2 توقف با چرخش آزاد (قطع خروجی درایو)		
F8	فرکانس راه اندازی ترمز DC DC Brake start frequency	F23~60 Hz	این پارامتر فرکانس شروع به کار ترمز DC را تنظیم می کند. این پارامتر را نمی توان کمتر از F23 - فرکانس راه اندازی تنظیم نمود.	5.00	X
F9	زمان انتظار ترمز DC Brake wait time	0~60 s	زمانی که فرکانس ترمز DC محقق شود، اینورتر به اندازه زمان انتظار تنظیم شده صبر و سپس ترمز DC را اعمال می کند.	0.1	X
F10	جریان ترمز DC Brake current	0~200 %	جریان ترمز DC هنگام توقف را به صورت درصدی از H33 - جریان نامی موتور تنظیم می کند. این پارامتر در توقف با ترمز DC به کار می رود.	50	X
F11	زمان ترمز DC Brake time	0~60 s	این پارامتر مدت زمان اعمال شدن جریان DC به موتور برای توقف کامل موتور را تنظیم می کند.	1.0	X
F12	جریان ترمز DC لحظه راه اندازی DC Brake start current	0~200 %	جریان ترمز DC پیش از راه اندازی را به صورت درصدی از H33 - جریان نامی موتور تنظیم می کند. مدت اعمال این جریان توسط F13 تعیین می شود.	50	X
F13	زمان ترمز DC لحظه راه اندازی DC Brake start time	0~60 s	مدت اعمال جریان ترمز DC پیش از شروع چرخش موتور را تنظیم می کند. مقدار صفر، ترمز DC پیش از راه اندازی را غیر فعال می کند.	0	X

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
F14	زمان همراستاسازی موتور القایی Induction motor alignment period	0~60 s	مدت همراستاسازی اولیه موتور القایی در کنترل برداری بدون حسگر را تنظیم می‌کند. برای دسترسی مستقیم به این پارامتر، مقدار F0 را روی 14 قرار دهید.	1.00	X
F20	فرکانس جاگ Jog frequency	0~F21 Hz	این پارامتر فرکانس را برای عملکرد آهسته موتور تنظیم می‌کند. (در هنگام تست اولیه سخت افزار کاربرد دارد). این پارامتر را نمی‌توان بیش از F21 - فرکانس بیشینه تنظیم نمود.	10.00	O
F21	فرکانس بیشینه Max frequency	40~600 Hz	این پارامتر بیشترین فرکانسی که اینورتر می‌تواند در خروجی اعمال کند را تنظیم می‌کند. این فرکانس مرجع برای شتاب افزایشده/کاهنده می‌باشد. ⚠️ فرکانس مرجع، فرکانس‌های چندمرحله‌ای، جاگ و فرکانس مراحل PLC را متناسب با F21 تنظیم نمایید. فرکانس مبنا، F22، محدوده تنظیم مستقل دارد.	50.00	X
F22	فرکانس مبنا Base frequency	30~600 Hz	فرکانسی که در آن ولتاژ نامی به موتور اعمال می‌شود (پلاک موتور مشاهده شود).	50.00	X
F23	فرکانس راه‌اندازی Start frequency	0.1~10 Hz	فرکانس اولیه راه‌اندازی با مرجع کپی یا مدباس را تنظیم می‌کند. در ورودی‌های آنالوگ، فرکانس متناظر با کمینه ورودی در I3، I8 یا I13 به کار می‌رود؛ این عملکرد به $drv = 0$ محدود نیست.	0.50	X
F27	انتخاب افزایش گشتاور Torque Boost Select	0/1	غیرفعال فعال؛ افزایش ولتاژ در فرکانس‌های پایین با F28 و F29 در الگوی خطی V/F	0	X
F28	افزایش گشتاور در جهت مستقیم Torque Boost in forward direction	0~15 %	در صورت فعال بودن F27 و انتخاب الگوی خطی V/F، مقدار افزایش ولتاژ در جهت مستقیم را برای تقویت گشتاور دور پایین تنظیم می‌کند. مقدار به صورت درصدی از ولتاژ مبنا بیان می‌شود.	3	X
F29	افزایش گشتاور در جهت معکوس Torque Boost in reverse direction	0~15 %	در صورت فعال بودن F27 و انتخاب الگوی خطی V/F، مقدار افزایش ولتاژ در جهت معکوس را برای تقویت گشتاور دور پایین تنظیم می‌کند. مقدار به صورت درصدی از ولتاژ مبنا بیان می‌شود.	3	X
F30	الگوی کنترلی V/F V/F pattern	0/1/2	خطی سه‌می V/F تعریفی کاربر	0	X

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
F31	فرکانس 1 برای V/F تعریفی کاربر User V/F frequency 1	0~F21 Hz	فرکانس نقطه 1 منحنی V/F تعریفی کاربر را تنظیم می‌کند؛ ولتاژ متناظر در F32 تعیین می‌شود. این نقطه با 2 = F30 به کار می‌رود. فرکانس‌های چهار نقطه را به ترتیب افزایشی تنظیم نمایید.	12.50	X
F32	ولتاژ 1 برای V/F تعریفی کاربر User V/F voltage 1	0~100 %	ولتاژ نقطه 1 منحنی V/F تعریفی کاربر را در فرکانس F31 تعیین می‌کند. مقدار درصدی از ولتاژ مبنای منحنی است و ضریب F39 نیز بر آن اعمال می‌شود؛ فعال با 2 = F30.	25	X
F33	فرکانس 2 برای V/F تعریفی کاربر User V/F frequency 2	F31~F21 Hz	فرکانس نقطه 2 منحنی V/F تعریفی کاربر را تنظیم می‌کند؛ ولتاژ متناظر در F34 تعیین می‌شود. این نقطه با 2 = F30 به کار می‌رود.	25.00	X
F34	ولتاژ 2 برای V/F تعریفی کاربر User V/F voltage 2	0~100 %	ولتاژ نقطه 2 منحنی V/F تعریفی کاربر را در فرکانس F33 تعیین می‌کند. مقدار درصدی از ولتاژ مبنای منحنی است و ضریب F39 نیز بر آن اعمال می‌شود؛ فعال با 2 = F30.	50	X
F35	فرکانس 3 برای V/F تعریفی کاربر User V/F frequency 3	F33~F21 Hz	فرکانس نقطه 3 منحنی V/F تعریفی کاربر را تنظیم می‌کند؛ ولتاژ متناظر در F36 تعیین می‌شود. این نقطه با 2 = F30 به کار می‌رود.	37.50	X
F36	ولتاژ 3 برای V/F تعریفی کاربر User V/F voltage 3	0~100 %	ولتاژ نقطه 3 منحنی V/F تعریفی کاربر را در فرکانس F35 تعیین می‌کند. مقدار درصدی از ولتاژ مبنای منحنی است و ضریب F39 نیز بر آن اعمال می‌شود؛ فعال با 2 = F30.	75	X
F37	فرکانس 4 برای V/F تعریفی کاربر User V/F frequency 4	F35~F21 Hz	فرکانس نقطه 4 منحنی V/F تعریفی کاربر را تنظیم می‌کند؛ ولتاژ متناظر در F38 تعیین می‌شود. این نقطه با 2 = F30 به کار می‌رود.	50.00	X
F38	ولتاژ 4 برای V/F تعریفی کاربر User V/F voltage 4	0~100 %	ولتاژ نقطه 4 منحنی V/F تعریفی کاربر را در فرکانس F37 تعیین می‌کند. مقدار درصدی از ولتاژ مبنای منحنی است و ضریب F39 نیز بر آن اعمال می‌شود؛ فعال با 2 = F30.	100	X
F39	تنظیم ولتاژ خروجی Output voltage adjustment	40~100 %	ضریب ولتاژ منحنی V/F را به صورت درصدی از ولتاژ مبنا تنظیم می‌کند. در الگوی خطی، هنگام فعال بودن افزایش گشتاور F27، ولتاژ از تنظیمات F28 و F29 محاسبه می‌شود.	100	X
F40	سطح ذخیره انرژی Energy- saving level	0~30 %	حداکثر کاهش ولتاژ در بار سبک را برای صرفه‌جویی انرژی تنظیم می‌کند؛ با افزایش جریان بار، کاهش ولتاژ کمتر می‌شود. این عملکرد در حالت V/F موتور القایی فعال است. مقدار صفر، عملکرد را غیرفعال می‌کند.	0	X

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
F41	تنظیم خودکار ولتاژ Auto Voltage Regulation (AVR)	0/1	غیرفعال	1	X
			فعال		
F45	آزمون اتصال کوتاه کارخانه Factory short-circuit test	0/1	پارامتر ویژه آزمون کارخانه؛ مقدار 1، آزمون سخت افزاری اتصال کوتاه را اجرا کرده و پارامتر به صفر بازمی گردد. برای بهره برداری عادی استفاده نشود.	0	X
F46	آزمون مدار ترمز کارخانه Factory brake circuit test	0/1	پارامتر ویژه آزمون کارخانه؛ فرمان آزمون مدار ترمز لینک DC را فعال کرده و به صفر بازمی گردد. برای بهره برداری عادی استفاده نشود.	—	X
F54	سطح هشدار اضافه بار Overload warning level	30~150 %	با استفاده از این پارامتر میزان جریانی که به ازای آن سیگنال هشدار برای خروجی های دیجیتال (رله یا ترانزیستور) فرستاده می شود، تنظیم می شود (I54 و I55 مشاهده شود). مقدار تنظیم شده به صورت درصدی از H33 - جریان نامی موتور می باشد.	150	O
F55	زمان هشدار اضافه بار Overload warning time	0~30 s	زمان تأخیر صدور هشدار پس از تداوم جریان بالاتر از F54 را تنظیم می کند. پس از کاهش جریان به زیر F54 نیز همین تأخیر برای رفع هشدار به کار می رود.	10	O
F56	قطع اضافه بار Overload trip select	0~1	انتخاب حفاظت اضافه بار بر اساس F57 و F58: 0: غیرفعال 1: فعال؛ در صورت تداوم اضافه بار، خروجی قطع و خطای OLt اعلام می شود.	1	O
F57	سطح قطع اضافه بار Overload trip level	30~200 %	این پارامتر میزان جریان اضافه بار را تنظیم می نماید. مقدار تنظیم شده به صورت درصدی از H33 - جریان نامی موتور می باشد.	180	O
F58	زمان قطع اضافه بار Overload trip time	0~60 s	مدت مجاز تداوم جریان بالاتر از F57 را تعیین می کند. با 1 = F56، پس از سپری شدن این زمان خروجی قطع و خطای OLt اعلام می شود.	60	O
F59	وضعیت متوقف سازی اضافه جریان Over-current Stall Prevention during Acceleration select	0~1	اگر جریان موتور هنگام شتاب افزایش یافته از آستانه F60 بیشتر شود، افزایش فرکانس موقتاً متوقف می شود تا جریان کاهش یابد. تداوم پیوسته این وضعیت به مدت 10 ثانیه، موجب قطع خروجی و خطای StL می شود. 0: غیرفعال 1: فعال پس از قطع و وصل برق، غیرفعال سازی این عملکرد به درستی بازیابی نمی شود.	1	O

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
F60	مقدار جریان آستانه برای جلوگیری از افزایش اضافه جریان Over-current Stall Prevention during Acceleration	20~200 %	در صورت فعال بودن F59، مقدار جریان آستانه برای جلوگیری از افزایش اضافه جریان تنظیم می‌گردد. مقدار تنظیم شده به صورت درصدی از H33 - جریان نامی موتور می‌باشد.	150	X
F61	وضعیت متوقف سازی اضافه ولتاژ Over-Voltage Stall select	0~1	با فعال بودن این عملکرد، هنگام افزایش ولتاژ لاینک DC در حین کاهش سرعت، روند کاهش فرکانس موقتاً متوقف می‌شود. ادامه کاهش سرعت پس از افت ولتاژ به محدوده بازگشت انجام می‌شود؛ آستانه اصلی در F62 تنظیم می‌گردد. 0: غیرفعال 1: فعال	1	O
F62	مقدار ولتاژ آستانه برای جلوگیری از افزایش ولتاژ لاینک DC Over-Voltage Stall Prevention	وابسته به مدل Vdc	مدل ورودی تک فاز: 350 تا 390 Vdc	370	X
			مدل ورودی سه فاز: 700 تا 790 Vdc	770	
F63	حفاظت سخت افزاری اضافه جریان Hardware overcurrent protection	0/1	تنظیم خدماتی حفاظت سخت افزاری ورودی Break. 0: غیرفعال 1: فعال در بهره برداری عادی روی مقدار کارخانه 1 باقی بماند.	1	X
F64	رزرو حفاظت نوسان لاینک DC DC bus fluctuation protection (reserved)	0/1	رزرو؛ مقدار کارخانه حفظ شود.	0	X
F65	انتخاب حالت فرکانس بالا/پایین Up/Down frequency mode select	0/1/2	0 با نگهداشتن شستی خارجی بالا/پایین، فرکانس به صورت خودکار و گام به گام تغییر می‌کند.	0	O
			1 هر بار فشردن شستی خارجی، فرکانس را به اندازه F66 تغییر می‌دهد؛ نگهداشتن شستی باعث تکرار نمی‌شود.		
			2 هر بار فشردن شستی خارجی، فرکانس را به اندازه F66 تغییر می‌دهد؛ با نگهداشتن شستی، تکرار خودکار ادامه می‌یابد.		

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
F66	گام تغییر فرکانس بالا/پایین Up/Down frequency step	0~F21 Hz	گام تغییر فرکانس با شستی‌های خارجی بالا/پایین را تعیین می‌کند؛ ورودی‌ها باید روی عملکردهای 15 و 16 تنظیم شوند و $Frq = 0$ باشد. مقدار نمایشگر مستقیماً بر حسب Hz است؛ برای گام 1 Hz مقدار 1.0 وارد می‌شود. مقدار صفر، تغییر فرکانس را غیرفعال می‌کند.	1.00	0
F68	بزرگنمایی زمان PLC PLC Time Scaling	0/1/2	0 ضریب 1 برای زمان ماند مراحل PLC	0	0
			1 ضریب 10 برای زمان ماند مراحل PLC		
			2 ضریب 100 برای زمان ماند مراحل PLC		
F69	وضعیت PLC PLC running mode	0/1/2	0 تکرار سیکل (continuous cycle)	0	X
			1 توقف بعد از یک سیکل کامل (single cycle)		
			2 نگه‌داشتن آخرین فرکانس پس از پایان سیکل (Hold last frequency at end)		
F70-F79	فرکانس مرجع 0-9 Reference Frequency 0-9	0~F21 Hz	فرکانس مرجع مراحل 0 تا 9 را به ترتیب در F70 تا F79 تعیین می‌کند. مقدار هر فرکانس نمی‌تواند از F21 بیشتر باشد؛ فعال با انتخاب PLC در Frq.	0	0
F80-F89	زمان ماند مراحل 0 تا 9 PLC dwell time 0-9	0~999.9 s	زمان ماند هر مرحله پس از پایان شتاب افزایشده یا کاهشده را تعیین می‌کند. زمان واقعی برابر مقدار نمایشگر ضرب در ضریب F68 است. مقدار صفر، مرحله مربوط را از اجرا حذف می‌کند.	0	0
F90-F99	زمان شتاب افزایشده 0-9 Acceleration Time 0-9	0.1~999.9 s	زمان شتاب افزایشده مراحل 0 تا 9 را به ترتیب در F90 تا F99 تنظیم می‌کند. مبنای زمان، افزایش فرکانس از صفر تا F21 است؛ ضریب F68 بر این زمان اعمال نمی‌شود.	5.0	0
F100-F109	زمان شتاب کاهشده 0-9 Deceleration Time 0-9	0.1~999.9 s	زمان شتاب کاهشده مراحل 0 تا 9 را به ترتیب در F100 تا F109 تنظیم می‌کند. مبنای زمان، کاهش فرکانس از F21 تا صفر است؛ ضریب F68 بر این زمان اعمال نمی‌شود.	5.0	0
F110-F119	جهت چرخش 0-9 Rotate Direction 0-9	0~1	جهت چرخش در حالت PLC در هر گام توسط این پارامتر مشخص می‌شود. 0: معکوس 1: مستقیم	0	X
F120	حالت تراورس Traverse mode	0/1/2	0: غیرفعال؛ 1: دامنه نسبت به فرکانس مرکز؛ 2: دامنه نسبت به F21 تعیین می‌شود. نوسان پس از رسیدن به فرکانس مرکز آغاز می‌شود.	0	X

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
F121	دامنه تراورس Traverse amplitude	0.0~100.0 %	دامنه یک طرفه نوسان، به درصد مرجع انتخاب شده در F120 تعیین می شود. در نزدیکی حدود فرکانس، دامنه به طور متقارن کاهش می یابد؛ صفر، نوسان را غیرفعال می کند.	0.0	X
F122	جهش تراورس Traverse jump	0.0~50.0 %	جهش هنگام برگشت از انتهای موج، به درصد دامنه واقعی یک طرفه. جهش پس از مکث انتهایی اعمال می شود؛ صفر یعنی بدون جهش.	0.0	X
F123	زمان افزایش تراورس Traverse rise time	0.1~999.9 s	زمان افزایش کامل مرجع از حد پایین پس از جهش تا حد بالا. زمان حرکت نخست از مرکز، متناسب با مسیر باقی مانده است.	5.0	X
F124	زمان کاهش تراورس Traverse fall time	0.1~999.9 s	زمان کاهش کامل مرجع از حد بالا پس از جهش تا حد پایین.	5.0	X
F125	مکث پایین تراورس Traverse low dwell	0.0~999.9 s	زمان نگه داشتن فرکانس در حد پایین، پیش از جهش و شروع افزایش بعدی. صفر یعنی بدون مکث.	0.0	X
F126	مکث بالای تراورس Traverse high dwell	0.0~999.9 s	زمان نگه داشتن فرکانس در حد بالا، پیش از جهش و شروع کاهش بعدی. صفر یعنی بدون مکث.	0.0	X

۶ گروه توابع ۲

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
H0	کد پرش Jump code	1~95	شماره کد پارامتر برای پرش تنظیم می‌شود.	1	0
H1	تاریخچه خطا 1 Fault history 1	-	نمایش کد خطای ثبت شده در حافظه 1. آخرین خطای قابل ثبت در H1 و خطاهای قدیمی تر به ترتیب در H2 تا H5 نگهداری می‌شوند.	nOn	-
H2	تاریخچه خطا 2 Fault history 2	-	نمایش کد خطای ثبت شده در حافظه 2. آخرین خطای قابل ثبت در H1 و خطاهای قدیمی تر به ترتیب در H2 تا H5 نگهداری می‌شوند.	nOn	-
H3	تاریخچه خطا 3 Fault history 3	-	نمایش کد خطای ثبت شده در حافظه 3. آخرین خطای قابل ثبت در H1 و خطاهای قدیمی تر به ترتیب در H2 تا H5 نگهداری می‌شوند.	nOn	-
H4	تاریخچه خطا 4 Fault history 4	-	نمایش کد خطای ثبت شده در حافظه 4. آخرین خطای قابل ثبت در H1 و خطاهای قدیمی تر به ترتیب در H2 تا H5 نگهداری می‌شوند.	nOn	-
H5	تاریخچه خطا 5 Fault history 5	-	نمایش کد خطای ثبت شده در حافظه 5. آخرین خطای قابل ثبت در H1 و خطاهای قدیمی تر به ترتیب در H2 تا H5 نگهداری می‌شوند.	nOn	-
H9	ساعات کارکرد موتور Motor running hours	-	مجموع ساعات‌های کامل کارکرد موتور را نمایش می‌دهد؛ زمان روشن بودن درایو در حالت توقف به آن اضافه نمی‌شود. این مقدار فقط خواندنی است.	-	-
H19	محافظت در برابر از دست رفتن یکی از سه فاز خروجی output phase loss protection selects	0/1	غیرفعال	1	0
			فعال		1
H20	انتخاب وضعیت بازراه اندازی پس از قطع و وصل مجدد توان Power On Start select	0/1	این پارامتر زمانی که drv بر روی 1 یا 2 (راه اندازی/توقف از طریق ترمینال) تنظیم شده باشد، فعال می‌گردد.	0	0
			موتور پس از وصل مجدد تغذیه درایو با فعال بودن FX یا RX (رجوع به توابع چندگانه)، شروع به کار نمی‌کند و لازم است این پایه یکبار قطع و وصل شود.		
			موتور پس از وصل مجدد تغذیه درایو با فعال بودن FX یا RX (رجوع به توابع چندگانه)، شروع به کار می‌کند.		

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
H21	بازراه اندازی پس از برطرف شدن خطا Restart after fault reset selection	0/1	این پارامتر زمانی که drv بر روی 1 یا 2 (راه اندازی/توقف از طریق ترمینال) تنظیم شده باشد، فعال می گردد.	0	0
			پس از برطرف شدن علت خطا و اجرای RESET، با فعال بودن فرمان ترمینالی، موتور خودکار راه اندازی نمی شود؛ فرمان باید یک بار قطع و وصل شود.		
			پس از برطرف شدن علت خطا و اجرای RESET، در صورت برقرار بودن فرمان ترمینالی، موتور دوباره راه اندازی می شود.		
H22	انتخاب حالت جستجوی سرعت Speed Search select	0~6	غیرفعال	0	0
			جستجوی سرعت در شروع عادی/شتاب افزایش یافته		
			جستجوی سرعت هنگام راه اندازی پس از ریست خطا		
			جستجوی سرعت در نخستین راه اندازی پس از روشن شدن درایو		
			4، 5 و 6: رزرو		
H23	محدودیت جریان در جستجوی سرعت Speed Search current limit	50~200 %	جریان مرجع جستجوی سرعت را به صورت درصدی از H33 تعیین می کند. حد جریان مجاز درایو نیز اعمال می شود. این عملکرد برای موتور القایی سه فاز و خارج از حالت های سنسورلس قابل اجرا است.	100	0
H24	ضریب تناسبی جستجوی سرعت Speed Search P gain	1~999 (کیپد)	ضریب تناسبی کنترل جریان جستجوی سرعت را تعیین می کند. مقدار قابل ورود از کیپد سه رقمی است.	100	0
H25	ضریب انتگرالی جستجوی سرعت Speed Search I gain	1~999 (کیپد)	ضریب انتگرالی کنترل جریان جستجوی سرعت را تعیین می کند. مقدار قابل ورود از کیپد سه رقمی است.	100	0
H28	نوع موتور Motor type	0/1/2	موتور آسنکرون سه فاز	0	X
			موتور آسنکرون تک فاز		
			موتور سنکرون مغناطیس دائم (PMSM)		
H29	رزرو Reserved	0/1	رزرو؛ مقدار پیش فرض حفظ شود.	0	0

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
H30	انتخاب توان موتور Motor power select	0.4~22.0 kW (پله ای)	0.4 kW با تغییر توان، H33، H34 و H42 تا H45 نیز مقداردهی می شوند.	0.7	X
			پله های میانی: 0.7، 1.5، 2.2، 3.7، 5.5، 7.5، 11.0، 18.5 kW و 15.0		
			22.0kW		
H31	تعداد قطب موتور Number of motor poles	2~60 (اعداد زوج)	تعداد قطب موتور وارد شود. این مقدار برای محاسبه و نمایش سرعت مکانیکی و کنترل موتور استفاده می شود.	4	X
H32	فرکانس لغزش نامی Rated slip frequency	0.0~9.9 Hz (کیپد)	که: $f_s = f_r - \left(\frac{rpm \times P}{120} \right)$ f_s : فرکانس لغزش نامی f_r : فرکانس نامی rpm: سرعت درج شده بر روی پلاک موتور P: تعداد قطب موتور	2.3	X
H33	جریان نامی موتور Motor rated current	0.5~76.0 A	جریان نامی درج شده بر روی پلاک موتور وارد شود.	وابسته به مدل و توان	X
H34	جریان بی باری موتور No Load Motor Current	0.1~25.0 A	جریان موتور در حالتی که هیچ باری بر روی شفت موتور نبوده و موتور در سرعت نامی حرکت می کند. زمانی که اندازه گیری این پارامتر مشکل است 50 درصد جریان نامی موتور لحاظ شود.	وابسته به مدل و توان	X
H37	اینرسی بار (محاسبه شده) Auto-tuned load inertia	0~65535	اینرسی معادل موتور و بار در تیونینگ $H41 = 3$ محاسبه می شود. مقدار این پارامتر برابر $10000 \times J$ است؛ J بر حسب $kg \cdot m^2$ می باشد. تنظیم دستی فقط با مقدار معتبر و با همین مقیاس انجام شود. پیش از اجرای $H41 = 3$ ، انجام موفق $H41 = 2$ الزامی است.	0	X
H38	فرکانس موج حامل Variable carrier frequency	0~2	0 انتخاب فرکانس موج حامل به صورت ثابت	1	X
			1 انتخاب فرکانس موج حامل کم در سرعت های پایین		
			2 انتخاب فرکانس موج حامل متناسب با دما		
H39	انتخاب مقدار فرکانس موج حامل Carrier frequency select	2~15 kHz	فرکانس موج حامل را تعیین می کند و بر صدای موتور، نویز، تلفات و دمای درایو اثر دارد. در حالت های متغیر H38، این مقدار فرکانس بالای تنظیم شده است. با انتخاب موتور PMSM، مقدار اولیه به 15.0 kHz تغییر می کند.	5	X

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
H40	انتخاب روش کنترل Control mode select	0/1/2/3/4	0 کنترل V/f	0	X
			1 کنترل جریان شار (FCC) برای موتور القایی سه فاز		
			2 رزرو		
			3 کنترل برداری سنسورلس سرعت موتور القایی سه فاز		
			4 کنترل برداری سنسورلس گشتاور موتور القایی سه فاز		
H41	تنظیمات خودکار Auto tuning	0/1/2/3	0 غیر فعال	0	X
			1 تیونینگ استاتیک موتور القایی سه فاز یا PMSM		
			2 تیونینگ دینامیکی موتور القایی سه فاز؛ با چرخش موتور و بدون بار		
			3 تیونینگ اینرسی موتور القایی سه فاز؛ فقط پس از اجرای موفق 2 = H41 انجام شود.		
			در موتور القایی سه فاز، حالت های 1 و 2 پارامترهای الکتریکی را اندازه گیری و H34 و H42 تا H45 را به روز می کنند؛ حالت 3 اینرسی را در H37 ذخیره می کند. برای PMSM فقط حالت 1 مجاز است و Rs و Ls اندازه گیری می شوند. برای موتورهای با توان کمتر از یک اسب، انجام اتوتیونینگ متناسب با نوع موتور پیشنهاد می شود.		
H42	مقاومت استاتور Stator resistance (Rs)	0.00~20.00 Ω	مقدار مقاومت استاتور موتور می باشد.	وابسته به مدل و توان	X
H43	مقاومت روتور Rotor resistance (Rr)	0.00~20.00 Ω	مقاومت روتور موتور القایی است. در تیونینگ PMSM این مقدار صفر می شود.	وابسته به مدل و توان	X
H44	اندوکتانس موتور Motor inductance (Lls / Ls)	0~300.0 mH	در موتور القایی، اندوکتانس نشتی استاتور (Lls) و در PMSM، اندوکتانس استاتور (Ls) را نشان می دهد.	وابسته به مدل و توان	X
H45	اندوکتانس مغناطیس کننده mutual inductance (Lm)	0~3000 mH	اندوکتانس مغناطیس کننده موتور القایی است. در تیونینگ PMSM این مقدار صفر می شود.	وابسته به مدل و توان	X

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
H46	ضریب P جریان در کنترل برداری سنسورلس Sensorless current-loop P gain	0.1~30.0	ضریب تناسبی حلقه کنترل جریان در کنترل برداری سنسورلس موتور القایی را تعیین می‌کند.	9.0	0
H47	ضریب I جریان در کنترل برداری سنسورلس Sensorless current-loop I gain	0.1~30.0	ضریب انتگرالی حلقه کنترل جریان در کنترل برداری سنسورلس موتور القایی را تعیین می‌کند.	3.0	0
H48	سطح شار FCC و حد جریان سنسورلس FCC flux / sensorless current limit	0~220 %	در FCC، سطح مرجع شار را بر حسب درصد تعیین می‌کند. در کنترل برداری سنسورلس، حد جریان موتور را به صورت درصدی از H33 تنظیم می‌کند.	100	X
H49	کنترل PID PID control select	0/1	غیر فعال	0	X
			فعال		
H50	انتخاب فیدبک PID PID Feedback select	0/1/2	ترمینال I: (0 ~ 20 mA)	0	X
			ترمینال V1: (0 ~ +10 V)		
			رزرو؛ انتخاب این مقدار، کنترل PID را متوقف می‌کند.		
H51	انتخاب ضریب P در کنترلر PID P gain for PID controller	0~1000	ضریب تناسبی کنترل PID را تعیین می‌کند. مقدار عددی کیپد بر 1000 تقسیم می‌شود؛ برای نمونه، تنظیم 300 معادل ضریب 0.3 است.	300	0
H52	زمان انتگرال کنترل PID PID integral time	0.1~32.0 s	زمان انتگرال را تعیین می‌کند؛ با افزایش این زمان، اثر انتگرالی کنترل‌کننده کندتر می‌شود.	1.0	0
H53	زمان مشتق کنترل PID PID derivative time	0~30.0 s	زمان مشتق را تعیین می‌کند. مقدار صفر، اثر مشتق را غیرفعال می‌کند.	0.0	0
H55	حد بالا فرکانس خروجی PID PID output frequency high limit	0.0~600.0 Hz	H55 حد بالای فرکانس خروجی PID و H56 حد پایین آن است. H56 باید کمتر از H55 تنظیم شود. در حالت خواب، موتور از این حد پایین عبور کرده و متوقف می‌شود.	50.0	0
H56	حد پایین فرکانس خروجی PID PID output frequency low limit	0.0~600.0 Hz		0.5	0

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
H57	روش دریافت مقادیر استاندارد PID PID standard value select	0/1/2/3/4	مقادیر استاندارد کنترل کننده PID انتخاب می شود.	0	X
			تنظیمات کیپد		
			پتانسیومتر روی کیپد		
			ترمینال V1: (0 ~ +10 V)		
			ترمینال I: (0 ~ 20 mA)		
			رزرو؛ انتخاب این مقدار، کنترل PID را متوقف می کند.		
H59	انتخاب جهت خطای کنترل PID PID error direction select	0/1	مرجع - فیدبک	0	X
			فیدبک - مرجع		
H60	حد فرکانس حلقه باز در کنترل PMSM PMSM open-loop frequency limit	1~600Hz	حداکثر فرکانس مرحله حلقه باز راه اندازی PMSM را تعیین می کند؛ پس از رسیدن به این محدوده، کنترل به حلقه بسته PLL منتقل می شود.	15	X
H61	ضریب P جریان محور q در PMSM PMSM q-axis current P gain	0.1~30.0	ضریب تناسبی جریان محور q در کنترل حلقه بسته PMSM را تعیین می کند.	1.0	O
H62	ضریب I جریان محور q در PMSM PMSM q-axis current I gain	0.1~30.0	ضریب انتگرالی جریان محور q در کنترل حلقه بسته PMSM را تعیین می کند.	0.1	O
H63	مدت هم راستاسازی اولیه PMSM PMSM rotor alignment period	0.1~90.0 s	تعیین مدت زمان هم راستاسازی اولیه روتور PMSM پیش از شروع حلقه باز	1.0	O
H64	جریان هم راستاسازی اولیه PMSM PMSM alignment current reference	0.1~76.0 A	تعیین جریان مرجع مرحله هم راستاسازی اولیه روتور PMSM	0.1	O
H65	حداقل جریان حلقه باز PMSM PMSM open-loop minimum current	0.1~76.0 A	تعیین حداقل جریان مرجع در مرحله راه اندازی حلقه باز PMSM	0.5	O
H66	حداکثر جریان حلقه باز PMSM PMSM open-loop maximum current	0.1~76.0 A	تعیین حداکثر جریان مرجع در مرحله راه اندازی حلقه باز PMSM	1.0	O

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
H67	حد سرعت در کنترل سنسورلس گشتاور Sensorless torque-control speed limit	0.0~600.0 %	در کنترل سنسورلس گشتاور موتور القایی سه فاز، آستانه کاهش گشتاور را به صورت درصدی از F21 تعیین می‌کند. مقدار صفر، محدودسازی گشتاور بر مبنای این آستانه سرعت را غیرفعال می‌کند.	40.0	0
H68	پهنای کاهش گشتاور در کنترل سنسورلس Sensorless torque-control speed bias	0.0~50.0 %	پهنای ناحیه کاهش گشتاور پیش از رسیدن به حد سرعت H67 را به صورت درصدی از F21 تعیین می‌کند. مقدار صفر، پهنای 1 Hz را اعمال می‌کند؛ اگر پهنای به حد سرعت برسد یا از آن بیشتر شود، یک‌چهارم حد سرعت استفاده می‌شود.	6.0	0
H69	تأخیر ورود به خواب PID PID sleep delay	0.0~600.0 s	صفر: خواب غیرفعال. با فعال بودن PID و باقی‌ماندن فرکانس واقعی و خروجی PID در سطح H70 یا کمتر، همراه با خطای کوچک، پس از این زمان موتور با کاهش سرعت متوقف می‌شود. در JOG، PLC، تیونینگ و کنترل گشتاور فعال نیست.	0.0	0
H70	فرکانس ورود به خواب PID PID sleep frequency	0.1~600.0 Hz	آستانه فرکانس برای شروع تأخیر H69 است. باید برابر یا بیشتر از H56 و کمتر از H55 باشد؛ در غیر این صورت عملکرد خواب فعال نمی‌شود.	20.0	0
H71	آستانه خطای بیداری PID PID wakeup error	0.1~100.0 %	خطای لازم برای بیدارشدن را به صورت درصدی از مرجع فعلی PID تعیین می‌کند. جهت خطا مطابق H59 است. عبور خطا از این آستانه و تداوم آن برای مدت H72، با برقرار بودن فرمان RUN، موتور را دوباره راه‌اندازی می‌کند.	5.0	0
H72	تأخیر بیداری PID PID wakeup delay	0.0~600.0 s	مدت تداوم خطای بیداری H71 پیش از راه‌اندازی دوباره را تعیین می‌کند. مقدار صفر، بیداری بدون تأخیر را با دریافت نمونه معتبر جدید فعال می‌کند.	1.0	0
H73	انتخاب پارامتر نمایشی: ولتاژ، توان، ضریب توان و یا گشتاور Select displaying Voltage, Power, Cos or Torque	0/1/2/3	ولتاژ خروجی	0	0
			توان خروجی		1
			گشتاور		2
			ضریب توان		3

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
H77	کنترل فن خنک کننده Cooling fan control	0/1/2	0 فن پس از فعال شدن روشن می ماند و با کاهش دما خاموش نمی شود.	2	0
			1 هنگام فعال بودن خروجی درایو، فن روشن است. پس از توقف یا قطع خروجی بر اثر خطا، فن در دمای 50 درجه سانتی گراد و بالاتر روشن است و با کاهش دما به کمتر از 50 درجه سانتی گراد خاموش می شود.		
			2 کنترل دمایی فن: در دمای بیش از 42 درجه سانتی گراد روشن و در دمای کمتر از 38 درجه سانتی گراد خاموش می شود. در محدوده 38 تا 42 درجه سانتی گراد، وضعیت قبلی فن حفظ می شود.		
H79	نسخه نرم افزار Software version	0.0~10.0	شماره نسخه نرم افزار را نشان می دهد. مقدار اولیه از نسخه برنامه بارگذاری می شود و بهتر است بدون تغییر باقی بماند.	1.0	X
H93	مقدار دهی اولیه پارامترها Parameter initializes	0/1/2/3/4/5	برگرداندن مقدار اولیه پارامترها به تنظیمات کارخانه	0	X
			0 -		
			1 همه پارامترها به تنظیمات کارخانه بازگردد.		
			2 فقط پارامترهای گروه درایو به تنظیمات کارخانه بازگردد.		
			3 فقط گروه توابع 1 به تنظیمات کارخانه بازگردد.		
			4 فقط گروه توابع 2 به تنظیمات کارخانه بازگردد.		
			5 فقط گروه ورودی/خروجی (I/O) به تنظیمات کارخانه بازگردد.		
H94	ثابت/تغییر رمز تنظیمات Parameter password	0001~FFFF	ثابت یا تغییر رمز هگزادسیمال چهاررقمی غیرصفر، فقط وقتی قفل باز است. برای تغییر رمز، رمز فعلی لازم است.	بدون رمز	0
H95	قفل تنظیمات Parameter lock	UL / L	قفل یا بازکردن تغییر تنظیمات با رمز معتبر؛ L: قفل، UL: باز. مشاهده پارامترها و فرمان RUN/STOP فعال می ماند.	UL (باز)	0

۷ گروه توابع ۳

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
I0	کد پرش Jump code	1~81	شماره کد پارامتر برای پرش تنظیم می‌شود.	1	0
I3	حداقل مقدار قابل تنظیم با پتانسیومتر کیپد Keypad Potentiometer minimum	0~10 Hz	حداقل فرکانس مرجع پتانسیومتر کیپد را تنظیم می‌کند؛ در ناحیه صفر ورودی، مرجع صفر می‌شود. مقدار I3 باید کمتر از I5 باشد.	0.0	0
I5	حداکثر مقدار قابل تنظیم با پتانسیومتر کیپد Keypad Potentiometer maximum	0~600 Hz	حداکثر فرکانس قابل تنظیم به ازای حداکثر ولتاژ ورودی پتانسیومتر روی کیپد، تنظیم می‌گردد.	50.0	0
I8	حداقل فرکانس مرجع ترمینال V1 V1 Terminal minimum frequency	0~10 Hz	حداقل فرکانس مرجع ورودی ولتاژی V1 را تنظیم می‌کند؛ در ناحیه صفر ورودی، مرجع صفر می‌شود.	0.0	0
I10	حداکثر فرکانس مرجع ترمینال V1 V1 Terminal maximum frequency	0~600 Hz	حداکثر فرکانس مرجع متناظر با ورودی ولتاژی V1 را تنظیم می‌کند.	50.0	0
I13	حداقل مقدار قابل تنظیم با ترمینال I1 I1 Terminal minimum value	0~10 Hz	حداقل فرکانس مرجع ورودی جریانی I1 را تنظیم می‌کند؛ در ناحیه صفر ورودی، مرجع صفر می‌شود.	0.0	0
I15	حداکثر مقدار قابل تنظیم با ترمینال I1 I1 terminal Maximum	0~600 Hz	حداکثر فرکانس قابل تنظیم به ازای حداکثر جریان ورودی ترمینال I1، تنظیم می‌گردد.	50.0	0

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات		پیش فرض	حین کار
I20	ورودی دیجیتال ترمینال P1 Multi-function input terminal P1 define	0 to 26	0	فرمان FX؛ راه اندازی مستقیم در $drv = 1$ و فرمان کار در $drv = 2$	0	0
			1	فرمان RX؛ راه اندازی معکوس در $drv = 1$ و انتخاب جهت در $drv = 2$		
I21	ورودی دیجیتال ترمینال P2 Multi-function input terminal P2 define		2	توقف اضطراری (EST)؛ قطع خروجی درایو	1	0
			3	ریست کردن در هنگام وقوع خطا (RST)		
I22	ورودی دیجیتال ترمینال P3 Multi-function input terminal P3 define		4	فرمان عملکرد جاگ (JOG)	2	0
I23	ورودی دیجیتال ترمینال P4 Multi-function input terminal P4 define		5	فرکانس چند مرحله ای Low	3	0
I24	ورودی دیجیتال ترمینال P5 Multi-function input terminal P5 define		6	فرکانس چند مرحله ای Mid	4	0
			7	فرکانس چند مرحله ای High		
			8	شتاب افزایشده/کاهنده چند مرحله ای Low		
			9	شتاب افزایشده/کاهنده چند مرحله ای Mid		
			10	شتاب افزایشده/کاهنده چند مرحله ای High		
			11	رزرو		
			12/ 13/ 14/ 22/ 23	رزرو. مقدار 13 برای غیرفعال کردن ورودی استفاده می شود. تخصیص عملکرد تکراری از کیپد، ورودی قبلی را به 13 برمی گرداند.		
			15	بالا (UP) فرمان افزایش فرکانس در $Frq = 0$ ؛ مطابق F66 و F65		
			16	پایین (DOWN) فرمان کاهش فرکانس در $Frq = 0$ ؛ مطابق F66 و F65		
			17	مد سه سیمه (Three-Wire) ورودی توقف سه سیمه در $drv = 1$ ؛ قطع آن فرمان توقف می دهد و FX/RX فرمان های پالسی شروع هستند.		

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
			18 تعلیق توالی PLC و حفظ مرحله و زمان؛ بدون انتخاب مرجع دستی، فرکانس جاری حفظ می‌شود.		
			19 بیت کم انتخاب مرجع دستی PLC در حالت Suspend		
			20 بیت زیاد انتخاب مرجع دستی PLC در حالت Suspend		
			21 عبور از کنترل (PID Bypass): بازگشت به مرجع عادی V/F		
			24 تعلیق شتاب افزایشده/کاهنده؛ با غیرفعال شدن ورودی، تغییر فرکانس ادامه می‌یابد.		
			25 تعلیق تراورس (Traverse Pause)؛ حفظ فرکانس و زمان موج تا غیرفعال شدن ورودی.		
			26 بازنشانی تراورس (Traverse Reset)؛ بازگشت با شتاب/کاهش سرعت عادی به فرکانس مرکز؛ پس از غیرفعال شدن ورودی، موج دوباره آغاز می‌شود.		
I30	فرکانس چند مرحله‌ای 4 Multi-Step frequency 4	0~600 Hz	این پارامتر را نمی‌توان بزرگتر از F21 (فرکانس بیشینه) تنظیم نمود.	30.0	0
I31	فرکانس چند مرحله‌ای 5 Multi-Step frequency 5	0~600 Hz	این پارامتر را نمی‌توان بزرگتر از F21 (فرکانس بیشینه) تنظیم نمود.	25.0	0
I32	فرکانس چند مرحله‌ای 6 Multi-Step frequency 6	0~600 Hz	این پارامتر را نمی‌توان بزرگتر از F21 (فرکانس بیشینه) تنظیم نمود.	20.0	0
I33	فرکانس چند مرحله‌ای 7 Multi-Step frequency 7	0~600 Hz	این پارامتر را نمی‌توان بزرگتر از F21 (فرکانس بیشینه) تنظیم نمود.	15.0	0
I34	زمان شتاب افزایشده چند مرحله‌ای 1 Multi-Accel time1	0.1~999.9 s		3.0	0
I35	زمان شتاب کاهنده چند مرحله‌ای 1 Multi-Decel time1	0.1~999.9 s		3.0	0

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
I36	زمان شتاب افزایش چند مرحله‌ای 2 Multi-Accel time 2	0.1~999.9 s		4.0	0
I37	زمان شتاب کاهش چند مرحله‌ای 2 Multi-Decel time 2	0.1~999.9 s		4.0	0
I38	زمان شتاب افزایش چند مرحله‌ای 3 Multi-Accel time 3	0.1~999.9 s		5.0	0
I39	زمان شتاب کاهش چند مرحله‌ای 3 Multi-Decel time 3	0.1~999.9 s		5.0	0
I40	زمان شتاب افزایش چند مرحله‌ای 4 Multi-Accel time 4	0.1~999.9 s		6.0	0
I41	زمان شتاب کاهش چند مرحله‌ای 4 Multi-Decel time 4	0.1~999.9 s		6.0	0
I42	زمان شتاب افزایش چند مرحله‌ای 5 Multi-Accel time 5	0.1~999.9 s		7.0	0
I43	زمان شتاب کاهش چند مرحله‌ای 5 Multi-Decel time 5	0.1~999.9 s		7.0	0
I44	زمان شتاب افزایش چند مرحله‌ای 6 Multi-Accel time 6	0.1~999.9 s		8.0	0
I45	زمان شتاب کاهش چند مرحله‌ای 6 Multi-Decel time 6	0.1~999.9 s		8.0	0
I46	زمان شتاب افزایش چند مرحله‌ای 7 Multi-Accel time 7	0.1~999.9 s		9.0	0
I47	زمان شتاب کاهش چند مرحله‌ای 7 Multi-Decel time 7	0.1~999.9 s		9.0	0
I52	سطح تشخیص فرکانس FDT level	0.0~F21 Hz گام: 0.1 Hz	سطح فرکانس برای FDT2 تا FDT5؛ در FDT1 کاربرد ندارد. هنگام تنظیم از F21 بیشتر نمی‌شود؛ با کاهش بعدی F21، مقدار مؤثر به حد جدید محدود می‌شود.	30.0	0

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
I53	پهنای کامل تشخیص فرکانس FDT bandwidth	0.0~F21 Hz گام: 0.1 Hz	پهنای کامل پنجره در FDT1 تا FDT3؛ مثلاً 10.0 Hz یعنی 5.0 Hz در هر سمت مرکز. در FDT4 و FDT5، فاصله برگشت I53/2 است. با کاهش F21، مقدار مؤثر به حد جدید محدود می‌شود.	10.0	0
I54	انتخاب عملکرد خروجی ترانزیستوری MO output function	0~17 20~26 31	عملکرد خروجی ترانزیستوری MO را با انتخاب یک کد از فهرست زیر تعیین کنید. همه کدها و شرایط این فهرست برای I55 نیز معتبرند؛ تنظیم دو خروجی مستقل است. پیش فرض 12: خروجی قدرت وصل.	12	0
I54	انتخاب عملکرد خروجی ترانزیستوری MO output function	0~17 20~26 31	0 رسیدن به فرکانس مرجع (FDT1) اختلاف فرکانس خروجی با مرجع نهایی حداکثر I53/2 باشد؛ با شروع توقف کنترل شده غیرفعال می‌شود.	12	0
			1 رسیدن به سطح با مرجع برابر I52 (FDT2) مرجع نهایی برابر I52 باشد و اختلاف فرکانس خروجی با مرجع حداکثر I53/2 باشد؛ با شروع توقف کنترل شده غیرفعال می‌شود.		1
I54	انتخاب عملکرد خروجی ترانزیستوری MO output function	0~17 20~26 31	2 تشخیص فرکانس در محدوده I52 (FDT3) اختلاف فرکانس خروجی با I52 حداکثر I53/2 باشد؛ مستقل از مرجع است و در کاهش سرعت عادی نیز کار می‌کند.	12	0
			3 آستانه فرکانس با هیستریزیس (FDT4) در I52 یا بالاتر فعال می‌شود؛ هنگام کاهش فرکانس، تا رسیدن به I52 منهای I53/2 فعال می‌ماند و سپس غیرفعال می‌شود.		
			4 وضعیت معکوس FDT4 (FDT5) فقط در خروجی عادی AC، وضعیت عکس FDT4 را دارد؛ در توقف کامل و حالت‌های نامعتبر فرکانس غیرفعال است.		
I54	انتخاب عملکرد خروجی ترانزیستوری MO output function	0~17 20~26 31	5 هشدار اضافه بار موتور (OL) هشدار اضافه بار موتور، مطابق سطح F54 و زمان F55، در حین کار فعال باشد.	12	0
			6 خطای اضافه بار اینورتر (IOL) خطای واقعی اضافه بار اینورتر رخ داده باشد.		
			7 فعال شدن جلوگیری از واماندگی جلوگیری از واماندگی در شتاب افزایش یافته یا کاهنده فعال باشد؛ این گزینه آشکارساز قطعی قفل شدن محور نیست.		

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
154	انتخاب عملکرد خروجی ترانزیستوری MO output function	0~17 20~26 31	8 خطای اضافه ولتاژ (OV) خطای واقعی اضافه ولتاژ رخ داده باشد.	12	0
			9 خطای کمبود ولتاژ (LV) خطای واقعی کمبود ولتاژ رخ داده باشد.		
			10 خطای اضافه دمای اینورتر (OH) خطای واقعی اضافه دمای اینورتر رخ داده باشد.		
			11 رزرو خروجی را فعال نمی‌کند؛ برای غیرفعال کردن خروجی، کد 31 را انتخاب کنید.		
154	انتخاب عملکرد خروجی ترانزیستوری MO output function	0~17 20~26 31	12 خروجی قدرت وصل (RUN) خروجی قدرت PWM وصل و بدون خطا باشد؛ ترمز DC و جست‌وجوی سرعت را نیز شامل می‌شود. در اتوتیونینگ و پالس آزمون فعال نیست. وصل بودن خروجی، اثبات چرخش محور نیست.	12	0
			13 خروجی قدرت قطع (STOP) خروجی قدرت PWM قطع باشد؛ توقف بر اثر خطا و خواب PID را نیز شامل می‌شود. موتور ممکن است هنوز آزادانه بچرخد.		
			14 کار با فرکانس ثابت در خروجی عادی AC، اختلاف با مرجع حداکثر 0.05 Hz باشد و فرکانس دست‌کم 100 ms تغییر نکند؛ در توقف، جلوگیری از واماندگی و تراورس فعال نیست.		
			15 جست‌وجوی سرعت جست‌وجوی سرعت در حال اجرا و خروجی قدرت وصل باشد؛ با پایان جست‌جو غیرفعال می‌شود.		
154	انتخاب عملکرد خروجی ترانزیستوری MO output function	0~17 20~26 31	16 آماده به کار (READY) خروجی قدرت قطع، ولتاژ باس مجاز و درایو آماده شروع باشد؛ بدون خطا یا خطای حافظه، توقف اضطراری، مانع شروع، اتوتیونینگ، آزمون یا خواب PID.	12	0
			17 اعلام خطا طبق 156 خطای واقعی مطابق انتخاب 156 رخ داده باشد؛ پیش فرض 2=156، خطای کمبود ولتاژ LV را اعلام نمی‌کند.		

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
154	انتخاب عملکرد خروجی ترانزیستوری MO output function	0~17 20~26 31	20 فرکانس واقعی خروجی در رمپ افزایشده افزایش یابد؛ هنگام ثابت ماندن فرکانس بر اثر جلوگیری از واماندگی غیرفعال است.	12	0
			21 شتاب کاهنده فرکانس واقعی خروجی در رمپ کاهنده کاهش یابد؛ کاهش سرعت عادی برای توقف را نیز شامل می شود. هنگام ثابت ماندن فرکانس بر اثر جلوگیری از واماندگی غیرفعال است.		
			22 کار در جهت جلو خروجی عادی AC در جهت جلو فعال باشد.		
			23 کار در جهت عقب خروجی عادی AC در جهت عقب فعال باشد.		
154	انتخاب عملکرد خروجی ترانزیستوری MO output function	0~17 20~26 31	24 خواب PID درایو کاملاً وارد خواب PID شده باشد؛ کاهش سرعت پیش از خواب را شامل نمی شود. با بیدار شدن، خطا یا توقف اضطراری غیرفعال می شود.	12	0
			25 تراورس فعال تراورس در خروجی عادی AC فعال باشد؛ مکت انتهایی و تعلیق با ورودی کد 25 را نیز شامل می شود. با فرمان توقف غیرفعال می شود.		
			26 اعلام همه خطاها هر خطای واقعی، از جمله کمبود ولتاژ LV، رخ داده باشد؛ مستقل از 156 است.		
			31 غیرفعال خروجی همواره غیرفعال می ماند.		
154	انتخاب عملکرد خروجی ترانزیستوری MO output function	0~17 20~26 31	کد 11 رزرو و غیرفعال است. کدهای 18، 19 و 27 تا 30 قابل انتخاب نیستند. کدهای 0 تا 17، 20 تا 26 و 31 برای هر دو خروجی 154 و 155 معتبرند.	12	0
154	انتخاب عملکرد خروجی ترانزیستوری MO output function	0~17 20~26 31	فرکانس در این جدول، فرکانس واقعی خروجی درایو است؛ دور مکانیکی محور نیست. در کدهای 0 تا 4، 20 تا 23 و 25، پس از قطع خروجی قدرت یا هنگام خطا، ترمز DC، اتوتیونینگ و جست و جوی سرعت، خروجی وضعیت غیرفعال است.	12	0

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
I54	انتخاب عملکرد خروجی ترانزیستوری MO output function	0~17 20~26 31	FDT1 و FDT2 علاوه بر توقف کنترل شده، در تغییر جهت و کاهش سرعت برای خواب PID نیز غیرفعال اند. مرجع نهایی، مرجع جاری انتخاب شده توسط درایو است و می تواند از کیپد، ورودی آنالوگ، JOG، چندمرحله ای، PLC، PID یا تراورس بیاید.	12	0
I54	انتخاب عملکرد خروجی ترانزیستوری MO output function	0~17 20~26 31	در FDT4 و FDT5، اگر I53 بزرگتر از دو برابر I52 باشد، آستانه برگشت منفی می شود؛ پس FDT4 با کاهش فرکانس تا صفر غیرفعال نمی شود و با قطع خروجی، نامعتبر شدن فرکانس یا تغییر تنظیمات بازنشانی می شود. برای برگشت در فرکانس غیرمنفی، I53 را حداکثر دو برابر I52 انتخاب کنید.	12	0
I55	انتخاب عملکرد خروجی رله Relay output function	0~17 20~26 31	عملکرد رله را انتخاب می کند. تمام کدها و شرایط درج شده در بخش I54 همین جدول، برای I55 نیز قابل انتخاب اند؛ تنظیم رله از خروجی MO مستقل است. پیش فرض 17: اعلام خطا طبق I56.	17	0
I56	انتخاب خطا برای خروجی کد 17 Fault output mask	0/1/2/3	فقط برای کد 17 در I54 یا I55: 0 بدون اعلام خطا؛ 1 فقط کمبود ولتاژ LV؛ 2 همه خطاها به جز LV؛ 3 همه خطاها همراه LV. کد 26 مستقل از این پارامتر است.	2	0
I60	آدرس slave در شبکه Modbus Modbus slave address	1~250	آدرس Slave در شبکه Modbus را تعیین می کند.	1	0
I61	نرخ تبادل ارتباط Modbus Modbus baud rate select	0/1/2/3/4/5	0 9600 بیت بر ثانیه (9600 bps) 1 14400 بیت بر ثانیه (14400 bps) 2 19200 بیت بر ثانیه (19200 bps) 3 38400 بیت بر ثانیه (38400 bps) 4 57600 بیت بر ثانیه (57600 bps) 5 115200 بیت بر ثانیه (115200 bps)	0	0
I62	تنظیم رزرو ارتباط 1 Reserved communication setting 1	0/1/2	رزرو	0	0
I63	تنظیم رزرو ارتباط 2 Reserved communication setting 2	0.1~120.0	رزرو	1.0	0

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
I64	تنظیم رزرو ارتباط 3 Reserved communication setting 3	2~100	رزرو	5	0
I65	قالب فریم سریال Modbus Modbus serial frame format select	0/1/2/3	0 8 بیت داده، بدون توازن، 1 بیت توقف 1 8 بیت داده، بدون توازن، 2 بیت توقف 2 8 بیت داده، توازن زوج، 1 بیت توقف 3 8 بیت داده، توازن فرد، 1 بیت توقف	0	0
I66	آیتم رجیستر مانیتور Modbus 1 Modbus monitor register 1 item select	1~15	آیتم رجیستر مانیتور 1 در آدرس 0064h را انتخاب می‌کند: مرجع فرکانس (1) Modbus، مد فرمان drv (2)، زمان (3) ACC، زمان (4) dEC، جریان خروجی (5)، فرکانس خروجی (6)، ولتاژ خروجی (7)، ولتاژ لینک (8) DC، دمای درایو (9) و وضعیت (15) I74؛ کدهای 10 تا 14 صفر برمی‌گردانند.	1	0
I67	آیتم رجیستر مانیتور Modbus 2 Modbus monitor register 2 item select	1~15	آیتم رجیستر مانیتور 2 در آدرس 0065h را انتخاب می‌کند: مرجع فرکانس (1) Modbus، مد فرمان drv (2)، زمان (3) ACC، زمان (4) dEC، جریان خروجی (5)، فرکانس خروجی (6)، ولتاژ خروجی (7)، ولتاژ لینک (8) DC، دمای درایو (9) و وضعیت (15) I74؛ کدهای 10 تا 14 صفر برمی‌گردانند.	2	0
I68	آیتم رجیستر مانیتور Modbus 3 Modbus monitor register 3 item select	1~15	آیتم رجیستر مانیتور 3 در آدرس 0066h را انتخاب می‌کند: مرجع فرکانس (1) Modbus، مد فرمان drv (2)، زمان (3) ACC، زمان (4) dEC، جریان خروجی (5)، فرکانس خروجی (6)، ولتاژ خروجی (7)، ولتاژ لینک (8) DC، دمای درایو (9) و وضعیت (15) I74؛ کدهای 10 تا 14 صفر برمی‌گردانند.	3	0
I69	آیتم رجیستر مانیتور Modbus 4 Modbus monitor register 4 item select	1~15	آیتم رجیستر مانیتور 4 در آدرس 0067h را انتخاب می‌کند: مرجع فرکانس (1) Modbus، مد فرمان drv (2)، زمان (3) ACC، زمان (4) dEC، جریان خروجی (5)، فرکانس خروجی (6)، ولتاژ خروجی (7)، ولتاژ لینک (8) DC، دمای درایو (9) و وضعیت (15) I74؛ کدهای 10 تا 14 صفر برمی‌گردانند.	4	0
I70	آیتم رجیستر مانیتور Modbus 5 Modbus monitor register 5 item select	1~15	آیتم رجیستر مانیتور 5 در آدرس 0068h را انتخاب می‌کند: مرجع فرکانس (1) Modbus، مد فرمان drv (2)، زمان (3) ACC، زمان (4) dEC، جریان خروجی (5)، فرکانس خروجی (6)، ولتاژ خروجی (7)، ولتاژ لینک (8) DC، دمای درایو (9) و وضعیت (15) I74؛ کدهای 10 تا 14 صفر برمی‌گردانند.	5	0

کد	نام پارامتر	دامنه	توضیحات	پیش فرض	حین کار
171	آیتم رجیستر مانیتور Modbus 6 Modbus monitor register 6 item select	1~15	آیتم رجیستر مانیتور 6 در آدرس 0069h را انتخاب می‌کند: مرجع فرکانس (1) Modbus، مد فرمان drv (2)، زمان (3) ACC، زمان (4) dEC، جریان خروجی (5)، فرکانس خروجی (6)، ولتاژ خروجی (7)، ولتاژ لینک (8) DC، دمای درایو (9) و وضعیت (15) 174؛ کدهای 10 تا 14 صفر برمی‌گردانند.	6	0
172	آیتم رجیستر مانیتور Modbus 7 Modbus monitor register 7 item select	1~15	آیتم رجیستر مانیتور 7 در آدرس 006Ah را انتخاب می‌کند: مرجع فرکانس (1) Modbus، مد فرمان drv (2)، زمان (3) ACC، زمان (4) dEC، جریان خروجی (5)، فرکانس خروجی (6)، ولتاژ خروجی (7)، ولتاژ لینک (8) DC، دمای درایو (9) و وضعیت (15) 174؛ کدهای 10 تا 14 صفر برمی‌گردانند.	7	0
173	آیتم رجیستر مانیتور Modbus 8 Modbus monitor register 8 item select	1~15	آیتم رجیستر مانیتور 8 در آدرس 006Bh را انتخاب می‌کند: مرجع فرکانس (1) Modbus، مد فرمان drv (2)، زمان (3) ACC، زمان (4) dEC، جریان خروجی (5)، فرکانس خروجی (6)، ولتاژ خروجی (7)، ولتاژ لینک (8) DC، دمای درایو (9) و وضعیت (15) 174؛ کدهای 10 تا 14 صفر برمی‌گردانند.	8	0
174	حفظ فرکانس مرجع Modbus Modbus frequency memory	0/1	0: پس از قطع و وصل برق، مرجع Modbus از صفر آغاز می‌شود. 1: آخرین مرجع فرکانس Modbus ذخیره و پس از وصل برق بازیابی می‌شود. اعمال این مرجع در 4 = Frq است؛ فرمان کار جداگانه تعیین می‌شود.	1	0

بخش سوم – راهنماهای فنی

مقاله‌ها در پنج گام آموزشی قرار گرفته‌اند: انتخاب فرمان و مرجع؛ شکل‌دهی حرکت؛ مدیریت گشتاور، ولتاژ و حفاظت؛ شناسایی موتور و کنترل سنسورلس؛ و در پایان ارتباطات و اتوماسیون فرآیند.

برای هر کاربرد، ابتدا اتصال‌ها و حدود مجاز موتور را کنترل کنید، سپس مقاله قابلیت موردنیاز را بخوانید و مقدارهای نهایی را در جداول مرجع بررسی کنید. شماره شکل‌ها و جدول‌های داخل هر مقاله، محلی و متعلق به همان مقاله است.

توضیح‌های تکمیلی کنار مبحث مرتبط، قابلیت‌های مهمی را پوشش می‌دهند که مقاله مستقل ندارند. تنظیم‌های مثال‌ها نقطه شروع بررسی‌اند و باید با موتور، بار و شرایط واقعی ماشین تطبیق داده شوند.

۱. فرمان حرکت درایو

۱. معرفی کلی

پارامتر drv مشخص می‌کند فرمان حرکت و توقف درایو از چه منبعی دریافت شود و جهت چرخش موتور چگونه تعیین گردد. این پارامتر فقط روش فرمان‌دهی را تعیین می‌کند و با منبع فرکانس، مد کنترل موتور و تنظیمات حفاظتی تفاوت دارد.

در این برنامه، فرمان حرکت می‌تواند از صفحه‌کلید، ورودی‌های دیجیتال FX/RX، یا منطق سه‌سیمه دریافت شود. پس از دریافت فرمان معتبر، درایو با زمان شتاب تنظیم‌شده شروع به افزایش فرکانس می‌کند. در زمان توقف، رفتار توقف به پارامتر F4 وابسته است.

توجه: drv مسیر فرمان RUN/STOP و جهت را مشخص می‌کند. فرکانس مرجع از پارامتر Frq ، صفحه‌کلید، ورودی آنالوگ، PID یا Multi-Step می‌تواند تأمین شود.

۲. پارامترهای اصلی مرتبط با فرمان حرکت

پارامتر	نام فارسی	محدوده	پیش‌فرض	اثر روی عملکرد
drv	انتخاب منبع فرمان حرکت	0 تا 3	1	انتخاب روش RUN/STOP و تعیین جهت حرکت
drc	جهت حرکت در فرمان صفحه‌کلید	0 تا 1	1	در مد $drv = 0$ و $drv = 3$ جهت چرخش را تعیین می‌کند
F1	غیرفعال‌سازی جهت FX/RX	0 تا 2	0	امکان جلوگیری از فرمان حرکت در یک جهت خاص
F4	روش توقف	0 تا 2	0	تعیین توقف با کاهش سرعت، ترمز DC یا توقف آزاد
I20 تا I24	تعریف عملکرد ترمینال‌های P1 تا P5	0 تا 26	مطابق تنظیم کارخانه	تعریف RESET، JOG، RX، FX، سه‌سیمه و سایر عملکردها
Frq	منبع فرکانس مرجع	0 تا 5	1	تعیین اینکه فرکانس هدف از کجا دریافت شود

۳. نمای کلی مسیر فرمان درایو

منطق کلی فرمان حرکت به این صورت است که ابتدا مقدار drv منبع فرمان RUN/STOP را تعیین می‌کند. سپس بر اساس همان مد، جهت حرکت مشخص می‌شود و در نهایت روش توقف توسط پارامتر F4 اعمال می‌گردد.

اگر فرمان معتبر باشد، درایو خروجی را وصل کرده و با زمان شتاب تنظیم‌شده به سمت فرکانس مرجع حرکت می‌کند. اگر فرمان توقف یا تغییر جهت دریافت شود، ابتدا روش توقف فعال می‌شود و سپس در صورت نیاز راه‌اندازی مجدد انجام می‌گردد.

۴. توضیح حالت‌های drv

جدول زیر خلاصه حالت‌های فرمان حرکت درایو را نشان می‌دهد.

مقدار drv	نام پیشنهادی حالت	منبع RUN/STOP	تعیین جهت	کاربرد پیشنهادی
0	فرمان از صفحه کلید	فرمان داخلی / صفحه کلید	پارامتر drc	کاربری ساده با انتخاب جهت از پارامتر
1	فرمان ترمینالی FX/RX	دو ترمینال RX و FX	هر ترمینال جهت متناظر را تعیین می کند	تابلوهای فرمان Forward/Reverse مستقل
2	FX برای RX، RX برای جهت	FX به عنوان RUN	RX به عنوان انتخاب Reverse	سیستم هایی که یک فرمان RUN و یک ورودی جهت دارند
3	از طریق ارتباط Modbus			مناسب برای اتوماسیون

۵. مد 0؛ فرمان از صفحه کلید و جهت از پارامتر drc

در این حالت، درایو برای راه اندازی از فرمان داخلی یا صفحه کلید استفاده می کند و جهت چرخش از پارامتر drc خوانده می شود. اگر فرکانس مرجع صفر نباشد و فرمان راه اندازی معتبر باشد، خروجی درایو وصل شده و موتور با زمان شتاب حرکت می کند.

وضعیت	رفتار درایو
فرکانس مرجع صفر است	درایو راه اندازی نمی شود یا در حالت توقف باقی می ماند.
فرکانس مرجع غیر صفر است	درایو با جهت انتخاب شده توسط drc شروع به حرکت می کند.
تغییر مقدار drc در حین حرکت	درایو ابتدا توقف کنترل شده انجام می دهد، سپس پس از قطع خروجی در جهت جدید راه اندازی می شود.
فرمان توقف	روش توقف بر اساس F4 انجام می شود.
مقدار drc	جهت حرکتی که در این برنامه اعمال می شود
0	Reverse / چپ گرد
1	Forward / راست گرد

نمودار ۲- تغییر جهت در 0 = drv

تغییر drc	←	کاهش سرعت تا توقف	←	قطع خروجی	←	راه اندازی مجدد	←	حرکت در جهت جدید
-----------	---	-------------------	---	-----------	---	-----------------	---	------------------

۶. مد 1؛ فرمان دو سیمه FX/RX و حالت سه سیمه

در مد 1، فرمان حرکت از ترمینال های دیجیتال FX و RX دریافت می شود. در حالت دو سیمه، فعال بودن فقط یکی از این دو ترمینال معتبر است. فعال بودن همزمان یا خاموش بودن همزمان آن ها در زمان حرکت به عنوان فرمان توقف/وضعیت نامعتبر در نظر گرفته می شود.

۶.۱. حالت دو سیمه FX/RX

نتیجه عملکرد در 1 = drv	RX	FX
توقف یا عدم صدور فرمان حرکت	خاموش	خاموش
حرکت Forward / راست گرد	خاموش	روشن
حرکت Reverse / چپ گرد	روشن	خاموش

نتیجه عملکرد در $drv = 1$	RX	FX
وضعیت نامعتبر؛ توقف بر اساس F4	روشن	روشن

توجه: اگر در حین حرکت فرمان جهت مخالف صادر شود، برنامه ابتدا توقف را اجرا می کند و پس از ایمن شدن وضعیت، امکان راه اندازی مجدد فراهم می شود.

۶.۲. حالت سه سیمه

حالت سه سیمه برای تابلوهایی مناسب است که فرمان شروع به صورت لحظه ای داده می شود و یک ورودی جداگانه، اجازه حرکت یا نگهداری فرمان RUN را بر عهده دارد.

در برنامه فعلی، حالت سه سیمه در مسیر $drv = 1$ اجرا می شود. بنابراین برای استفاده از این قابلیت، مقدار drv باید 1 باشد و سه ورودی دیجیتال آزاد برای RX، FX و ورودی سه سیمه تعریف شوند.

در این حالت، FX پالس شروع راست گرد و RX پالس شروع چپ گرد است. تا زمانی که ورودی سه سیمه فعال باشد، فرمان حرکت معتبر است. قطع شدن ورودی سه سیمه در هنگام کار، فرمان توقف محسوب می شود و روش توقف مطابق F4 اجرا می گردد.

پارامترهای لازم برای فعال سازی سه سیمه

پارامتر	مقدار پیشنهادی	نقش در حالت سه سیمه
drv	1	انتخاب مد فرمان ترمینالی FX/RX و فعال شدن مسیر سه سیمه
I24 تا I20	0	اختصاص یکی از ورودی های دیجیتال به FX؛ پالس شروع Forward/ راست گرد
I24 تا I20	1	اختصاص یکی از ورودی های دیجیتال به RX؛ پالس شروع Reverse/ چپ گرد
I24 تا I20	17	اختصاص یکی از ورودی های دیجیتال به ورودی سه سیمه نگهدارنده / RUN
F1	0	اجازه حرکت در هر دو جهت؛ در صورت محدود شدن جهت، فرمان همان جهت پذیرفته نمی شود
F4	0 / 1 / 2	تعیین روش توقف پس از قطع ورودی سه سیمه

نمونه تنظیم سریع


مرحله	پارامتر	مقدار	نتیجه
1	drv	1	انتخاب مد ترمینالی سه سیمه
2	I20	0	P1 به عنوان FX؛ شروع راست گرد
3	I21	1	P2 به عنوان RX؛ شروع چپ گرد
4	I22	17	P3 به عنوان ورودی سه سیمه / نگهدارنده RUN
5	F1	0	فعال بودن هر دو جهت
6	F4	مطابق نیاز	تعیین نحوه توقف موتور

نکته: در حالت سه سیمه، RX به تنهایی و FX به تنهایی کافی نیستند؛ ورودی سه سیمه باید فعال باشد. اگر این ورودی قطع شود، درایو توقف را مطابق F4 اجرا می کند.

شکل گرافیکی حالت سه سیمه

حالت سه سیمه در $drv=1$

پارامترهای فعال سازی و منطق فرمان در برنامه فعلی درایو



شکل-الف — پارامترهای لازم و توالی عملکرد سه سیمه در $drv = 1$

رفتار عملکردی در حالت سه سیمه

وضعیت ورودی ها	رفتار درایو
سه سیمه فعال + پالس FX	شروع یا ادامه حرکت در جهت Forward/راست گرد
سه سیمه فعال + پالس RX	شروع یا درخواست حرکت در جهت Reverse/چپ گرد
قطع ورودی سه سیمه	توقف بر اساس روش انتخاب شده در F4
پالس FX یا RX بدون فعال بودن سه سیمه	فرمان حرکت پذیرفته نمی شود
درخواست جهت مخالف در حین کار	ابتدا توقف، سپس پذیرش جهت جدید پس از معتبر شدن فرمان

در طراحی تابلو، بهتر است ورودی سه سیمه به گونه ای سیم بندی شود که در شرایط توقف یا باز شدن مدار ایمنی، این ورودی قطع شود. به این ترتیب، توقف درایو با روش تعیین شده در F4 انجام می گیرد.

۷. مد $drv = 2$ ؛ FX به عنوان RUN و RX به عنوان جهت

در مد $drv = 2$ ، ترمینال FX نقش فرمان RUN را دارد. ترمینال RX جهت حرکت را تعیین می کند. اگر FX خاموش باشد، درایو متوقف می شود؛ اگر FX روشن باشد، وضعیت RX مشخص می کند که حرکت در جهت Forward یا Reverse انجام شود.

نتیجه عملکرد در $drv = 2$	RX	FX
توقف / عدم صدور فرمان RUN	خاموش یا روشن	خاموش
حرکت Forward / راست گرد	خاموش	روشن
حرکت Reverse / چپ گرد	روشن	روشن

کاربرد: این حالت برای تابلوهایی مناسب است که یک کنتاکت جداگانه برای RUN دارند و جهت حرکت با یک ورودی دیگر انتخاب می‌شود.

نمودار-۴ انتخاب جهت در $drv = 2$


روشن RX Reverse	←	RX خاموش: Forward	←	بررسی RX	←	FX روشن
--------------------	---	----------------------	---	----------	---	---------

شکل تکمیلی — مقایسه گرافیکی $drv = 1$ و $drv = 2$

برای تشخیص سریع تفاوت این دو مد ترمینالی، شکل زیر منطق عملکرد $drv = 1$ و $drv = 2$ را به صورت خلاصه و کاربرپسند نشان می‌دهد.

مقایسه گرافیکی $drv=2$ و $drv=1$

تفاوت منطق فرمان حرکت در دو مد ترمینالی



شکل-ب — تفاوت منطق فرمان حرکت در $drv = 1$ و $drv = 2$

۸. مد $drv = 3$ در این برنامه

در مد $drv = 3$ فرمان حرکت، توقف و جهت چرخش موتور از طریق ارتباط Modbus/RS-485 دریافت می‌شود. این حالت برای فرمان‌دهی از HMI، PLC یا کنترلر مرکزی مناسب است. ورودی‌های FX/RX در این مد منبع اصلی فرمان حرکت نیستند.

رجیستر فرمان 0x0002 فقط مقادیر 0x01 برای توقف، 0x02 برای حرکت راست گرد و 0x04 برای حرکت چپ گرد را می‌پذیرد. این مقادیر به صورت فرمان‌های مستقل ارسال می‌شوند و ترکیب آن‌ها مجاز نیست. برای ارسال فرکانس هدف از شبکه نیز $Frq = 4$ انتخاب و رجیستر 0x0001 تنظیم شود.

انتخاب منبع فرمان حرکت و انتخاب منبع فرکانس مستقل‌اند؛ بنابراین $drv = 3$ به‌تنهایی منبع فرکانس را تغییر نمی‌دهد. تنظیمات ارتباط و شرایط رجیسترها در مقاله Modbus همین راهنما آمده است.

۹. ارتباط drv با روش توقف F4

پارامتر drv فقط منبع فرمان حرکت و توقف را انتخاب می‌کند. پس از تشخیص توقف، روش اجرای توقف توسط پارامتر F4 تعیین می‌شود. این جداسازی باعث می‌شود یک منبع فرمان واحد بتواند با چند روش توقف مختلف کار کند.

مقدار F4	روش توقف	توضیح عملکرد
0	کاهش سرعت تا توقف	درایو با زمان کاهش سرعت تنظیم‌شده فرکانس را کم می‌کند.
1	ترمز DC	پس از رسیدن به شرایط شروع ترمز، جریان ترمز DC اعمال می‌شود.

مقدار F4	روش توقف	توضیح عملکرد
2	توقف آزاد	خروجی درایو قطع می‌شود و موتور به صورت آزاد متوقف می‌گردد.

نمودار ۵- تصمیم توقف پس از فرمان STOP

فرمان STOP	←	بررسی F4	←	F4 = 0 کاهش سرعت	←	F4 = 1 ترمز DC	←	F4 = 2 توقف آزاد
------------	---	----------	---	---------------------	---	-------------------	---	---------------------

۱۰. تغییر جهت، توقف و راه‌اندازی مجدد

در برنامه فعلی، تغییر مستقیم جهت در سرعت بالا به صورت ناگهانی اعمال نمی‌شود. اگر جهت جدید با جهت فعلی موتور متفاوت باشد، درایو ابتدا توقف را اجرا می‌کند. پس از توقف و قطع خروجی، راه‌اندازی در جهت جدید انجام می‌شود.

شرایط رخداد	رفتار پیشنهادی درایو
تغییر drv = 0 در drc	توقف، قطع خروجی، سپس راه‌اندازی مجدد در جهت جدید
تغییر FX/RX در drv = 1	توقف بر اساس F4؛ سپس پذیرش فرمان معتبر جدید
تغییر RX در drv = 2 هنگام RUN	توقف بر اساس F4؛ سپس شروع مجدد در جهت انتخاب‌شده
هر دو فرمان FX و RX در drv = 1 فعال شوند	وضعیت نامعتبر و توقف ایمن

دلیل ایمنی: جلوگیری از تغییر جهت ناگهانی، تنش مکانیکی موتور و بار را کاهش می‌دهد و احتمال خطای اضافه‌جریان را کمتر می‌کند.

۱۱. مثال‌های تنظیم اولیه

مثال ۱: فرمان حرکت از صفحه کلید

مرحله	پارامتر	مقدار پیشنهادی	توضیح
1	drv	0	انتخاب فرمان داخلی/صفحه کلید
2	drc	1	حرکت Forward
3	Frq	مطابق نیاز	انتخاب منبع فرکانس مرجع
4	F4	0	توقف با کاهش سرعت

مثال ۲: فرمان Forward/Reverse مستقل با ترمینال

مرحله	پارامتر	مقدار پیشنهادی	توضیح
1	drv	1	انتخاب حالت FX/RX
2	I20	0	تعریف P1 به عنوان FX
3	I21	1	تعریف P2 به عنوان RX
4	F4	0 یا 1	انتخاب روش توقف مناسب

مثال ۳: یک ورودی RUN و یک ورودی جهت

مرحله	پارامتر	مقدار پیشنهادی	توضیح
1	drv	2	FX به عنوان RUN و RX به عنوان جهت
2	I20	0	تعریف P1 به عنوان FX

مرحله	پارامتر	مقدار پیشنهادی	توضیح
3	I21	1	تعریف P2 به عنوان RX
4	F1	0	فعال بودن هر دو جهت

مثال ۴: حالت سه سیمه

مرحله	پارامتر	مقدار پیشنهادی	توضیح
1	drv	1	انتخاب حالت ترمینالی FX/RX
2	I20	0	FX برای شروع Forward
3	I21	1	RX برای شروع Reverse
4	I24	17	P5 به عنوان ورودی سه سیمه

۱۲. محدودیت‌ها، نکات ایمنی و عیب‌یابی

۱۲.۱. نکات ایمنی و راه‌اندازی

- قبل از فعال‌سازی فرمان ترمینالی، از صحت سیم‌کشی RX، FX و CM اطمینان حاصل شود.
- در حالت $drv = 1$ ، روشن شدن همزمان FX و RX وضعیت معتبر نیست و باید در طراحی تابلو از آن جلوگیری شود.
- در حالت $drv = 2$ ، خاموش شدن FX به معنی توقف است؛ RX به تنهایی فرمان RUN ایجاد نمی‌کند.
- اگر هنگام روشن شدن برق، ورودی RUN از قبل فعال باشد، حفاظت ترمینال ممکن است تا آزاد شدن ورودی، راه‌اندازی را نپذیرد.
- برای بارهای اینرسی بالا، قبل از استفاده از تغییر جهت، زمان کاهش سرعت و روش توقف با دقت تنظیم شود.
- پس از هر تغییر در drv یا ترمینال‌های I20 تا I24، ابتدا تست بدون بار انجام شود.

۱۲.۲. جدول عیب‌یابی سریع

نشانه	علت‌های محتمل	اقدام پیشنهادی
با فرمان RUN موتور حرکت نمی‌کند	drv اشتباه، فرکانس مرجع صفر، یا ترمینال FX/RX تعریف نشده است	drv، Frq، I20 تا I24 و مقدار فرکانس مرجع را بررسی کنید
موتور در جهت اشتباه می‌چرخد	drc یا وضعیت RX اشتباه است	در $drv = 0$ مقدار drc و در $drv = 2$ وضعیت RX را بررسی کنید
در $drv = 1$ با روشن شدن هر دو ترمینال توقف رخ می‌دهد	FX و RX همزمان فعال شده‌اند	مدار فرمان را اصلاح کنید تا فقط یک جهت فعال شود
پس از تغییر جهت، موتور بلافاصله برعکس نمی‌شود	برنامه ابتدا توقف ایمن انجام می‌دهد	این رفتار طبیعی است؛ زمان کاهش سرعت و F4 را بررسی کنید
بعد از برق‌دار شدن، با وجود فعال بودن RUN، حرکت آغاز نمی‌شود	حفاظت ترمینال پس از پاورآپ فعال است	فرمان RUN را یک‌بار آزاد کرده و دوباره فعال کنید
ترمز DC در توقف فعال می‌شود	F4 روی حالت ترمز DC تنظیم شده است	در صورت نیاز F4 را به کاهش سرعت یا توقف آزاد تغییر دهید

جمع‌بندی: برای انتخاب سریع، اگر فرمان از صفحه کلید است از $drv = 0$ استفاده کنید. اگر دو فرمان مستقل Forward و Reverse دارید، $drv = 1$ مناسب‌تر است. اگر یک فرمان RUN و یک ورودی جهت دارید، $drv = 2$ ساده‌ترین انتخاب است.

۲. تنظیم رفرنس فرکانس درایو

۱. معرفی کلی

پارامتر Frq منبعی را انتخاب می کند که مقدار فرکانس مرجع درایو از آن دریافت می شود. مقدار معتبر این پارامتر فقط یکی از اعداد 0 تا 5 است. پس از انتخاب منبع، مقدار مرجع با زمان های ACC و dEC اعمال می شود و باید با حدود نامی موتور، ماشین و درایو سازگار باشد. انتخاب Frq مستقل از منبع فرمان حرکت است؛ بنابراین ممکن است مرجع فرکانس صحیح باشد، اما تا زمانی که منبع Run/Stop و جهت حرکت به درستی انتخاب نشده باشد موتور راه اندازی نشود.

نکته Frq: فقط منبع مقدار فرکانس را تعیین می کند. منبع فرمان استارت، توقف و جهت حرکت با پارامتر drv و ورودی های چندمنظوره تعیین می شود.

۲. جدول انتخاب سریع حالت ها

جدول (1): حالت های قابل انتخاب برای پارامتر Frq

مقدار Frq	منبع فرکانس مرجع	اتصال یا پارامتر اصلی	کاربرد متداول
0	تنظیم دیجیتال از پنل	پارامتر Hz	کنترل محلی با مقدار عددی
1	پتانسیومتر روی پنل	پارامترهای I3 و I5	تنظیم محلی سریع
2	ورودی ولتاژ V1	V1، 10V، GND و یا V1 و GND	مرجع آنالوگ 0-10 V
3	ورودی جریان I	I و GND	مرجع آنالوگ 0-20 mA
4	ارتباط Modbus	شبکه RS-485 و رجیستر فرکانس	کنترل دیجیتال از PLC/HMI
5	PLC داخلی درایو	تنظیم مراحل و ورودی های لازم	اجرای توالی داخلی

توجه: در حالت های JOG فرکانس چندمرحله ای PID، یا توالی PLC ممکن است مرجع ویژه همان حالت بر منبع انتخاب شده با Frq اولویت داشته باشد.

۳. روش تنظیم پارامتر Frq

- موتور را متوقف کنید و پیش از تغییر سیم بندی، برق ورودی را قطع و تخلیه کامل باس DC را کنترل کنید؛
 - وارد منوی پارامترهای اصلی شوید و با کلیدهای جهت، گزینه Frq را روی نمایشگر انتخاب کنید؛
 - کلید Enter را فشار دهید، مقدار موردنظر از 0 تا 5 را انتخاب و دوباره Enter را برای ثبت مقدار فشار دهید؛
 - متناسب با حالت انتخاب شده، پارامترهای حد پایین و بالا و سپس سیم بندی مرجع را بررسی کنید؛ و
 - راه اندازی اولیه را با مرجع کم و در صورت امکان بدون بار انجام دهید و مقدار نمایش داده شده را کنترل کنید.
- توجه: محدوده مجاز؛ فقط مقادیر صحیح 0، 1، 2، 3، 4 و 5 مجاز هستند. مقدار پیش فرض کارخانه $Frq = 1$ است.

۴. حالت $Frq = 0$ — مرجع دیجیتال پنل

- مقدار فرکانس از پارامتر Hz روی پنل تعیین می شود و با تفکیک 0.1 Hz نمایش داده می شود؛
- مقدار 0 برای مرجع صفر مجاز است؛ مقدار غیرصفر را بین حد پایین F23 و حد بالای F21 انتخاب کنید؛ و
- این حالت برای تنظیم عددی و تکرارپذیر فرکانس از روی پنل مناسب است.


۵. حالت 1- $Frq = 1$ پتانسیومتر روی پنل

- مقدار مرجع با پتانسیومتر نصب شده روی پنل درایو تنظیم می شود و به سیم بندی خارجی نیاز ندارد؛
 - پارامتر $I3$ حد پایین و پارامتر $I5$ حد بالای مرجع را تعیین می کنند؛ مقدار $I3$ باید از $I5$ کمتر باشد؛ و
 - مقادیر پیش فرض $I3 = 0.0 \text{ Hz}$ و $I5 = 50.0 \text{ Hz}$ هستند. نزدیک انتهای صفر پتانسیومتر، مرجع صفر اعمال می شود.
- پیشنهاد تنظیم: حد بالای $I5$ را برابر یا کمتر از F21 قرار دهید تا پتانسیومتر درخواست فرکانسی بالاتر از محدوده کاری تعیین شده ایجاد نکند.

۶. حالت 2- $Frq = 2$ ورودی ولتاژ V1 (0-10 V)

با انتخاب $Frq = 2$ ولتاژ ترمینال V1 نسبت به GND به مرجع فرکانس تبدیل می شود. ولتاژ 0 V فرمان مرجع صفر است و با افزایش ولتاژ تا 10 V فرکانس تا حد بالای تنظیم شده در $I10$ افزایش می یابد. برای سیگنال غیر صفر، مقدار کمتر از $I8$ به حد $I8$ محدود می شود.

۶.۱. آشنایی با ترمینال های آنالوگ



شکل (1): نمای وکتور ترمینال های کنترل که شماره های 1 تا 4 در جدول (2) معرفی شده اند.

جدول (۲)


شماره	ترمینال	نوع	کاربرد و نکته
1	10V	خروجی	ولتاژ مرجع برای پتانسیومتر؛ ورودی نیست.
2	V1	ورودی	ورودی ولتاژ 0-10 V نسبت به GND
3	GND	مشترک	بازگشت سیگنال آنالوگ؛ با PE یکسان فرض نشود.
4	I	ورودی	ورودی جریان 0-20 mA برای $Frq = 3$

۶.۲. حالت 2- $Frq = 2$ سیم بندی

برای مرجع پتانسیومتری، هر سه اتصال باید برقرار باشد: دو سر ثابت پتانسیومتر بین 10V و GND قرار می گیرند و پایه لغزنده به V1 متصل می شود.

- پایه ثابت سمت مرجع بالا را به ترمینال 10V متصل کنید؛
- پایه لغزنده یا Wiper را به ترمینال V1 متصل کنید؛ و
- پایه ثابت سمت مرجع پایین را به ترمینال GND متصل کنید

خروجی ولتاژ خارجی: اگر مرجع 0-10 V از PLC یا کنترلر تأمین می شود AO+، را به V1 و AO- را به GND متصل کنید و ترمینال 10V را آزاد بگذارید.




شکل (2): سیم‌بندی سه‌سیمه پتانسیومتر برای مرجع ولتاژ 0-10 V در حالت Frq = 2

۷. حالت 3 Frq — ورودی جریان I (0-20 mA)

با انتخاب Frq = 3 جریان وارد شده به ترمینال I نسبت به GND به مرجع فرکانس تبدیل می‌شود. سیگنال 0 mA فرمان مرجع صفر است و 20 mA حد بالایی تنظیم شده در I15 را ایجاد می‌کند. برای سیگنال غیر صفر، مقدار کمتر از I13 به حد I13 محدود می‌شود.

حالت 3 — سیم‌بندی Frq = 3



شکل (۳): اتصال خروجی جریان فعال PLC/کنترلر به ترمینال‌های I و GND در حالت Frq = 3

نکته سیم‌بندی: در این حالت ترمینال‌های 10V و V1 استفاده نمی‌شوند. خروجی جریان باید فعال باشد یا حلقه جریان با منبع تغذیه خارجی مناسب تغذیه شود.

جدول (۳): نمونه تبدیل جریان به فرکانس با I15 = 50.0 Hz و I13 = 0.0 Hz

توضیح	مرجع تقریبی	جریان ورودی
مرجع صفر	0.0 Hz	0 mA

توضیح	مرجع تقریبی	جریان ورودی
نیمه بازه	25.0 Hz	10 mA
حد بالای 115	50.0 Hz	20 mA

هشدار درباره 4-20 mA: ورودی ۱ در این نسخه بر مبنای 0-20 mA مقیاس می‌شود. در نتیجه، اگر یک فرستنده 4-20 mA بدون تبدیل استفاده شود، مقدار 4 mA برابر صفر فرکانس نخواهد بود؛ در مثال جدول بالا تقریباً 10.0 Hz ایجاد می‌کند

۸. حالت — $Frq = 4$ مرجع مدباس

- با انتخاب $Frq = 4$ مقدار فرکانس از رجیستر مرجع مدباس دریافت می‌شود؛
 - شماره مرجع 40002 متناظر با آدرس PDU برابر 0x0001 است و مقدار خام آن در واحد 0.1 Hz ارسال می‌شود؛ برای مثال 500 معادل 50.0 Hz است؛ و
 - مقدار مجاز رجیستر فقط 0 یا بازه $F23 \times 10$ تا $F21 \times 10$ است. جزئیات فریم‌ها و رجیسترها در راهنمای ارتباط مدباس ارائه شده است.
- یادآوری: انتخاب $Frq = 4$ به‌تنهایی فرمان حرکت را از شبکه فعال نمی‌کند؛ منبع Run/Stop باید جداگانه با drv تعیین شود.

۹. حالت — $Frq = 5$ مرجع PLC داخلی

در $Frq = 5$ مرجع فرکانس از توالی PLC داخلی درایو و تنظیمات مراحل آن تأمین می‌شود. فرکانس هر مرحله، زمان اجرا، جهت و ورودی‌های کنترلی باید پیش از راه‌اندازی تنظیم شوند. در این حالت، مرجع معمول پنل V1، I، یا مدباس منبع اصلی فرکانس نیست؛ مگر آنکه حالت توقف موقت و انتخاب مرجع دستی PLC به‌طور جداگانه پیکربندی شده باشد.

۱۰. پارامترهای مکمل و بازه‌های مجاز

جدول (۴): بازه، پیش‌فرض و رابطه پارامترهای مرتبط با مرجع فرکانس

پارامتر	بازه مجاز	پیش‌فرض	کاربرد و شرط
Frq	0 تا 5	1	انتخاب منبع مرجع فرکانس
F21	40.0 تا 600.0 Hz	50.0 Hz	حد بالای فرکانس کاری
F23	0.1 تا 10.0 Hz	0.5 Hz	حد پایین فرکانس غیرصفر
I3	0.0 تا 10.0 Hz	0.0 Hz	حد پایین پتانسیومتر پنل؛ $I3 < I5$
I5	0.0 تا 600.0 Hz	50.0 Hz	حد بالای پتانسیومتر پنل
I8	0.0 تا 10.0 Hz	0.0 Hz	حد پایین V1؛ $I8 < I10$
I10	0.0 تا 600.0 Hz	50.0 Hz	حد بالای V1
I13	0.0 تا 10.0 Hz	0.0 Hz	حد پایین I؛ $I13 < I15$
I15	0.0 تا 600.0 Hz	50.0 Hz	حد بالای I

قاعده پیشنهادی: مقادیر I5، I10 و I15 را برابر یا کمتر از F21 قرار دهید و همیشه حد پایین را کوچک‌تر از حد بالای متناظر تنظیم کنید.

۱۱. راه‌اندازی و آزمون

- پس از قطع برق و تخلیه باس، DC سیم‌بندی را مطابق شکل مربوط به $Frq = 2$ یا $Frq = 3$ انجام دهید؛
- حد پایین و بالای منبع انتخاب‌شده را تنظیم و سپس مقدار صحیح Frq را ثبت کنید؛

- پیش از استارت، با مولتی‌متر وجود 0-10 V یا 0-20 mA و قطبیت صحیح نسبت به GND را کنترل کنید؛
- مرجع را ابتدا روی صفر، سپس حدود 50 درصد و در پایان روی حد بالا قرار دهید و مقدار نمایشگر را مقایسه کنید؛
- آزمون اول را با شتاب مناسب، مرجع کم و در صورت امکان بدون بار انجام دهید؛ و
- توقف، قطع سیگنال مرجع و بازگشت ایمن سیستم را نیز در شرایط کنترل شده آزمایش کنید.

۱۲. عیب‌یابی

جدول (۵): نشانه‌های متداول و اقدام اصلاحی

نشانه	موارد قابل بررسی	اقدام پیشنهادی
فرکانس با V1 تغییر نمی‌کند	Frq، اتصال GND، مقدار واقعی ولتاژ	Frq = 2 و مسیر V1-GND را کنترل کنید.
فرکانس با جریان تغییر نمی‌کند	Frq، قطبیت AO، پیوستگی حلقه	Frq = 3 و مسیر AO+→AO، AO→GND را کنترل کنید.
مرجع از مقدار مشخصی پایین‌تر نمی‌آید	I3، I8 یا I13	حد پایین منبع فعال را کاهش دهید.
مرجع به مقدار موردنظر نمی‌رسد	سیگنال انتهای بازه، F21، I5/I10/I15	سیگنال و حدود بالا را هماهنگ کنید.
مرجع انتخابی نادیده گرفته می‌شود	PLC یا JOG، Multistep، PID	حالت دارای اولویت را غیرفعال یا درست تنظیم کنید.
مرجع ناپایدار است	نویز، مسیر کابل و مشترک سیگنال	کابل شیلددار و مسیر جدا از کابل موتور استفاده کنید.

۱۳. نکات ایمنی و سیم‌بندی

هشدار ایمنی: سیم‌بندی فقط در حالت قطع برق و پس از تخلیه کامل باس DC انجام شود. ترمینال 10V خروجی مرجع است؛ هیچ منبع خارجی به آن متصل نکنید. ولتاژ V1 نباید از 10 V و جریان I نباید از 20 mA بیشتر شود. GND مشترک آنالوگ است و نباید بدون بررسی به ارت حفاظتی یا سیم قدرت متصل شود. کابل‌های سیگنال را از ورودی و خروجی قدرت، کابل موتور و منبع نویز دور نگه دارید.

۳. ترمینال‌های ورودی دیجیتال

۱. معرفی کلی

پارامترهای I20 تا I24 برای تعیین عملکرد پنج ترمینال ورودی دیجیتال درایو استفاده می‌شوند. با این پارامترها، کاربر می‌تواند مشخص کند هر پایه ورودی چه فرمانی را اجرا کند؛ مانند حرکت رو به جلو، حرکت معکوس، توقف اضطراری، ریست خطا، حرکت JOG، انتخاب سرعت‌های چندمرحله‌ای، انتخاب زمان‌های چندگانه شتاب و کاهش سرعت، افزایش و کاهش فرکانس، فرمان سه‌سیمه، تعلیق برنامه PLC، بای‌پس PID و توقف موقت شتاب/کاهش سرعت.

این قابلیت باعث می‌شود تابلو برق بتواند با چند شستی، کلید سلکتوری، رله کمکی، سنسور یا خروجی PLC، رفتار درایو را متناسب با نیاز فرآیند کنترل کند. انتخاب درست عملکرد ورودی‌ها، شرط اصلی راه‌اندازی ایمن، قابل پیش‌بینی و ساده برای اپراتور است.

توجه: پارامترهای I20 تا I24 فقط وظیفه ترمینال‌های ورودی را مشخص می‌کنند. فرکانس مرجع، زمان شتاب، زمان کاهش سرعت، نوع فرمان راه‌اندازی، تنظیمات PID و سایر تنظیمات اصلی باید به‌طور جداگانه و متناسب با کاربرد تنظیم شوند.

۲. آشنایی با ترمینال‌های و پارامترها

در هر یک از پنج ورودی دیجیتال با یک پارامتر از گروه ورودی تنظیم می‌شود. مقدار واردشده در هر پارامتر، عملکرد همان ترمینال را تعیین می‌کند.

جدول (1): ارتباط پارامترها با ترمینال‌های ورودی

پارامتر	ترمینال	محدوده تنظیم	پیش‌فرض	توضیح
I20	P1	0 تا 26	0	به‌صورت پیش‌فرض برای فرمان حرکت رو به جلو استفاده می‌شود.
I21	P2	0 تا 26	1	به‌صورت پیش‌فرض برای فرمان حرکت معکوس استفاده می‌شود.
I22	P3	0 تا 26	2	به‌صورت پیش‌فرض برای توقف اضطراری استفاده می‌شود.
I23	P4	0 تا 26	3	به‌صورت پیش‌فرض برای ریست خطا استفاده می‌شود.
I24	P5	0 تا 26	4	به‌صورت پیش‌فرض برای حرکت JOG استفاده می‌شود.

بهتر است هر عملکرد مهم فقط به یک ترمینال اختصاص داده شود. اختصاص یک عملکرد به چند ترمینال می‌تواند باعث رفتار نامشخص در تابلو شود؛ به‌ویژه برای فرمان‌های حرکتی، توقف اضطراری، ریست خطا، تعلیق برنامه PLC و بای‌پس PID.

نکته: اگر ترمینالی برای کار خاصی نیاز نیست، از مقدارهای رزرو یا بدون عملکرد فعال استفاده کنید و سپس عملکرد دستگاه را در حالت توقف و کارکرد تست کنید.

۳. جدول عملکردهای قابل انتخاب

جدول زیر عملکردهایی را نشان می‌دهد که برای ترمینال‌های P1 تا P5 قابل استفاده هستند. برای تنظیم، مقدار کد عملکرد را در پارامتر متناظر با ترمینال موردنظر وارد کنید.

جدول (۲): کدهای عملکرد قابل استفاده

کد	نام اختصاری	نام فارسی	کاربرد اصلی
0	FX	حرکت رو به جلو	فرمان راه‌اندازی یا جهت Forward
1	RX	حرکت معکوس	فرمان راه‌اندازی یا جهت Reverse
2	EST	توقف اضطراری	توقف سریع و ایمن در شرایط اضطراری
3	RST	ریست خطا	پاک کردن خطا پس از رفع علت خطا
4	JOG	حرکت JOG	حرکت لحظه‌ای با فرکانس JOG برای تنظیم یا تست

کد	نام اختصاری	نام فارسی	کاربرد اصلی
5	MSt-L	انتخاب سرعت چندمرحله‌ای - سطح پایین	بیت پایین انتخاب سرعت‌های چندمرحله‌ای
6	MSt-M	انتخاب سرعت چندمرحله‌ای - سطح میانی	بیت میانی انتخاب سرعت‌های چندمرحله‌ای
7	MSt-H	انتخاب سرعت چندمرحله‌ای - سطح بالا	بیت بالای انتخاب سرعت‌های چندمرحله‌ای
8	MAD-L	انتخاب زمان شتاب/کاهش سرعت - سطح پایین	بیت پایین انتخاب زمان‌های چندگانه شتاب و کاهش سرعت
9	MAD-M	انتخاب زمان شتاب/کاهش سرعت - سطح میانی	بیت میانی انتخاب زمان‌های چندگانه شتاب و کاهش سرعت
10	MAD-H	انتخاب زمان شتاب/کاهش سرعت - سطح بالا	بیت بالای انتخاب زمان‌های چندگانه شتاب و کاهش سرعت
15	UP	افزایش فرکانس مرجع	افزایش فرکانس با کلید یا پالس ورودی
16	DOWN	کاهش فرکانس مرجع	کاهش فرکانس با کلید یا پالس ورودی
17	3-Wire	فرمان سه‌سیمه	استفاده از منطق شستی Start/Stop در فرمان ترمینالی
18	PLC Suspend	تعطیل برنامه PLC	توقف موقت مرحله و زمان‌سنج PLC و نگه‌داشتن فرکانس خروجی
19	PLC Ref-L	انتخاب مرجع PLC - سطح پایین	بیت پایین انتخاب مرجع دستی در زمان تعلیق
20	PLC Ref-H	انتخاب مرجع PLC - سطح بالا	بیت بالای انتخاب مرجع دستی در زمان تعلیق
21	PID Bypass	بای‌پس PID	تغییر موقت بین کنترل PID و مرجع عادی فرکانس
24	Acc/Dec Disable	توقف موقت شتاب و کاهش سرعت	نگه‌داشتن موقت فرکانس خروجی در حین تغییر سرعت
25	Traverse Pause	تعلیق تراورس	حفظ فرکانس و زمان موج تا غیرفعال‌شدن ورودی
26	Traverse Reset	بازنشانی تراورس	بازگشت به فرکانس مرکز و شروع دوباره موج پس از غیرفعال‌شدن ورودی

جدول (۳): کدهای رزرو و عملکردهای مرتبط

کد	وضعیت
14 و 11، 12، 13	در نسخه فعلی برای ورودی دیجیتال، عملکرد عمومی فعالی ندارند و برای حالت‌های رزرو یا بدون عملکرد استفاده می‌شوند.
23 و 22	برای امکانات تکمیلی یا عملکردهای مرتبط با کنترل برنامه‌ای در نظر گرفته شده‌اند. پیش از استفاده، راهنمای همان قابلیت و نسخه دستگاه بررسی شود.

۴. توضیح کامل قابلیت‌ها

۴.۱. فرمان‌های حرکت رو به جلو و معکوس

کد 0 برای فرمان حرکت رو به جلو و کد 1 برای فرمان حرکت معکوس استفاده می‌شود. در کاربردهای معمول، یک ترمینال برای FX و یک ترمینال برای RX در نظر گرفته می‌شود. فعال‌شدن یکی از این ورودی‌ها، درایو را در جهت متناظر راه‌اندازی می‌کند؛ به شرطیکه فرمان ترمینالی در تنظیمات اصلی درایو مجاز و خطای فعالی وجود نداشته باشد.

اگر هر دو فرمان جهت به صورت همزمان فعال شوند، یا سیم‌بندی جهت‌ها نامشخص باشد، حرکت قابل پیش‌بینی نخواهد بود و باید در مدار فرمان از این حالت جلوگیری شود. استفاده از کنتاکت‌های کمکی یا منطق PLC برای جلوگیری از فعال شدن همزمان FX و RX توصیه می‌شود.

احتیاط: قبل از تست جهت چرخش، موتور را بدون بار یا با بار ایمن راه‌اندازی کنید و جهت واقعی موتور را با نیاز ماشین مقایسه کنید.

۴.۲. توقف اضطراری و ریست خطا

جدول (4): عملکردهای توقف اضطراری و ریست

کد	قابلیت	رفتار	کاربرد پیشنهادی
2	EST	با فعال شدن ورودی، درایو وارد وضعیت توقف اضطراری می‌شود و خروجی قدرت متوقف می‌شود.	مدارهای توقف اضطراری، اینترلاک ایمنی، حفاظت درب یا حفاظ مکانیکی
3	RST	پس از رفع علت خطا، با فعال شدن ورودی ریست، خطای درایو پاک می‌شود.	شستی Reset روی تابلو یا فرمان Reset از PLC

ریست خطا فقط پس از رفع علت خطا باید انجام شود. اگر خطا همچنان وجود داشته باشد، ریست کردن باعث راه‌اندازی ایمن دستگاه نخواهد شد و خطا دوباره ظاهر می‌شود.

۴.۳. حرکت JOG

کد 4 برای حرکت JOG استفاده می‌شود. در این حالت، با فعال شدن ورودی JOG، درایو با فرکانس JOG حرکت می‌کند و برای تنظیم مکانیکی، تست جهت، حرکت کوتاه، نخ‌کشی، جابه‌جایی آرام یا تنظیم اولیه دستگاه مناسب است. با قطع فرمان JOG، درایو به وضعیت فرکانس مرجع اصلی یا حالت توقف بازمی‌گردد؛ بسته به اینکه فرمان حرکت اصلی فعال باشد یا نه.

نکته: هنگام استفاده از JOG، محدوده ایمن حرکت مکانیکی، جهت چرخش و وضعیت بار باید از قبل بررسی شود؛ زیرا JOG نیز خروجی موتور را فعال می‌کند.

۴.۴. انتخاب سرعت‌های چندمرحله‌ای

کدهای 5، 6 و 7 برای انتخاب سرعت‌های چندمرحله‌ای استفاده می‌شوند. با این سه ورودی، کاربر می‌تواند یکی از هشت حالت سرعت را انتخاب کند. حالت صفر از فرکانس مرجع اصلی استفاده می‌کند و حالت‌های یک تا هفت از سرعت‌های از پیش تنظیم‌شده استفاده می‌کنند.

جدول (5): جدول ساده انتخاب سرعت‌های چندمرحله‌ای

حالت	MSt-L	MSt-M	MSt-H	سرعت انتخابی
0	خاموش	خاموش	خاموش	فرکانس مرجع اصلی
1	روشن	خاموش	خاموش	سرعت مرحله 1
2	خاموش	روشن	خاموش	سرعت مرحله 2
3	روشن	روشن	خاموش	سرعت مرحله 3
4	خاموش	خاموش	روشن	سرعت مرحله 4
5	روشن	خاموش	روشن	سرعت مرحله 5
6	خاموش	روشن	روشن	سرعت مرحله 6
7	روشن	روشن	روشن	سرعت مرحله 7

برای استفاده از این قابلیت، سه ترمینال دیجیتال را به کدهای 5، 6 و 7 اختصاص دهید. اگر فقط یک یا دو ورودی تعریف شود، تعداد حالت‌های قابل انتخاب کمتر می‌شود، اما همان ورودی‌های تعریف‌شده همچنان می‌توانند بین حالت‌های موجود جابه‌جا شوند.

۴.۵. انتخاب زمان‌های چندگانه شتاب و کاهش سرعت

کدهای 9، 8 و 10 برای انتخاب زمان‌های مختلف شتاب‌گیری و کاهش سرعت استفاده می‌شوند. این قابلیت فرکانس مرجع را تغییر نمی‌دهد؛ فقط شیب رسیدن به فرکانس هدف یا شیب کاهش سرعت را تغییر می‌دهد.

جدول (۶): جدول ساده انتخاب زمان‌های چندگانه شتاب/کاهش سرعت

حالت	MAD-L	MAD-M	MAD-H	زمان فعال
0	خاموش	خاموش	خاموش	زمان‌های اصلی ACC / dEC
1	روشن	خاموش	خاموش	زمان‌های حالت 1
2	خاموش	روشن	خاموش	زمان‌های حالت 2
3	روشن	روشن	خاموش	زمان‌های حالت 3
4	خاموش	خاموش	روشن	زمان‌های حالت 4
5	روشن	خاموش	روشن	زمان‌های حالت 5
6	خاموش	روشن	روشن	زمان‌های حالت 6
7	روشن	روشن	روشن	زمان‌های حالت 7

۴.۶. افزایش و کاهش فرکانس با ورودی UP/DOWN

کد 15 برای افزایش فرکانس مرجع و کد 16 برای کاهش فرکانس مرجع استفاده می‌شود. این قابلیت برای مواقعی مناسب است که اپراتور بخواهد بدون ورود به منوی فرکانس، با دو شستی روی تابلو سرعت را کم یا زیاد کند.

جدول (7): عملکردهای UP/DOWN

کد	نام	رفتار
15	UP	افزایش فرکانس مرجع با پالس یا نگه داشتن کلید
16	DOWN	کاهش فرکانس مرجع با پالس یا نگه داشتن کلید

در حالت پله‌ای، هر بار فعال شدن ورودی به اندازه مقدار Step تنظیم شده فرکانس را تغییر می‌دهد. در حالت نگه داشتن، با طولانی‌تر شدن مدت فشردن کلید، تغییر فرکانس به صورت تکرار شونده و سریع‌تر انجام می‌شود. برای نرم‌تر شدن تغییر سرعت، مقدار Step را کوچک‌تر و فاصله‌های زمانی تکرار را بزرگ‌تر انتخاب کنید.

نکته: برای استفاده معمول، یک ترمینال را روی 15 و ترمینال دیگر را روی 16 قرار دهید. فعال شدن هم‌زمان UP و DOWN باعث تغییر فرکانس نمی‌شود و باید در تابلو از فشردن هم‌زمان دو کلید جلوگیری شود.

۴.۷. فرمان سه‌سیمه

کد 17 برای منطق فرمان سه‌سیمه استفاده می‌شود. در این روش معمولاً فرمان‌های Start رو به جلو و Start معکوس به صورت لحظه‌ای عمل می‌کنند و یک ورودی جداگانه نقش اجازه کار یا توقف را دارد. تا زمانی که ورودی سه‌سیمه در وضعیت مجاز باشد، فرمان راه‌اندازی می‌تواند نگه داشته شود؛ با قطع این ورودی، درایو از حالت کار خارج می‌شود.

این روش برای تابلوهایی مناسب است که از شستی‌های لحظه‌ای Start و Stop استفاده می‌کنند. قبل از استفاده، مدار فرمان باید به دقت تست شود تا قطع شستی Stop یا باز شدن اینترلاک، حرکت را متوقف کند.

احتیاط: در فرمان سه‌سیمه، نوع کنتاکت Stop و وضعیت فعال بودن ورودی بسیار مهم است. قبل از اتصال به ماشین، مدار را بدون بار تست کنید.

۴.۸. تعلیق برنامه (PLC Suspend)

کد 18 برای توقف موقت اجرای توالی PLC استفاده می‌شود. این قابلیت فقط هنگامی عمل می‌کند که منبع فرکانس در حالت PLC قرار داشته باشد. با فعال شدن ورودی، مرحله جاری، زمان سنج آن و توالی تغییر جهت برنامه متوقف می‌شوند و فرکانس خروجی در مقدار واقعی همان لحظه نگه داشته می‌شود. فرمان‌های STOP، RUN و حفاظت‌های درایو همچنان اولویت خود را حفظ می‌کنند.

برای استفاده پایه، یکی از پارامترهای I20 تا I24 را روی مقدار 18 قرار دهید. با غیرفعال شدن ورودی، اجرای همان مرحله از نقطه متوقف‌شده ادامه می‌یابد. در صورت نیاز به کنترل دستی فرکانس هنگام تعلیق، دو ترمینال دیگر را به کدهای 19 و 20 اختصاص دهید. ترکیب وضعیت این دو ورودی، مرجع دستی را مطابق جدول انتخاب می‌کند و تغییر فرکانس با زمان‌های اصلی شتاب و کاهش سرعت انجام می‌شود.

جدول (8): وضعیت PLC Suspend و انتخاب مرجع دستی

کد 18	کد 19	کد 20	نتیجه
غیرفعال	مهم نیست	مهم نیست	اجرای مراحل PLC به صورت عادی ادامه دارد.
فعال	خاموش	خاموش	مرحله و زمان سنج فعلی متوقف می‌شوند و فرکانس خروجی در مقدار لحظه فعال شدن نگه داشته می‌شود.
فعال	روشن	خاموش	فرکانس از پتانسیومتر روی کی‌پد دریافت می‌شود.
فعال	خاموش	روشن	فرکانس از ورودی ولتاژی V1 دریافت می‌شود.
فعال	روشن	روشن	فرکانس از ورودی جریانی I1 دریافت می‌شود.

در تنظیم فعلی دستگاه، خاموش بودن هم‌زمان ورودی‌های کد 19 و 20 به معنی نگه داشتن فرکانس است و مرجع دستی انتخاب نمی‌شود. اگر مرجع انتخاب شده صفر باشد، سرعت تا صفر کاهش می‌یابد؛ در صورت باقی‌بودن فرمان RUN، با افزایش دوباره مرجع، درایو می‌تواند با شیب شتاب اصلی راه‌اندازی شود.

توجه: PLC Suspend فرمان توقف ایمنی نیست. برای توقف عادی یا اضطراری از فرمان و مدار اختصاصی استفاده کنید. قبل از فعال‌سازی، عملکرد کد 18 و در صورت استفاده کدهای 19 و 20 را بدون بار آزمایش کنید؛ اختلاف میان فرکانس فعلی و مرجع دستی می‌تواند باعث تغییر محسوس سرعت شود.

۴.۹. بای‌پس PID و انتخاب مرجع عادی

کد 21 برای تغییر موقت بین کنترل PID و مرجع عادی فرکانس استفاده می‌شود. این قابلیت زمانی کاربرد دارد که کنترل خودکار فرآیند با PID فعال است، اما اپراتور یا سیستم کنترل می‌خواهد برای مدتی سرعت موتور از مرجع عادی درایو تعیین شود. تنظیمات PID حذف نمی‌شوند و پس از غیرفعال شدن ورودی، کنترل PID دوباره برقرار می‌شود.

برای استفاده از این قابلیت، یکی از پارامترهای I20 تا I24 را روی مقدار 21 قرار دهید. ترمینال متناظر به فرمان بای‌پس PID اختصاص می‌یابد. برای مشاهده عملکرد صحیح، کنترل PID باید فعال باشد و منبع مرجع عادی فرکانس نیز از قبل روی مقدار مناسب تنظیم شده باشد.

جدول (9): وضعیت عملکرد بای‌پس PID

وضعیت یا تنظیم	مرجع فعال	نتیجه برای اپراتور
PID فعال	خروجی PID	در حالت عادی، فرکانس براساس Reference و Feedback تعیین می‌شود.
ترمینال غیرفعال	خروجی PID	کنترل خودکار فرآیند ادامه دارد.
ترمینال فعال	مرجع عادی Frq	PID موقتاً کنار گذاشته می‌شود و فرکانس از منبع عادی انتخاب شده دریافت می‌شود.
ترمینال دوباره غیرفعال	خروجی PID	کنترل PID دوباره برقرار می‌شود.

وضعیت یا تنظیم	مرجع فعال	نتیجه برای اپراتور
فرمان RUN/STOP	بدون تغییر	این ورودی فرمان راه اندازی، توقف یا توقف اضطراری نیست.

توجه: پیش از فعال کردن بای پس PID، مقدار مرجع عادی، حداقل و حداکثر فرکانس و زمان های شتاب/کاهش سرعت را بررسی کنید. اختلاف زیاد میان خروجی PID و مرجع عادی می تواند باعث تغییر محسوس سرعت موتور شود.

۴.۱۰. توقف موقت شتاب و کاهش سرعت

کد 24 برای توقف موقت روند شتاب گیری یا کاهش سرعت استفاده می شود. با فعال شدن این ورودی، تغییر تدریجی فرکانس متوقف می شود و با غیرفعال شدن ورودی، حرکت دوباره به سمت فرکانس هدف ادامه می یابد. این قابلیت برای فرآیندهایی مناسب است که لازم است در حین تغییر سرعت، برای مدت کوتاهی روی یک سرعت میانی باقی بمانند.

نکته: استفاده از این قابلیت باید با تنظیمات کلی دستگاه هماهنگ باشد. اگر پس از تنظیم کد 24 تغییری مشاهده نشد، فعال بودن این قابلیت را در نسخه و تنظیمات دستگاه بررسی کنید.

۵. ترکیب های کاربردی چندورودی

در جدول زیر چند نمونه تنظیم رایج آورده شده است. این نمونه ها الزامی نیستند، اما برای شروع راه اندازی و تست تابلو برق می توانند راهنمای خوبی باشند.

جدول (10): نمونه های رایج تنظیم ترمینال ها

کاربرد	نمونه تنظیم	توضیح
فرمان دوسیمه ساده	I20 = 0، I21 = 1، I22 = 3	P1 حرکت رو به جلو، P2 حرکت معکوس، P3 ریست خطا
حرکت با JOG	I20 = 0، I21 = 1، I22 = 4، I23 = 3	حرکت عادی در دو جهت همراه با شستی JOG و Reset
سه سرعت چندمرحله ای	I22 = 5، I23 = 6، I24 = 7	انتخاب سرعت های چندمرحله ای با سه ورودی دیجیتال
چندزمانه شتاب/کاهش سرعت	I22 = 8، I23 = 9، I24 = 10	انتخاب زمان های مختلف شتاب و کاهش سرعت با سه ورودی
افزایش/کاهش فرکانس از تابلو	I23 = 15، I24 = 16	P4 افزایش و P5 کاهش فرکانس مرجع
فرمان سه سیمه	I20 = 0، I21 = 1، I22 = 17	Start رو به جلو، Start معکوس و ورودی نگهدارنده/Stop سه سیمه
بای پس PID	برای نمونه I23 = 21	با غیرفعال بودن P4، کنترل PID و با فعال بودن P4، مرجع عادی Frq انتخاب می شود.
تعلیق PLC با مرجع دستی	I22 = 18، I23 = 19، I24 = 20	P3 تعلیق برنامه و P4/P5 انتخاب مرجع دستی مطابق جدول (8)

۶. سیم بندی ورودی و وضعیت فعال

معنی روشن یا خاموش بودن هر ورودی به نوع سیم بندی ورودی مشترک بستگی دارد. در تابلوهایی که ورودی ها با روش NPN سیم بندی می شوند، فعال شدن ورودی با منطق همان سیم بندی تشخیص داده می شود. در روش PNP نیز وضعیت فعال ورودی متناسب با تغذیه مثبت ورودی ها تعیین می شود.

پس از پایان سیم بندی و پیش از اتصال موتور یا بار واقعی، وضعیت هر ورودی را از روی نمایشگر یا رفتار عملکرد تست کنید. ورودی های توقف اضطراری، جهت حرکت، سه سیمه، UP/DOWN، ریست خطا، PLC Suspend و بای پس PID باید جداگانه آزمایش شوند. هنگام آزمایش PLC Suspend، منبع فرکانس را در حالت PLC قرار دهید و مرجع های دستی را روی مقدار ایمن تنظیم کنید. هنگام آزمایش بای پس PID نیز مرجع عادی فرکانس را روی مقدار ایمن قرار دهید.

توجه: اگر نوع سیم‌بندی مشترک با تنظیمات ورودی‌ها هماهنگ نباشد، ممکن است ورودی روشن برعکس تشخیص داده شود. در این حالت فرمان‌ها خلاف انتظار عمل می‌کنند.

۷. فعال‌سازی، تنظیمات اولیه و راه‌اندازی سریع

جدول (11): مراحل راه‌اندازی

مرحله	اقدام	توضیح
1	انتخاب ترمینال	مشخص کنید کدام پایه P1 تا P5 برای کدام شستی، سنسور، رله کمکی یا خروجی PLC استفاده می‌شود.
2	انتخاب کد عملکرد	کد عملکرد را از جدول (2) انتخاب کنید و در پارامتر متناظر I20 تا I24 وارد کنید.
3	جلوگیری از تداخل	برای فرمان‌های حساس، یک عملکرد را به چند ترمینال مختلف اختصاص ندهید و از فعال‌شدن هم‌زمان فرمان‌های متضاد جلوگیری کنید.
4	تست بدون بار	ابتدا بدون اتصال بار واقعی، وضعیت روشن و خاموش هر ورودی را تست کنید.
5	تست زیر بار واقعی	پس از اطمینان از عملکرد صحیح، موتور و بار واقعی را با سرعت و زمان مناسب تست کنید.
6	آزمایش بای‌پس PID	در صورت استفاده، یک پارامتر I20 تا I24 را روی 21 قرار دهید؛ سپس ورودی را ابتدا بدون بار و با مرجع عادی ایمن فعال و غیرفعال کنید.
7	آزمایش PLC Suspend	در حالت PLC، کد 18 را فعال و غیرفعال کنید؛ توقف مرحله و ادامه آن، و در صورت استفاده، انتخاب مرجع با کدهای 19 و 20 را بررسی کنید.

راه‌اندازی سریع

1. برای شروع، تنظیمات پیش‌فرض P1 تا P5 را بررسی کنید و فقط موارد لازم را تغییر دهید؛
2. برای فرمان حرکتی، ابتدا FX و RX را جداگانه تست کنید و از فعال نشدن هم‌زمان آن‌ها مطمئن شوید؛
3. برای سرعت‌های چندمرحله‌ای، سه ورودی سطح پایین، میانی و بالا را تعریف و سپس جدول حالت‌ها را با PLC یا کلید سلکتوری تست کنید؛
4. برای UP/DOWN، مقدار Step و حالت عملکرد کلید را متناسب با نیاز اپراتور تنظیم کنید؛
5. برای فرمان سه‌سیمه، حتماً شستی Stop و اینترلاک‌ها را بدون بار و سپس زیر بار تست کنید؛
6. برای PLC Suspend، ابتدا حالت PLC و فرمان RUN را برقرار کنید، سپس کد 18 را فعال و غیرفعال کنید و در صورت استفاده از کدهای 19 و 20، هر چهار ترکیب انتخاب مرجع را بدون بار آزمایش کنید؛ و
7. برای بای‌پس PID، ابتدا عملکرد PID و مرجع عادی Frq را جداگانه بررسی کنید؛ سپس یکی از I20 تا I24 را روی 21 قرار دهید و تغییر حالت را با فرکانس ایمن آزمایش کنید.

۸. نکات ایمنی، محدودیت‌ها و عیب‌یابی

۸.۱. نکات ایمنی و محدودیت‌ها

- ترمینال‌های ورودی دیجیتال فرمان کنترلی هستند و جایگزین تجهیزات ایمنی مستقل، فیوز، کلید حفاظتی یا مدار اضطراری استاندارد نمی‌شوند؛
- قبل از تغییر عملکرد هر ترمینال، بررسی کنید آن ترمینال در تابلو به چه تجهیزاتی متصل است؛
- فرمان‌های جهت رو به جلو و معکوس نباید هم‌زمان فعال شوند؛
- برای توقف اضطراری، نوع کنتاکت، سیم‌بندی مشترک و واکنش واقعی دستگاه باید با دقت تست شود؛

- برای ورودی‌های انتخاب چندمرحله‌ای، تغییر هم‌زمان چند ورودی ممکن است باعث عبور کوتاه از حالت‌های میانی شود؛ در فرآیندهای حساس از PLC یا منطق ایمن استفاده کنید؛
- پس از هر تغییر، دستگاه ابتدا بدون بار و سپس در شرایط واقعی فرآیند تست شود؛
- PLC Suspend جایگزین فرمان Stop یا مدار توقف اضطراری نیست و در زمان فعال بودن آن، فرمان توقف و حفاظت‌های درایو همچنان باید قابل استفاده باشند؛
- پیش از استفاده از انتخاب مرجع دستی در حالت تعلیق، حداقل و حداکثر فرکانس و زمان‌های اصلی شتاب/کاهش سرعت بررسی شود تا تغییر مرجع باعث تغییر ناخواسته سرعت نشود؛
- توجه شود بای پس PID جایگزین فرمان توقف یا مدار توقف اضطراری نیست و فقط منبع تعیین فرکانس را تغییر می‌دهد؛ و
- پیش از فعال کردن بای پس PID، مرجع عادی Frq و محدوده مجاز سرعت بررسی شود تا تغییر حالت باعث افزایش یا کاهش ناخواسته سرعت نشود.

۸.۲. عیب‌یابی سریع

جدول (12): عیب‌یابی سریع

مشاهده	علت یا اقدام پیشنهادی
با فعال شدن ورودی، هیچ اتفاقی نمی‌افتد	کد عملکرد، سیم‌بندی NPN/PNP، وضعیت مشترک ورودی و فعال بودن فرمان ترمینالی را بررسی کنید.
موتور در جهت اشتباه می‌چرخد	اختصاص FX/RX و ترتیب فازهای موتور را بررسی کنید. قبل از تست با بار، جهت واقعی را بدون بار کنترل کنید.
ریست خطا انجام نمی‌شود	ابتدا علت خطا را رفع کنید. اگر خطا هنوز وجود داشته باشد، با Reset پاک نخواهد شد.
JOG کار نمی‌کند	فرکانس JOG، فعال نبودن خطا، و وضعیت فرمان اصلی حرکت را بررسی کنید.
سرعت‌های چندمرحله‌ای درست انتخاب نمی‌شوند	ترتیب سه ورودی سطح پایین، میانی و بالا و وضعیت روشن/خاموش هر ورودی را مطابق جدول بررسی کنید.
UP/DOWN چندان نرم یا سریع نیست	مقدار Step، حالت عملکرد UP/DOWN و زمان‌های تکرار کلید را متناسب با نیاز اپراتور تنظیم کنید.
فرمان سه‌سیمه بعد از رها کردن Start قطع می‌شود	وضعیت ورودی سه‌سیمه و شستی Stop را بررسی کنید؛ ورودی نگهدارنده باید در حالت مجاز باقی بماند.
بای پس PID عمل نمی‌کند	بررسی کنید PID فعال باشد، کد 21 در پارامتر ترمینال انتخاب شده باشد و وضعیت فعال/غیرفعال ورودی با سیم‌بندی NPN/PNP مطابقت داشته باشد.
با فعال شدن بای پس PID، سرعت ناگهان تغییر می‌کند	مرجع عادی Frq با خروجی لحظه‌ای PID اختلاف زیادی دارد. مقدار مرجع عادی، حدود فرکانس و زمان‌های شتاب/کاهش سرعت را بررسی کنید.
با فعال شدن PLC Suspend، برنامه متوقف نمی‌شود	بررسی کنید منبع فرکانس روی حالت PLC باشد، کد 18 در پارامتر ترمینال انتخاب شده باشد، فرمان RUN برقرار باشد و ورودی با منطق سیم‌بندی NPN/PNP فعال شود.
در حالت تعلیق، مرجع دستی انتخاب نمی‌شود	کدهای 19 و 20 باید به دو ترمینال جداگانه اختصاص داده شوند. وضعیت دو ورودی، سیم‌بندی مرجع‌های آنالوگ و مقدار مرجع انتخاب شده را مطابق جدول (8) بررسی کنید.

۴. انواع الگوی ولت بر فرکانس

۱. معرفی کلی

در کنترل موتور القایی، روش ولت بر فرکانس یکی از ساده‌ترین و پایدارترین روش‌های راه‌اندازی است. در این روش، درایو با افزایش فرکانس خروجی، ولتاژ خروجی را نیز طبق یک الگوی مشخص افزایش می‌دهد تا شار موتور در محدوده مناسب باقی بماند.

انتخاب صحیح نوع الگوی ولت بر فرکانس باعث می‌شود موتور در کاربردهای مختلف، مانند بارهای گشتاور ثابت، فن و پمپ، یا ماشین‌آلات خاص، عملکرد نرم‌تر و مناسب‌تری داشته باشد. این راهنما برای اپراتور و تکنسین تهیه شده و هدف آن انتخاب و تنظیم درست این قابلیت در زمان راه‌اندازی است.

۲. کنترل ولت بر فرکانس چیست؟

در موتور القایی، اگر فرکانس خروجی افزایش یابد ولی ولتاژ به اندازه کافی افزایش پیدا نکند، شار موتور کاهش می‌یابد و گشتاور افت می‌کند. از طرف دیگر، اگر ولتاژ در فرکانس‌های پایین بیش از حد زیاد باشد، جریان موتور بالا می‌رود و ممکن است موتور گرم شود. در روش ولت بر فرکانس، درایو تلاش می‌کند نسبت ولتاژ به فرکانس را به شکل مناسب نگه دارد. شکل این نسبت با انتخاب نوع الگو مشخص می‌شود. بنابراین انتخاب الگو باید بر اساس نوع بار، نیاز گشتاور در سرعت پایین و رفتار مکانیکی ماشین انجام شود.

۳. انواع الگوی ولت بر فرکانس

درایو سه نوع الگوی اصلی برای تنظیم ولتاژ خروجی نسبت به فرکانس در اختیار کاربر قرار می‌دهد. انتخاب این الگو با پارامتر F30 انجام می‌شود.

مقدار F30	نام الگو	شرح عملکرد	کاربرد معمول
0	خطی	ولتاژ تقریباً متناسب با فرکانس افزایش می‌یابد.	نوار نقاله، ماشین‌آلات عمومی، بار گشتاور ثابت
1	مربعی	ولتاژ در فرکانس‌های پایین آرام‌تر افزایش می‌یابد.	فن، پمپ، بارهای گشتاور متغیر
2	کاربر	کاربر چند نقطه فرکانس و ولتاژ را مشخص می‌کند.	ماشین‌آلات خاص یا کاربردهایی با نیاز ولتاژ غیرمعمول

برای بیشتر کاربردهای عمومی، الگوی خطی انتخاب مناسبی است. برای فن و پمپ، الگوی مربعی معمولاً باعث کاهش جریان و مصرف انرژی در سرعت‌های پایین می‌شود. الگوی کاربر زمانی استفاده شود که رفتار بار کاملاً شناخته شده باشد.

۴. پارامترهای مهم و اثر هر کدام


پارامترهای زیر بیشترین اثر را روی رفتار الگوی ولت بر فرکانس دارند. مقدارهای پیشنهادی برای شروع تست اولیه هستند و باید با توجه به پلاک موتور و نوع بار اصلاح شوند.

پارامتر	نام نمایشی	محدوده	پیش‌فرض پیشنهادی	توضیح
F30	V/F Pattern	0 تا 2	0	انتخاب نوع الگوی ولتاژ نسبت به فرکانس
F22	Base Frequency	30 تا 600 هرتز	50.0	فرکانس پایه موتور برای شکل‌گیری منحنی ولتاژ
F39	Output Voltage Level	40 تا 100 درصد	100 درصد	تعیین سطح ولتاژ خروجی نسبت به مقدار نامی
F27	Torque Boost Mode	0 تا 1	0	انتخاب نوع جبران گشتاور در سرعت پایین

پارامتر	نام نمایشی	محدوده	پیش فرض پیشنهادی	توضیح
F28	Forward Boost	0 تا 15 درصد	3 درصد	بوست گشتاور در جهت چرخش مستقیم
F29	Reverse Boost	0 تا 15 درصد	3 درصد	بوست گشتاور در جهت چرخش معکوس
F31 تا F38	User V/F Points	مطابق محدوده هر پارامتر	مطابق نیاز	تعریف نقاط دلخواه برای الگوی کاربر
ACC	Acceleration Time	1 تا 900 ثانیه	5.0	زمان شتاب گیری موتور
dEC	Deceleration Time	1 تا 900 ثانیه	5.0	زمان کاهش سرعت موتور

پارامتر	عنوان	محدوده تنظیم	واحد	توضیح
F30	انتخاب الگوی V/F	0-2	-	0=خطی، 1=مربعی، 2=کاربر
F31	فرکانس نقطه اول	0.00- F33	Hz	نقطه اول منحنی کاربر
F32	ولتاژ نقطه اول	0-100	%	درصد ولتاژ نقطه اول نسبت به سطح ولتاژ خروجی
F33	فرکانس نقطه دوم	F31- F35	Hz	نقطه دوم منحنی کاربر
F34	ولتاژ نقطه دوم	0- 100	%	درصد ولتاژ نقطه دوم نسبت به سطح ولتاژ خروجی
F35	فرکانس نقطه سوم	F33- F37	Hz	نقطه سوم منحنی کاربر
F36	ولتاژ نقطه سوم	0-100	%	درصد ولتاژ نقطه سوم نسبت به سطح ولتاژ خروجی
F37	فرکانس نقطه چهارم	F35- F21	Hz	نقطه چهارم منحنی کاربر و محدود به فرکانس حداکثر
F38	ولتاژ نقطه چهارم	0-100	%	درصد ولتاژ نقطه چهارم نسبت به سطح ولتاژ خروجی
F39	سطح ولتاژ خروجی	40- 100	%	سقف ولتاژ خروجی؛ مقدارهای نقاط کاربر بر اساس این سطح اعمال می شوند

توجه: در الگوی کاربر، نقاط فرکانس باید به ترتیب صعودی تنظیم شوند و آخرین نقطه فرکانس نباید از مقدار حداکثر فرکانس عبور کند. درصدهای ولتاژ مربوط به ولتاژ هستند و ارتباطی با فرکانس پایه ندارند.



نمودار ۱- مفهومی الگوی V/F کاربر


۵. فعال سازی و تنظیم اولیه

برای فعال سازی اولیه، ابتدا نوع موتور و پارامترهای پایه را تنظیم کنید. سپس نوع الگو را انتخاب کرده و موتور را ابتدا بدون بار یا با بار سبک راه اندازی کنید. پس از اطمینان از جریان و صدای طبیعی موتور، تست زیر بار انجام شود.


مرحله	عملیات	مقدار پیشنهادی اولیه
1	تنظیم نوع موتور	موتور القایی
2	انتخاب مد کنترل	V/F
3	تنظیم فرکانس پایه	مطابق پلاک موتور
4	تنظیم سطح ولتاژ خروجی	100 درصد یا مطابق موتور
5	انتخاب الگوی V/F	خطی برای تست عمومی
6	تنظیم بوست گشتاور	کم و محافظه کارانه
7	تست اولیه	بدون بار یا با بار سبک
8	تست نهایی	زیر بار واقعی

۶. نمودارهای مفهومی عملکرد

نمودارهای زیر فقط برای درک مفهومی هستند. مقدارهای واقعی به ولتاژ ورودی، تنظیمات موتور، فرکانس پایه، سطح ولتاژ خروجی و نوع بار وابسته است.



نمودار ۲- مقایسه مفهومی الگوی خطی، مربعی و کاربر در حالت ولت بر فرکانس



نمودار ۳- اثر مفهومی بوست گشتاور روی ولتاژ خروجی در فرکانس پایین

۷. نکات تنظیم و بهره‌برداری

اگر در شروع حرکت، موتور صدای غیرعادی دارد یا جریان زیاد می‌شود، ابتدا مقدار بوست گشتاور، زمان شتاب و نوع الگو را بررسی کنید. برای بارهای گشتاور ثابت، الگوی خطی معمولاً پایدارتر است. برای فن و پمپ، الگوی مربعی معمولاً جریان کمتری در سرعت پایین ایجاد می‌کند.

۸. عیب‌یابی سریع

علامت مشاهده‌شده	علت محتمل	اقدام پیشنهادی
جریان زیاد در شروع	بوست زیاد، زمان شتاب کم یا بار سنگین	بوست را کاهش دهید و زمان شتاب را افزایش دهید
ضعف گشتاور در سرعت پایین	بوست کم یا انتخاب نامناسب الگو	بوست را کمی افزایش دهید یا الگوی خطی را تست کنید
لرزش در سرعت پایین	ولتاژ نامناسب یا نقاط کاربر ناهماهنگ	با الگوی خطی تست کنید و نقاط کاربر را اصلاح کنید

علامت مشاهده شده	علت محتمل	اقدام پیشنهادی
گرم شدن موتور در بار سبک	ولتاژ بیش از حد در سرعت پایین	بوست را کاهش دهید یا الگوی مربعی را بررسی کنید
شتاب گیری کند	زمان شتاب زیاد یا ولتاژ ناکافی	زمان شتاب و سطح ولتاژ خروجی را بررسی کنید

۹. محدودیت‌ها و نکات ایمنی

تغییر الگوی ولت بر فرکانس باید با توجه به نوع بار انجام شود و برای همه کاربردها یک تنظیم ثابت مناسب نیست. افزایش زیاد بوست گشتاور می‌تواند باعث بالا رفتن جریان، گرم شدن موتور یا خطای اضافه‌جریان شود. در الگوی کاربر، نقاط فرکانس و ولتاژ باید به ترتیب صحیح و بدون پرش ناگهانی تنظیم شوند. برای موتورهای حساس یا بارهای سنگین، تست اولیه باید با بار سبک و زمان شتاب محافظه‌کارانه انجام شود. این روش کنترل سرعت دقیق حلقه بسته نیست و برای کاربردهای نیازمند دقت زیاد، باید از مدهای کنترلی مناسب‌تر استفاده شود.

۱۰. راه‌اندازی سریع

برای شروع تست، تنظیمات زیر پیشنهاد می‌شود. پس از راه‌اندازی اولیه، مقادارها باید با توجه به نوع موتور، بار و رفتار واقعی دستگاه اصلاح شوند.

ردیف	تنظیم	مقدار پیشنهادی
1	نوع موتور	H40 = 0,1
2	مد کنترل	F30 = 0,1,2
3	فرکانس پایه	F21 = 50
4	سطح ولتاژ خروجی	F39 = 100
5	نوع الگو	F30 = 0 برای تست عمومی
6	بوست گشتاور	کم و محافظه‌کارانه
7	زمان شتاب	متناسب با بار و بدون شتاب تند
8	تست اولیه	بدون بار یا با بار سبک
9	تست نهایی	زیر بار واقعی

پس از موفقیت در تست اولیه، جریان موتور، صدای موتور، دمای موتور و کیفیت حرکت بار را بررسی کنید. در صورت مشاهده جریان غیرعادی یا لرزش، ابتدا نوع الگو، بوست گشتاور و زمان شتاب را اصلاح کنید.

۵. فانکشن چندزمانه شتاب / کاهش سرعت

۱. معرفی کلی

فانکشن چندزمانه شتاب و کاهش سرعت برای انتخاب چند مجموعه زمان شتاب‌گیری و کاهش سرعت از طریق ورودی‌های دیجیتال استفاده می‌شود. با این قابلیت، درایو می‌تواند بدون تغییر دستی پارامترها، زمان‌های متفاوتی را برای شرایط مختلف فرآیند اعمال کند. در حالت معمول، درایو فقط از زمان شتاب اصلی و زمان کاهش سرعت اصلی استفاده می‌کند. اما با فعال بودن این قابلیت، ترکیب سه ورودی دیجیتال می‌تواند یکی از هشت حالت زمانی را انتخاب کند. حالت صفر از زمان‌های اصلی استفاده می‌کند و حالت‌های یک تا هفت از پارامترهای اختصاصی گروه ورودی و خروجی استفاده می‌کنند.

این عملکرد برای ماشین‌هایی مانند نوار نقاله، دستگاه‌های رفت و برگشتی، سیستم‌های چندسرعتی، پمپ‌ها با شرایط کاری مختلف و تجهیزاتی که در بعضی مراحل به شتاب نرم‌تر یا توقف کندتر نیاز دارند، مناسب است.

توجه: این قابلیت فقط زمان شتاب‌گیری و کاهش سرعت را تغییر می‌دهد؛ فرکانس مرجع، جهت حرکت و منطق فرمان حرکت باید جداگانه و مطابق تنظیمات اصلی درایو تعیین شوند.

۲. تفاوت با زمان شتاب و کاهش سرعت معمولی

در حالت عادی، برای همه شرایط کاری، یک زمان شتاب و یک زمان کاهش سرعت به کار می‌رود. در حالت چندزمانه، کاربر می‌تواند بر اساس وضعیت ورودی‌های دیجیتال، چند زمان متفاوت را انتخاب کند.

جدول (1)

ویژگی	حالت معمولی	حالت چندزمانه
منبع زمان شتاب	پارامتر ACC	ACC یا یکی از پارامترهای I34، I36، I38، I40، I42، I44، I46
منبع زمان کاهش سرعت	پارامتر dEC	dEC یا یکی از پارامترهای I35، I37، I39، I41، I43، I45، I47
تعداد حالت زمانی	یک حالت	هشت حالت شامل حالت صفر تا هفت
روش انتخاب	تنظیم دستی از روی کی‌پد یا ارتباط	انتخاب با ورودی‌های دیجیتال چندمنظوره
کاربرد اصلی	کاربردهای ثابت و ساده	فرآیندهایی با چند وضعیت کاری یا چند نوع بار

نکته: در حالت صفر، زمان‌های اصلی ACC و dEC استفاده می‌شوند. بنابراین حتی پس از فعال‌سازی حالت چندزمانه، تنظیم صحیح این دو پارامتر همچنان لازم است.

۳. شرط‌های اصلی قبل از استفاده

پیش از استفاده از این قابلیت، ورودی‌های دیجیتال و زمان‌های مربوط به هر حالت باید به درستی تنظیم شوند. اگر هیچ ورودی انتخاب زمان تعریف نشده باشد، درایو فقط از زمان‌های اصلی استفاده می‌کند.

جدول (2)

شرط	توضیح	اقدام پیشنهادی
تعریف ورودی‌های انتخاب	برای انتخاب کامل هشت حالت، سه ورودی لازم است.	سه ترمینال دیجیتال ورودی چندمنظوره را به کدهای 8، 9 و 10 اختصاص دهید.
تنظیم زمان‌های اصلی	حالت صفر به زمان‌های اصلی وابسته است.	زمان‌های اصلی شتاب و کاهش سرعت را مطابق بار تنظیم کنید.
تنظیم زمان‌های اختصاصی	حالت‌های یک تا هفت از پارامترهای اختصاصی استفاده می‌کنند.	برای هر حالت، زمان شتاب و کاهش سرعت متناظر را وارد کنید.

شرط	توضیح	اقدام پیشنهادی
نوع ورودی دیجیتال	معنی فعال بودن ورودی‌ها به نوع سیم‌بندی مشترک وابسته است.	تنظیم ورودی مشترک را مطابق تابلو بررسی کنید.
تست بدون بار	تغییر زمان‌ها ممکن است روی جریان و نرمی حرکت اثر بگذارد.	ابتدا در بی‌باری و سپس زیر بار تست کنید.

۴. ترمینال‌های انتخاب زمان شتاب/کاهش سرعت

- برای استفاده از عملکرد چندزمانه شتاب/کاهش سرعت، سه ورودی دیجیتال باید به انتخاب حالت اختصاص داده شوند.
- هر ورودی یکی از سه نقش زیر را دارد: انتخاب سطح پایین، انتخاب سطح میانی و انتخاب سطح بالا.
- کاربر کافی است این سه ورودی را روشن یا خاموش کند تا یکی از ۸ حالت زمانی انتخاب شود.

جدول (۳)

نام ترمینال انتخابی	کد عملکرد	نام اختصاری	کاربرد
انتخاب سطح پایین	8	MADL	انتخاب بیت پایین حالت
انتخاب سطح میانی	9	MADM	انتخاب بیت میانی حالت
انتخاب سطح بالا	10	MADH	انتخاب بیت بالای حالت

۵. جدول کاربردی انتخاب حالت‌ها


برای استفاده از جدول زیر، فقط وضعیت سه ورودی را با ردیف متناظر تطبیق دهید. نیازی به محاسبه دودویی نیست.

جدول (۴)

زمان‌های فعال	حالت	MADL	MADM	MADH
ACC / dEC	0	خاموش	خاموش	خاموش
I34 / I35	1	روشن	خاموش	خاموش
I36 / I37	2	خاموش	روشن	خاموش
I38 / I39	3	روشن	روشن	خاموش
I40 / I41	4	خاموش	خاموش	روشن
I42 / I43	5	روشن	خاموش	روشن
I44 / I45	6	خاموش	روشن	روشن
I46 / I47	7	روشن	روشن	روشن

راهنمای ساده انتخاب حالت‌های Multi-Accel/Decel

بخش ۴ و ۵ — ترمینال‌های انتخاب و جدول حالت‌ها



(2) جدول ساده انتخاب حالت‌ها

مادH	مادM	مادL	حالت	زمان‌های فعال
خاموش	خاموش	خاموش	0	ACC / dEC
خاموش	خاموش	روشن	1	I34 / I35
خاموش	روشن	خاموش	2	I36 / I37
خاموش	روشن	روشن	3	I38 / I39
روشن	خاموش	خاموش	4	I40 / I41
روشن	خاموش	روشن	5	I42 / I43
روشن	روشن	خاموش	6	I44 / I45
روشن	روشن	روشن	7	I46 / I47

حالت 0 از زمان‌های اصلی ACC و dEC استفاده می‌کند.

برای استفاده از جدول، فقط وضعیت روشن / خاموش سه ورودی را با ردیف متناظر تطبیق دهید؛ نیازی به محاسبه دودویی نیست.

شکل (1): راهنمای گرافیکی ترمینال‌های انتخاب و جدول حالت‌ها

۶. پارامترهای مهم و تأثیر هر کدام

پارامترهای زیر برای تعریف ورودی‌ها و زمان‌های اختصاصی حالت‌های چندزمانه استفاده می‌شوند. مقدارهای پیش‌فرض مطابق تنظیمات نرم‌افزار فعلی درایو نوشته شده‌اند.

جدول (۵)

پارامتر	نام فارسی	محدوده	پیش‌فرض	توضیح
ACC	زمان شتاب اصلی	۰/۱ تا ۹۰۰/۰ ثانیه	۵/۰ ثانیه	زمان شتاب حالت صفر
dEC	زمان کاهش سرعت اصلی	۰/۱ تا ۹۰۰/۰ ثانیه	۵/۰ ثانیه	زمان کاهش سرعت حالت صفر
I20	تعریف عملکرد ترمینال P1	0 تا 26	0	اختصاص عملکرد به ترمینال P1
I21	تعریف عملکرد ترمینال P2	0 تا 26	1	اختصاص عملکرد به ترمینال P2
I22	تعریف عملکرد ترمینال P3	0 تا 26	2	برای پیشنهاد سه‌ورودی، مقدار 8 تنظیم شود.
I23	تعریف عملکرد ترمینال P4	0 تا 26	3	برای پیشنهاد سه‌ورودی، مقدار 9 تنظیم شود.
I24	تعریف عملکرد ترمینال P5	0 تا 26	4	برای پیشنهاد سه‌ورودی، مقدار 10 تنظیم شود.

پارامتر	نام فارسی	محدوده	پیش فرض	توضیح
I34 / I35	زمان شتاب و کاهش سرعت حالت ۱	0.1 تا ۹۹۹/۹ ثانیه	۳/۰ / ۳/۰	حالت انتخاب یک
I36 / I37	زمان شتاب و کاهش سرعت حالت ۲	0.1 تا ۹۹۹/۹ ثانیه	۴/۰ / ۴/۰	حالت انتخاب دو
I38 / I39	زمان شتاب و کاهش سرعت حالت ۳	0.1 تا ۹۹۹/۹ ثانیه	۵/۰ / ۵/۰	حالت انتخاب سه
I40 / I41	زمان شتاب و کاهش سرعت حالت ۴	0.1 تا ۹۹۹/۹ ثانیه	۶/۰ / ۶/۰	حالت انتخاب چهار
I42 / I43	زمان شتاب و کاهش سرعت حالت ۵	0.1 تا ۹۹۹/۹ ثانیه	۷/۰ / ۷/۰	حالت انتخاب پنج
I44 / I45	زمان شتاب و کاهش سرعت حالت ۶	0.1 تا ۹۹۹/۹ ثانیه	۸/۰ / ۸/۰	حالت انتخاب شش
I46 / I47	زمان شتاب و کاهش سرعت حالت ۷	0.1 تا ۹۹۹/۹ ثانیه	۹/۰ / ۹/۰	حالت انتخاب هفت

مقیاس نمایش: مقدارهای زمانی با دقت یک‌دهم ثانیه نمایش داده می‌شوند؛ برای مثال مقدار ۵۰ یعنی پنج ثانیه.

۷. رفتار در زمان شتاب‌گیری و کاهش سرعت

پس از تغییر وضعیت ورودی‌های انتخاب زمان، درایو ابتدا تغییر را از فیلتر حذف نویز عبور می‌دهد. سپس زمان متناظر با حالت جدید را انتخاب می‌کند. اگر موتور در حال شتاب‌گیری باشد، زمان شتاب جدید اعمال می‌شود و اگر موتور در حال کاهش سرعت باشد، زمان کاهش سرعت جدید اعمال می‌گردد.

اعمال زمان جدید به معنی تغییر فرکانس مرجع نیست؛ فقط شیب رسیدن به فرکانس هدف یا شیب برگشت از آن تغییر می‌کند. بنابراین در فرآیندهایی که بار در طول حرکت تغییر می‌کند، می‌توان با فرمان ورودی دیجیتال، شتاب یا توقف نرم‌تر و ایمن‌تری ایجاد کرد.

احتیاط: اگر زمان شتاب خیلی کوتاه انتخاب شود، جریان موتور ممکن است افزایش یابد. اگر زمان کاهش سرعت خیلی کوتاه باشد، احتمال اضافه‌ولتاژ دی‌سی باس بیشتر می‌شود. مقدارها را متناسب با اینرسی بار انتخاب کنید.


ارتباط با حفاظت استال

در صورت فعال شدن حفاظت استال یا محدودکننده جریان در شتاب‌گیری و کاهش سرعت، زمان واقعی حرکت می‌تواند بیشتر از مقدار تنظیم‌شده شود. این رفتار برای محافظت از درایو و موتور طبیعی است.

۸. نمودار عملکرد

نمودار ۳ – مفهوم عملکرد Multi-Accel/Decel در ۸ حالت

نمای مفهومی؛ شیب‌ها فقط نمونه هستند



نمودار (1): تغییر زمان شتاب و کاهش سرعت در حین کار

با تغییر ورودی‌ها، زمان شتاب یا کاهش سرعت جدید پس از تأیید ورودی اعمال می‌شود و شیب فرکانس خروجی تغییر می‌کند.

۹. فعال‌سازی و تنظیم اولیه

برای راه‌اندازی اولیه، ابتدا زمان‌های اصلی درایو تنظیم شود. سپس سه ترمینال انتخاب زمان تعریف گردد و مقدارهای زمانی هر حالت متناسب با فرآیند وارد شود.

جدول (۶)

مرحله	اقدام	مقدار پیشنهادی اولیه	توضیح
1	تنظیم زمان اصلی شتاب	$ACC = 5/0$ ثانیه یا متناسب با بار	حالت صفر از این مقدار استفاده می‌کند.
2	تنظیم زمان اصلی کاهش سرعت	$DEC = 5/0$ ثانیه یا متناسب با بار	حالت صفر از این مقدار استفاده می‌کند.
3	تعریف ورودی سطح پایین	$I22 = 8$	برای ترمینال سوم در تنظیم پیشنهادی
4	تعریف ورودی سطح میانی	$I23 = 9$	برای ترمینال چهارم در تنظیم پیشنهادی
5	تعریف ورودی سطح بالا	$I24 = 10$	برای ترمینال پنجم در تنظیم پیشنهادی
6	تنظیم زمان‌های حالت‌های 1 تا 7	پارامترهای اختصاصی حالت‌ها	هر حالت باید زمان شتاب و کاهش سرعت جداگانه داشته باشد.
7	تست ورودی‌ها بدون بار	الزامی	حالت انتخاب‌شده و تغییر شیب حرکت بررسی شود.
8	تست زیر بار واقعی	الزامی	جریان، لرزش، اضافه‌ولتاژ و زمان توقف کنترل شود.

۱۰. محدودیت‌ها، نکات ایمنی و عیب‌یابی

۱۰.۱. نکات ایمنی و راه‌اندازی

- زمان شتاب خیلی کوتاه می‌تواند باعث افزایش جریان و خطای اضافه‌بار یا اضافه‌جریان شود.
- زمان کاهش سرعت خیلی کوتاه می‌تواند باعث افزایش ولتاژ دی‌سی باس و خطای اضافه‌ولتاژ شود.
- در بارهای اینرسی بالا، کاهش سرعت باید محافظه‌کارانه تنظیم شود یا از تجهیزات ترمز مناسب استفاده گردد.
- در ورودی‌های دیجیتال، نوع سیم‌بندی باید با تنظیم مشترک ورودی‌ها هماهنگ باشد.
- در تغییر سریع ورودی‌ها، به دلیل فیلتر حذف نویز، پذیرش حالت جدید کمی با تأخیر انجام می‌شود.
- برای عملکرد قابل پیش‌بینی، از تغییر همزمان چند ورودی در لحظه‌های حساس فرآیند خودداری شود.
- پس از تغییر هر زمان، دستگاه ابتدا بدون بار و سپس در شرایط واقعی تست شود.

۱۰.۲. راه‌اندازی سریع

- برای شروع، سه ورودی دیجیتال را مطابق جدول تنظیم پیشنهادی به سطح پایین، سطح میانی و سطح بالا اختصاص دهید.
- زمان‌های اصلی شتاب و کاهش سرعت را برای حالت صفر تنظیم کنید.
- زمان‌های شتاب و کاهش سرعت مربوط به حالت‌های یک تا هفت را وارد کنید.
- ابتدا بدون بار، سپس با بار واقعی، حالت‌های مختلف را تست کنید و جریان، صدا، لرزش و خطاهای احتمالی را بررسی نمایید.

۶. فانکشن UP/DOWN

۱. معرفی کلی

فانکشن UP/DOWN برای تغییر مرجع فرکانس درایو با دو فرمان دیجیتال مستقل استفاده می‌شود. ورودی UP مقدار فرکانس تنظیمی را افزایش می‌دهد و ورودی DOWN آن را کاهش می‌دهد.

اپراتور می‌تواند این دو فرمان را از شستی، کنتاکت رله یا خروجی دیجیتال PLC اعمال کند. مقدار جدید روی صفحه اصلی فرکانس دیده می‌شود و در زمان کار موتور، سرعت با زمان‌های شتاب و کاهش سرعت تعیین شده به مقدار جدید می‌رسد.

توجه: فانکشن UP/DOWN فقط مقدار مرجع فرکانس را تغییر می‌دهد؛ فرمان RUN/STOP، جهت حرکت و توقف اضطراری مستقل هستند.

۲. فانکشن UP/DOWN چه زمانی استفاده می‌شود؟

این روش زمانی مناسب است که تنظیم سرعت باید از محل دیگری غیر از کی‌پد انجام شود، اما استفاده از پتانسیومتر یا سیگنال آنالوگ مطلوب نیست. دو فرمان لحظه‌ای یا پیوسته، امکان افزایش و کاهش کنترل شده مرجع فرکانس را فراهم می‌کنند.

جدول (1)

نمونه فرمان	هدف اپراتور	کاربرد
دو شستی روی تابلو محلی	افزایش یا کاهش سرعت از کنار ماشین	کنترل محلی
دو کنتاکت رله	تنظیم سرعت از تابلو فرمان	کنترل از راه دور
دو خروجی دیجیتال PLC	تغییر مرحله‌ای مرجع بدون خروجی آنالوگ	اتوماسیون
پدال یا میکروسوئیچ	تغییر تدریجی سرعت در زمان کار	ماشین‌آلات
کلید فنری بالا/پایین	تنظیم ساده و قابل مشاهده روی کی‌پد	اپراتوری

UP/DOWN فقط مرجع فرکانس را تغییر می‌دهد. روشن و خاموش کردن موتور، تعیین جهت و توقف اضطراری باید با فرمان‌ها و مدارهای مربوط به خود انجام شود.

۳. مفهوم عملکرد برای اپراتور

جدول (2)

عبارت	معنی ساده برای اپراتور	اثر روی فرکانس
UP	فرمان افزایش مرجع	هر پله به اندازه F66 اضافه می‌شود.
DOWN	فرمان کاهش مرجع	هر پله به اندازه F66 کم می‌شود.
F65	روش واکنش به فشردن یا نگه‌داشتن	تک‌پله، تکرار یا ترکیب هر دو را تعیین می‌کند.
F66	اندازه هر پله	دقت و سرعت تنظیم را مشخص می‌کند.
Hz	مرجع فرکانس فعلی	عدد هدفی است که با UP/DOWN تغییر می‌کند.

۴. انتخاب و تخصیص ورودی‌های دیجیتال

برای راه‌اندازی، منبع مرجع فرکانس باید روی کی‌پد دیجیتال قرار گیرد و دو ورودی دیجیتال جداگانه به فرمان‌های UP و DOWN اختصاص داده شوند. انتخاب پایه‌ها از میان P1 تا P5 انجام می‌شود.

جدول (3)

پارامتر	انتخاب	کاربرد برای اپراتور
Frq	0: مرجع دیجیتال کی پد	شرط اصلی فعال بودن UP/DOWN است.
یکی از I20 تا I24	15	ورودی متناظر به فرمان UP اختصاص می یابد.
یک ورودی دیگر از I20 تا I24	16	ورودی متناظر به فرمان DOWN اختصاص می یابد.
F65	0، 1 یا 2	نوع واکنش به فشار و نگاه داشتن شستی را تعیین می کند.
F66	0.0 تا F21	اندازه تغییر هر پله را تعیین می کند.
F21	حداکثر فرکانس مجاز	UP از این مقدار بالاتر نمی رود.

توجه: برای عملکرد صحیح، یکی از I20 تا I24 را روی 15 برای UP و یک ورودی دیگر را روی 16 برای DOWN تنظیم کنید. فعال بودن همزمان هر دو فرمان باعث توقف تغییر فرکانس می شود.

۵. نمایش و کنترل فرکانس روی کی پد

مقدار تنظیم شده در صفحه اصلی Hz با یک رقم اعشار نمایش داده می شود. هر فرمان معتبر UP یا DOWN این مقدار را مطابق اندازه پله تغییر می دهد؛ برای نمونه، نمایش 25.0 یعنی مرجع فرکانس 25.0Hz است. در حالت توقف نیز می توان مقدار مرجع را تغییر داد تا در راه اندازی بعدی استفاده شود. در حالت کار، مقدار هدف فوراً به روزرسانی می شود، اما فرکانس واقعی موتور بر اساس زمان های ACC و dEC تغییر می کند.

جدول (4)

صفحه یا وضعیت	معنی برای اپراتور	کاربرد در راه اندازی
Hz روی صفحه اصلی	مرجع فرکانس با یک رقم اعشار	مشاهده نتیجه فرمان UP/DOWN
موتور در حال توقف	عدد Hz قابل تغییر است	تنظیم مرجع برای شروع بعدی
موتور در حال کار	مرجع تغییر می کند و خروجی رمپ می زند	کنترل تغییر سرعت با ACC/dEC

نکته مهم: تغییر عدد Hz به معنی تغییر مرجع است. در زمان کار موتور، رسیدن فرکانس واقعی به مرجع جدید تحت تأثیر ACC و dEC خواهد بود.

۶. پارامترهای مهم و اثر عملی هر کدام

جدول (5)

پارامتر	نام کاربردی	اثر عملی	مقدار شروع پیشنهادی
Frq	منبع فرکانس	باید روی مرجع دیجیتال باشد.	0
I20... I24 = 15	ورودی UP	افزایش فرکانس	یک پایه آزاد
I20... I24 = 16	ورودی DOWN	کاهش فرکانس	یک پایه آزاد دیگر
F65 = 0	فقط تکرار با نگهداشتن	برای تغییر پیوسته؛ فشار خیلی کوتاه ممکن است بی‌اثر باشد.	کاربری پیوسته
F65 = 1	تک‌پله	هر بار فشردن فقط یک پله	تنظیم دقیق
F65 = 2	تک‌پله + تکرار	یک پله فوری و ادامه با نگهداشتن	کاربری عمومی
F66	اندازه پله	مقدار هر افزایش یا کاهش	10 = 1.0Hz
F21	حد بالا	حداکثر مرجع قابل تنظیم	طبق موتور/ماشین
ACC / dEC	زمان رمپ	سرعت واقعی تغییر موتور	طبق ایمنی ماشین

واحد F66 برابر 0.1Hz است؛ بنابراین $F66 = 1$ معادل 0.1Hz و $F66 = 10$ معادل 1.0Hz خواهد بود. مقدار انتخابی باید متناسب با حساسیت ماشین و سرعت مورد نیاز برای تنظیم باشد.


۷. روش راه‌اندازی مرحله به مرحله

جدول (6)

مرحله	اقدام اپراتور	نتیجه مورد انتظار
1	موتور را متوقف و مدار فرمان را ایمن کنید.	تنظیمات بدون حرکت ناخواسته انجام شود.
2	Frq را روی 0 قرار دهید.	مرجع دیجیتال Hz فعال شود.
3	یک ورودی I20 تا I24 را روی 15 تنظیم کنید.	فرمان UP آماده شود.
4	یک ورودی دیگر را روی 16 تنظیم کنید.	فرمان DOWN آماده شود.
5	F65 را بر اساس نوع کار انتخاب کنید.	رفتار شستی مطابق نیاز باشد.
6	F66 را با مقدار کم، مثلاً 1.0Hz، شروع کنید.	تغییر فرکانس قابل کنترل باشد.
7	در حالت توقف، UP و DOWN را جداگانه آزمایش کنید.	عدد Hz در جهت صحیح تغییر کند.
8	موتور را با فرکانس پایین راه‌اندازی و دوباره آزمایش کنید.	سرعت با ACC/dEC و بدون وضعیت خطرناک تغییر کند.


۸. نمودار رفتار حالت‌های F65 و نگهداشتن فرمان

نمودارهای زیر رفتار قابل مشاهده فانکشن را نشان می‌دهند. در حالت‌های دارای تکرار، با ادامه نگهداشتن شستی، سرعت تغییر فرکانس به تدریج بیشتر می‌شود؛ با رها کردن شستی، تغییر متوقف خواهد شد.



نمودار (1): مقایسه سه حالت F65 هنگام نگهداشتن فرمان UP

در $F65 = 0$ فشار کوتاه ممکن است تغییری ایجاد نکند و تغییر پس از نگهداشتن آغاز می‌شود. در $F65 = 1$ هر بار فشردن فقط یک پله ایجاد می‌کند. در $F65 = 2$ یک پله فوری ایجاد می‌شود و سپس با نگهداشتن، تکرار خودکار ادامه می‌یابد.



نمودار (2): افزایش سرعت تکرار در زمان نگهداشتن شستی

در شروع نگهداشتن، تغییر آهسته است. پس از حدود 3.5، 1.5 و 6 ثانیه، فاصله زمانی بین پله‌ها کمتر می‌شود؛ بنابراین برای تنظیم دقیق، شستی را کوتاه فشار دهید و برای تغییر زیاد، آن را نگه دارید.

۹. روش استفاده روزمره از UP/DOWN

پیش از کار، مقدار F66 و حالت F65 را بررسی کنید. سپس فرمان مورد نظر را اعمال کرده و تغییر عدد Hz را روی کی‌پد کنترل کنید. نزدیک مقدار هدف، از فشارهای کوتاه استفاده شود.

جدول (7)

گام	اقدام اپراتور	نشانه عملکرد درست
1	صفحه اصلی Hz را نمایش دهید.	مرجع فعلی قابل مشاهده باشد.
2	برای افزایش دقیق، UP را کوتاه فشار دهید.	طبق F65 و F66 یک پله اضافه شود.
3	برای کاهش دقیق، DOWN را کوتاه فشار دهید.	طبق F65 و F66 یک پله کم شود.
4	برای تغییر زیاد، شستی را نگه دارید.	در حالت‌های 0 یا 2 تکرار خودکار انجام شود.

گام	اقدام اپراتور	نشانه عملکرد درست
5	نزدیک مقدار هدف، شستی را رها کنید.	تغییر فوراً متوقف شود.
6	عدد Hz و رفتار موتور را کنترل کنید.	مقدار از صفر تا F21 باقی بماند.
7	پس از پایان، شستی را رها کرده و حداقل یک ثانیه صبر کنید.	آخرین مقدار برای روشن شدن بعدی ذخیره شود.
قاعده ساده استفاده: برای تنظیم دقیق، فشار کوتاه و F66 کوچک؛ برای تغییر زیاد، نگه داشتن شستی در $F65 = 0$ یا $F65 = 2$.		

۱۰. عیب‌یابی عملکرد UP/DOWN

جدول (8)

مشاهده در زمان کار	علت محتمل	اقدام پیشنهادی
هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود.	Frq روی 0 نیست.	Frq را روی 0 قرار دهید.
UP و DOWN هر دو بی‌اثرند.	$F66 = 0$ یا ورودی‌ها درست تخصیص نیافته‌اند.	F66 و I20 تا I24 را بررسی کنید.
فقط یکی از جهت‌ها کار می‌کند.	سیم‌کشی یا انتخاب 15/16 اشتباه است.	پایه و کنتاکت همان جهت را کنترل کنید.
با فشار کوتاه در $F65 = 0$ تغییری نیست.	این حالت فقط با نگه داشتن تکرار می‌کند.	شستی را کمی نگه دارید یا $F65 = 2$ انتخاب کنید.
در یک جهت بیشتر تغییر نمی‌کند.	فرکانس به صفر یا F21 رسیده است.	محدوده و مقدار فعلی Hz را بررسی کنید.
هنگام نگه داشتن خیلی سریع تغییر می‌کند.	تکرار خودکار شتاب گرفته است.	شستی را رها کنید یا F66 را کاهش دهید.
در زمان JOG/PID/چندسرعه کار نمی‌کند.	فانکشن در این حالت‌ها غیرفعال است.	به حالت عادی و مرجع $Frq = 0$ بازگردید.
بعد از قطع برق مقدار قبلی برگشته است.	قبل از ذخیره برق قطع شده است.	پس از رها کردن، بیش از یک ثانیه صبر کنید.

۱۱. ذخیره و بازیابی مقدار فرکانس

پس از آخرین تغییر و رها شدن فرمان، مقدار جدید با یک تأخیر کوتاه ذخیره می‌شود. در روشن شدن بعدی، همین مقدار به‌عنوان مرجع فرکانس در دسترس خواهد بود.

برای اطمینان از ثبت آخرین مقدار، پس از رها کردن شستی حداقل یک ثانیه صبر کنید و سپس برق دستگاه را قطع کنید. قطع برق بلافاصله پس از تغییر ممکن است باعث بازیابی مقدار قبلی شود.

جدول (9)

ردیف	وضعیت یا اقدام	عملکرد برای اپراتور
1	تغییر Hz با UP/DOWN	مقدار جدید به‌عنوان مرجع فعلی استفاده می‌شود.
2	ادامه نگه داشتن شستی	ذخیره تا پایان تغییر به تعویق می‌افتد.
3	رها کردن شستی	فرآیند انتظار برای ذخیره آغاز می‌شود.
4	گذشت حدود یک ثانیه	مقدار جدید ذخیره می‌شود.

ردیف	وضعیت یا اقدام	عملکرد برای اپراتور
5	قطع و وصل برق بعد از ذخیره	آخرین مقدار ذخیره شده بازیابی می شود.
6	RUN/STOP	وضعیت روشن یا خاموش موتور مستقل باقی می ماند.

ذخیره مقدار، فقط مرجع Hz را نگه می دارد و تغییری در وضعیت RUN/STOP یا جهت حرکت ایجاد نمی کند.

۱۲. روش آزمایش همراه با RUN/STOP و ACC/dEC

جدول (10)

مرحله	اقدام اپراتور	نتیجه مورد انتظار
1	در حالت توقف، Hz را با UP/DOWN تغییر دهید.	عدد تغییر کند و موتور روشن نشود.
2	یک مرجع پایین و ایمن انتخاب کنید.	شروع آزمایش کنترل شده باشد.
3	فرمان RUN را جداگانه اعمال کنید.	موتور به مرجع انتخاب شده برسد.
4	در حال کار UP را فعال کنید.	مرجع زیاد و فرکانس واقعی با ACC بالا رود.
5	در حال کار DOWN را فعال کنید.	مرجع کم و فرکانس واقعی با dEC پایین آید.
6	فرمان STOP را اعمال کنید.	موتور طبق روش توقف تنظیم شده متوقف شود.

۱۳. نکات مهم هنگام استفاده

- برای UP و DOWN از دو ورودی دیجیتال جداگانه استفاده کنید.
 - اگر هر دو فرمان همزمان فعال شوند، فرکانس تغییر نمی کند.
 - در مقدار صفر یا حد بالای F21، فرمان بیشتر در همان جهت اثری ندارد.
 - $F66 = 0$ باعث می شود فرمان های UP/DOWN تغییری در فرکانس ایجاد نکنند.
 - در حالت JOG، چندسرعت، PID، Auto Tune یا هنگام خطا، UP/DOWN موقتاً عمل نمی کند.
- توجه:** در نخستین آزمایش، F66 را کوچک انتخاب کنید و حد F21 را روی مقدار ایمن قرار دهید. UP/DOWN فقط مرجع سرعت را تغییر می دهد و هیچ حفاظت مکانیکی یا فرآیندی را جایگزین نمی کند.

۱۴. نکات ایمنی و محدودیت ها

- پیش از راه اندازی، منطق NPN/PNP، سیم کشی COM و وضعیت فعال ورودی ها را کنترل کنید؛
- حد بالای F21 و زمان های ACC/dEC را متناسب با موتور و ماشین تنظیم کنید؛
- فانکشن UP/DOWN جایگزین توقف اضطراری، اینترلاک یا مدار ایمنی مستقل نیست؛
- آزمایش اولیه را با فرکانس پایین، موتور بدون بار یا شرایط کاملاً کنترل شده انجام دهید؛ و
- از کنتاکت های پایدار و بدون لرزش استفاده کنید تا افزایش یا کاهش ناخواسته ایجاد نشود.

۱۵. مطالعه و راه اندازی سریع

جدول (11)

ردیف	کار مورد نیاز	مقدار یا اقدام پیشنهادی
1	انتخاب منبع فرکانس	Frq = 0
2	انتخاب ورودی UP	یکی از I20 تا I24 = 15
3	انتخاب ورودی DOWN	یک ورودی دیگر = 16
4	انتخاب حالت عمومی	F65 = 2
5	انتخاب حالت دقیق تک پله	F65 = 1
6	انتخاب حالت فقط نگه داشتن	F65 = 0
7	اندازه پله شروع	F66 = 10 یعنی 1.0Hz
8	حداکثر فرکانس	F21 طبق موتور و ماشین
9	افزایش فرکانس	فعال کردن UP
10	کاهش فرکانس	فعال کردن DOWN
11	توقف تغییر	رها کردن شستی
12	ذخیره مقدار	پس از رها کردن حدود 1 ثانیه صبر کنید.
13	آزمایش ایمن	ابتدا در توقف و سپس با فرکانس پایین

توجه: پس از آخرین تغییر، شستی را رها کنید و حداقل یک ثانیه قبل از قطع برق صبر کنید تا مقدار جدید ذخیره شود.

۷. فانکشن چندمرحله‌ای فرکانس

۱. معرفی کلی

فانکشن Multi-Step برای انتخاب چند فرکانس از پیش تنظیم‌شده با استفاده از ورودی‌های دیجیتال به کار می‌رود. با این قابلیت، کاربر می‌تواند بدون تغییر دستی فرکانس از روی کی‌پد یا ارتباطات، فقط با روشن و خاموش کردن چند ترمینال، فرکانس کاری درایو را تغییر دهد.

در حالت صفر، درایو از فرکانس مرجع اصلی استفاده می‌کند. در حالت‌های یک تا هفت، فرکانس‌های از پیش تنظیم‌شده فعال می‌شوند. پس از انتخاب هر حالت، اگر فرکانس جدید بیشتر از فرکانس فعلی باشد، درایو شتاب‌گیری می‌کند و اگر کمتر باشد، کاهش سرعت انجام می‌شود.

این عملکرد برای ماشین‌هایی مانند نوار نقاله، میکسر، ماشین‌های رفت و برگشتی، پمپ‌ها، فن‌ها و فرآیندهایی مناسب است که چند سرعت کاری ثابت دارند.

توجه: این قابلیت فقط فرکانس مرجع را انتخاب می‌کند. فرمان حرکت، جهت چرخش، زمان شتاب و زمان کاهش سرعت باید جداگانه و مطابق تنظیمات اصلی درایو تعیین شوند.

۲. تفاوت با فرکانس مرجع معمولی

در حالت عادی، فرکانس خروجی از یک مرجع اصلی مانند کی‌پد، ورودی آنالوگ یا ارتباطات دریافت می‌شود. در حالت چندمرحله‌ای، چند فرکانس ثابت از قبل تنظیم می‌شود و ورودی‌های دیجیتال مشخص می‌کنند که کدام فرکانس فعال باشد.

ویژگی	حالت معمولی	حالت Multi-Step
منبع فرکانس	یک مرجع اصلی مانند کی‌پد، آنالوگ یا ارتباطات	انتخاب از بین فرکانس اصلی و هفت فرکانس از پیش تنظیم‌شده
روش تغییر سرعت	تغییر مقدار فرکانس مرجع	تغییر وضعیت ورودی‌های دیجیتال
کاربرد	کنترل عمومی سرعت	ماشین‌های چندسرعت و فرآیندهای مرحله‌ای
رفتار در تغییر مقدار	درایو طبق زمان شتاب یا کاهش سرعت حرکت می‌کند	درایو بین فرکانس‌های مرحله‌ای با شتاب یا کاهش سرعت جابه‌جا می‌شود

۳. شرط‌های اصلی قبل از استفاده

پیش از استفاده از این قابلیت، ورودی‌های دیجیتال باید درست تعریف شوند و فرکانس‌های مرحله‌ای با توجه به محدودیت‌های موتور و درایو تنظیم شوند. همچنین جهت عملکرد ورودی‌ها باید با نوع سیم‌بندی ورودی‌ها هماهنگ باشد.

شرط	توضیح	اقدام پیشنهادی
تعریف ورودی‌ها	برای دسترسی کامل به ۸ حالت، سه ورودی دیجیتال لازم است.	سه ترمینال آزاد را به سطح پایین، میانی و بالا اختصاص دهید.
فرکانس‌های مرحله‌ای	هر حالت باید فرکانس مناسب فرآیند را داشته باشد.	فرکانس‌ها را از کم به زیاد یا مطابق نیاز ماشین تنظیم کنید.
حداکثر فرکانس	فرکانس انتخابی نباید از حد مجاز درایو و موتور بیشتر باشد.	مقدارها را با حداکثر فرکانس خروجی مقایسه کنید.
زمان شتاب/کاهش سرعت	تغییر مرحله با شیب شتاب یا کاهش سرعت انجام می‌شود.	زمان‌های شتاب و کاهش سرعت را متناسب با بار تنظیم کنید.

شرط	توضیح	اقدام پیشنهادی
نوع ورودی NPN/PNP	روشن بودن منطقی ترمینال به تنظیم مشترک ورودی بستگی دارد.	پس از سیم‌بندی، وضعیت ورودی‌ها را از مانیتور درایو بررسی کنید.

۴. ترمینال‌های انتخاب فرکانس چندمرحله‌ای

برای انتخاب حالت‌های چندمرحله‌ای، سه ورودی دیجیتال به عنوان انتخاب سطح پایین، سطح میانی و سطح بالا تعریف می‌شوند. این سه ورودی مانند یک کلید انتخاب‌گر عمل می‌کنند و ترکیب روشن/خاموش آن‌ها، حالت فعال را مشخص می‌کند.

نام کاربری	کد عملکرد ترمینال	نقش در انتخاب حالت	مثال تنظیم روی ترمینال
انتخاب سطح پایین	5	اولین ورودی انتخاب حالت	$I_{22} = 5$ برای P3
انتخاب سطح میانی	6	دومین ورودی انتخاب حالت	$I_{23} = 6$ برای P4
انتخاب سطح بالا	7	سومین ورودی انتخاب حالت	$I_{24} = 7$ برای P5

در صورت نیاز، این سه کد می‌توانند به هر سه ورودی دیجیتال آزاد دیگر نیز اختصاص داده شوند. مثال بالا فقط یک پیشنهاد برای سیم‌بندی ساده و مشابه راهنماهای صنعتی است.

۵. جدول ساده انتخاب حالت‌ها


برای استفاده از جدول زیر، نیازی به محاسبه دودویی نیست. کافی است وضعیت روشن/خاموش سه ورودی انتخاب را با ردیف متناظر تطبیق دهید و از ستون فرکانس فعال، پارامتر فرکانس همان حالت را بخوانید.

فرکانس فعال	حالت	سطح پایین	سطح میانی	سطح بالا
فرکانس مرجع اصلی	0	خاموش	خاموش	خاموش
St1	1	روشن	خاموش	خاموش
St2	2	خاموش	روشن	خاموش
St3	3	روشن	روشن	خاموش
I30	4	خاموش	خاموش	روشن
I31	5	روشن	خاموش	روشن
I32	6	خاموش	روشن	روشن
I33	7	روشن	روشن	روشن

نکته مهم: حالت 0 از فرکانس مرجع اصلی درایو استفاده می‌کند. اگر هر سه ورودی انتخاب خاموش باشند، درایو به مرجع اصلی مانند Hz، ورودی آنالوگ یا ارتباطات برمی‌گردد.

راهنمای ساده انتخاب فرکانس‌های چندمرحله‌ای

ترمینال‌های انتخاب و جدول حالت‌ها



۲. جدول ساده انتخاب حالت‌ها

فرکانس فعال	حالت	سطح پایین	سطح میانی	سطح بالا
فرکانس مرجع اصلی	0	خاموش	خاموش	خاموش
St1	1	روشن	خاموش	خاموش
St2	2	خاموش	روشن	خاموش
St3	3	روشن	روشن	خاموش
I30	4	خاموش	خاموش	روشن
I31	5	روشن	خاموش	روشن
I32	6	خاموش	روشن	روشن
I33	7	روشن	روشن	روشن

نکته مهم: حالت 0 از فرکانس مرجع اصلی درایو استفاده می‌کند.

برای استفاده از جدول، فقط وضعیت روشن یا خاموش سه ورودی را با ردیف متناظر تطبیق دهید.

شکل ۱ — راهنمای گرافیکی انتخاب حالت‌های Multi-Step

۶. پارامترهای مهم و اثر هر کدام

پارامترهای زیر برای تعریف ورودی‌ها و تنظیم فرکانس‌های مرحله‌ای استفاده می‌شوند. مقدارهای فرکانس با دقت یک‌دهم هرتر نمایش داده می‌شوند؛ برای مثال مقدار ۳۰٫۰ یعنی سی هرتز.

فرکانس‌های مرحله‌ای

پارامتر	کاربرد	محدوده/محدودیت	پیش‌فرض پیشنهادی
Hz	فرکانس مرجع اصلی در حالت 0	وابسته به مرجع انتخاب‌شده	50.0 Hz
St1	فرکانس مرحله 1	محدود به حداکثر فرکانس	10.0 Hz
St2	فرکانس مرحله 2	محدود به حداکثر فرکانس	20.0 Hz
St3	فرکانس مرحله 3	محدود به حداکثر فرکانس	30.0 Hz
I30	فرکانس مرحله 4	0.0 تا 600.0 Hz	30.0 Hz
I31	فرکانس مرحله 5	0.0 تا 600.0 Hz	25.0 Hz
I32	فرکانس مرحله 6	0.0 تا 600.0 Hz	20.0 Hz
I33	فرکانس مرحله 7	0.0 تا 600.0 Hz	15.0 Hz

پارامترهای تکمیلی

پارامتر	کاربرد	محدوده/گزینه	توضیح
I20~I24	تعریف عملکرد ورودی‌های P1 تا P5	0 تا 26	برای اختصاص کدهای 5، 6 و 7 به ورودی‌های دیجیتال استفاده می‌شود.
ACC / dEC	زمان شتاب و کاهش سرعت اصلی	مطابق تنظیمات درایو	شیب حرکت بین فرکانس‌های مرحله‌ای را تعیین می‌کند.
F21	حداکثر فرکانس خروجی	مطابق مدل و تنظیمات درایو	فرکانس‌های مرحله‌ای نباید از این مقدار بیشتر تنظیم شوند.

۷. رفتار در زمان تغییر مرحله

پس از تغییر وضعیت ورودی‌های انتخاب، درایو ابتدا وضعیت جدید ورودی‌ها را پایدارسازی می‌کند تا نویز یا تغییر لحظه‌ای باعث انتخاب اشتباه نشود. سپس فرکانس مرحله جدید اعمال می‌شود.


اگر فرکانس مرحله جدید بالاتر از فرکانس فعلی باشد، خروجی با زمان شتاب افزایش می‌یابد. اگر فرکانس جدید پایین‌تر باشد، خروجی با زمان کاهش سرعت کم می‌شود. بنابراین تغییر مرحله به صورت ناگهانی روی موتور اعمال نمی‌شود.

احتیاط: فرکانس‌های خیلی پایین یا خیلی بالا، با توجه به نوع بار، می‌توانند باعث کاهش گشتاور، افزایش جریان، لرزش یا فعال شدن حفاظت‌ها شوند. همه حالت‌ها ابتدا بدون بار و سپس زیر بار واقعی تست شوند.

۸. نمودارهای عملکرد

نمودار تغییر فرکانس در عملکرد چندمرحله‌ای

با تغییر ورودی‌های انتخاب، درایو به فرکانس مرحله جدید شتاب‌گیری یا کاهش سرعت می‌کند.



اگر فرکانس مرحله جدید بالاتر از فرکانس فعلی باشد، درایو شتاب‌گیری می‌کند؛ اگر پایین‌تر باشد، کاهش سرعت انجام می‌شود. زمان این تغییر توسط زمان‌های شتاب و کاهش سرعت تنظیم‌شده تعیین می‌گردد.

شکل ۲ — نمونه تغییر فرکانس خروجی هنگام تغییر حالت چندمرحله‌ای

در این نمودار، هر تغییر در ورودی‌های انتخاب باعث انتخاب یک فرکانس جدید می‌شود. مسیر بین دو فرکانس بر اساس زمان شتاب یا کاهش سرعت طی می‌شود.

۹. فعال سازی و تنظیم اولیه

مرحله	اقدام	مقدار پیشنهادی اولیه	توضیح
۱	انتخاب سه ورودی دیجیتال آزاد	برای مثال P3، P4 و P5	سه ورودی برای انتخاب کامل هشت حالت لازم است.
۲	تعریف سطح پایین	$I_{22} = 5$	ورودی P3 به انتخاب سطح پایین اختصاص داده می شود.
۳	تعریف سطح میانی	$I_{23} = 6$	ورودی P4 به انتخاب سطح میانی اختصاص داده می شود.
۴	تعریف سطح بالا	$I_{24} = 7$	ورودی P5 به انتخاب سطح بالا اختصاص داده می شود.
۵	تنظیم فرکانس های St1 تا St3	مطابق نیاز فرآیند	این فرکانس ها برای حالت های ۱ تا ۳ استفاده می شوند.
۶	تنظیم I30 تا I33	مطابق نیاز فرآیند	این پارامترها برای حالت های ۴ تا ۷ استفاده می شوند.
۷	تست بدون بار	بررسی تغییر نرم فرکانس	هر حالت را جداگانه آزمایش کنید.
۸	تست زیر بار	بررسی جریان، لرزش و خطاها	در صورت نیاز زمان شتاب یا کاهش سرعت را اصلاح کنید.

مثال تنظیم کاربردی

فرض کنید یک نوار نقاله به سرعت های ثابت بازرسی، حرکت آرام، حرکت عادی و تخلیه سریع نیاز دارد. در این حالت می توان جدول زیر را به عنوان نقطه شروع استفاده کرد.

وضعیت کاری	حالت انتخابی	فرکانس فعال	کاربرد
توقف انتخاب چند مرحله ای	0	فرکانس مرجع اصلی	کنترل سرعت از مرجع اصلی
حرکت آرام	1	$St1 = 10 \text{ Hz}$	تنظیم اولیه یا موقعیت دهی
بازرسی	2	$St2 = 20 \text{ Hz}$	حرکت با سرعت متوسط
حرکت عادی	3	$St3 = 30 \text{ Hz}$	کارکرد معمولی خط
سرعت بالا	4	$I30 = 40 \text{ Hz}$	تخلیه یا عبور سریع

۱۰. محدودیت ها، نکات ایمنی و عیب یابی

نکات ایمنی و راه اندازی

- قبل از تست زیر بار، همه فرکانس های مرحله ای را بدون بار بررسی کنید.
- فرکانس های مرحله ای را متناسب با توان موتور، نوع بار و محدودیت مکانیکی ماشین تنظیم کنید.
- در بارهای اینرسی بالا، کاهش سرعت ناگهانی می تواند باعث اضافه ولتاژ دی سی باس شود.
- در کاربردهای سنگین، زمان شتاب خیلی کوتاه می تواند باعث اضافه جریان شود.

- در حالت JOG یا کنترل PID، ممکن است مرجع فرکانس دیگری اولویت داشته باشد؛ برای تست Multi-Step این حالت‌ها را غیرفعال کنید.
- در صورت فعال بودن خطا یا توقف حفاظتی، ابتدا علت خطا رفع و درایو ریست شود.
- وضعیت روشن یا خاموش ترمینال‌ها را پس از سیم‌بندی با مانیتور ورودی‌های دیجیتال بررسی کنید.

جدول عیب‌یابی

نشانه	علت‌های محتمل	اقدام پیشنهادی
با تغییر ورودی، فرکانس عوض نمی‌شود	کدهای 6، 5 و 7 به ورودی‌ها اختصاص داده نشده‌اند؛ یا ورودی‌ها فعال نیستند.	تعریف I20 تا I24 و سیم‌بندی ورودی‌ها را بررسی کنید.
حالت انتخابی با جدول مطابقت ندارد	نوع NPN/PNP یا وضعیت منطقی ورودی‌ها اشتباه برداشت شده است.	وضعیت واقعی ورودی را از مانیتور درایو بررسی کنید.
فرکانس به مقدار مورد انتظار نمی‌رسد	فرکانس مرحله‌ای بالاتر از حد مجاز است یا محدودیت فرکانس فعال شده است.	مقدار فرکانس مرحله‌ای و حداکثر فرکانس را بررسی کنید.
حرکت موتور خیلی کند یا خیلی سریع تغییر می‌کند	زمان شتاب یا کاهش سرعت مناسب نیست.	ACC/DEC یا زمان‌های چندگانه شتاب/کاهش سرعت را اصلاح کنید.
هنگام تغییر مرحله خطای جریان رخ می‌دهد	اختلاف فرکانس زیاد و زمان شتاب کوتاه است؛ بار سنگین است.	زمان شتاب را افزایش دهید یا اختلاف فرکانس بین مراحل را کمتر کنید.
در کاهش سرعت خطای اضافه‌ولتاژ رخ می‌دهد	زمان کاهش سرعت کوتاه یا اینرسی بار زیاد است.	زمان کاهش سرعت را افزایش دهید یا از تجهیزات ترمز مناسب استفاده کنید.

۱۱. راه‌اندازی سریع

- سه ورودی دیجیتال آزاد را برای انتخاب سطح پایین، میانی و بالا مشخص کنید.
- برای مثال، P3 را با کد P4، 5 را با کد 6 و P5 را با کد 7 تنظیم کنید.
- فرکانس‌های St1، St2، St3 و I30 تا I33 را مطابق نیاز فرآیند وارد کنید.
- همه ورودی‌ها را خاموش کنید و مطمئن شوید درایو از فرکانس مرجع اصلی استفاده می‌کند.
- هر ترکیب ورودی را طبق جدول انتخاب حالت‌ها تست کنید.
- در پایان، عملکرد دستگاه را در شرایط واقعی بار بررسی کنید و زمان شتاب/کاهش سرعت را اصلاح نمایید.

۸. عملکرد ترمز در درایو صنعتی

۱. معرفی کلی

عملکرد ترمز در درایو برای کنترل نحوه توقف موتور، کاهش حرکت باقیمانده محور و جلوگیری از توقف نامطمئن استفاده می‌شود. انتخاب درست روش توقف به نوع بار، اینرسی، نیاز فرآیند و محدودیت حرارتی موتور وابسته است.

در این درایو، روش اصلی توقف با پارامتر **F4** انتخاب می‌شود. برای ترمز دی‌سی هنگام توقف، پارامترهای **F8** تا **F11** به کار می‌روند. برای ترمز دی‌سی قبل از شروع حرکت نیز پارامترهای **F12** و **F13** استفاده می‌شوند.

ترمز دی‌سی با اعمال جریان مستقیم کنترل شده به موتور، گشتاور ترمزی ایجاد می‌کند. این روش در سرعت‌های پایین مفید است و می‌تواند زمان توقف را کاهش دهد، اما به دلیل ایجاد گرما در موتور باید با سطح جریان و زمان محدود تنظیم شود.

توجه: ترمز دی‌سی جایگزین ترمز مکانیکی ایمنی یا مدار ترمز دینامیکی برای بارهای اینرسی بالا نیست. در بارهای عمودی، نگهداری بار باید توسط ترمز مکانیکی مناسب انجام شود.

۲. روش‌های توقف موتور

سه روش اصلی برای توقف موتور در نظر گرفته شده است. هر روش رفتار متفاوتی در خروجی درایو و حرکت مکانیکی موتور ایجاد می‌کند.

روش توقف	کد کاربری	شرح عملکرد	کاربرد پیشنهادی
کاهش سرعت کنترل شده	0	فرکانس خروجی طبق زمان کاهش سرعت کم می‌شود تا موتور به آرامی متوقف شود.	بارهای عمومی، فن، پمپ و نوار نقاله سبک
ترمز دی‌سی هنگام توقف	1	پس از کاهش سرعت تا فرکانس شروع ترمز، جریان دی‌سی برای مدت محدود به موتور اعمال می‌شود.	کاهش حرکت باقیمانده موتور در سرعت پایین
توقف آزاد	2	خروجی درایو قطع می‌شود و موتور با اینرسی بار به صورت آزاد می‌ایستد.	زمانی که توقف سریع لازم نیست یا کاهش سرعت باعث اضافه‌ولتاژ می‌شود

در تغییر جهت چرخش، توصیه می‌شود ابتدا موتور به شکل کنترل شده کند شود و سپس جهت جدید اعمال گردد. این رفتار از ضربه مکانیکی و جریان لحظه‌ای زیاد جلوگیری می‌کند.

۳. انتخاب روش توقف با پارامتر کاربری

پارامتر **F4** نوع توقف را مشخص می‌کند. مقدار این پارامتر باید با نیاز فرآیند، نوع بار و سطح ایمنی مورد انتظار هماهنگ باشد.

پارامتر	مقدار	نام حالت	اثر روی توقف
F4	0	توقف با کاهش سرعت	درایو خروجی را به صورت کنترل شده کاهش می‌دهد و سپس خروجی قطع می‌شود.
F4	1	ترمز دی‌سی هنگام توقف	در سرعت پایین، جریان دی‌سی برای توقف سریع‌تر و کاهش حرکت باقیمانده اعمال می‌شود.

پارامتر	مقدار	نام حالت	اثر روی توقف
F4	2	توقف آزاد	خروجی قطع می‌شود و موتور بدون کنترل الکتریکی متوقف می‌گردد.

نکته تنظیم: برای بیشتر کاربردهای عمومی، ابتدا مقدار صفر برای F4 انتخاب شود. پس از بررسی رفتار بار، در صورت نیاز به توقف دقیق‌تر در سرعت پایین، مقدار یک قابل استفاده است.

۴. ترمز دی‌سی هنگام توقف

در این حالت، درایو ابتدا فرکانس خروجی را کاهش می‌دهد. وقتی فرکانس به مقدار تعیین شده برای شروع ترمز برسد، خروجی معمولی متوقف شده و پس از یک زمان انتظار کوتاه، جریان دی‌سی کنترل شده به موتور اعمال می‌شود.

مرحله	عنوان مرحله	پارامتر مرتبط	توضیح کاربری
۱	کاهش سرعت تا نقطه شروع ترمز	F8	ترمز دی‌سی فقط پس از رسیدن فرکانس خروجی به این مقدار آغاز می‌شود.
۲	زمان انتظار پیش از ترمز	F9	در این مدت خروجی معمولی قطع است تا شرایط موتور برای تزریق جریان پایدارتر شود.
۳	اعمال جریان ترمز	F10	این مقدار سطح جریان ترمز را نسبت به جریان نامی موتور تعیین می‌کند.
۴	مدت اعمال ترمز	F11	پس از پایان این زمان، ترمز دی‌سی متوقف و خروجی درایو قطع می‌شود.

افزایش سطح جریان، گشتاور ترمزی را بیشتر می‌کند؛ اما گرمای موتور نیز افزایش می‌یابد. افزایش زمان ترمز نیز باید با توجه به دمای موتور و تعداد توقف‌های متوالی انجام شود.

احتیاط: تنظیم زیاد سطح جریان یا زمان اعمال ترمز می‌تواند باعث گرم شدن موتور شود. مقدارها را ابتدا پایین انتخاب کنید و سپس بر اساس تست عملی افزایش دهید.

۵. ترمز دی‌سی در شروع حرکت

ترمز دی‌سی در شروع حرکت زمانی استفاده می‌شود که پیش از شتاب‌گیری، لازم است محور موتور از حرکت ناخواسته جلوگیری کند یا وضعیت موتور پایدارتر شود. در این حالت، ابتدا جریان دی‌سی به مدت محدود اعمال می‌شود و سپس شتاب‌گیری آغاز می‌گردد.

پارامتر	نام فارسی	اثر تنظیم
F12	سطح جریان ترمز دی‌سی در شروع	مقدار جریان ترمز پیش از شروع شتاب‌گیری را نسبت به جریان نامی موتور تعیین می‌کند.
F13	زمان ترمز دی‌سی در شروع	مدت اعمال ترمز قبل از آغاز شتاب‌گیری را تعیین می‌کند. مقدار صفر یعنی این قابلیت غیرفعال است.

این قابلیت برای کاربردهایی مفید است که ممکن است محور موتور پیش از راه‌اندازی کمی حرکت داشته باشد. با این حال، زمان زیاد یا جریان زیاد در شروع حرکت می‌تواند موجب گرمایش غیرضروری شود.

۶. پارامترهای قابل تنظیم


جدول زیر پارامترهای اصلی مرتبط با روش توقف و ترمز دی‌سی را نشان می‌دهد. مقدارهای پیشنهادی فقط برای شروع آزمایش هستند و باید بر اساس بار واقعی تنظیم شوند.

پارامتر	نام فارسی	واحد	بازه قابل تنظیم	توضیح
F4	انتخاب روش توقف	بدون واحد	0 تا 2	صفر: کاهش سرعت؛ یک: ترمز دی‌سی؛ دو: توقف آزاد
F8	فرکانس شروع ترمز دی‌سی	هرتز	60 Hz تا F23	ترمز دی‌سی پس از کاهش سرعت تا این فرکانس آغاز می‌شود.
F9	زمان انتظار ترمز دی‌سی	ثانیه	0 تا 60 s	زمان تأخیر بین رسیدن به فرکانس شروع و اعمال جریان ترمز است.
F10	سطح جریان ترمز هنگام توقف	درصد	0 تا 200%	سطح جریان ترمز هنگام توقف را نسبت به جریان نامی موتور تعیین می‌کند.
F11	زمان ترمز هنگام توقف	ثانیه	0 تا 60 s	مدت اعمال جریان ترمز پس از زمان انتظار است.
F12	سطح جریان ترمز در شروع	درصد	0 تا 200%	سطح جریان ترمز قبل از شروع شتاب‌گیری را تعیین می‌کند.
F13	زمان ترمز در شروع	ثانیه	0 تا 60 s	مدت اعمال ترمز پیش از شتاب‌گیری است؛ مقدار صفر یعنی غیرفعال.
H33	جریان نامی موتور	آمپر	0.5 تا 76.0 A	مبنای محاسبه سطح جریان ترمز است.

پیشنهاد عملی: در اولین راه‌اندازی، مقدار سطح جریان ترمز را کم انتخاب کنید. سپس با کنترل دمای موتور، زمان توقف و صدای موتور، مقدار را به تدریج اصلاح کنید.

۷. نمودارهای عملکرد


نمودارهای زیر منطق عملکرد را به صورت گرافیکی نشان می‌دهند. این نمودارها برای توضیح ترتیب عملکرد هستند و مقیاس زمانی دقیق ندارند.



در تغییر جهت، توقف کنترل شده بر توقف مستقیم اولویت دارد.


نمودار ۱- انتخاب روش توقف با پارامتر F4

در این نمودار، مسیر کلی انتخاب روش توقف دیده می شود. مقدار صفر برای کاهش سرعت، مقدار یک برای ترمز دی سی و مقدار دو برای توقف آزاد استفاده می شود.



نمودار ۲- توالی ترمز دی سی هنگام توقف

پس از رسیدن به فرکانس شروع، زمان انتظار سپری می شود و سپس جریان ترمز برای مدت تعیین شده اعمال می گردد.



نمودار ۳- توالی ترمز دی سی در شروع حرکت

در این حالت، ترمز دی سی قبل از شتاب گیری اعمال می شود و پس از پایان زمان تنظیم شده، افزایش فرکانس آغاز می گردد.

۸. روش تنظیم اولیه

برای جلوگیری از خطای راه اندازی، ابتدا تنظیمات پایه موتور کامل شود. سپس روش توقف انتخاب و پارامترهای ترمز با مقدار کم آزمایش شوند.

مرحله	اقدام	مقدار پیشنهادی	توضیح
۱	بررسی نوع و جریان موتور	مطابق پلاک موتور	جریان نامی موتور باید صحیح وارد شود.
۲	انتخاب روش توقف	کاهش سرعت	ابتدا روش ساده تر انتخاب و رفتار بار بررسی شود.
۳	فعال سازی ترمز دی سی هنگام توقف	در صورت نیاز	در کاربردهایی که توقف دقیق تر لازم است، روش ترمز دی سی انتخاب شود.
۴	تنظیم فرکانس شروع ترمز	۳ تا ۵ هرتز	مقدار خیلی زیاد می تواند جریان لحظه ای را افزایش دهد.
۵	تنظیم زمان انتظار	۰/۱ تا ۰/۵ ثانیه	برای پایداری بهتر قبل از اعمال جریان ترمز استفاده می شود.
۶	تنظیم سطح جریان و زمان ترمز	کم و تدریجی	با توجه به زمان توقف و دمای موتور اصلاح شود.
۷	تست بدون بار و سپس زیر بار	الزامی	جریان، صدا، لرزش و دمای موتور کنترل شود.

۹. محدودیت ها و نکات ایمنی

- در بارهای عمودی و کاربردهای ایمنی، ترمز دی سی نباید به عنوان ترمز نگهدارنده اصلی استفاده شود.
- برای توقف های پیاپی، گرمایش موتور باید بررسی شود. جریان دی سی حتی در سرعت صفر نیز تلفات حرارتی ایجاد می کند.

- اگر فرکانس شروع ترمز خیلی بالا تنظیم شود، احتمال جریان ضربه‌ای یا لرزش مکانیکی بیشتر می‌شود.
- اگر زمان انتظار خیلی کم باشد، شروع ترمز ممکن است با ناپایداری جریان همراه شود.
- توقف آزاد فقط زمانی مناسب است که چرخش آزاد موتور از نظر فرآیند مجاز باشد.
- در بارهای اینرسی بالا، استفاده از زمان کاهش سرعت مناسب یا مدار ترمز دینامیکی باید بررسی شود.
- پس از تغییر هر پارامتر، عملکرد ابتدا با بار سبک و سپس در شرایط واقعی آزمایش شود.

۱۰. عیب‌یابی و پیشنهاد‌های راه‌اندازی سریع

جدول عیب‌یابی

نشانه	علت‌های محتمل	اقدام پیشنهادی
زمان توقف زیاد است	سطح جریان کم است، زمان ترمز کوتاه است یا اینرسی بار زیاد است.	سطح جریان و زمان ترمز را به تدریج افزایش دهید و دمای موتور را کنترل کنید.
در شروع ترمز جریان زیاد می‌شود	فرکانس شروع زیاد، زمان انتظار کم یا سطح جریان زیاد است.	فرکانس شروع و سطح جریان را کاهش دهید و زمان انتظار را کمی افزایش دهید.
موتور در توقف‌های متوالی گرم می‌شود	زمان یا سطح جریان ترمز زیاد است.	زمان ترمز را کاهش دهید یا فاصله بین توقف‌ها را بیشتر کنید.
ترمز دی‌سی در شروع حرکت اثر کافی ندارد	زمان یا سطح جریان شروع کم است.	سطح جریان و زمان شروع را با مقدار کم و تدریجی افزایش دهید.
موتور پس از توقف آزادانه می‌چرخد	روش توقف آزاد انتخاب شده یا خروجی زود قطع می‌شود.	برای توقف کنترل‌شده، روش کاهش سرعت یا ترمز دی‌سی را انتخاب کنید.

تنظیم سریع پیشنهادی

- برای توقف عمومی، مقدار پارامتر **F4** را روی روش کاهش سرعت قرار دهید و زمان کاهش سرعت را متناسب با بار تنظیم کنید.
- برای توقف دقیق‌تر در سرعت پایین، روش ترمز دی‌سی را انتخاب کنید و مقدارهای **F8، F9، F10** و **F11** را از مقادیر کم شروع کنید.
- برای جلوگیری از حرکت اولیه محور، زمان **F13** را غیرصفر انتخاب کنید و سطح جریان **F12** را تدریجی افزایش دهید.
- برای بارهای سنگین یا اینرسی بالا، کاهش سرعت و ظرفیت دفع انرژی سیستم باید جداگانه بررسی شود.

۹. جلوگیری از استال

۱. معرفی کلی

قابلیت جلوگیری از استال یک عملکرد کمکی در درایو است که برای پایدار نگه داشتن موتور در زمان شتاب‌گیری و کاهش سرعت استفاده می‌شود. در بسیاری از کاربردهای صنعتی، اگر بار مکانیکی سنگین باشد یا زمان شتاب بیش از حد کوتاه انتخاب شود، جریان موتور در هنگام شتاب‌گیری افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی درایو می‌تواند قبل از رسیدن به خطای اضافه‌جریان، روند افزایش فرکانس را موقتاً متوقف کند تا جریان موتور کاهش یابد و سپس شتاب‌گیری ادامه پیدا کند.

در زمان کاهش سرعت نیز ممکن است انرژی برگشتی از موتور، باعث بالا رفتن ولتاژ باس دی‌سی شود. اگر این ولتاژ بیش از حد بالا برود، امکان ایجاد خطای اضافه‌ولتاژ وجود دارد. در این حالت، قابلیت جلوگیری از استال می‌تواند روند کاهش فرکانس را موقتاً نگه دارد تا ولتاژ باس به محدوده ایمن برگردد.

این قابلیت جایگزین حفاظت‌های اصلی اضافه‌جریان، اضافه‌بار یا اضافه‌ولتاژ نیست. هدف آن جلوگیری از رسیدن سیستم به شرایط خطا و کمک به ادامه کار پایدار درایو است.

۲. جلوگیری از استال چیست و چه کاری انجام می‌دهد؟

استال در این راهنما به وضعیتی گفته می‌شود که موتور به دلیل بار سنگین، شتاب‌گیری بسیار سریع، یا انرژی برگشتی در زمان کاهش سرعت، از حالت کار پایدار خارج می‌شود. در این وضعیت جریان موتور یا ولتاژ باس دی‌سی به محدوده‌ای نزدیک می‌شود که می‌تواند باعث توقف درایو یا خطا شود.

در هنگام شتاب‌گیری، درایو جریان موتور را با حد تنظیم‌شده مقایسه می‌کند. اگر جریان از حد مجاز عبور کند، افزایش فرکانس خروجی موقتاً متوقف می‌شود. پس از کاهش جریان به محدوده مناسب، شتاب‌گیری دوباره ادامه می‌یابد.

در هنگام کاهش سرعت، درایو ولتاژ باس دی‌سی را بررسی می‌کند. اگر ولتاژ از حد تنظیم‌شده بالاتر رود، کاهش فرکانس متوقف یا کند می‌شود. پس از بازگشت ولتاژ به محدوده مجاز، کاهش سرعت ادامه می‌یابد.

جدول (1)

وضعیت	رفتار درایو	هدف
شتاب‌گیری با بار سنگین	توقف موقت افزایش فرکانس در صورت بالا بودن جریان	جلوگیری از خطای اضافه‌جریان
کاهش سرعت با بار اینرسی‌دار	توقف موقت کاهش فرکانس در صورت بالا بودن ولتاژ باس	جلوگیری از خطای اضافه‌ولتاژ
بازگشت به محدوده ایمن	ادامه شتاب‌گیری یا کاهش سرعت	حفظ حرکت نرم و پایدار موتور

۳. کاربردهای پیشنهادی

این قابلیت برای کاربردهایی مناسب است که در آنها بار مکانیکی می‌تواند باعث افزایش جریان در زمان شتاب‌گیری یا افزایش ولتاژ باس در زمان کاهش سرعت شود. انتخاب درست زمان شتاب، زمان کاهش سرعت و حدود حفاظتی باعث عملکرد بهتر این قابلیت می‌شود.

جدول (2)

محل استفاده (کاربرد)	دلیل مناسب بودن	نکته راه‌اندازی
نوار نقاله و بالابر سبک	در شروع حرکت ممکن است جریان موتور افزایش یابد	زمان شتاب را خیلی کوتاه انتخاب نکنید.
فن و بلوئر	اینرسی بالا می‌تواند کاهش سرعت را سخت کند	حد ولتاژ باس و زمان کاهش سرعت را بررسی کنید.

محل استفاده (کاربرد)	دلیل مناسب بودن	نکته راه اندازی
سانتریفیوژ و بارهای اینرسی دار	انرژی برگشتی در کاهش سرعت زیاد است	در صورت نیاز زمان کاهش سرعت را افزایش دهید.
میکسر و ماشین آلات عمومی	تغییر بار می تواند باعث افزایش جریان شود	حد جریان استال را متناسب با جریان نامی تنظیم کنید.

اگر بار بسیار سبک است یا زمان شتاب و کاهش سرعت به اندازه کافی طولانی انتخاب شده است، فعال بودن این قابلیت ممکن است اثر قابل مشاهده زیادی نداشته باشد.

۴. تفاوت جلوگیری از استال با حفاظت های خطا

حفاظت های خطا معمولاً زمانی عمل می کنند که مقدار جریان، ولتاژ یا دما از حد مجاز عبور کرده باشد. در این حالت خروجی درایو قطع می شود و خطا نمایش داده می شود. اما جلوگیری از استال قبل از رسیدن به این شرایط عمل می کند و تلاش می کند با کنترل روند شتاب گیری یا کاهش سرعت، از ایجاد خطا جلوگیری کند.


بنابراین این قابلیت یک عملکرد کنترلی پیشگیرانه است. اگر شرایط بار بسیار شدید باشد یا تنظیمات نامناسب انتخاب شوند، ممکن است با وجود فعال بودن آن، حفاظت اصلی درایو همچنان عمل کند.

جدول (3)


ویژگی	جلوگیری از استال	حفاظت خطا
هدف	پیشگیری از رسیدن به وضعیت بحرانی	قطع خروجی پس از عبور از حد خطا
رفتار درایو	نگه داشتن موقت شتاب یا کاهش سرعت	قطع خروجی و نمایش خطا
زمان عملکرد	قبل از ایجاد خطا	بعد از تشخیص خطا
اثر روی تولید	کمک به ادامه کار سیستم	توقف فرآیند تا رفع خطا

مقایسه نموداری رفتار در شتاب و کاهش سرعت

نمودارهای زیر رفتار مفهومی قابلیت جلوگیری از استال را نشان می دهند. مقدارهای واقعی به مشخصات موتور، بار مکانیکی، ولتاژ ورودی، زمان شتاب، زمان کاهش سرعت و تنظیمات درایو بستگی دارد.



نمودار (1): رفتار مفهومی جلوگیری از استال در زمان شتاب گیری



نمودار (2): رفتار مفهومی جلوگیری از اضافه‌ولتاژ در زمان کاهش سرعت

۵. شرط‌های اصلی قبل از استفاده

قبل از فعال‌سازی، مشخصات موتور و پارامترهای پایه باید به‌درستی تنظیم شوند. به‌ویژه جریان نامی موتور، زمان شتاب، زمان کاهش سرعت و سطح ولتاژ باس باید با کاربرد واقعی هماهنگ باشند.

جدول (۴)

شرط	توضیح	اقدام پیشنهادی
جریان نامی موتور	حد جریان استال بر اساس جریان نامی موتور تعیین می‌شود.	جریان نامی را مطابق پلاک موتور وارد کنید.
زمان شتاب	زمان خیلی کوتاه باعث افزایش جریان در شروع حرکت می‌شود.	برای بار سنگین، زمان شتاب را افزایش دهید.
زمان کاهش سرعت	زمان خیلی کوتاه می‌تواند ولتاژ باس را بالا ببرد.	برای بارهای اینرسی‌دار، زمان کاهش سرعت را افزایش دهید.
وضعیت بار	بار گیرکرده یا مکانیکی نامناسب باعث تکرار عملکرد استال می‌شود.	بار مکانیکی و مسیر حرکت را بررسی کنید.
ولتاژ ورودی	نوسان ولتاژ می‌تواند تنظیمات کاهش سرعت را تحت تأثیر قرار دهد.	ولتاژ شبکه و باس دی‌سی را در مانیتور بررسی کنید.

۶. پارامترهای مهم و اثر هر کدام

پارامترهای اصلی این قابلیت در گروه F قرار دارند. مقادیرهای پیش‌فرض زیر مطابق تنظیمات فعلی درایو برای شروع تست اولیه در نظر گرفته شده‌اند و باید متناسب با موتور و بار اصلاح شوند.

جدول (5)

پارامتر	نام نمایشی	محدوده	پیش فرض پیشنهادی	توضیح
F59	Acceleration Stall Prevention	۰ تا ۱	1	فعال یا غیرفعال کردن جلوگیری از استال در شتاب گیری. تداوم پیوسته این وضعیت به مدت 10 ثانیه موجب StL می شود. در نسخه بررسی شده، غیرفعال کردن F59 پس از قطع و وصل برق به درستی بازیابی نمی شود؛ پس از برق دار کردن دوباره وضعیت بررسی شود.
F60	Stall Prevention Level	2۰ تا ۲۰۰%	۱۵۰ درصد	حد جریان مجاز در زمان شتاب گیری، بر اساس درصد جریان نامی موتور
F61	Deceleration Stall Prevention	۰ تا ۱	1	فعال یا غیرفعال کردن جلوگیری از اضافه ولتاژ در زمان کاهش سرعت
F62	DC Bus Stall Level	مطابق کلاس ورودی درایو (تک فاز یا سه فاز)	۳۷۰ یا ۷۷۰	حد ولتاژ باس برای توقف موقت کاهش سرعت
H33	Motor Rated Current	مطابق پلاک موتور	-	مبنای محاسبه حد جریان شتاب گیری
ACC	Acceleration Time	مطابق کاربرد	۵ ثانیه	زمان شتاب؛ مقدار خیلی کم می تواند باعث عملکرد مکرر استال شود.
dEC	Deceleration Time	مطابق کاربرد	۵ ثانیه	زمان کاهش سرعت؛ مقدار خیلی کم می تواند باعث افزایش ولتاژ باس شود.

درایو در مقدارهای پیش فرض، جلوگیری از استال در شتاب و کاهش سرعت را فعال می کند و حد جریان شتاب گیری را حدود ۱۵۰ درصد جریان نامی موتور در نظر می گیرد. مقدار مرجع ولتاژ باس نیز بسته به کلاس ورودی درایو متفاوت است.

۷. فعال سازی و تنظیم اولیه

برای استفاده اولیه، ابتدا نوع موتور، جریان نامی موتور و زمان های شتاب و کاهش سرعت را تنظیم کنید. سپس پارامترهای جلوگیری از استال را فعال کنید و اولین تست را با بار سبک انجام دهید.

جدول (6)

مرحله	عملیات	مقدار پیشنهادی اولیه
1	تنظیم نوع موتور و مشخصات پلاک	مطابق موتور نصب شده
2	تنظیم جریان نامی موتور	مطابق پلاک موتور
3	تنظیم زمان شتاب	متناسب با بار؛ برای شروع خیلی کوتاه نباشد
4	فعال سازی جلوگیری از استال در شتاب	F59 = 1
5	تنظیم حد جریان شتاب گیری	F60 = 150%
6	فعال سازی جلوگیری از استال در کاهش سرعت	F61 = 1
7	تنظیم حد ولتاژ باس	مطابق کلاس ورودی درایو
8	تست اولیه	بدون بار یا با بار سبک

۸. نکات تنظیم و بهره‌برداری

اگر در زمان شروع حرکت، شتاب‌گیری متوقف می‌شود یا زمان رسیدن به فرکانس هدف طولانی است، ابتدا جریان موتور و مقدار پارامتر F60 را بررسی کنید. مقدار خیلی پایین F60 باعث حساسیت زیاد می‌شود و مقدار خیلی بالا ممکن است قبل از مداخله، جریان را بیش از حد افزایش دهد.

اگر در زمان کاهش سرعت خطای اضافه‌ولتاژ رخ می‌دهد، مقدار پارامتر F62 و زمان کاهش سرعت را بررسی کنید. برای بارهای اینرسی‌دار، معمولاً افزایش زمان کاهش سرعت یا استفاده از مقاومت ترمز می‌تواند لازم باشد.

جدول (۷)

علامت مشاهده‌شده	علت محتمل	اقدام پیشنهادی
شتاب‌گیری کند یا مکث‌های مکرر	حد جریان پایین یا بار سنگین	پارامتر F60 را بررسی و در صورت نیاز افزایش دهید.
خطای اضافه‌جریان در شروع	زمان شتاب خیلی کوتاه یا بار گیرکرده	زمان شتاب و وضعیت مکانیکی بار را بررسی کنید.
خطای اضافه‌ولتاژ هنگام توقف	زمان کاهش سرعت کوتاه یا اینرسی بالا	زمان کاهش سرعت را افزایش دهید یا پارامتر F62 را بررسی کنید.
توقف طولانی در کاهش سرعت	ولتاژ باس نزدیک حد تنظیم‌شده باقی می‌ماند	بار اینرسی‌دار و نیاز به ترمز مقاومتی را بررسی کنید.
تغییر محسوس سرعت زیر بار	مداخله مکرر جلوگیری از استال	تنظیم بار، زمان شتاب و حد جریان را بازبینی کنید.

۹. راه‌اندازی سریع

برای تست اولیه محافظه کارانه، مراحل زیر پیشنهاد می‌شود.

جدول (۸)

ردیف	تنظیم	مقدار پیشنهادی
1	نوع موتور	مطابق موتور نصب‌شده
2	جریان نامی موتور	مطابق پلاک موتور
3	زمان شتاب	برای بار سنگین کوتاه انتخاب نشود
4	زمان کاهش سرعت	برای بار اینرسی‌دار کوتاه انتخاب نشود
5	F59	1
6	F60	۱۵۰ درصد برای شروع تست، سپس بر اساس جریان واقعی اصلاح شود
7	F61	1
8	F62	مطابق کلاس ورودی درایو
9	تست اولیه	بدون بار یا با بار سبک

پس از موفقیت در تست اولیه، مقدار پارامترهای F60 و F62 و زمان‌های شتاب و کاهش سرعت را با توجه به جریان واقعی، ولتاژ باس و رفتار مکانیکی بار تنظیم کنید.

تکمیل راهنما: هماهنگی هشدار، حفاظت اضافه بار و خروجی وضعیت

هشدار اضافه بار و قطع اضافه بار دو مرحله مستقل هستند. سطح هشدار F54 و سطح قطع F57 هر دو درصدی از جریان نامی موتور در H33 هستند؛ بنابراین ابتدا H33 باید با پلاک موتور تطبیق داده شود. هشدار پس از تداوم جریان بالاتر از F54 برای مدت F55 ایجاد می شود و به تنهایی خروجی موتور را قطع نمی کند. پس از کاهش جریان به زیر آستانه، رفع هشدار نیز به تأخیر F55 نیاز دارد.

برای انتقال هشدار به مدار فرمان، خروجی ترانزیستوری با I54 یا خروجی رله با I55 روی عملکرد 5 تنظیم می شود؛ استفاده از رله به وجود سخت افزار آن در مدل دستگاه وابسته است. برای نمونه، می توان یک خروجی را به اعلام کارکرد با عملکرد 12 و خروجی موجود دیگر را به هشدار اضافه بار اختصاص داد. سیم بندی و ظرفیت الکتریکی خروجی باید مطابق بخش نصب باشد.

با $F56 = 1$ ، اگر جریان برای مدت F58 از سطح F57 بیشتر بماند، درایو با خطای OLt خروجی را قطع می کند. برای ایجاد فرصت واکنش اپراتور، سطح و زمان هشدار را متناسب با بار و پیش از سطح قطع انتخاب کنید؛ مقادیر عددی مناسب به موتور و فرآیند وابسته اند. حفاظت زمان معکوس خود درایو، اضافه جریان و سایر حفاظت های سخت افزاری مستقل باقی می ماند. افزایش آستانه ها نباید جای رفع گیر مکانیکی، اضافه بار یا انتخاب نادرست توان را بگیرد.

۱۰. تنظیم کننده خودکار ولتاژ خروجی

۱. معرفی کلی

قابلیت تنظیم کننده خودکار ولتاژ خروجی برای کاهش اثر تغییرات ولتاژ ورودی و تغییرات ولتاژ دی سی باس روی ولتاژ اعمال شده به موتور استفاده می شود. در حالت عادی، ولتاژ خروجی درایو بر اساس الگوی ولت بر فرکانس ساخته می شود؛ اما اگر ولتاژ ورودی کاهش یا افزایش پیدا کند، مقدار واقعی ولتاژ قابل اعمال به موتور نیز می تواند تغییر کند.

این قابلیت با پایش ولتاژ دی سی باس، مقدار ولتاژ خروجی را اصلاح می کند تا ولتاژ موتور تا حد امکان نزدیک تر به مقدار مورد انتظار باقی بماند. نتیجه این کار، پایداری بهتر گشتاور، کاهش تغییرات ناخواسته جریان و یکنواخت تر شدن عملکرد موتور در شرایط تغییر ولتاژ ورودی است.

این قابلیت جایگزین حفاظت های افت ولتاژ، اضافه ولتاژ یا حفاظت اضافه جریان نیست. اگر ولتاژ ورودی خارج از محدوده مجاز باشد، درایو همچنان باید توسط حفاظت های اصلی متوقف شود.

۲. تفاوت عملکرد با حالت خروجی معمولی

در حالت خروجی معمولی، ولتاژ موتور فقط بر اساس الگوی ولت بر فرکانس و فرمان فرکانس تعیین می شود. در این وضعیت، اگر ولتاژ دی سی باس تغییر کند، ولتاژ واقعی موتور نیز تغییر می کند. با فعال بودن تنظیم کننده خودکار ولتاژ، درایو تلاش می کند اثر این تغییر را کاهش دهد.

ویژگی	حالت خروجی معمولی	حالت تنظیم خودکار ولتاژ
مبنای ولتاژ خروجی	الگوی ولت بر فرکانس	الگوی ولت بر فرکانس همراه با اصلاح ولتاژ
اثر افت ولتاژ ورودی	ممکن است ولتاژ موتور کاهش یابد	تا حد مجاز جبران می شود
اثر افزایش ولتاژ ورودی	ممکن است ولتاژ موتور افزایش یابد	از افزایش بیش از حد جلوگیری می شود
پایداری جریان	وابسته تر به تغییرات ورودی است	در بسیاری از شرایط یکنواخت تر است
محدودیت	ساده و مستقیم است	توان جبران محدود است و جایگزین حفاظت ها نیست

۳. شرط های اصلی قبل از استفاده

پیش از فعال سازی، پارامترهای پایه موتور و الگوی ولت بر فرکانس باید به درستی تنظیم شوند. تنظیم اشتباه فرکانس پایه، ولتاژ نامی یا نوع الگوی ولتاژ می تواند باعث شود جبران ولتاژ اثر مطلوب نداشته باشد.

شرط	توضیح	اقدام پیشنهادی
نوع موتور	قابلیت برای موتور القایی در کنترل حلقه باز مناسب است.	نوع موتور و مد کنترل را بررسی کنید.
ولتاژ نامی خروجی	حداکثر ولتاژ خروجی باید مطابق موتور باشد.	ولتاژ نامی را مطابق پلاک موتور تنظیم کنید.
فرکانس پایه	الگوی ولتاژ بر اساس فرکانس پایه ساخته می شود.	فرکانس پایه موتور را صحیح وارد کنید.
ولتاژ دی سی باس	جبران ولتاژ به اندازه گیری صحیح دی سی باس وابسته است.	وضعیت ورودی و خطاهای ولتاژ را بررسی کنید.
ترمز دی سی	در زمان ترمز دی سی، رفتار ولتاژ خروجی متفاوت است.	هنگام ترمز دی سی انتظار جبران عادی نداشته باشید.

۴. پارامترهای مهم و اثر هر کدام

پارامتر اصلی فعال سازی این قابلیت در گروه پارامترهای عملکردی قرار دارد. علاوه بر آن، تنظیمات مربوط به ولتاژ نامی، فرکانس پایه و الگوی ولت بر فرکانس روی نتیجه عملکرد اثر مستقیم دارند.

پارامتر	نام نمایشی	محدوده	پیش فرض پیشنهادی	توضیح
F41	Automatic Voltage Regulation	0 تا 1	1	فعال یا غیرفعال کردن تنظیم خودکار ولتاژ خروجی
F39	Output Voltage Level	40 تا 100 درصد	100 درصد	تعیین سطح ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ نامی
F22	Base Frequency	30 تا 600 هرتز	مطابق موتور	فرکانس پایه برای شکل گیری منحنی ولت بر فرکانس
F30	V/F Pattern	0 تا 2	0	انتخاب الگوی ولتاژ نسبت به فرکانس
H33	Motor Rated Current	مطابق ظرفیت درایو	مطابق پلاک موتور	مرجع بررسی جریان موتور در بهره برداری


جدول زیر حالت های پارامتر فعال سازی را نشان می دهد.

مقدار F41	حالت	شرح عملکرد
0	غیرفعال	ولتاژ خروجی بدون اصلاح خودکار بر اساس تغییرات دی سی باس اعمال می شود.
1	فعال	درایو تلاش می کند ولتاژ خروجی را نسبت به تغییرات محدود ولتاژ دی سی باس اصلاح کند.

۵. فعال سازی و تنظیم اولیه

برای فعال سازی اولیه، ابتدا تنظیمات اصلی موتور و الگوی ولت بر فرکانس را کامل کنید. سپس قابلیت تنظیم خودکار ولتاژ خروجی را فعال کرده و عملکرد موتور را در بی باری و سپس زیر بار بررسی کنید.

مرحله	عملیات	مقدار پیشنهادی اولیه
1	تنظیم نوع موتور	موتور القایی
2	انتخاب مد کنترل	H40 = 0
3	فعال سازی تنظیم خودکار ولتاژ	F41 = 1
4	تست بی باری	بررسی جریان و صدای موتور
5	تست زیر بار	بررسی جریان، گشتاور و خطاها



نمودار 1- اثر فانکشن AVR بر روی پایداری ولتاژ خروجی درایو

۶. محدودیت‌ها و نکات ایمنی

- این قابلیت جایگزین حفاظت‌های اصلی درایو نیست و در شرایط خطای ولتاژ یا اضافه جریان، حفاظت‌ها باید فعال بمانند.
- در صورتی که ولتاژ ورودی کمتر از حد مجاز باشد، امکان تولید ولتاژ نامی کامل در خروجی وجود ندارد.
- برای موتورهای حساس یا بارهای سنگین، تنظیمات ابتدا با بار سبک آزمایش شود.
- اگر از ترمز دی‌سی، تست موتور یا مدهای کنترلی خاص استفاده می‌شود، رفتار ولتاژ خروجی باید جداگانه بررسی شود.
- در صورت استفاده از کابل موتور بسیار بلند، جریان نشتی و اثرات خازنی کابل نیز باید در نظر گرفته شود.

۷. راه‌اندازی سریع

برای تست اولیه محافظه کارانه، مراحل زیر پیشنهاد می‌شود:

ردیف	تنظیم	مقدار پیشنهادی
1	نوع موتور	موتور القایی
2	مد کنترل	$V/F, H40 = 0$
3	ولتاژ نامی خروجی	مطابق پلاک موتور
4	فرکانس پایه	مطابق پلاک موتور
5	F41	1
6	تست اولیه	بدون بار یا با بار سبک
7	بهره‌برداری نهایی	پس از بررسی جریان و ولتاژ موتور

پس از موفقیت در تست اولیه، عملکرد موتور را در شرایط واقعی بار و در تغییرات محدود ولتاژ ورودی بررسی کنید. در صورت مشاهده جریان غیرعادی، صدای غیرمعمول یا خطای ولتاژ، ابتدا تنظیمات پایه موتور و وضعیت برق ورودی را اصلاح کنید.

۱. صرفه‌جویی انرژی در مد V/F

۱. معرفی کلی


قابلیت Energy Saving یا صرفه‌جویی انرژی، یک قابلیت کمکی در مد V/F است که برای کاهش مصرف انرژی موتور در شرایط بار سبک استفاده می‌شود. در بسیاری از کاربردهای صنعتی مانند فن، پمپ و نوار نقاله سبک، موتور همیشه با بار کامل کار نمی‌کند. در این حالت اگر ولتاژ خروجی مانند حالت بار کامل باقی بماند، بخشی از انرژی صرف جریان بی‌باری، تلفات آهنی و گرم شدن موتور می‌شود. در این قابلیت، درایو پس از محاسبه ولتاژ پایه V/F، جریان واقعی موتور را بررسی می‌کند. اگر جریان موتور کمتر از جریان نامی باشد، ولتاژ خروجی به صورت کنترل‌شده کاهش داده می‌شود. با افزایش بار و نزدیک شدن جریان موتور به جریان نامی، ولتاژ خروجی دوباره به مقدار عادی V/F نزدیک می‌شود تا گشتاور موتور حفظ شود.

۲. Energy Saving چیست؟

در حالت V/F معمولی، ولتاژ خروجی فقط بر اساس فرکانس و منحنی V/F تعیین می‌شود. اما در حالت صرفه‌جویی انرژی یا Energy Saving، درایو علاوه بر فرکانس، مقدار جریان بار موتور را نیز در نظر می‌گیرد. هرچه بار موتور سبک‌تر باشد، مقدار کاهش ولتاژ بیشتر است و هرچه بار به مقدار نامی نزدیک‌تر شود، اثر صرفه‌جویی کمتر می‌شود.

جدول (1)

وضعیت بار موتور	رفتار درایو	نتیجه مورد انتظار
بار سبک یا بی‌باری	کاهش ولتاژ خروجی	کاهش جریان بی‌باری و تلفات موتور
بار متوسط	کاهش محدود ولتاژ	صرفه‌جویی انرژی بدون افت محسوس گشتاور
نزدیک بار نامی	بازگشت ولتاژ به مقدار عادی	حفظ توان و گشتاور موتور
بار سنگین	عدم کاهش ولتاژ	اولویت با تأمین گشتاور موتور



نمودار(۱): عملکرد مفهومی فانکشن Energy saving

۳. کاربردهای پیشنهادی

این قابلیت برای بارهایی مناسب است که در بخش زیادی از زمان کار، بار سبک یا متوسط دارند. در چنین کاربردهایی، کاهش ولتاژ می‌تواند باعث کاهش جریان، کاهش تلفات و در برخی موارد کاهش صدای موتور شود. برای بارهای سنگین یا بارهایی که به گشتاور ثابت نیاز دارند، این قابلیت باید با احتیاط استفاده شود.

جدول (2)

کاربرد	میزان مناسب بودن	نکته تنظیم
فن و پمپ	زیاد	از مقدار کم F40 شروع شود و سپس در صورت پایداری افزایش یابد.
نوار نقاله سبک	متوسط	در صورت افت گشتاور هنگام شروع حرکت، F40 کاهش یابد.
بارهای گشتاور ثابت	کم	کاهش ولتاژ زیاد ممکن است باعث ضعف موتور شود.
جرثقیل، بالابر، بار ضربه‌ای	توصیه نمی‌شود	به دلیل نیاز به گشتاور مطمئن، بهتر است غیرفعال بماند.

۴. شرط‌های فعال شدن قابلیت

فعال بودن پارامتر Energy Saving به تنهایی کافی نیست. در منطق فعلی برنامه، این قابلیت فقط در شرایط مشخص وارد عمل می‌شود. بنابراین ممکن است F40 مقدار داشته باشد، اما در بعضی وضعیت‌ها اثر آن در خروجی دیده نشود.

جدول (۳)

شرط	وضعیت لازم	توضیح
مد کنترل	$H40 = 0$ یا V/F	قابلیت فقط در مد V/F اعمال می‌شود.
نوع موتور	موتور القایی سه‌فاز یا دوفاز	برای مدهای PMSM یا کنترل سنسورلس برداری اعمال نمی‌شود.
Auto Tuning	غیرفعال	در زمان اتوتیونینگ، ولتاژ تست نباید تغییر کند.
DC Brake	غیرفعال	در زمان ترمز DC، اولویت با توقف موتور است.
F40	بزرگ‌تر از صفر	F40 صفر یعنی قابلیت غیرفعال است.
جریان بار	کمتر از جریان نامی	در بار نامی، ولتاژ به حالت عادی برمی‌گردد.

۵. پارامترهای مهم و اثر هر کدام

برای استفاده از جدول زیر، فقط وضعیت سه ورودی را با ردیف متناظر تطبیق دهید. نیازی به محاسبه دودویی نیست.

جدول (4)

پارامتر	نام کاربردی	اثر در Energy Saving
H40	انتخاب مد کنترل	برای استفاده از این قابلیت باید روی V/F تنظیم شود.
H28	نوع موتور	باید موتور القایی سه‌فاز یا دوفاز انتخاب شده باشد.
F40	سطح Energy Saving	صفر یعنی غیرفعال؛ مقدار بالاتر یعنی کاهش ولتاژ بیشتر در بار سبک.
F22	فرکانس نامی موتور	در محاسبه ولتاژ پایه V/F اثر دارد.
F39	سطح ولتاژ خروجی	مبنای ولتاژ خروجی قبل از اعمال Energy Saving است.
F41	AVR	پس از Energy Saving می‌تواند اثر تغییرات DC Bus را اصلاح کند.

در منطق فعلی برنامه، پارامتر اصلی این قابلیت F40 است. مقدار پیش‌فرض F40 برابر صفر است؛ بنابراین قابلیت در تنظیمات کارخانه غیرفعال می‌باشد.

۶. روش تنظیم عملی F40

برای تنظیم F40، ابتدا موتور را در حالت V/F معمولی و با $F40 = 0$ تست کنید. پس از اطمینان از عملکرد صحیح موتور، مقدار F40 را به صورت مرحله‌ای افزایش دهید. پیشنهاد عملی این است که از مقدار ۱۰ درصد شروع شود و سپس با توجه به جریان، صدا، دما و رفتار بار تنظیم نهایی انجام گیرد.

جدول (۵)

مشاهده اپراتور	اقدام پیشنهادی
جریان بی‌باری زیاد است و بار سبک می‌باشد.	F40 کمی افزایش داده شود.
موتور هنگام افزایش بار ضعیف می‌شود.	F40 کاهش داده شود.
صدای موتور یا لرزش افزایش یافته است.	مقدار Energy Saving کاهش یابد و منحنی V/F بررسی شود.
دمای موتور و جریان کاهش یافته و عملکرد پایدار است.	تنظیم فعلی مناسب است.

۷. ارتباط با V/F، AVR، DC Brake

Energy Saving جایگزین کنترل V/F نیست؛ بلکه بعد از محاسبه ولتاژ پایه V/F، مقدار ولتاژ را در بارهای سبک اصلاح می‌کند. بنابراین اگر تنظیمات V/F، فرکانس نامی یا ولتاژ خروجی موتور درست نباشد، Energy Saving نیز نتیجه مناسبی نخواهد داشت.

جدول (6)

قابلیت مرتبط	ارتباط با Energy Saving
V/F Pattern	ولتاژ پایه ابتدا از منحنی V/F گرفته می‌شود.
Torque Boost	اگر Boost زیاد باشد، ممکن است اثر کاهش ولتاژ کمتر دیده شود.
AVR	پس از Energy Saving، ولتاژ خروجی را نسبت به تغییرات DC Bus اصلاح می‌کند.
DC Brake	در زمان ترمز Energy Saving، DC اعمال نمی‌شود.
Auto Tuning	در زمان اتوتیونینگ، این قابلیت غیرفعال است.

۸. نکات کاربردی و محدودیت‌ها

- این قابلیت برای کاهش مصرف انرژی در بار سبک است، نه برای افزایش گشتاور راه‌اندازی.
- اگر کاربرد دارای تغییر بار ناگهانی است، مقدار F40 را کم انتخاب کنید.
- در بارهای گشتاور ثابت، کاهش ولتاژ زیاد می‌تواند باعث افزایش لغزش و گرم شدن موتور شود.
- پس از تغییر موتور، کابل، اتصال ستاره/مثلث یا تنظیمات V/F، مقدار F40 دوباره بررسی شود.
- اگر با فعال شدن Energy Saving جریان یا دمای موتور بهتر نشد، مقدار F40 را بی‌دلیل افزایش ندهید.

۹. عیب‌یابی سریع

جدول (7)

علامت مشاهده شده	علت احتمالی	اقدام پیشنهادی
موتور ضعیف شده است.	F40 زیاد است یا بار سنگین است.	F40 کاهش یابد و زمان شتاب بررسی شود.
صرفه‌جویی محسوس نیست.	بار نزدیک نامی است یا F40 کم است.	در بار سبک تست شود؛ در بار نامی انتظار کاهش زیاد وجود ندارد.

علامت مشاهده شده	علت احتمالی	اقدام پیشنهادی
جریان موتور نوسان دارد.	کاهش ولتاژ زیاد یا بار ناپایدار است.	F40 کاهش یابد و جریان فازها بررسی شود.
موتور گرم تر شده است.	شار کم شده و لغزش افزایش یافته است.	F40 کاهش یابد یا قابلیت غیرفعال شود.
با وجود F40 فعال، ولتاژ کم نمی شود.	یکی از شرط های بخش ۴ برقرار نیست.	مد کنترل، DC Brake، Auto Tuning و جریان بار بررسی شود.

۱۰. مطالعه و راه اندازی سریع

جدول (8)

ردیف	کار مورد نیاز	مقدار یا اقدام پیشنهادی
۱	انتخاب مد کنترل	V/F یا H40 = 0
۲	انتخاب نوع موتور	موتور القایی سه فاز یا دوفاز
۳	تست اولیه	F40 = 0 و بررسی عملکرد عادی موتور
۴	فعال کردن قابلیت	F40 = 10% برای شروع
۵	افزایش مرحله ای	در صورت پایداری، مقدار به آرامی افزایش یابد.
۶	کنترل نهایی	جریان، دما، صدا و توان ورودی بررسی شود.

قاعده عملی: هرچه بار سبک تر و یکنواخت تر باشد، Energy Saving مؤثرتر است. هرچه بار سنگین تر یا ضربه ای تر باشد، مقدار F40 باید کمتر انتخاب شود.

تکمیل راهنما: فرکانس حامل تطبیقی و مدیریت گرمای درایو

فرکانس حامل H39 نرخ سوئیچ زنی بخش قدرت است و با فرکانس خروجی موتور تفاوت دارد. انتخاب آن بر صدای موتور، تلفات و دمای درایو اثر می گذارد. ابتدا مقدار کارخانه و تهویه صحیح مبنا قرار گیرد و پس از هر تغییر، جریان، صدا و دمای کار در بار واقعی بررسی شود.

در $H38 = 0$ ، فرکانس حامل ثابت است. در $H38 = 1$ ، در محدوده سرعت پایین، فرکانس حامل کاهش می یابد و پس از خروج از این محدوده به مقدار H39 برمی گردد. در $H38 = 2$ ، کاهش فرکانس حامل با افزایش دمای هیت سینک انجام می شود. در برنامه بررسی شده، کاهش حرارتی از حدود ۴۵ درجه سلسیوس آغاز می شود، در ۷۵ درجه به حداقل ۲ کیلوهرتز می رسد و با سرد شدن، تدریجاً بازیابی می شود؛ آستانه بازگشت این حالت ۴۲ درجه است. این اعداد آستانه های کنترل حامل اند و نباید به عنوان دمای مجاز محیط نصب تعبیر شوند.

H77 رفتار فن را تعیین می کند. در حالت $H77 = 1$ ، فن هنگام فعال بودن خروجی روشن است؛ پس از توقف یا خطا نیز تا زمانی که دما 50 درجه سانتی گراد یا بیشتر باشد، روشن می ماند. در حالت دمایی $H77 = 2$ ، فن در دمای بیش از 42 درجه روشن و پس از کاهش آن به کمتر از 38 درجه سانتی گراد خاموش می شود.

تغییر فرکانس حامل و کنترل فن به دفع گرما کمک می کنند، اما جای فاصله نصب، گردش هوای کافی و رفع گرفتگی مسیر هوا را نمی گیرند. در صورت تکرار Oht، ابتدا شرایط خنک کاری و بار بررسی شود.

۱۲. کنترل جریان شار

۱. معرفی کلی

کنترل جریان شار یا FCC یک قابلیت کمکی در درایو موتور القایی است که برای بهبود عملکرد حالت V/F استفاده می‌شود. در حالت V/F معمولی، درایو با افزایش فرکانس، ولتاژ خروجی را طبق یک الگوی ثابت زیاد می‌کند. این روش ساده و قابل اعتماد است؛ اما در سرعت‌های پایین یا هنگام تغییر بار، ممکن است بخشی از ولتاژ موتور صرف افت داخلی سیم‌پیچ شود و گشتاور موتور کمتر از مقدار مورد انتظار باشد.

قابلیت FCC با اندازه‌گیری جریان و ولتاژ خروجی، وضعیت شار موتور را زیر نظر می‌گیرد و در صورت نیاز مقدار ولتاژ جبرانی را به خروجی اضافه می‌کند. نتیجه این کار، راه‌اندازی نرم‌تر، افت گشتاور کمتر، و پایداری بهتر جریان موتور در مقایسه با V/F ساده است. FCC یک مد حلقه‌باز تقویت‌شده است؛ یعنی برای استفاده از آن به انکودر، سنسور سرعت یا فیدبک مکانیکی نیاز نیست.

۲. FCC چیست و چه کاری انجام می‌دهد؟

در موتور القایی، تولید گشتاور مناسب به وجود میدان مغناطیسی کافی در موتور وابسته است. اگر شار موتور کم شود، موتور در برابر بار ضعیف‌تر عمل می‌کند و ممکن است در سرعت‌های پایین، هنگام شتاب‌گیری یا در زمان افزایش ناگهانی بار، جریان بالا برود ولی گشتاور کافی ایجاد نشود.

در FCC، درایو مقدار شار تخمینی موتور را با مقدار هدف مقایسه می‌کند. اگر شار از مقدار هدف کمتر باشد، درایو ولتاژ جبرانی را افزایش می‌دهد. اگر شار کافی باشد یا فضای ولتاژ خروجی محدود شود، مقدار جبران کاهش یافته یا ثابت نگه داشته می‌شود. این کار به صورت خودکار انجام می‌شود و اپراتور فقط باید پارامترهای اصلی موتور و راه‌اندازی را درست تنظیم کند.

۳. کاربردهای پیشنهادی

مد FCC برای کاربردهایی مناسب است که سادگی و پایداری حالت V/F مورد نیاز است، اما اپراتور انتظار دارد موتور در سرعت‌های پایین و هنگام تغییر بار، گشتاور بهتری داشته باشد. این مد معمولاً برای بارهای عمومی صنعتی که نیاز به انکودر ندارند انتخاب مناسبی است.

کاربرد	دلیل مناسب بودن FCC	نکته راه‌اندازی
نوار نقاله سبک و متوسط	کاهش افت گشتاور در شروع حرکت و هنگام تغییر بار	زمان شتاب را خیلی کوتاه انتخاب نکنید.
فن و پمپ با راه‌اندازی سنگین	بهبود شروع حرکت نسبت به V/F ساده	در بارهای سبک، مقدار جبران شار را بیش از حد بالا نبرید.
میکسر و همزن	پایداری بهتر در تغییرات بار لحظه‌ای	جریان موتور در لحظه شروع و تغییر بار کنترل شود.
ماشین‌آلات عمومی	حفظ ساختار ساده V/F همراه با جبران افت گشتاور	قبل از بهره‌برداری، اتوتیونینگ انجام شود.

برای کاربردهایی که نگه‌داشتن دقیق سرعت، کنترل دقیق گشتاور یا عملکرد در سرعت صفر لازم است، از مدهای برداری سنسورلس یا کنترل دارای فیدبک استفاده شود.

۴. تفاوت FCC با حالت V/F معمولی

ویژگی	حالت V/F معمولی	حالت FCC
روش کنترل	ولتاژ خروجی فقط طبق فرکانس و منحنی V/F تعیین می‌شود.	ولتاژ پایه طبق V/F است، اما مقدار جبرانی نیز بر اساس شار موتور اضافه می‌شود.


ویژگی	حالت V/F معمولی	حالت FCC
عملکرد در سرعت پایین	ممکن است گشتاور افت کند و نیاز به Torque Boost دستی داشته باشد.	افت شار بهتر تشخیص داده شده و جبران ولتاژ به صورت خودکار اعمال می‌شود.
نیاز به تنظیم دستی	تنظیم Torque Boost و منحنی V/F اهمیت زیادی دارد.	تنظیم درست موتور و اتوتیونینگ اهمیت بیشتری دارد؛ جبران اصلی خودکار است.
پیچیدگی برای اپراتور	ساده‌ترین حالت راه‌اندازی	کمی دقیق‌تر از V/F، ولی همچنان بدون انکودر و مناسب اپراتور صنعتی
دقت کنترل سرعت	وابسته به بار و فرکانس فرمان	مانند V/F، کنترل سرعت دقیق حلقه‌بسته محسوب نمی‌شود.

بنابراین FCC را می‌توان یک V/F هوشمندتر دانست. این مد جایگزین کنترل برداری دقیق نیست، اما برای بسیاری از بارهای عمومی باعث کاهش ضعف گشتاور و بهبود کیفیت راه‌اندازی می‌شود.

۴.۱. مقایسه نموداری مدهای FCC و V/F

برای درک دیداری بهتر تفاوت دو مد، دو نمودار زیر اضافه شده‌اند. نمودار اول، رفتار جبران شار را مقایسه می‌کند و نمودار دوم، اختلاف روند ولتاژ خروجی را نشان می‌دهد.


نمودار ۱ به صورت مفهومی نشان می‌دهد که مقدار جبران شار در دو مد چگونه رفتار می‌کند. در این نمودار، محور افقی بار موتور و محور عمودی سطح جبران شار یا ولتاژ جبرانی است. هدف از این نمودار، مقایسه روند عملکرد دو مد است، نه نمایش داده‌های آزمایشگاهی دقیق.



نمودار ۱ - مقایسه مفهومی جبران شار در مدهای FCC و V/F

در نمودار جبران شار مشخص است که در مد V/F میزان جبران معمولاً ثابت یا وابسته به تنظیم دستی است؛ در نتیجه با تغییر بار، سیستم واکنش هوشمند محدودی دارد. اما در مد FCC با افزایش بار یا کاهش شار، درایو مقدار جبران را به صورت خودکار بیشتر می‌کند. همین موضوع یکی از دلایل بهبود گشتاور و کاهش افت عملکرد موتور در سرعت پایین است.

نمودار ۲ یک مقایسه مفهومی از رفتار ولتاژ خروجی را نشان می‌دهد. این نمودار برای درک بهتر عملکرد دو مد تهیه شده است و ماهیت آموزشی دارد؛ بنابراین مقادیر دقیقی آن به تنظیمات درایو، ولتاژ ورودی، مشخصات موتور و میزان بار بستگی خواهد داشت.



نمودار ۲ - مقایسه مفهومی ولتاژ خروجی در مدهای V/F و FCC

در نمودار ولتاژ خروجی مشاهده می‌شود که در مد V/F ولتاژ معمولاً فقط از الگوی از پیش تعیین شده ولتاژ به فرکانس پیروی می‌کند. در مقابل، در مد FCC همان الگوی پایه حفظ می‌شود، اما در ناحیه فرکانس‌های پایین و هنگام افت شار، درایو ولتاژ خروجی را کمی افزایش می‌دهد تا موتور بتواند شار و گشتاور مناسب‌تری حفظ کند. در نزدیکی فرکانس نامی، تفاوت دو مد کمتر می‌شود.

۵. شرط‌های اصلی قبل از استفاده

- نوع موتور باید موتور القایی سه‌فاز باشد. در تنظیمات درایو، پارامتر H28 باید روی موتور القایی سه‌فاز تنظیم شود.
- پارامترهای نامی موتور شامل توان، جریان نامی، فرکانس نامی و ولتاژ نامی باید مطابق پلاک موتور وارد شود.
- قبل از فعال‌سازی FCC، اتوتیونینگ موتور انجام شود تا مقدار مقاومت استاتور و سایر پارامترهای مورد نیاز درایو دقیق‌تر باشند.
- در لحظه راه‌اندازی، موتور و بار مکانیکی باید آزادانه و بدون گیر مکانیکی حرکت کنند.
- در فرکانس‌های بسیار پایین، انتظار گشتاور کامل یا کنترل دقیق مانند سروو وجود نداشته باشد.

۶. پارامترهای مهم و اثر هر کدام

جدول زیر مهم‌ترین پارامترهایی را نشان می‌دهد که در راه‌اندازی FCC برای اپراتور یا تکنسین برق اهمیت دارند. نام دقیق پارامترها باید مطابق منوی نهایی محصول بررسی شود، اما منطق کاربرد آنها در این راهنما ثابت است.

پارامتر	مقدار یا محدوده پیشنهادی	اثر در مد FCC
H28	موتور القایی سه‌فاز	شرط اصلی فعال شدن FCC برای موتور القایی سه‌فاز
H40	FCC = ۱	انتخاب مد کنترل جریان شار
H41	۱ یا ۲ مطابق نوع اتوتیونینگ	انتخاب روش شناسایی پارامترهای موتور

پارامتر	مقدار یا محدوده پیشنهادی	اثر در مد FCC
H30	توان نامی موتور	برای تطبیق درایو با اندازه موتور و محدوده جریان
H33	جریان نامی موتور	برای محدودیت جریان، حفاظت و محاسبات داخلی
H42	مقاومت استاتور حاصل از اتوتیونینگ یا ورود دستی	پارامتر مهم برای دقت تخمین شار و جبران افت ولتاژ
H48	معمولاً ۱۰۰٪؛ در صورت نیاز ۱۰۵ تا ۱۱۵٪	ضریب تقویت مرجع شار؛ افزایش زیاد آن می‌تواند جریان و صدا را بالا ببرد.
F22	فرکانس پایه موتور	پایه تنظیم منحنی ولتاژ به فرکانس
F39	ولتاژ خروجی نامی یا درصد ولتاژ	تعیین سطح ولتاژ پایه قبل از جبران FCC
ACC / dEC	متناسب با اینرسی بار	زمان کوتاه شتاب یا توقف می‌تواند باعث اضافه‌جریان یا نوسان شود.

برای شروع، مقدار H48 را روی ۱۰۰٪ قرار دهید. فقط در صورت کمبود گشتاور، آن را مرحله‌ای و با کنترل جریان موتور افزایش دهید.

۷. انجام اتوتیونینگ موتور

اتوتیونینگ برای مد FCC بسیار مهم است؛ زیرا درایو برای تشخیص وضعیت شار موتور به پارامترهای الکتریکی موتور نیاز دارد. اگر مقدار مقاومت استاتور یا اطلاعات موتور اشتباه باشد، جبران ولتاژ ممکن است کم، زیاد یا ناپایدار شود.

۷.۱. قبل از شروع اتوتیونینگ

- مطمئن شوید موتور مطابق پلاک به درایو متصل شده و اتصال ستاره یا مثلث درست است.
- توان و جریان نامی موتور را در پارامترهای مربوط وارد کنید.
- در صورت امکان، موتور را از بار مکانیکی جدا کنید تا تست بدون بار با دقت بیشتری انجام شود.
- اگر جدا کردن موتور از بار امکان ندارد، از روش اتوتیونینگ ایستا استفاده کنید و بعد از راه‌اندازی، عملکرد را با بار واقعی کنترل کنید.
- در زمان اتوتیونینگ به موتور دست نزنید و از آزاد بودن محور و ایمن بودن محیط اطمینان داشته باشید.

۷.۲. انتخاب روش اتوتیونینگ

مقدار H41	روش پیشنهادی استفاده	توضیح عملی برای اپراتور
۱	اتوتیونینگ ایستا یا بدون تست چرخشی کامل	زمانی استفاده شود که موتور به بار متصل است یا امکان چرخش آزاد وجود ندارد.
۲	اتوتیونینگ کامل‌تر با تست بدون بار	زمانی پیشنهاد می‌شود که موتور می‌تواند بدون بار و با ایمنی کامل بچرخد. برای بهترین نتیجه FCC این حالت ترجیح دارد.

پس از اتمام اتوتیونینگ، مقادیر شناسایی شده باید در حافظه درایو ذخیره شوند. اگر درایو خطای اتوتیونینگ نمایش داد، مد FCC را فعال نکنید و ابتدا علت خطا، اتصال موتور، جریان نامی و آزاد بودن محور را بررسی کنید.

در صورت تعویض موتور، تغییر اتصال ستاره/مثلث، تغییر کابل موتور یا تغییر محسوس شرایط مکانیکی، اتوتیونینگ دوباره انجام شود.

۸. فعال سازی مد FCC

برای فعال سازی FCC، ابتدا موتور را در حالت توقف قرار دهید. سپس پارامترهای اصلی موتور و نتایج اتوتیونینگ را بررسی کنید و در نهایت مقدار پارامتر H40 را روی ۱ قرار دهید.

مرحله	عملیات	توضیح
۱	توقف کامل درایو	فعال سازی مد را در حالت توقف انجام دهید.
۲	بررسی نوع موتور	پارامتر H28 باید موتور القایی سه فاز باشد.
۳	بررسی اطلاعات پلاک موتور	توان، جریان، فرکانس و ولتاژ نامی مطابق پلاک وارد شود.
۴	اجرای اتوتیونینگ	روش H41 را انتخاب و اتوتیونینگ را کامل کنید.
۵	انتخاب مد FCC	پارامتر H40 را روی مقدار ۱ قرار دهید.
۶	راه اندازی آزمایشی	ابتدا بدون بار یا با بار سبک، در فرکانس پایین تا متوسط تست کنید.

پس از فعال سازی FCC، فرمان فرکانس، زمان شتاب، زمان توقف و جهت چرخش مانند مد V/F تنظیم می شود.

۹. رفتار درایو در حین کار

در مد FCC، درایو ابتدا ولتاژ پایه را از منحنی V/F محاسبه می کند. سپس با توجه به جریان و ولتاژ خروجی، شار موتور را تخمین می زند. اگر شار کمتر از مقدار هدف باشد، ولتاژ جبرانی افزایش می یابد تا افت گشتاور کاهش پیدا کند. این جبران به صورت پیوسته و محدود شده انجام می شود تا خروجی درایو از محدوده مجاز عبور نکند.

۹.۱. محدوده سرعت پایین

در سرعت های خیلی پایین، دقت تخمین شار کمتر است و اثر مقاومت سیم پیچ موتور بیشتر دیده می شود. بنابراین درایو جبران را با احتیاط اعمال می کند. اگر بار راه اندازی سنگین است، زمان شتاب را افزایش دهید و مقدار جبران شار را مرحله ای تنظیم کنید.

۹.۲. محدوده سرعت متوسط

در سرعت متوسط، مد FCC معمولاً بیشترین اثر مثبت را دارد. در این ناحیه، جبران ولتاژ باعث می شود موتور در برابر تغییر بار نرم تر و پایدارتر عمل کند.

۹.۳. نزدیک فرکانس نامی

در نزدیکی فرکانس نامی، فضای ولتاژ درایو محدودتر می شود. اگر ولتاژ شبکه پایین باشد یا بار سنگین باشد، امکان دارد درایو نتواند جبران بیشتری اعمال کند. در این شرایط افزایش بیش از حد H48 معمولاً کمکی نمی کند و فقط جریان یا دمای موتور را بالا می برد.

۱۰. نکات تنظیم و بهره برداری

مشاهده در زمان کار	اقدام پیشنهادی	توضیح
گشتاور شروع حرکت کم است.	H48 را ۵٪ افزایش دهید و دوباره تست کنید.	افزایش زیاد یکباره توصیه نمی شود.

مشاهده در زمان کار	اقدام پیشنهادی	توضیح
جریان موتور در بی‌باری زیاد است.	H48 یا Torque Boost را کاهش دهید.	شار بیش از حد باعث جریان اضافی و گرم شدن موتور می‌شود.
صدای موتور در سرعت پایین زیاد است.	زمان شتاب را افزایش دهید و مقدار جبران را کاهش دهید.	در سرعت پایین، تنظیم تهاجمی می‌تواند نوسان ایجاد کند.
در شتاب‌گیری خطای اضافه‌جریان رخ می‌دهد.	شتاب را ملایم‌تر کنید و بار مکانیکی را بررسی کنید.	کمبود زمان شتاب یکی از علت‌های رایج است.
در سرعت بالا موتور ضعیف است.	ولتاژ ورودی، فرکانس پایه و ولتاژ نامی را بررسی کنید.	درایو ممکن است به محدودیت ولتاژ رسیده باشد.
تنظیم FCC باید با مشاهده جریان موتور انجام شود. معیار اصلی، راه‌اندازی نرم با کمترین جریان اضافی و بدون صدای غیرعادی است.		

۱۱. محدودیت‌ها و نکات ایمنی

- FCC برای نگه داشتن موتور در سرعت صفر طراحی نشده است. برای گشتاور نگهدارنده یا کنترل دقیق در سرعت صفر، باید از روش مناسب‌تری استفاده شود.
- در بارهای بالا، جرثقیل، آسانسور یا سیستم‌هایی که افت کنترل می‌تواند خطرناک باشد، استفاده از FCC بدون سیستم ایمنی مکانیکی و حفاظتی توصیه نمی‌شود.
- اگر موتور بیش از حد گرم می‌شود، افزایش جبران شار را ادامه ندهید. ابتدا جریان نامی، تهویه، بار مکانیکی و اتوتیونینگ بررسی شود.
- در کابل‌های بسیار بلند، فیلتر خروجی یا موتورهای قدیمی، ممکن است جریان اندازه‌گیری شده نویز بیشتری داشته باشد. در این موارد تنظیمات باید محافظه‌کارانه‌تر انتخاب شوند.
- در صورت تغییر موتور یا تغییر اتصال موتور، پارامترهای قبلی قابل اعتماد نیستند و اتوتیونینگ باید دوباره اجرا شود.

۱۲. مطالعه و راه‌اندازی سریع

این بخش برای زمانی است که کاربر فقط به ترتیب سریع تنظیمات نیاز دارد. برای راه‌اندازی اولیه، رعایت همین موارد معمولاً کافی است؛ اما در صورت مشاهده جریان، صدا یا گرمای غیرعادی باید بخش‌های قبلی مطالعه شود.

ردیف	کار مورد نیاز	مقدار پیشنهادی
۱	انتخاب نوع موتور	H28 = موتور القایی سه‌فاز
۲	ورود اطلاعات پلاک موتور	توان، جریان، ولتاژ و فرکانس نامی مطابق پلاک
۳	انتخاب روش اتوتیونینگ	H41 = 2 اگر موتور بدون بار امکان چرخش دارد؛ در غیر این صورت H41 = 1
۴	اجرای اتوتیونینگ	تا پایان کامل تست و بدون قطع برق
۵	فعال‌سازی FCC	H40 = 1
۶	تنظیم جبران شار	H48 = 100% برای شروع
۷	اولین تست حرکت	فرکانس پایین، بار سبک، شتاب ملایم
۸	اصلاح نهایی	در صورت کمبود گشتاور، افزایش H48 به صورت ۵٪ مرحله‌ای
قاعده عملی: اگر موتور ضعیف است، جبران را کمی افزایش دهید؛ اگر جریان، صدا یا گرما زیاد است، جبران را کاهش دهید و اتوتیونینگ را بررسی کنید.		

پس از پایان تنظیمات، چند بار استارت و استاپ با بار واقعی انجام دهید و مطمئن شوید جریان، صدا، دمای موتور و عملکرد مکانیکی در محدوده قابل قبول هستند. سپس مقادیر نهایی را در سوابق راه‌اندازی دستگاه ثبت کنید.

۱۳. Auto Tune موتور

۱. معرفی کلی AutoTune

AutoTune قابلیت است که به درایو کمک می کند مشخصات اصلی موتور را قبل از راه اندازی دقیق تر بشناسد. با انجام صحیح این تست، کنترل موتور نرم تر، پایدارتر و قابل اعتمادتر می شود.

در این درایو، AutoTune برای موتور القایی سه فاز در سه سطح انجام می شود: شناسایی الکتریکی پایه، شناسایی کامل همراه با تست بی باری، و تست اینرسی موتور و بار متصل.

توجه: AutoTune جایگزین تنظیم صحیح پلاک موتور نیست. قبل از شروع، اطلاعات اصلی موتور مانند توان، ولتاژ، جریان نامی، فرکانس، تعداد قطب و نوع موتور باید درست وارد شده باشد.

۲. زمان مناسب برای انجام AutoTune

بهتر است پس از نصب موتور، پس از تعویض موتور، پس از تغییر نوع کنترل، یا زمانی که عملکرد درایو ناپایدار است، AutoTune انجام شود.

پیشنهاد	وضعیت
AutoTune انجام شود.	نصب موتور جدید
اطلاعات پلاک اصلاح و سپس AutoTune تکرار شود.	تغییر توان یا مدل موتور
تست کامل موتور توصیه می شود.	استفاده از کنترل برداری Sensorless
تست اینرسی 3 = H41 فقط پس از اجرای موفق 2 = H41 انجام شود.	نیاز به کنترل بهتر سرعت یا گشتاور
در بسیاری از کاربردها 1 = H41 کافی است.	فقط استفاده ساده V/F
انجام اتوتیونینگ متناسب با نوع موتور پیشنهاد می شود.	موتور با توان کمتر از یک اسب

۳. شرط های ایمنی قبل از شروع

پیش از شروع AutoTune، تابلو، موتور، بار مکانیکی و مسیر حرکت باید بررسی شوند. در برخی مراحل ممکن است موتور حرکت کند؛ بنابراین اطراف موتور و تجهیزات متصل باید ایمن باشد.

- در زمان AutoTune، اپراتور باید کنار دستگاه حضور داشته باشد.
 - اگر تست بی باری انجام می شود، موتور باید از بار مکانیکی جدا باشد یا بار کاملاً آزاد و ایمن باشد.
 - فرمان RUN خارجی، ورودی های ناخواسته و فرمان های ارتباطی باید کنترل شوند.
 - در صورت وجود ترمز مکانیکی، وضعیت آن باید مطابق روش تست انتخاب شود.
 - اگر موتور یا بار صدای غیرعادی، لرزش شدید یا جریان غیرعادی داشت، تست متوقف شود.
- احتیاط: برای موتورهای توان بالا، تست را ابتدا بدون بار و با نظارت کامل انجام دهید. خطای اضافه جریان معمولاً نشانه شتاب یا ولتاژ نامناسب، اتصال اشتباه، یا ناسازگاری اطلاعات پلاک موتور است.

۴. معرفی گزینه های H41

پارامتر H41 نوع AutoTune را انتخاب می کند. پس از انتخاب مقدار مورد نظر و تأیید، درایو تست را شروع می کند و پس از پایان، H41 به حالت غیرفعال برمی گردد.

مقدار H41	نام کاربردی	حرکت موتور	کاربرد پیشنهادی
0	غیرفعال	ندارد	حالت عادی؛ هیچ تستی انجام نمی شود.

مقدار H41	نام کاربردی	حرکت موتور	کاربرد پیشنهادی
1	AutoTune الکتریکی پایه	حرکت اصلی ندارد	برای اندازه‌گیری پارامترهای پایه موتور (اگر امکان چرخش موتور بدون بار وجود ندارد).
2	AutoTune کامل	دارد	برای شناسایی کامل‌تر موتور و تست بی‌باری.
3	AutoTune اینرسی	دارد	برای محاسبه اینرسی و کمک به تنظیم بهتر کنترل سرعت. پیش از این تست، اجرای موفق $H41 = 2$ الزامی است.

نکته: در پایان تست، حالت کنترل قبلی موتور حفظ می‌شود و کاربر مجبور نیست پس از AutoTune دوباره نوع کنترل را تنظیم کند.

۵. AutoTune الکتریکی پایه – $H41 = 1$

این حالت برای شناسایی پارامترهای پایه موتور استفاده می‌شود. در بیشتر کاربردها، این تست اولین مرحله راه‌اندازی موتور است.

ویژگی	توضیح
نیاز به جدا کردن بار	الزامی نیست، اما موتور باید در وضعیت ایمن باشد.
حرکت موتور	حرکت قابل توجهی انتظار نمی‌رود.
خروجی تست	پارامترهای اصلی موتور برای کنترل بهتر ذخیره می‌شوند.
کاربرد	راه‌اندازی اولیه، اصلاح پارامترها، آماده‌سازی برای کنترل برداری.

روش انجام $H41 = 1$

- 1. اطلاعات پلاک موتور را تنظیم کنید.
- 2. مطمئن شوید خروجی درایو در حالت STOP است.
- 3. مقدار $H41$ را روی 1 قرار دهید و تأیید کنید.
- 4. تا پایان نمایش تست صبر کنید.
- 5. پس از پایان، نتیجه را بررسی و در صورت نبود خطا، موتور را بدون بار تست کنید.

۶. AutoTune کامل با تست بی‌باری – $H41 = 2$

این حالت علاوه بر شناسایی پارامترهای پایه، موتور را در حالت بی‌باری راه‌اندازی می‌کند تا مقادیر مرتبط با شار و جریان بی‌باری دقیق‌تر تعیین شوند.

ویژگی	توضیح
نیاز به بی‌باری	توصیه جدی می‌شود.
حرکت موتور	موتور تا سرعت تست حرکت می‌کند.
کاربرد	آماده‌سازی بهتر برای کنترل Sensorless و کنترل دقیق‌تر موتور.
ریسک اصلی	در صورت اتصال بار سنگین یا تنظیم اشتباه پلاک، احتمال اضافه‌جریان وجود دارد.

روش انجام $H41 = 2$

- 1. بار مکانیکی را جدا یا کاملاً آزاد کنید.
- 2. مسیر حرکت موتور را ایمن کنید.
- 3. اطلاعات پلاک موتور را دوباره کنترل کنید.

- 4. مقدار H41 را روی 2 قرار دهید و تأیید کنید.
- 5. تا پایان تست، به صدا، لرزش و جریان موتور توجه کنید.
- 6. در صورت خطا، ابتدا اتصال موتور و اطلاعات پلاک را بررسی کنید و سپس تست را تکرار کنید.

۷. AutoTune اینرسی – $H41 = 3$

این حالت برای محاسبه اینرسی سیستم استفاده می‌شود. پیش از شروع آن، اجرای موفق $H41 = 2$ الزامی است. در این تست، درایو موتور را چند بار با شیب کنترل‌شده شتاب و کاهش سرعت می‌دهد و نتیجه نهایی را فقط زمانی قبول می‌کند که چند اندازه‌گیری پشت سر هم قابل تکرار باشند.

نتیجه این تست در H37 نمایش داده می‌شود و برای تطبیق پاسخ حلقه سرعت به کار می‌رود. محدودسازی سرعت در مد گشتاور با H67 و H68 تنظیم می‌شود.

ویژگی	توضیح
پیش‌نیاز الزامی	اجرای موفق $H41 = 2$ پیش از شروع $H41 = 3$ الزامی است.
حرکت موتور	موتور چند بار بین دو سرعت تست حرکت می‌کند.
نیاز به بار واقعی	اگر هدف تنظیم سیستم واقعی است، بار معمول باید متصل باشد.
خروجی تست	پارامتر H37 مقدار نهایی اینرسی را نشان می‌دهد.
قبولی تست	اگر نتایج تکرارپذیر نباشند، مقدار قبلی حفظ می‌شود.

۸. پارامترهای مهم برای کاربر

جدول زیر فقط پارامترهایی را نشان می‌دهد که کاربر هنگام استفاده از AutoTune با آن‌ها سروکار دارد. محدوده پارامترهای خروجی الکتریکی موتور نیز در جدول‌ها درج شده است تا کاربر بتواند مقدار مشاهده‌شده را با بازه قابل قبول نمایشگر مقایسه کند.

پارامتر	نام فارسی و محدوده	کاربرد برای کاربر
H28	نوع موتور	انتخاب نوع موتور قبل از AutoTune.
H31	تعداد قطب موتور	برای محاسبه سرعت و کنترل صحیح موتور.
H30 / H32	توان موتور / فرکانس لغزش نامی	توان موتور در H30 و فرکانس لغزش نامی در H32 تنظیم می‌شود؛ هر دو با اطلاعات پلاک موتور تطبیق داده شوند.
H33	جریان نامی موتور	یکی از مهم‌ترین موارد برای جلوگیری از خطای جریان.
H34	جریان بی‌باری	پس از تست کامل می‌تواند به‌روزرسانی شود.
H37	اینرسی سیستم	نتیجه تست $H41 = 3$ با مقیاس $\times 10000$ J، برای تطبیق پاسخ حلقه سرعت؛ ل بر حسب $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ است.
H40	نوع کنترل موتور	پس از پایان AutoTune به حالت قبلی کاربر برمی‌گردد.
H41	انتخاب AutoTune	انتخاب نوع تست: 2، 1 یا 3. اجرای $H41 = 3$ مشروط به انجام موفق $H41 = 2$ است.
H42	مقاومت استاتور: 0.00 تا $20.00\ \Omega$	برای مشاهده نتیجه AutoTune الکتریکی و مقایسه پس از تعویض موتور.
H43	مقاومت رتور معادل: 0.00 تا $20.00\ \Omega$	برای کنترل برداری Sensorless و پایداری تخمین سرعت استفاده می‌شود.

پارامتر	نام فارسی و محدوده	کاربرد برای کاربر
H44	اندوکتانس نشتی: 0 تا 300.0 mH (معادل 0 تا 0.3000 H)	نتیجه تست الکتریکی و مؤثر در تنظیم مدل جریان و ولتاژ موتور.
H45	اندوکتانس مغناطیس‌کننده: 0 تا 3000 mH (معادل 0 تا 3.000 H)	نشان‌دهنده توانایی مغناطیس‌شوندگی موتور و مؤثر در شاردهی صحیح.

نتایج خروجی پارامترهای الکتریکی موتور

پس از پایان موفق AutoTune الکتریکی، نتیجه‌های شناسایی موتور در پارامترهای H42 تا H45 ذخیره می‌شوند. این مقادارها معمولاً توسط کاربر تنظیم دستی نمی‌شوند، اما برای بررسی نتیجه تست، مقایسه پس از تعویض موتور و عیب‌یابی قابل مشاهده هستند. اگر مقادارها غیرعادی یا دور از انتظار بود، ابتدا اطلاعات پلاک، اتصال موتور، وضعیت بار و شرایط انجام تست بررسی شود و سپس AutoTune تکرار گردد.

پارامتر	نتیجه قابل مشاهده	محدوده قابل مشاهده	نحوه خواندن و کاربرد
H42	مقاومت سیم‌پیچ استاتور	0.00 تا 20.00 Ω در نمایشگر	نمایشگر مقدار را مستقیماً بر حسب اهم با دو رقم اعشار نشان می‌دهد؛ برای نمونه 0.46 یعنی 0.46 Ω . افزایش غیرعادی باید با سیم‌بندی و شرایط اندازه‌گیری تطبیق داده شود.
H43	مقاومت رتور معادل	0.00 تا 20.00 Ω در نمایشگر	نمایشگر مقدار را مستقیماً بر حسب اهم با دو رقم اعشار نشان می‌دهد؛ برای نمونه 0.56 یعنی 0.56 Ω . این مقدار در مدل کنترل موتور القایی مؤثر است.
H44	اندوکتانس نشتی موتور	0 تا 300.0 mH در نمایشگر / 0 تا 0.3000 H	نمایشگر مقدار را بر حسب میلی‌هنری با یک رقم اعشار نشان می‌دهد؛ برای نمونه 2.8 یعنی 2.8 mH یا 0.0028 H. مقدار خام ذخیره‌شده در این مثال 28 است.
H45	اندوکتانس مغناطیس‌کنندگی	0 تا 3000 mH در نمایشگر / 0 تا 3.000 H	نمایشگر مقدار را بر حسب میلی‌هنری بدون اعشار نشان می‌دهد؛ برای نمونه 14 یعنی 14 mH یا 0.014 H. این مقدار در شاردهی موتور القایی مؤثر است.

نکته: محدوده‌های بالا بر اساس بازه قابل ذخیره و نمایش درایو درج شده‌اند. $H41 = 3$ مربوط به تست اینرسی است و خروجی آن در H37 نمایش داده می‌شود؛ بنابراین اجرای تست اینرسی، پارامترهای H42 تا H45 را جایگزین نمی‌کند.

۹. نمایش‌های روی صفحه و پایان تست

در زمان AutoTune، نمایشگر درایو وضعیت اجرای تست را نشان می‌دهد. کاربر باید تا پایان تست صبر کند و در زمان تست از تغییر پارامترهای دیگر خودداری کند.

نمایش	معنی برای کاربر
tun0	شروع یا آماده‌سازی تست.
tun1	مرحله اندازه‌گیری اولیه.
tun2	مرحله اندازه‌گیری بعدی یا تثبیت جریان.
tun3	مرحله تکمیلی شناسایی.

نمایش	معنی برای کاربر
tun4	تست بی‌باری یا حرکت کنترل‌شده موتور.
tun5	پایان یا ذخیره نتیجه.

۱۰. راه‌اندازی مرحله‌ای و عیب‌یابی

برای راه‌اندازی مطمئن، AutoTune را مرحله‌ای انجام دهید. ابتدا اطلاعات موتور را وارد کنید، سپس تست پایه و در صورت نیاز تست کامل و تست اینرسی را انجام دهید.

مرحله	اقدام	توضیح
1	بررسی پلاک موتور	ولتاژ، جریان، فرکانس، توان و قطب‌ها کنترل شود.
2	اجرای $H41 = 1$	برای شناسایی پایه موتور.
3	اجرای $H41 = 2$ در بی‌باری	برای شناسایی کامل‌تر و آماده‌سازی کنترل دقیق‌تر.
4	تست حرکت بدون بار	صدا، لرزش و جریان بررسی شود.
5	اجرای $H41 = 3$ با شرایط واقعی	برای محاسبه اینرسی سیستم. اجرای موفق $H41 = 2$ پیش از این مرحله الزامی است.
6	تست زیر بار	پاسخ سرعت، گشتاور، توقف و خطاها بررسی شود.
خطا یا نشانه	علت‌های رایج	اقدام پیشنهادی
OCt	جریان زیاد، اتصال اشتباه، بار سنگین، اطلاعات پلاک اشتباه	تست را متوقف کنید؛ اتصال موتور و جریان نامی را بررسی کنید؛ برای $H41 = 2$ بی‌باری را رعایت کنید.
OVt	کاهش سرعت تند یا اینرسی زیاد	زمان کاهش سرعت را بیشتر کنید و تجهیزات ترمز را بررسی کنید.
LVt	افت ولتاژ ورودی یا ضعف منبع تغذیه	ولتاژ ورودی و کابل‌کشی را بررسی کنید.
لرزش یا صدای غیرعادی	تنظیم اشتباه، بار نامناسب یا مشکل مکانیکی	ابتدا بدون بار تست کنید و اطلاعات موتور را دوباره کنترل کنید.
عدم قبول H37	نتایج تست اینرسی تکرارپذیر نیست	حرکت مکانیکی، بار، اتصال کوپلینگ و جریان نامی بررسی شود.

تکمیل راهنما: خواندن نتیجه اینرسی و کاربرد H37

در نسخه بررسی‌شده، H37 با مقیاس $J \times 10000$ ذخیره می‌شود و J بر حسب $kg \cdot m^2$ است؛ برای نمونه $H37 = 500$ متناظر با $J = 0.05 kg \cdot m^2$ است. این پارامتر یک ضریب نسبی دلخواه نیست. مقدار معتبر حاصل از $H41 = 3$ مبنای قرار گیرد و تنظیم دستی فقط با مقدار اینرسی معتبر و همین مقیاس انجام شود.

تست $H41 = 3$ به پارامترهای الکتریکی معتبر موتور القایی سه‌فاز نیاز دارد و طی آن موتور با بار متصل چند بار شتاب و کاهش سرعت می‌گیرد. پس از تغییر بار یا نسبت انتقال، در صورت نیاز تست با شرایط واقعی تکرار شود. برای PMSM فقط $H41 = 1$ مجاز است و تیونینگ موتور القایی تک‌فاز در این نسخه فعال نیست.

بازه قابل ذخیره H37 از صفر تا ۶۵۵۳۵ است؛ اگر نتیجه از این سقف بیشتر باشد، مقدار ذخیره‌شده به سقف محدود می‌شود. H37 در تنظیم پاسخ حلقه سرعت استفاده می‌شود؛ اثر آن در برنامه نامحدود و خطی تا انتهای بازه نیست. بنابراین افزایش آزمایشی پی‌درپی H37 توصیه نمی‌شود و نباید آن را جایگزین H67/H68 برای محدودسازی سرعت در مد گشتاور کرد.

۱۴. کنترل برداری سنسورلس سرعت و گشتاور

۱. معرفی کلی

کنترل برداری سنسورلس روشی است که در آن درایو بدون استفاده از انکودر یا سنسور سرعت، وضعیت موتور را از روی ولتاژ، جریان و پارامترهای موتور تخمین می‌زند. در این روش، جریان موتور به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: جریان شارساز برای ایجاد میدان مغناطیسی و جریان گشتاورساز برای تولید گشتاور.

نتیجه این روش، عملکرد نرم‌تر و دقیق‌تر نسبت به حالت ولتاژ به فرکانس (V/F) است؛ به‌خصوص زمانی که بار تغییر می‌کند و درایو باید سرعت یا گشتاور موتور را پایدار نگه دارد.

۲. انتخاب مد کاری

مقدار پارامتر H40	نام مد	توضیح
۰	V/F	کنترل ساده ولتاژ به فرکانس
۱	FCC	کنترل شار/جریان در حالت حلقه‌باز
۳	Sensorless_S	کنترل برداری سنسورلس در مد سرعت
۴	Sensorless_T	کنترل برداری سنسورلس در مد گشتاور

برای کنترل سرعت، مقدار $H40 = ۳$ و برای کنترل گشتاور، مقدار $H40 = ۴$ تنظیم شود.

۳. تفاوت مد کنترل سرعت و کنترل گشتاور

۳.۱. مد کنترل سرعت سنسورلس – مقدار ۳ در H40


در این مد، کاربر سرعت مورد نظر موتور را تعیین می‌کند و درایو تلاش می‌کند سرعت موتور را روی همان مقدار نگه دارد. اگر بار موتور زیاد یا کم شود، درایو به‌صورت خودکار گشتاور لازم را تغییر می‌دهد تا سرعت تا حد امکان ثابت بماند. این مد برای فن، پمپ، نوار نقاله، میکسر و ماشین‌آلاتی مناسب است که سرعت ثابت یا کنترل‌شده نیاز دارند. در این حالت، اپراتور معمولاً سرعت، زمان شتاب، زمان توقف و جهت چرخش را تنظیم می‌کند و کنترل گشتاور توسط درایو انجام می‌شود.

۳.۲. مد کنترل گشتاور سنسورلس – مقدار ۴ در H40


در این مد، هدف اصلی درایو ثابت نگه داشتن گشتاور موتور است، نه سرعت. کاربر مقدار گشتاور مورد نیاز را مشخص می‌کند و درایو متناسب با آن، جریان گشتاورساز موتور را کنترل می‌کند.

این مد برای رول‌پیچ، رول‌بازکن، کنترل کشش، اکسترودر، پرس و سیستم‌هایی مناسب است که مقدار نیرو یا کشش مهم‌تر از سرعت است. در مد گشتاور، سرعت موتور ممکن است با توجه به بار تغییر کند؛ بنابراین محدودکننده سرعت باید حتماً تنظیم شود.

تفاوت مسیر فرمان در مد سرعت و مد گشتاور



در این مد، درایو گشتاور را تغییر می‌دهد تا سرعت روی مقدار تنظیم‌شده بماند.



در این مد، درایو گشتاور را دنبال می‌کند و سرعت تابع بار و محدودیت سرعت است.

این شکل برای فهم سریع تفاوت ورودی اپراتور در دو مد استفاده می‌شود.

شکل ۱ - مقایسه مسیر فرمان در مد سرعت و مد گشتاور

۳.۳. مرجع گشتاور در مد کنترل گشتاور سنسورلس

در مد کنترل گشتاور سنسورلس، فرمان ورودی کاربر به‌عنوان مرجع گشتاور در نظر گرفته می‌شود، نه مرجع سرعت. یعنی عددی که اپراتور وارد می‌کند، بیانگر درصد گشتاور درخواستی موتور است.

در این مد، مقدار مرجع گشتاور از ۰ تا ۱۵۰ درصد قابل اعمال است. مقدار ۱۰۰ درصد به‌معنی گشتاور نامی موتور و مقدار ۱۵۰ درصد به‌معنی گشتاور اضافه در محدوده مجاز درایو و موتور است.

مقدار مرجع	مفهوم
۰٪	بدون فرمان گشتاور / توقف
۱۰٪	گشتاور کم برای تست یا بار سبک
۵۰٪	تقریباً نصف گشتاور نامی موتور
۱۰۰٪	گشتاور نامی موتور
۱۵۰٪	گشتاور اضافه، در محدوده مجاز درایو و موتور

در مد گشتاور، درایو مقدار گشتاور درخواستی را به جریان گشتاورساز موتور تبدیل می‌کند. هرچه مرجع گشتاور بیشتر باشد، جریان گشتاورساز بیشتر می‌شود و موتور نیروی بیشتری تولید می‌کند. البته مقدار نهایی گشتاور توسط محدودیت جریان موتور و درایو کنترل می‌شود تا از اضافه‌جریان و آسیب به موتور جلوگیری شود.

۳.۴. تفاوت مرجع گشتاور با مرجع سرعت

در مد کنترل سرعت، عددی که کاربر وارد می‌کند به‌عنوان سرعت هدف موتور در نظر گرفته می‌شود. درایو سرعت واقعی موتور را تخمین می‌زند و اگر سرعت کمتر یا بیشتر از مقدار تنظیم‌شده باشد، به‌صورت خودکار گشتاور موتور را کم یا زیاد می‌کند تا سرعت به مقدار مرجع برسد.

اما در مد کنترل گشتاور، عدد واردشده سرعت نیست. این عدد مقدار گشتاور درخواستی است. در این حالت، درایو مستقیماً گشتاور را کنترل می‌کند و سرعت موتور بسته به مقدار بار تغییر می‌کند.

مد کاری	ورودی اپراتور	عملکرد درایو
کنترل سرعت	سرعت مرجع	درایو گشتاور را تغییر می‌دهد تا سرعت ثابت بماند.
کنترل گشتاور	درصد گشتاور مرجع	درایو گشتاور را کنترل می‌کند و سرعت تابع بار است.

در مد گشتاور، اگر بار موتور سبک باشد و مرجع گشتاور زیاد تنظیم شود، سرعت موتور می‌تواند افزایش پیدا کند. بنابراین در این مد باید حتماً محدودیت سرعت تنظیم شود.

۴. شرط اصلی قبل از استفاده از سنسورلس

کنترل سنسورلس برای عملکرد صحیح، به پارامترهای دقیق موتور نیاز دارد. اگر پارامترهای موتور اشتباه باشند، احتمال لرزش در شروع حرکت، جریان زیاد، ورود نکردن به حلقه بسته، ناپایداری سرعت، گشتاور ضعیف یا خطای اضافه جریانی وجود دارد. بنابراین قبل از فعال کردن Sensorless_S یا Sensorless_T، تیونینگ موتور باید انجام شود.

۵. تیونینگ موتور برای کنترل برداری سنسورلس

۵.۱. تنظیم الزامی H41 برای تیونینگ دینامیک

برای استفاده مطمئن از کنترل برداری سنسورلس در مد سرعت و مد گشتاور، مقدار H41 باید روی عدد ۲ قرار گیرد. $H41 = 2$ یعنی تیونینگ دینامیک موتور. در این حالت، درایو علاوه بر تست‌های ایستا، موتور را در حالت بدون بار می‌چرخاند تا پارامترهای دقیق‌تری مانند جریان بی‌باری و اندوکتانس مغناطیس‌کنندگی را محاسبه کند.

۵.۲. چرا تیونینگ دینامیک لازم است؟

در موتور القایی، کنترل سنسورلس برای تخمین صحیح شار، سرعت و لغزش موتور به مقاومت استاتور، مقاومت روتور، اندوکتانس نشتی، اندوکتانس مغناطیس‌کنندگی، جریان بی‌باری، جریان نامی و لغزش نامی نیاز دارد. بخشی از این پارامترها با تست ایستا قابل تخمین هستند، اما برای دقت بهتر، مخصوصاً برای محاسبه جریان بی‌باری و شار موتور، باید موتور بدون بار بچرخد. بنابراین موتور باید از بار مکانیکی جدا شود و سپس H41 روی ۲ قرار گیرد.

۵.۳. شرایط ایمنی قبل از تیونینگ دینامیک

- موتور باید از بار مکانیکی جدا باشد و آزادانه بچرخد.
- جهت چرخش موتور نباید برای دستگاه یا اپراتور خطر ایجاد کند.
- پایه موتور، کوپلینگ و قسمت‌های چرخان باید ایمن باشند.
- هیچ نفر یا جسمی نزدیک شفت، کوپلینگ یا بخش چرخان موتور نباشد.
- اطلاعات پلاک موتور باید درست وارد شده باشد.
- ولتاژ تغذیه باید در محدوده مجاز درایو باشد.
- جریان نامی موتور نباید بیشتر از توان مجاز درایو باشد.
- اگر ترمز مکانیکی وجود دارد، قبل از تیونینگ باید آزاد شود.
- اگر موتور به گیربکس یا بار متصل است، تیونینگ دینامیک اجرا نشود مگر با مجوز سازنده دستگاه.

۶. ترتیب پیشنهادی راه‌اندازی سنسورلس

۶.۱. انتخاب نوع موتور

پارامتر	مقدار پیشنهادی	توضیح
H28	Induction_3Phase	انتخاب موتور القایی سه‌فاز

پارامتر	مقدار پیشنهادی	توضیح
H37	در شروع راه اندازی	H37 اینرسی معادل موتور و بار با مقیاس $10000 \times J$ است؛ J بر حسب $kg \cdot m^2$ بیان می شود. نتیجه معتبر $H41 = 3$ مبنا قرار گیرد؛ تنظیم دستی فقط با اینرسی معتبر انجام شود.

۶.۲. ورود اطلاعات پلاک موتور

در صورت عدم استفاده از تیونینگ دینامیک به دلیل محدودیت های فیزیکی، اطلاعات جدول زیر باید به صورت دستی وارد شوند. با این حال، پارامترهای H31، H30 و H32 در هر شرایطی باید توسط کاربر مطابق پلاک موتور تنظیم شوند.

پارامتر	توضیح	اثر اشتباه بودن
H30	توان نامی موتور	خطا در محدودیت توان و حفاظت
H31	تعداد قطب های موتور	خطا در محاسبه سرعت و لغزش
H32	لغزش نامی موتور	تخمین اشتباه گشتاور و سرعت
H33	جریان نامی موتور	محدودیت جریان و گشتاور اشتباه
H34	جریان بی باری موتور	خطا در شار، مخصوصاً در بار سبک
H37	لختی معادل موتور و بار در حلقه سرعت	H37 اینرسی معادل موتور و بار با مقیاس $10000 \times J$ است؛ J بر حسب $kg \cdot m^2$ بیان می شود. نتیجه معتبر $H41 = 3$ مبنا قرار گیرد؛ تنظیم دستی فقط با اینرسی معتبر انجام شود.
H42	مقاومت استاتور Rs	خطا در تخمین شار، مخصوصاً سرعت پایین
H43	مقاومت روتور Rr	خطا در تخمین لغزش و گشتاور
H44	اندوکتانس نشتی	ناپایداری جریان یا گشتاور
H45	اندوکتانس مغناطیس کنندگی Lm	خطا در شار موتور و عملکرد سنسورلس

۶.۳. اجرای تیونینگ دینامیک

- موتور را بدون بار آماده کنید.
- مقدار $H41 = 2$ را تنظیم کنید.
- فرمان شروع تیونینگ را اجرا کنید.
- تا پایان کامل تیونینگ، فرمان توقف ندهید مگر در شرایط اضطراری.
- پس از پایان تیونینگ، مطمئن شوید خطا وجود ندارد.

۷. فعال سازی مد کنترل سرعت سنسورلس

برای فعال کردن کنترل سرعت سنسورلس، ابتدا تیونینگ دینامیک را انجام دهید، سپس مقدار $H40 = 3$ را تنظیم کنید. سرعت مرجع می تواند از کیپد، ورودی آنالوگ، ترمینال یا شبکه ارتباطی دریافت شود. در زمان استارت، درایو ابتدا موتور را در حالت حلقه باز راه اندازی می کند. سپس وقتی سرعت، شار و شرایط تخمین به حد قابل قبول رسید، کنترل از حالت حلقه باز به حلقه بسته سنسورلس منتقل می شود.

اقدام	توضیح
شروع با سرعت پایین	برای بررسی جهت چرخش، جریان و لرزش
افزایش تدریجی سرعت	برای اطمینان از ورود نرم به حلقه بسته

توضیح	اقدام
برای جلوگیری از اضافه بار موتور و درایو	کنترل جریان و دما
برای جلوگیری از جریان زیاد یا اضافه ولتاژ DC	تنظیم ACC و dEC
H37 اینرسی معادل موتور و بار با مقیاس $10000 \times J$ است؛ J بر حسب $kg \cdot m^2$ بیان می‌شود. نتیجه معتبر $H41 = 3$ مبنا قرار گیرد؛ تنظیم دستی فقط با اینرسی معتبر انجام شود.	تنظیم H37 در بارهای لخت

۸. فعال سازی مد کنترل گشتاور سنسورلس

برای فعال کردن کنترل گشتاور سنسورلس، ابتدا تیونینگ دینامیک را با $H41 = 2$ انجام دهید، سپس مقدار $H40 = 4$ را تنظیم کنید. مرجع گشتاور را از منبع مورد نظر انتخاب کرده و در شروع، مقدار آن را کم بگذارید.

نکته ایمنی: در مد گشتاور، سرعت مستقیماً کنترل نمی‌شود. اگر بار سبک باشد و مرجع گشتاور زیاد تنظیم شود، سرعت موتور می‌تواند افزایش یابد. بنابراین محدودیت سرعت باید حتماً تنظیم شود.

توضیح	اقدام
برای جلوگیری از حرکت ناگهانی بار	شروع با گشتاور کم
برای جلوگیری از افزایش بیش از حد سرعت	تنظیم محدودیت سرعت
برای جلوگیری از اضافه بار و گرم شدن موتور	کنترل جریان موتور
برای رسیدن به مقدار مورد نیاز بدون شوک مکانیکی	افزایش مرحله‌ای گشتاور

۹. پارامترهای مهم و اثر هر کدام

۹.۱. انتخاب مد کنترل و تیونینگ

پارامتر	نام/وظیفه	اثر
H40	انتخاب روش کنترل	تعیین مد V/F، FCC، سنسورلس سرعت یا سنسورلس گشتاور
H41	نوع تیونینگ موتور	برای سنسورلس دقیق باید روی ۲ قرار گیرد تا تیونینگ دینامیک انجام شود
H37	لختی معادل در حلقه سرعت	H37 اینرسی معادل موتور و بار با مقیاس $10000 \times J$ است؛ J بر حسب $kg \cdot m^2$ بیان می‌شود. نتیجه معتبر $H41 = 3$ مبنا قرار گیرد؛ تنظیم دستی فقط با اینرسی معتبر انجام شود.

۹.۲. پارامترهای موتور

پارامتر	توضیح	اثر در کنترل سنسورلس
H30	توان نامی موتور	مبنای محدودیت توان و انتخاب ظرفیت موتور
H31	تعداد قطب‌ها	تبدیل سرعت مکانیکی و الکتریکی
H32	لغزش نامی	تخمین لغزش و گشتاور
H33	جریان نامی موتور	محدودیت جریان و حفاظت موتور
H34	جریان بی‌باری	تنظیم شار و دقت گشتاور در بار سبک


پارامتر	توضیح	اثر در کنترل سنسورلس
H37	لختی معادل بار	H37 اینرسی معادل موتور و بار با مقیاس $10000 \times J$ است؛ ل بر حسب $kg \cdot m^2$ بیان می‌شود. نتیجه معتبر $H41 = 3$ مبنا قرار گیرد؛ تنظیم دستی فقط با اینرسی معتبر انجام شود.
H42	Rs	دقت مدل ولتاژی و رفتار سرعت پایین
H43	Rr	دقت مدل روتور و تخمین لغزش
H44	اندوکتانس نشتی؛ 0 تا 300.0 mH معادل 0 تا 0.3000 H	پایداری جریان و مدل موتور
H45	اندوکتانس مغناطیس‌کننده 0 تا 3000 mH معادل 0 تا 3.000 H	دقت شار مغناطیسی و عملکرد سنسورلس

۹.۳ پارامترهای جریان و محدودیت‌ها

پارامتر	توضیح	اثر
H48	درصد مجاز جریان/ظرفیت کنترلی	روی سقف جریان و توانایی تولید گشتاور اثر دارد. مقدار زیاد باعث افزایش جریان و حرارت می‌شود.
H46	ضریب تناسبی حلقه جریان گشتاور	پاسخ گشتاور را سریع‌تر می‌کند. مقدار زیاد باعث صدای موتور یا نوسان جریان می‌شود.
H47	ضریب انتگرالی حلقه جریان گشتاور	خطای گشتاور را کاهش می‌دهد. مقدار زیاد می‌تواند باعث اضافه‌جریان شود.
H37	جبران لختی در تولید فرمان گشتاور	H37 حد جریان را تغییر نمی‌دهد؛ اینرسی معتبر در تطبیق پاسخ حلقه سرعت به کار می‌رود. این پارامتر با مقیاس $10000 \times J$ و ترجیحاً با $H41 = 3$ تعیین شود.

اثر H48 بر سقف جریان و توان گشتاور

درصد مجاز جریان / ظرفیت کنترل



نمودار ۴ - اثر H48 بر سقف جریان و توان گشتاور

۹.۴. پارامترهای راه‌اندازی و انتقال حلقه‌باز به حلقه‌بسته

پارامتر	توضیح	اثر
F14	زمان شاردهی اولیه موتور القایی	مقدار کم باعث ضعف گشتاور راه‌اندازی می‌شود.
F21	حداکثر فرکانس مرجع یا محدوده کاری	نباید بیش از مقدار مجاز موتور و دستگاه تنظیم شود.
F22	حداکثر فرکانس جهت اعمال ولتاژ نامی درایو	برای کنترل گشتاور موتور در کنترل حلقه‌باز استفاده می‌شود. مقدار زیاد می‌تواند باعث Stall زیر بار سنگین و مقدار خیلی کم می‌تواند باعث افزایش جریان راه‌اندازی شود.
ACC	زمان شتاب	مقدار کم باعث جریان زیاد، لرزش یا خطا می‌شود.
dEC	زمان توقف	مقدار کم می‌تواند باعث اضافه‌ولتاژ DC یا ناپایداری شود.
H37	تنظیم پاسخ سرعت پس از ورود به حلقه‌بسته	H37 اینرسی معادل موتور و بار با مقیاس $10000 \times J$ است؛ J بر حسب $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ بیان می‌شود. نتیجه معتبر $H41 = 3$ مبنا قرار گیرد؛ تنظیم دستی فقط با اینرسی معتبر انجام شود.

۹.۵. پارامترهای پاسخ سرعت و فرکانس سوئیچینگ

پارامتر	توضیح	اثر
H37	لختی معادل موتور و بار	H37 اینرسی معادل موتور و بار با مقیاس $10000 \times J$ است؛ J بر حسب $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ بیان می‌شود. نتیجه معتبر $H41 = 3$ مبنا قرار گیرد؛ تنظیم دستی فقط با اینرسی معتبر انجام شود.
H38	تغییر فرکانس سوئیچینگ در سرعت پایین	برای کاهش جریان ضربه‌ای یا بهبود رفتار سرعت پایین استفاده می‌شود.
H39	فرکانس سوئیچینگ اصلی	روی صدای موتور، تلفات درایو و نرمی جریان اثر دارد.

۹.۶. محدودیت سرعت در مد گشتاور

پارامتر	توضیح	اثر
H37	پارامتر حلقه سرعت، نه محدودکننده سرعت گشتاور	در مد گشتاور اثر مستقیم ندارد؛ برای جلوگیری از افزایش سرعت، H67 و H68 تنظیم شوند.
H67	درصد محدودیت سرعت در مد گشتاور	از افزایش بیش از حد سرعت در مد گشتاور جلوگیری می‌کند.
H68	بایاس سرعت در مد گشتاور	برای ایجاد حاشیه یا اصلاح رفتار سرعت در کنترل گشتاور استفاده می‌شود.

۱۰. نکات مهم در استفاده از مد سرعت

- قبل از فعال‌سازی، تیونینگ دینامیک انجام شود.
- تا حد امکان پارامتر ACC کمتر از ۵ ثانیه قرار داده نشود؛ مقادیر خیلی کم احتمال خطا و جریان زیاد در راه‌اندازی را افزایش می‌دهند.
- اگر موتور وارد حلقه‌بسته نمی‌شود، ابتدا بار را کم کنید و زمان شتاب را افزایش دهید.
- اگر موتور لرزش دارد، پارامترهای موتور و نتیجه تیونینگ را بررسی کنید.
- اگر سرعت واقعی با مرجع اختلاف دارد، ابتدا H31، H32، H33 و نتایج تیونینگ بررسی شوند.
- در سرعت‌های خیلی پایین، عملکرد سنسورلس محدود است.
- برای بارهای سنگین، زمان شتاب باید بیشتر انتخاب شود.

۱۱. نکات مهم در استفاده از مد گشتاور

- مد گشتاور بدون محدودیت سرعت خطرناک است.
- همیشه ابتدا با مرجع گشتاور کم تست کنید.
- اگر بار سبک باشد، سرعت می‌تواند افزایش یابد.
- برای کاربردهای کشش، مقدار گشتاور باید مرحله به مرحله تنظیم شود.
- در سرعت نزدیک صفر، کنترل گشتاور سنسورلس محدودیت دارد.
- برای نگه‌داشتن بار آویزان یا آسانسوری، سنسورلس بدون ترمز مکانیکی کافی نیست.
- اگر جریان بیش از حد بالا می‌رود، H46، H48، H33 و H47 بررسی شوند.
- اگر گشتاور ضعیف است، $H41 = 2$ را دوباره با موتور بدون بار اجرا کنید.

۱۲. محدودیت‌های کنترل برداری سنسورلس

- در سرعت صفر، تخمین سرعت دقیق نیست.
- در سرعت‌های خیلی پایین، گشتاور ممکن است محدود شود.
- برای بارهای ضربه‌ای شدید باید تنظیمات با دقت انجام شود.
- پارامترهای اشتباه موتور باعث ناپایداری می‌شوند.
- تیونینگ دینامیک باید بدون بار انجام شود.
- در کاربردهای ایمنی حساس، استفاده از ترمز مکانیکی یا فیدبک واقعی سرعت توصیه می‌شود.
- تغییر موتور بدون تیونینگ مجدد مجاز نیست.

۱۳. عیب‌یابی سریع

نشانه	علت احتمالی	راهکار
موتور وارد حلقه بسته نمی‌شود	تیونینگ ناقص، بار زیاد یا سرعت راه‌اندازی ناکافی	$H41 = 2$ را اجرا کنید، بار را جدا کنید و ACC را افزایش دهید.
جریان راه‌اندازی زیاد است	شتاب کم، پارامتر موتور اشتباه یا H48 زیاد	ACC را افزایش دهید، تیونینگ را تکرار کنید و H48 را بررسی کنید.
موتور در سرعت پایین می‌لرزد	تخمین ضعیف، Rs یا Lm اشتباه، بار سنگین	تیونینگ دینامیک، بررسی H42 تا H45 و کاهش بار.
سرعت ناپایدار است	H31/H32 اشتباه یا ضرایب کنترل نامناسب	تعداد قطب و لغزش نامی را بررسی کنید.
گشتاور ضعیف است	جریان بی‌باری یا Lm اشتباه، محدودیت جریان پایین	$H41 = 2$ ، سپس H33/H34/H45/H48 را بررسی کنید.
صدای زیاد موتور	فرکانس سوئیچینگ یا ضرایب جریان نامناسب	H46، H39 و H47 را بررسی کنید.
موتور در مد گشتاور بیش از حد سرعت می‌گیرد	محدودیت سرعت تنظیم نشده	H67 و H68 را تنظیم کنید.

نشانه	علت احتمالی	راهکار
سرعت هنگام رسیدن به مرجع نوسان یا اورشوت دارد	تنظیم نبودن یا نامناسب بودن H37 برای لختی بار	ابتدا صحت اطلاعات موتور و تکمیل موفق $H41 = 2$ بررسی شود؛ سپس در شرایط ایمن $H41 = 3$ با بار واقعی اجرا و نتیجه H37 کنترل شود. تنظیم دستی فقط با اینرسی معتبر و مقیاس $J \times 10000$ انجام شود.

۱۴. مطالعه و راه اندازی سریع

۱۴.۱. جدول سریع مد کنترل سرعت سنسورلس

ترتیب	پارامتر	مقدار/عمل پیشنهادی	توضیح کوتاه
۱	H28	Induction_3Phase	انتخاب نوع موتور؛ بازه: ۰ تا ۲
۲	H30	طبق پلاک موتور	توان نامی؛ بازه: طبق پلاک/ظرفیت
۳	H31	طبق پلاک موتور	تعداد قطبها؛ بازه: طبق پلاک
۴	H32	طبق پلاک موتور	فرکانس لغزش نامی؛ محدوده قابل ورود از کیپد ۰.۰ تا ۹.۹ Hz
۵	H33	طبق پلاک موتور	جریان نامی RMS؛ بازه ۰.۵ تا ۷۶.۰ A
۶	H34	در صورت موجود بودن	جریان بی‌باری؛ بازه ۰.۱ تا ۲۵.۰ A
۷	H41	۲	تیونینگ دینامیک با چرخش بدون بار؛ بازه: ۰ تا ۳
۸	H40	۳	فعال‌سازی کنترل سرعت سنسورلس؛ بازه: ۰ تا ۴
۹	F14	متناسب با موتور	زمان شاردهی اولیه؛ بازه ۰ تا ۶۰.۰ s
۱۰	ACC	متناسب با بار	زمان شتاب؛ بازه ۰.۱ تا ۹۰۰.۰ s
۱۱	dEC	متناسب با بار	زمان کاهش سرعت؛ بازه ۰.۱ تا ۹۰۰.۰ s
۱۲	H37	نتیجه معتبر $H41 = 3$ ؛ پیش‌فرض ۰	اینرسی با مقیاس $J \times 10000$ ؛ بازه ذخیره ۰ تا ۶۵۵۳۵، با J بر حسب $kg \cdot m^2$
۱۳	H48	طبق ظرفیت موتور/درایو	محدودیت جریان/بوست؛ بازه: ۰ تا ۲۲۰٪
۱۴	H46/H47	مقدار پیش‌فرض یا تنظیم‌شده	ضرایب حلقه جریان؛ بازه هر کدام ۰.۱ تا ۳۰.۰
۱۵	H38/H39	طبق نیاز	H38: حالت حامل ۰ تا ۲؛ H39: فرکانس حامل ۲ تا ۱۵ kHz

۱۴.۲. جدول سریع مد کنترل گشتاور سنسورلس

ترتیب	پارامتر	مقدار/عمل پیشنهادی	توضیح کوتاه
۱	H28	Induction_3Phase	انتخاب نوع موتور؛ بازه: ۰ تا ۲
۲	H30	طبق پلاک موتور	توان نامی؛ بازه: طبق پلاک/ظرفیت
۳	H31	طبق پلاک موتور	تعداد قطبها؛ بازه: طبق پلاک

ترتیب	پارامتر	مقدار/عمل پیشنهادی	توضیح کوتاه
۴	H32	طبق پلاک موتور	فرکانس لغزش نامی؛ محدوده قابل ورود از کپید 0.0 تا 9.9 Hz
۵	H33	طبق پلاک موتور	جریان نامی RMS؛ بازه 0.5 تا 76.0 A
۶	H34	در صورت موجود بودن	جریان بی‌باری؛ بازه 0.1 تا 25.0 A
۷	H41	۲	تیونینگ دینامیک الزامی، موتور بدون بار بچرخد؛ بازه: ۰ تا ۳
۸	H40	۴	فعال‌سازی کنترل گشتاور سنسورلس؛ بازه: ۰ تا ۴
۹	H37	معمولاً ۰	در مد گشتاور کاربرد مستقیم ندارد؛ محدودیت سرعت با H67/H68 انجام شود؛ بازه: ۰ تا ۶۵۵۳۵
۱۰	مرجع گشتاور	ابتدا کم تنظیم شود	شروع ایمن با گشتاور پایین؛ بازه: ۰ تا ۱۵۰٪
۱۱	H67	فعال/تنظیم شود	حد سرعت به صورت درصدی از F21؛ بازه 0.0 تا ۶۰۰.۰٪؛ صفر: غیرفعال
۱۲	H68	در صورت نیاز	پهنای کاهش گشتاور به صورت درصدی از F21؛ بازه 0.0 تا ۵۰.۰٪
۱۳	H48	طبق ظرفیت موتور/درایو	محدودیت جریان و توان گشتاور؛ بازه: ۰ تا ۲۲۰٪
۱۴	H46/H47	مقدار پیش‌فرض یا تنظیم‌شده	ضرایب حلقه جریان؛ بازه هر کدام 0.1 تا 30.0
۱۵	F14	متناسب با موتور	زمان شاردهی اولیه؛ بازه 0 تا 60.0 s
۱۶	ACC/dEC	متناسب با بار	زمان شتاب و کاهش سرعت؛ بازه هر کدام 0.1 تا 900.0 s

تکمیل راهنما: تضعیف شار بالاتر از فرکانس مبنا

در کنترل برداری سنسورلس موتور القایی، ناحیه بالاتر از فرکانس مبنا به توجه ویژه نیاز دارد. F22 باید با فرکانس مبنای موتور و مشخصات پلاک سازگار باشد؛ F21 حد بالای فرکانس کاری را تعیین می‌کند. صرف افزایش F21 به معنی مجاز بودن سرعت بالاتر برای موتور، کوپلینگ یا ماشین نیست.

در مسیر کنترل سرعت سنسورلس این برنامه، شار تا F22 حفظ می‌شود و بالاتر از آن، مرجع جریان مغناطیس‌کننده به تدریج کاهش می‌یابد. این رفتار به استفاده از محدوده ولتاژ موجود در سرعت بالاتر کمک می‌کند، اما نباید انتظار گشتاور نامی ثابت در تمام این ناحیه را داشت. برای استفاده، اطلاعات موتور و تیونینگ باید معتبر باشد و محدوده سرعت، جریان و بار با نظارت بررسی شود. این قابلیت پارامتر فعال‌سازی جداگانه‌ای ندارد و نباید با صرفه‌جویی انرژی F40 در مد V/F اشتباه گرفته شود.

۱۵. کنترل سنسورلس موتور PMSM

۱. معرفی کلی

کنترل سنسورلس موتور PMSM روشی است که در آن درایو بدون انکودر یا سنسور سرعت، موتور آهنربایی دائم را کنترل می‌کند. در این روش، درایو با اندازه‌گیری جریان و ولتاژ خروجی، وضعیت موتور را تخمین می‌زند و سپس فرمان مناسب برای چرخش نرم و پایدار موتور را اعمال می‌کند.

برای اپراتور، نکته مهم این است که کیفیت عملکرد این مد به ورود صحیح اطلاعات موتور، انجام اتوتیونینگ، تنظیم مناسب جریان راه‌اندازی و انتخاب زمان شتاب مناسب وابسته است. اگر این موارد درست تنظیم شوند، موتور با صدای کمتر، جریان مناسب‌تر و انتقال نرم‌تر از راه‌اندازی اولیه به کنترل سنسورلس منتقل می‌گردد.

کنترل سنسورلس PMSM برای راه‌اندازی عمومی موتور بدون انکودر طراحی شده است. این روش جایگزین سرووکنترل دقیق در سرعت صفر یا کاربردهای ایمنی حساس نیست.

۲. کنترل سنسورلس PMSM چیست و چه کاری انجام می‌دهد؟

در موتور آهنربایی دائم، موقعیت میدان موتور برای کنترل صحیح اهمیت دارد. در کنترل دارای انکودر، این موقعیت از سنسور خوانده می‌شود. در کنترل سنسورلس، درایو این موقعیت را از روی رفتار الکتریکی موتور تشخیص می‌دهد.

در زمان شروع حرکت، چون موتور هنوز سرعت کافی ندارد، درایو ابتدا موتور را به صورت کنترل‌شده و حلقه‌باز راه‌اندازی می‌کند. پس از رسیدن موتور به محدوده مناسب، درایو به کنترل سنسورلس حلقه‌بسته منتقل می‌شود. از این لحظه، سرعت تخمینی موتور برای کنترل دقیق‌تر استفاده می‌شود.

۳. کاربردهای پیشنهادی

مد سنسورلس PMSM برای کاربردهایی مناسب است که موتور آهنربایی دائم بدون انکودر استفاده می‌شود و هدف، راه‌اندازی نرم، کنترل سرعت مناسب و کاهش قطعات جانبی است. جدول زیر نمونه کاربردها را نشان می‌دهد.

کاربرد	دلیل مناسب بودن	نکته راه‌اندازی
فن و پمپ با موتور PMSM	کاهش نیاز به انکودر و راه‌اندازی نرم	ابتدا با سرعت پایین و بار سبک تست شود.
کمپرسور و بلوئر سبک	کنترل سرعت بهتر از راه‌اندازی ساده	زمان شتاب خیلی کوتاه انتخاب نشود.
نوار نقاله سبک	کنترل مناسب سرعت در بارهای معمولی	جهت چرخش و جریان موتور بررسی شود.
ماشین‌آلات عمومی	کاهش سیم‌کشی و سنسور مکانیکی	قبل از بهره‌برداری، اتوتیونینگ انجام شود.

برای کاربردهایی که نیاز به نگهداشتن بار در سرعت صفر، کنترل موقعیت، دقت بسیار بالا یا ایمنی مکانیکی ویژه دارند، استفاده از انکودر، ترمز مکانیکی یا روش کنترلی مناسب‌تر توصیه می‌شود.

۴. تفاوت کنترل سنسورلس PMSM با کنترل معمولی

در کنترل معمولی یا حلقه‌باز، درایو بدون شناخت دقیق از موقعیت واقعی موتور، فرمان چرخش را طبق برنامه داخلی اعمال می‌کند. این روش برای شروع حرکت ساده مفید است، اما در برابر تغییر بار یا سرعت پایین، محدودیت بیشتری دارد.


در کنترل سنسورلس حلقه بسته، درایو پس از راه‌اندازی اولیه، وضعیت موتور را تخمین می‌زند و کنترل را بر اساس سرعت و زاویه تخمینی ادامه می‌دهد. به همین دلیل، در محدوده کاری مناسب، عملکرد نرم‌تر و پایدارتری نسبت به کنترل ساده دارد.

ویژگی	حلقه‌باز یا راه‌اندازی ساده	کنترل سنسورلس PMSM
نیاز به انکودر	ندارد	ندارد

ویژگی	حلقه‌باز یا راه‌اندازی ساده	کنترل سنسورلس PMSM
کیفیت کنترل پس از شروع حرکت	وابسته به تنظیم اولیه و بار	بهرتر، با استفاده از تخمین داخلی
عملکرد در سرعت خیلی پایین	محدود	محدود، اما نرم‌تر در محدوده قابل تخمین
حساسیت به پارامتر موتور	متوسط	زیاد؛ ورود اطلاعات صحیح ضروری است

۴.۱. مقایسه نموداری رفتار راه‌اندازی و تنظیمات


نمودارهای زیر برای درک مفهومی رفتار درایو اضافه شده‌اند. در این نسخه از نمودارهای خواناتر نسخه قبلی استفاده شده است تا اثر پارامترها روی راه‌اندازی، جریان، نقطه انتقال و صدای موتور واضح‌تر دیده شود. این نمودارها آموزشی هستند و مقدار دقیق آن‌ها به موتور و بار واقعی بستگی دارد.



PMSM sensorless startup sequence

نمودار ۱ - ترتیب مفهومی راه‌اندازی سنسورلس PMSM

در این نمودار، درایو ابتدا در حالت توقف قرار دارد، سپس اتوتیونینگ و تست اولیه انجام می‌شود. پس از راه‌اندازی حلقه‌باز و رسیدن به محدوده مناسب، کنترل به حالت سنسورلس حلقه‌بسته منتقل می‌شود.



نمودار ۲ - اثر تنظیم ثابت ولتاژ موتور روی جریان و کیفیت شروع حرکت

اگر ثابت ولتاژ موتور خیلی پایین یا خیلی بالا تنظیم شود، موتور ممکن است با جریان غیرطبیعی، صدای بیشتر یا شروع حرکت نامناسب کار کند. مقدار مناسب معمولاً با جریان بی‌باری طبیعی، صدای کمتر و شروع حرکت نرم‌تر شناخته می‌شود.

۵. شرط‌های اصلی قبل از استفاده

- نوع موتور باید موتور آهنربایی دائم باشد و پارامتر H28 مطابق آن تنظیم شود. ($H28 = 2$)
- قبل از فعال‌سازی نهایی، اتوتیونینگ انجام شود تا مقاومت و اندوکتانس موتور دقیق‌تر در درایو ثبت شود.
- موتور و بار مکانیکی در زمان تست اولیه نباید گیر مکانیکی داشته باشند.

- در اولین راهاندازی، سرعت و بار باید کم انتخاب شوند و جریان موتور کنترل شود.
- در کاربردهای دارای اینرسی زیاد یا بار سنگین، زمان شتاب نباید خیلی کوتاه تنظیم شود.


۶. پارامترهای مهم و اثر هر کدام

جدول زیر مهم‌ترین پارامترهایی را نشان می‌دهد که در راهاندازی سنسورلس PMSM برای اپراتور اهمیت دارند. مقدار دقیق هر پارامتر باید بر اساس موتور، بار و نسخه نرم‌افزار درایو انتخاب شود.

پارامتر	مقدار یا محدوده پیشنهادی	اثر در راهاندازی و کارکرد
H28 = 2	PMSM	انتخاب نوع موتور آهنربایی دائم
H30	طبق پلاک موتور	مبنای توان و ظرفیت موتور
H31	طبق پلاک موتور	تعداد قطب‌ها و تبدیل سرعت
H33	طبق پلاک موتور	محدودیت جریان و حفاظت موتور
H41 = 1	طبق روش اتوتیونینگ	شناسایی مقاومت و اندوکتانس موتور
H39	طبق ظرفیت درایو	فرکانس سوئیچینگ؛ روی صدا و تلفات اثر دارد
H60	متناسب با موتور	حداکثر فرکانس راهاندازی حلقه‌باز
H61	مقدار پیش‌فرض یا تنظیم‌شده	ضریب تناسبی حلقه جریان؛ مقدار زیاد می‌تواند صدا و نوسان ایجاد کند
H62	مقدار پیش‌فرض یا تنظیم‌شده	ضریب انتگرالی حلقه جریان؛ مقدار زیاد می‌تواند باعث اضافه‌جریان شود
H63	متناسب با موتور و اینرسی بار	زمان هم‌راستاسازی اولیه قبل از حرکت
H64	متناسب با موتور و اینرسی بار	جریان هم‌راستاسازی اولیه
H65	کم تا متوسط	حداقل جریان راهاندازی حلقه‌باز
H66	متناسب با بار	حداکثر جریان راهاندازی حلقه‌باز
ACC / dEC	متناسب با اینرسی بار	نرمی شتاب و توقف موتور


H60 مربوط به حداکثر فرکانس راهاندازی حلقه‌باز است. ثابت ولتاژ موتور یک تنظیم جداگانه است و نباید با H60 اشتباه گرفته شود.

H60 changes the closed-loop transfer point



نمودار ۳ - اثر H60 روی نقطه انتقال از حلقه‌باز به کنترل سنسورلس

افزایش H60 باعث می شود موتور مدت بیشتری در راهاندازی حلقه باز بماند و انتقال به کنترل سنسورلس در سرعت بالاتری انجام شود. مقدار خیلی کم ممکن است باعث انتقال زودهنگام و ناپایداری شود؛ مقدار خیلی زیاد نیز زمان راهاندازی را طولانی تر می کند.



نمودار ۴ - اثر H65 و H66 روی جریان راهاندازی حلقه باز

۷. انجام اتویونینگ موتور

اتویونینگ برای کنترل سنسورلس PMSM بسیار مهم است؛ زیرا درایو برای کنترل صحیح موتور به مقدار مقاومت و اندوکتانس موتور نیاز دارد. اگر این اطلاعات اشتباه باشند، موتور ممکن است با لرزش، جریان زیاد یا ورود نامطمئن به حلقه بسته کار کند. برای انجام اتویونینگ موتورهای PMSM حتماً بایستی $H41 = 1$ (روش استاتیک) تنظیم گردد.

۷.۱. نتیجه مورد انتظار از اتویونینگ

پس از پایان اتویونینگ، درایو باید بتواند پارامترهای اصلی موتور را ذخیره کند. در موتور PMSM، اندازه گیری مقاومت و اندوکتانس نقش مهمی در دقت کنترل جریان و کیفیت شروع حرکت دارد.


اقدام در صورت مشکل	وضعیت قابل قبول	نتیجه
اتویونینگ تکرار و جریان تست بررسی شود.	مقدار غیرصفر و منطقی	مقاومت موتور (H42)
زمان شتاب، کابل و موتور بررسی شود.	مقدار پایدار و منطقی	اندوکتانس موتور (H44)
	بدون خطای اضافه جریان	جریان تست

۸. نکات تنظیم و بهره برداری

توضیح	اقدام پیشنهادی	مشاهده در زمان کار
افزایش یکباره توصیه نمی شود.	H65 یا H66 کمی افزایش یابد	موتور در شروع حرکت ضعیف است
تنظیم تهاجمی باعث نوسان جریان می شود.	H61/H62 یا H65/H66 کاهش یابد	صدای موتور در شروع زیاد است
زمان شتاب کم یکی از علت های رایج است.	ACC افزایش یابد و بار مکانیکی بررسی شود	در شتاب گیری خطای اضافه جریان رخ می دهد
موتور باید به سرعت مناسب برای تخمین برسد.	H60 بررسی شود	ورود به سنسورلس ناپایدار است


افزایش ضرایب H61 و H62 پاسخ جریان را سریع تر می کند، اما اگر بیش از حد زیاد باشند، صدای موتور، نوسان جریان و احتمال خطای اضافه جریان افزایش می یابد.

برای درک بهتر اثر تنظیم ضرایب حلقه جریان، دو نمودار مفهومی زیر رفتار سرعت را در سه حالت کم، مناسب و زیاد نشان می‌دهند. این نمودارها آموزشی هستند و مقدار دقیق آن‌ها به نوع موتور، مقدار بار و سایر تنظیمات درایو وابسته است.



نمودار ۷ - اثر پارامتر H61 بر پاسخ سرعت

اگر مقدار پارامتر H61 کم باشد، موتور به فرمان سرعت، کندتر پاسخ می‌دهد و رسیدن به سرعت مرجع بیشتر طول می‌کشد. اگر مقدار آن مناسب باشد، پاسخ سرعت نرم و بدون نوسان خواهد بود. در صورت زیاد بودن این پارامتر، پاسخ اولیه تند می‌شود اما احتمال لرزش یا نوسان سرعت افزایش پیدا می‌کند.



نمودار ۸ - اثر پارامتر H62 بر پاسخ سرعت

اگر مقدار پارامتر H62 خیلی کم باشد، درایو ممکن است با تأخیر بیشتری خطای سرعت را اصلاح کند و سرعت واقعی کمی پایین‌تر از مقدار مرجع بماند. اگر مقدار آن مناسب باشد، موتور با پایداری خوب به سرعت مرجع می‌رسد. اگر مقدار این پارامتر بیش از حد زیاد شود، سرعت می‌تواند دچار موج‌دار شدن یا نوسان گردد.

۹. محدودیت‌ها و نکات ایمنی

- کنترل سنسورلس PMSM برای نگه‌داشتن دقیق موتور در سرعت صفر طراحی نشده است.

- برای بارهای آویزان، بالابر، جرثقیل یا کاربردهای ایمنی حساس، ترمز مکانیکی و حفاظت مستقل الزامی است.
- در سرعت بسیار پایین، دقت تخمین کمتر است و نباید انتظار رفتار سروو وجود داشته باشد.
- اگر موتور بیش از حد گرم می‌شود، افزایش جریان راه‌اندازی را ادامه ندهید و ابتدا پارامترهای موتور و بار مکانیکی را بررسی کنید.
- در صورت تغییر موتور، کابل موتور، اتصال موتور یا توان درایو، اتوتیونینگ باید دوباره بررسی شود.
- در اولین تست، اپراتور باید آماده توقف اضطراری باشد.

۱۰. عیب‌یابی سریع

راهکار	علت احتمالی	نشانه
H65/H66 و بار مکانیکی بررسی شود.	جریان راه‌اندازی کم، بار گیر کرده یا جهت نامناسب	موتور حرکت نمی‌کند
H65/H66 کاهش و ACC افزایش یابد.	جریان حلقه‌باز زیاد یا زمان شتاب کم	جریان راه‌اندازی زیاد است
H61/H62 و ثابت ولتاژ موتور بررسی شود.	ضرایب جریان یا ثابت ولتاژ نامناسب	موتور صدا یا لرزش دارد
H65، H60 و H66 مرحله‌ای اصلاح شوند.	سرعت راه‌اندازی کافی نیست یا تخمین پایدار نیست	درایو وارد حلقه‌بسته نمی‌شود
ACC افزایش، بار بررسی و ضرایب کاهش یابد.	بار سنگین، شتاب کم یا تنظیم تهاجمی	خطای اضافه‌جریان رخ می‌دهد
اتوتیونینگ و اطلاعات پلاک بررسی شود.	تخمین سرعت ضعیف یا پارامتر موتور اشتباه	سرعت نمایش داده‌شده ناپایدار است

۱۱. مطالعه و راه‌اندازی سریع

این بخش برای زمانی است که کاربر فقط به ترتیب سریع تنظیمات نیاز دارد. در صورت مشاهده جریان، صدا، لرزش یا گرمای غیرعادی، بخش‌های قبلی باید مطالعه شود.

ردیف	کار مورد نیاز	مقدار پیشنهادی
۱	انتخاب نوع موتور	H28 = 2
۲	ورود اطلاعات پلاک موتور	H31، H30 و H33 طبق پلاک موتور
۳	اجرای اتوتیونینگ استاتیک	H41 = 1 مطابق روش تست و تا پایان کامل
۴	تنظیم فرکانس آستانه حلقه‌باز به حلقه بسته	H60 متناسب با موتور و بار
۵	تنظیم هم‌راستاسازی اولیه	H63 و H64 با مقدار محافظه‌کارانه
۶	تنظیم جریان شروع حرکت	H65 و H66 ابتدا کم و سپس مرحله‌ای
۷	تنظیم حلقه جریان	H61 و H62 با مقدار پیش‌فرض شروع شود
۸	اولین تست حرکت	سرعت پایین، بار سبک، شتاب ملایم
۹	اصلاح نهایی	بر اساس جریان، صدا و کیفیت شروع حرکت

قاعده عملی: اگر موتور ضعیف شروع می‌کند، جریان راه‌اندازی را کمی افزایش دهید؛ اگر جریان، صدا یا گرما زیاد است، تنظیمات را کاهش دهید و اتوتیونینگ را بررسی کنید.

پس از پایان تنظیمات، چند بار استارت و استاپ با بار واقعی انجام دهید و مطمئن شوید جریان، صدا، دمای موتور و عملکرد مکانیکی در محدوده قابل قبول هستند. سپس مقادیر نهایی را در سوابق راه‌اندازی دستگاه ثبت کنید.

۱۶. Flying Start / Speed Search

۱. معرفی کلی

قابلیت Speed Search یا Flying Start برای راه‌اندازی ایمن موتور القایی در شرایطی استفاده می‌شود که موتور قبل از وصل دوباره خروجی درایو، به علت اینرسی مکانیکی هنوز در حال چرخش است. در چنین وضعیتی اگر درایو مانند یک راه‌اندازی معمولی عمل کند، اختلاف بین سرعت واقعی موتور و فرکانس خروجی می‌تواند باعث افزایش ناگهانی جریان، خطای اضافه‌جریان و ضربه مکانیکی شود. در این حالت، درایو ابتدا خروجی را با ولتاژ کم اعمال می‌کند و با کنترل جریان موتور، فرکانس مناسب برای اتصال نرم به موتور در حال چرخش را پیدا می‌کند. پس از پایدار شدن جریان و ولتاژ، حرکت موتور با شتاب‌گیری یا کاهش سرعت عادی ادامه پیدا می‌کند. Speed Search برای اندازه‌گیری دقیق سرعت مکانیکی موتور نیست؛ هدف آن پیدا کردن نقطه امن برای اتصال دوباره خروجی درایو به موتور در حال چرخش است.

۲. Speed Search چیست و چه کاری انجام می‌دهد؟

در موتور القایی، جریان موتور نسبت به اختلاف بین فرکانس خروجی درایو و سرعت واقعی موتور حساس است. اگر این اختلاف زیاد باشد، جریان افزایش می‌یابد. این قابلیت از همین رفتار برای نزدیک شدن به سرعت مناسب استفاده می‌کند. در شروع جستجو، ولتاژ خروجی پایین نگه داشته می‌شود تا حتی در صورت اختلاف سرعت یا اختلاف فاز، جریان به صورت ناگهانی بالا نرود. سپس درایو جریان را کنترل می‌کند. اگر جریان بیش از حد مجاز شود، فرکانس جستجو کاهش می‌یابد. وقتی جریان در محدوده مجاز قرار گیرد و ولتاژ به مقدار مناسب برسد، موتور به صورت نرم به خروجی درایو متصل شده در نظر گرفته می‌شود.

مرحله	رفتار درایو	هدف
شروع جستجو	اعمال خروجی با ولتاژ کم	جلوگیری از ضربه جریان در لحظه اتصال
کنترل جریان	مقایسه جریان موتور با حد تنظیم‌شده	تشخیص اختلاف سرعت و محدود کردن جریان
اصلاح فرکانس	کاهش فرکانس در صورت بالا بودن جریان	نزدیک شدن به سرعت واقعی موتور
اتصال نرم	پایدار شدن جریان و ولتاژ	ادامه حرکت با شتاب یا کاهش سرعت عادی

۳. کاربردهای پیشنهادی

استفاده از Speed Search برای بارهایی مناسب است که پس از قطع خروجی یا قطع لحظه‌ای برق، موتور فوراً متوقف نمی‌شود. این قابلیت به‌خصوص در بارهای اینرسی‌دار باعث کاهش خطای اضافه‌جریان و کاهش ضربه مکانیکی هنگام راه‌اندازی مجدد می‌شود.

کاربرد	دلیل مناسب بودن	نکته راه‌اندازی
فن و بلوئر	پروانه پس از قطع خروجی همچنان با اینرسی می‌چرخد	حد جریان را خیلی پایین انتخاب نکنید.
پمپ و سیستم‌های سیالی	امکان چرخش موتور تحت اثر جریان سیال وجود دارد	جهت چرخش و فرمان راه‌اندازی بررسی شود.
سانتریفیوژ و بارهای اینرسی بالا	توقف کامل موتور زمان‌بر است	زمان شتاب و حد جریان با احتیاط تنظیم شود.
نوار نقاله و ماشین‌آلات عمومی	ممکن است بار پس از توقف خروجی هنوز حرکت داشته باشد	پس از اتصال نرم، شتاب‌گیری نباید بسیار سریع باشد.

اگر موتور همیشه از سکون کامل راه‌اندازی می‌شود، فعال بودن دائمی Speed Search ضروری نیست و ممکن است فقط زمان شروع حرکت را افزایش دهد.


۴. تفاوت Speed Search با استارت معمولی V/F

در استارت معمولی V/F، درایو فرض می‌کند موتور متوقف است و از فرکانس پایین به سمت فرکانس هدف شتاب می‌گیرد. اما در Speed Search، فرض اولیه این است که موتور ممکن است از قبل در حال چرخش باشد. بنابراین درایو ابتدا با ولتاژ محدود و کنترل جریان، شرایط موتور را بررسی می‌کند و سپس به کنترل عادی برمی‌گردد.


ویژگی	استارت معمولی V/F	Speed Search
فرض اولیه	موتور متوقف است	موتور ممکن است در حال چرخش باشد
ولتاژ شروع	طبق منحنی V/F یا مقدار Boost تنظیم می‌شود	با ولتاژ کم شروع می‌شود
معیار تصمیم‌گیری	فرکانس فرمان و زمان شتاب	جریان موتور و پایداری ولتاژ
ریسک در موتور چرخان	احتمال خطای OC و ضربه مکانیکی بیشتر است	اتصال دوباره نرم‌تر و ایمن‌تر انجام می‌شود
زمان راه‌اندازی	برای موتور متوقف سریع‌تر است	برای موتور چرخان ایمن‌تر است ولی ممکن است کمی زمان ببرد

۴.۱. مقایسه نموداری رفتار جستجو

نمودارهای زیر رفتار مفهومی قابلیت را نشان می‌دهند. این نمودارها برای آموزش و درک عملکرد هستند و مقدارهای واقعی به مشخصات موتور، بار، ولتاژ ورودی، فرکانس هدف و تنظیمات درایو بستگی دارد.



نمودار ۱ - روند مفهومی کاهش فرکانس و کنترل جریان در Speed Search



نمودار ۲ - رفتار مفهومی هنگام تشخیص موتور متوقف یا تقریباً متوقف

۵. شرط‌های اصلی قبل از استفاده

این قابلیت برای موتور القایی سه فاز در کنترل حلقه باز V/F در نظر گرفته شده است. قبل از فعال سازی، مشخصات موتور و پارامترهای پایه باید به درستی تنظیم شوند. استفاده از این قابلیت برای موتورهای سنکرون یا مدهای کنترلی برداری توصیه نمی شود.

شرط	توضیح	اقدام پیشنهادی
نوع موتور	موتور باید القایی سه فاز باشد	پارامتر نوع موتور را روی حالت موتور القایی سه فاز قرار دهید.
مد کنترل	مد کنترل باید V/F باشد	از فعال بودن مدهای سنسورلس یا برداری خودداری کنید.
جریان نامی موتور	حد جریان جستجو بر اساس جریان نامی موتور تعیین می شود	جریان نامی را مطابق پلاک موتور وارد کنید.
فرکانس هدف	فرکانس فرمان باید معتبر و بالاتر از حداقل راه اندازی باشد	فرکانس مرجع و محدودیت های فرکانس را بررسی کنید.
وضعیت خطا	در زمان خطا یا تنظیمات خاص موتور، راه اندازی مجدد مجاز نیست	ابتدا خطا را برطرف و تنظیمات موتور را کامل کنید.

۶. پارامترهای مهم و اثر هر کدام

پارامترهای اصلی این قابلیت در گروه H قرار دارند. تنظیم درست این پارامترها باعث راه اندازی نرم تر و کاهش خطای اضافه جریان می شود. مقدارهای پیشنهادی زیر برای شروع تست اولیه هستند و باید متناسب با موتور و بار اصلاح شوند.

پارامتر	نام نمایشی	محدوده	پیش فرض پیشنهادی	توضیح
H22	Speed Search Mode	0 تا 6؛ مقادیر 4، 5 و 6 رزرو هستند	0	انتخاب حالت فعال سازی قابلیت
H23	Current Limit Level	50 تا 200 %	100%	حد جریان مجاز در زمان جستجو، بر اساس درصد جریان نامی موتور
H24	P Gain	1 تا 999 از کیپد	100	بهره واکنش سریع کنترل جریان در زمان جستجو

پارامتر	نام نمایشی	محدوده	پیش فرض پیشنهادی	توضیح
H25	I Gain	1 تا 999 از کیپد	100	بهره اصلاح تدریجی کنترل جریان در زمان جستجو
H33	Motor Rated Current	مطابق پلاک موتور	-	مبنای محاسبه حد جریان جستجو
F22	Base Frequency	مطابق موتور	-	مبنای شکل گیری ولتاژ خروجی در حالت V/F
F30	V/F Pattern	Linear / Square / User	-	انتخاب الگوی ولتاژ نسبت به فرکانس

جدول زیر حالت های پارامتر H22 را نشان می دهد.

مقدار H22	حالت	شرح عملکرد
0	Disable	قابلیت غیرفعال است و راه اندازی به صورت معمولی انجام می شود.
1	Normal Start	قابلیت در شروع عادی موتور فعال می شود.
2	Fault Reset / Auto Restart	قابلیت برای راه اندازی مجدد پس از خطا یا Restart خودکار استفاده می شود.
3	Power On / Restart	قابلیت برای شروع پس از روشن شدن یا برگشت برق استفاده می شود.

۷. فعال سازی و تنظیم اولیه

برای استفاده اولیه، ابتدا نوع موتور، مد کنترل و جریان نامی موتور را تنظیم کنید. سپس حالت فعال سازی و حد جریان جستجو را انتخاب کنید. در اولین تست بهتر است بار سبک باشد و جریان خروجی در مانیتور درایو بررسی شود.

مرحله	عملیات	مقدار پیشنهادی اولیه
1	تنظیم نوع موتور	موتور القایی سه فاز
2	انتخاب مد کنترل	V/F
3	تنظیم جریان نامی موتور	مطابق پلاک موتور
4	فعال سازی برای شروع عادی	H22 = 1
5	تنظیم حد جریان جستجو	H23 = 120 تا 200 %
6	تنظیم بهره P	H24 = 100
7	تنظیم بهره I	H25 = 100
8	تست اولیه	بدون بار یا با بار سبک

۸. نکات تنظیم و بهره برداری

اگر در زمان شروع، خطای اضافه جریان رخ می دهد، ابتدا مقدار H23 و جریان نامی موتور را بررسی کنید. مقدار خیلی پایین H23 باعث حساسیت زیاد و خروج ناموفق از جستجو می شود. مقدار خیلی بالا نیز ممکن است اجازه عبور جریان زیاد را بدهد. برای اغلب کاربردها، مقدار 120 تا 150 درصد جریان نامی برای شروع تست مناسب است.

اگر جستجو ناپایدار است یا رفتار فرکانس و جریان نوسانی است، بهره‌های H24 و H25 را با گام‌های کوچک اصلاح کنید. افزایش بیش از حد بهره P باعث واکنش تند می‌شود و افزایش بیش از حد بهره I ممکن است باعث اصلاح دیر هنگام یا تجمع اثر کنترلی شود.

علامت مشاهده شده	علت محتمل	اقدام پیشنهادی
خطای OC در شروع	حد جریان پایین، بار سنگین یا اختلاف زیاد سرعت	H23 را افزایش دهید و بار مکانیکی را بررسی کنید.
طولانی شدن جستجو	جریان به محدوده پایدار نمی‌رسد	H23، زمان شتاب و وضعیت بار را بررسی کنید.
ضربه مکانیکی پس از اتصال	شتاب خیلی تند یا بهره P زیاد	زمان شتاب را افزایش دهید و H24 را کاهش دهید.
زمان شروع زیاد در موتور متوقف	قابلیت در حالت‌های غیر ضروری فعال است	H22 را فقط برای شرایط مورد نیاز فعال کنید.

۹. راه اندازی سریع

برای تست اولیه محافظه کارانه، مراحل زیر پیشنهاد می‌شود:

ردیف	تنظیم	مقدار پیشنهادی
1	نوع موتور	موتور القایی سه فاز
2	مد کنترل	V/F
3	جریان نامی موتور	مطابق پلاک موتور
4	H22	1 برای شروع عادی
5	H23	120٪ برای شروع تست، سپس بر اساس جریان واقعی اصلاح شود
6	H24	100
7	H25	100
8	زمان شتاب	خیلی کوتاه انتخاب نشود
9	تست اولیه	بدون بار یا با بار سبک

پس از موفقیت در تست اولیه، مقدار H23 و بهره‌های H24/H25 را با توجه به جریان واقعی، زمان جستجو و رفتار مکانیکی بار تنظیم کنید.

۱۷. پروتکل ارتباطی Modbus

۱. معرفی کلی

این راهنما روش تنظیم ارتباط مدباس، انتخاب فرمان مناسب، نوشتن هدف حرکت و خواندن بازخورد درایو را توضیح می‌دهد. تعریف اصطلاحات، مثال‌های تبادل و نقشه رجیسترها به برنامه‌نویسی مستر کمک می‌کنند؛ شرح حفاظت‌ها و عیب‌یابی خطاهای درایو در دفترچه جامع ارائه شده است.

مستر، مانند HMI، PLC یا رایانه، درخواست را می‌فرستد و درایو به آن پاسخ می‌دهد. هر رجیستر یک مقدار 16 بیتی با آدرس مشخص است. «کد تابع» نوع عملیات، مانند خواندن یا نوشتن، را تعیین می‌کند؛ «آدرس رجیستر» مشخص می‌کند این عملیات روی کدام داده انجام شود. شکل ۱ ترتیب تنظیم، فرمان و پایش را نشان می‌دهد.



۲. پیکربندی ارتباط

پارامترهای I60، I61 و I65 به‌ترتیب برای تعیین آدرس درایو، نرخ تبادل داده و تنظیم Parity و Stop Bit استفاده می‌شوند. پارامتر I74 نیز نحوه نگهداری فرکانس هدف مدباس را تعیین می‌کند. مقادیر قابل انتخاب و مقدار پیش‌فرض هر پارامتر در جدول ۱ آمده است.

برای کنترل مستقیم فرکانس از مدباس، $Frq = 4$ انتخاب و PID، JOG و $drv = 3$ انتخاب شود. برای شروع ارتباط می‌توان 9600 بیت‌برثانیه، هشت بیت داده، بدون پاریتی و یک بیت توقف را انتخاب کرد؛ تنظیمات مستر و درایو باید یکسان باشند.

جدول ۱: پارامترهای پیکربندی ارتباط مدباس

پارامتر	محدوده تعیین	مقدار پیش‌فرض	توضیح
I60	1 تا 250	1	تعیین آدرس درایو؛ برای شبکه استاندارد از آدرس‌های 1 تا 247 استفاده شود.
I61	0 تا 5	0	تعیین نرخ تبادل [bps] 0: 9600 1: 14400 2: 19200 3: 38400 4: 57600 5: 115200
I65	0 تا 3	0	تعیین Parity و Stop Bit 0: Parity None, Stop Bit 1 1: Parity None, Stop Bit 2 2: Parity Even, Stop Bit 1 3: Parity Odd, Stop Bit 1

پارامتر	محدوده تعیین	مقدار پیش فرض	توضیح
I74	0 تا 1	1	تعیین حافظه فرکانس هدف مدباس؛ 0: فقط RAM؛ RAM 1: و EEPROM

۳. نقشه رجیسترهای خواندنی (0x03/0x04)

آدرس‌های جدول ۲ با فرمان Read Holding Registers (0x03) خوانده می‌شوند. فرمان Read Input Registers (0x04) فقط برای بازه‌های 0x0005 تا 0x000E و 0x0064 تا 0x006B قابل استفاده است. منبع فرمان در آدرس 0x0002 و وضعیت I74 در آدرس 0x000F فقط با فرمان 0x03 خوانده می‌شوند. ضریب تبدیل هر مقدار در جدول مشخص شده است.

آدرس داخل فریم مدباس (PDU) صفرمبنا است، اما بسیاری از HMI/PLC‌ها شماره مرجع 4xxxx را نمایش می‌دهند. شماره مرجع از جمع 40001 با مقدار دهدهی آدرس PDU به دست می‌آید؛ بنابراین 0x0001 برابر 40002 و 0x0002 برابر 40003 است. در فریم خام، آدرس PDU ارسال می‌شود و نباید شماره مرجع 4xxxx به جای آن قرار گیرد. برای نمونه، فرکانس 50.0 هرتز با مقدار خام 500 یا 0x01F4 نوشته می‌شود.



در فریم خام، آدرس ۴۰۰۰۲ ارسال نمی‌شود؛ آدرس و داده دو فیلد جدا هستند.

شکل ۲: ارتباط مقدار مهندسی، داده خام و آدرس رجیستر

جدول ۲: نقشه رجیسترهای خواندنی

آدرس PDU / مرجع 4xxxx	شرح پارامتر	ضریب تبدیل
0x0001 / 40002	Target Frequency	x10
0x0002 / 40003	منبع فرمان drvMode	بدون ضریب تبدیل
0x0003 / 40004	Acceleration Time	x10
0x0004 / 40005	Deceleration Time	x10
0x0005 / 40006	Current	x100
0x0006 / 40007	Motor Frequency	x10
0x0007 / 40008	Voltage	x10
0x0008 / 40009	DC Link Voltage	x10
0x0009 / 40010	Temperature	x10
0x000A / 40011	Iq Current Component	مقدار تشخیصی با کدگذاری داخلی
0x000B / 40012	Id Current Component	مقدار تشخیصی با کدگذاری داخلی
0x000C / 40013	Vq Voltage Component	مقدار تشخیصی با کدگذاری داخلی
0x000D / 40014	Vd Voltage Component	مقدار تشخیصی با کدگذاری داخلی
0x000E / 40015	Error Code	No Scaling

آدرس PDU / مرجع 4xxxx	شرح پارامتر	ضریب تبدیل
0x000F / 40016	Modbus Frequency Memory Mode (I74)	No Scaling
0x0064-0x006B 40101-40108	Custom Parameters	وابسته به انتخاب I66 تا I73

در مؤلفه‌های V_d ، I_q ، I_d ، V_q ، مقدار دریافتی دارای مقیاس و آفست داخلی است و نباید مستقیم به آمپر یا ولت تعبیر شود. برای نمایش عمومی جریان و ولتاژ، رجیسترهای 0x0005 و 0x0007 به کار می‌روند. کانال‌های انتخابی تابع I66 تا I73 هستند؛ انتخاب‌های 10 تا 14 در این نسخه مقدار صفر می‌دهند و انتخاب 15 وضعیت I74 را برمی‌گرداند.

۴. نقشه رجیسترهای نوشتنی (0x06/0x10/0x17)

رجیسترهای این بخش برای تنظیم هدف و فرمان درایو هستند. تابع 0x06 یک مقدار و 0x10 چند مقدار با آدرس‌های پشت‌سرهم را می‌نویسد. تابع 0x17 ابتدا می‌نویسد و سپس در همان درخواست می‌خواند. برای نمونه، 0x0003 و 0x0004 پیوسته‌اند، اما 0x0001 و 0x000F پیوسته نیستند.

۴.۱. آدرس 0x0001 – تنظیم فرکانس هدف

- این رجیستر برای تنظیم فرکانس هدف درایو استفاده می‌شود؛
 - مقدار دریافتی در واحد 0.1 هرتز تفسیر می‌شود؛ برای مثال مقدار 500 معادل 50.0 هرتز است؛
 - مقادیر خام مجاز فقط 0 یا بازه $F_{23} \times 10$ تا $F_{21} \times 10$ هستند؛ برای مثال اگر $F_{23} = 5.0 \text{ Hz}$ و $F_{21} = 50.0 \text{ Hz}$ باشد، مقدار خام مجاز 0 یا 50 تا 500 است. مقادیر دیگر با Exception 0x03 رد می‌شوند؛ و
- کنترل مستقیم یعنی فرکانس نوشته شده در 0x0001 هدف حرکت موتور باشد. برای این کاربرد، $Frq = 4$ انتخاب شود و PID، JOG و فرکانس چندسرعت غیرفعال باشند. تنظیم $drv = 3$ فقط منبع فرمان حرکت و توقف را تعیین می‌کند و به‌تنهایی مرجع فرکانس را به مدباس تغییر نمی‌دهد.
- پذیرش مقدار یعنی درایو نوشتن فرکانس هدف را قبول کرده است؛ این پاسخ تضمین نمی‌کند که همان مقدار، در آن حالت کاری، مرجع خروجی باشد. برای مثال، هنگام فعال بودن PID مقدار معتبر می‌تواند به‌عنوان فرکانس دستی نگهداری شود، اما خروجی را کنترل‌کننده PID تعیین می‌کند و هدف فرآیند آن با این نوشتن تغییر نمی‌کند.
- نمونه: نوشتن 500 در 0x0001 معادل هدف 50.0 Hz است. اگر درایو متوقف باشد، موتور فقط با نوشتن این مقدار راه نمی‌افتد. پس از فرمان حرکت نیز فرکانس خروجی طبق زمان شتاب افزایش می‌یابد؛ برای بررسی هدف ثبت‌شده، 0x0001 و برای فرکانس گزارش شده موتور، 0x0006 خوانده شود.

توجه: برای کنترل مستقیم فرکانس درایو از طریق ارتباط مدباس، پارامتر Frq باید روی مقدار 4 تنظیم شود.



۴.۲. آدرس 0x0002 – فرمان استارت، توقف و جهت حرکت

نوشتن در رجیستر 0x0002، فرمان توقف، حرکت راست‌گرد یا حرکت چپ‌گرد را صادر می‌کند و به انتخاب $drv = 3$ نیاز دارد. فقط مقادیر دقیق جدول ۳ معتبرند. خواندن همین رجیستر، مقدار منبع فرمان $drvMode$ را برمی‌گرداند و نشان‌دهنده آخرین فرمان یا وضعیت حرکت نیست؛ وضعیت از 0x000E خوانده می‌شود.

جدول ۳: مقادیر فرمان رجیستر 0x0002

مقدار فرمان	عملکرد	توضیح
0x01	توقف	درايو را متوقف می‌کند.
0x02	حرکت راست‌گرد	درايو را در جهت راست‌گرد راه‌اندازی می‌کند.
0x04	حرکت چپ‌گرد	درايو را در جهت چپ‌گرد راه‌اندازی می‌کند.

زمان شتاب در رجیستر 0x0003 و زمان کاهش سرعت در 0x0004، سپس فرکانس هدف در 0x0001 تنظیم می‌شوند. فرمان حرکت پس از این تنظیمات و در تراکنش مستقل ارسال می‌شود. پس از توقف، فرکانس هدف در RAM باقی می‌ماند و خواندن 0x0001 همان مقدار ذخیره‌شده را نشان می‌دهد؛ فرکانس گزارش‌شده از 0x0006 خوانده می‌شود. نگهداری هدف پس از قطع برق به I74 وابسته است. زمان‌های شتاب و کاهش سرعت فقط هنگام نیاز بازنویسی شوند؛ I74 مسئول ذخیره این دو زمان نیست.

در حالت $Frq = 5$ و با PID غیرفعال، مقادیر 2 یا 4 درخواست اجرای PLC هستند؛ جهت و فرکانس را منطق PLC تعیین می‌کند. دریافت پاسخ موفق، تأیید رسیدن موتور به سرعت هدف نیست و بازخورد باید جداگانه بررسی شود.

توجه: برای اجرای فرمان‌های استارت، توقف و جهت حرکت از طریق مدباس، پارامتر drv باید روی مقدار 3 تنظیم شود.



۴.۳. آدرس 0x0003 – تنظیم زمان شتاب

- زمان شتاب موتور در واحد 0.1 ثانیه تنظیم می‌شود؛ برای مثال مقدار 100 معادل 10.0 ثانیه است؛
- مقدار خام معتبر فقط 1 تا 60000 است که بازه 0.1 تا 6000.0 ثانیه را پوشش می‌دهد؛ مقدار 0 یا بیش از 60000 با Exception 0x03 رد می‌شود؛ و
- این زمان برای محاسبه افزایش گام فرکانس در جهت افزایش سرعت استفاده می‌شود.

۴.۴. آدرس 0x0004 – تنظیم زمان کاهش سرعت

- زمان کاهش سرعت موتور در واحد 0.1 ثانیه تنظیم می‌شود؛ برای مثال مقدار 100 معادل 10.0 ثانیه است؛
- همانند زمان شتاب، مقدار خام معتبر فقط 1 تا 60000 است؛ مقدار 0 یا بیش از 60000 با Exception 0x03 رد می‌شود؛ و
- این مقدار برای کنترل نمایه کاهش سرعت موتور استفاده می‌شود.

۴.۵. آدرس 0x000F – حافظه فرکانس هدف (پارامتر I74)

پارامتر I74 تعیین می کند فرکانس هدف مدباس فقط در حافظه موقت نگهداری شود یا علاوه بر آن در حافظه غیر فرار ذخیره گردد. مقدار پیش فرض بازنشانی کارخانه در نسخه نرم افزار مبنای این راهنما، 1 است؛ مقدار واقعی دستگاه از رجیستر 0x000F خوانده شود.

- مقدار 0: فرکانس هدف در RAM حفظ می شود؛ پس از توقف برای استارت بعدی در دسترس است، اما پس از قطع برق یا بازنشانی بازیابی نمی شود؛

- مقدار 1: هر فرکانس هدف معتبر در RAM و EEPROM نگهداری می شود و پس از روشن شدن مجدد، برای فرمان حرکت بعدی بازیابی می گردد؛

- رجیستر 0x000F بدون ضریب تبدیل است؛ مقدار آن با 0x03 خوانده و با 0x10، 0x06، یا 0x17 نوشته می شود. فرمان 0x04 برای این آدرس مجاز نیست؛

- تغییر I74 از 0 به 1، ذخیره فرکانس فعلی RAM را در EEPROM درخواست می کند. تغییر از 1 به 0، پاک سازی مقدار غیر فرار را درخواست می کند، ولی مقدار RAM تا بازنشانی باقی می ماند. عملیات ذخیره در پس زمینه انجام می شود؛ پاسخ موفق مدباس به تنهایی تأیید تکمیل ذخیره غیر فرار نیست؛

- در روشن شدن مجدد، مقدار بازیابی شده با حدود فعلی پارامترهای F23 و F21 تطبیق داده می شود؛

- ارسال دوباره همان فرکانس، نوشتن اضافی در EEPROM ایجاد نمی کند؛ فقط تغییر واقعی مقدار ذخیره می شود.

برای مرجع فرکانسی که پیوسته تغییر می کند، حالت $I74 = 0$ مناسب است. بازیابی فرکانس ذخیره شده به تنهایی فرمان حرکت نیست. نوشتن زمان های شتاب و کاهش سرعت در مسیر مدباس فعلی، تنظیمات RAM را تغییر می دهد.



مثال کاربردی: ابتدا $0x000F = 1$ و سپس $0x0001 = 500$ ارسال شود. مقدار 500 معادل 50.0 Hz است و پس از تکمیل ذخیره و وصل مجدد برق نیز با خواندن $0x0001$ بازیابی می شود. در حالت توقف ممکن است $0x0006$ مقدار صفر را به عنوان فرکانس واقعی موتور نشان دهد.



۵. جدول خلاصه رجیسترهای نوشتنی

جدول ۴ پنج رجیستر کنترلی قابل نوشتن، شماره مرجع 4xxxx، مقدار خام مجاز و شرط اجرای هر کدام را به صورت صریح نشان می دهد. مقدار خارج از محدوده مجاز با Exception 0x03 رد می شود.

جدول ۴: خلاصه رجیسترهای نوشتنی

آدرس PDU / مرجع 4xxxx	نام رجیستر	مقدار خام مجاز	شرط اجرا و توضیح
0x0001 40002	تنظیم فرکانس هدف	0 یا از F23×10 تا F21×10 (واحد خام: 0.1 Hz)	برای کنترل مستقیم: Frq = 4. PID، JOG و چندسرعت غیرفعال باشند. توضیح پذیرش و اجرا در بخش ۴.۱.
0x0002 40003	فرمان استارت، توقف و جهت	0x01، 0x02 یا 0x04	شرط 3 drv؛ در کنترل مستقیم: 1 توقف، 2 راست گرد و 4 چپ گرد. در حالت PLC، جهت و فرکانس تابع برنامه PLC است.
0x0003 40004	تنظیم زمان شتاب	از 1 تا 60000 (0.1 s تا 6000.0)	واحد خام 0.1 ثانیه است؛ مقدار 0 یا بیش از 60000 مجاز نیست.
0x0004 40005	تنظیم زمان کاهش سرعت	از 1 تا 60000 (0.1 s تا 6000.0)	واحد خام 0.1 ثانیه است؛ مقدار 0 یا بیش از 60000 مجاز نیست.
0x000F 40016	حافظه فرکانس هدف مدباس (174)	0 یا 1	بدون ضریب تبدیل؛ 0 فقط RAM و 1 حافظه RAM+EEPROM را فعال می کند.

۶. جدول کدهای وضعیت و خطا

رجیستر 0x000E وضعیت یا شناسه خطا را برمی گرداند. 0xA000 یعنی حرکت و 0xA001 یعنی توقف؛ این دو کد خطا نیستند. جدول ۵ برای تبدیل کد دریافتی در برنامه مستر است.

جدول ۵: نگاشت کد وضعیت و خطا در رجیستر 0x000E

کد	شناسه	کد	شناسه	کد	شناسه	کد	شناسه
0xA000	START	0xA005	OHt	0xA00A	OC2	0xA00F	PVt
0xA001	STOP	0xA006	HWE	0xA00B	IOL	0xA010	OAs
0xA002	OCt	0xA007	OVt	0xA00C	ntC	0xA011	CAs
0xA003	OLt	0xA008	POF	0xA00D	CSE	0xA012	AtE
0xA004	LVt	0xA009	EST	0xA00E	EEP	0xA013	StL

شرح خطاها، علت وقوع و روش رفع آن ها در «دفترچه جامع راهنمای درایوهای القایی» در سایت hipowervses.ir آمده است. تعریف Exception مدباس و تفاوت آن با خطای حفاظتی در بخش ۹ توضیح داده می شود.

۷. کدهای تابع پشتیبانی شده

HiPowerVSES | MODBUS

کدام تابع مدباس را انتخاب کنیم؟

کد تابع، نوع عملیات و آدرس رجیستر، داده مورد نظر را مشخص می‌کند.

0x04 خواندن مقادیر لحظه‌ای جریان، فرکانس واقعی و دیگر مقادیر خواندنی را برای پایش درایو دریافت کنید. READ 0x0006 → Motor frequency	0x03 خواندن تنظیمات و وضعیت فرکانس هدف، تنظیمات و وضعیت را از رجیسترهای مجاز درایو بخوانید. READ 0x0001 → Target frequency
0x08 آزمون و عیب‌یابی ارتباط ارتباط و شمارنده‌های مدباس را بررسی کنید. این تابع خطای موتور را پاک نمی‌کند. SUBFUNCTION 0x0000 → Echo test	0x06 نوشتن یک رجیستر یک مقدار را تنظیم کنید؛ برای نمونه، فرکانس هدف را روی ۵۰ هرتز قرار دهید. WRITE 0x0001 = 500 → 50.0 Hz
0x17 نوشتن، سپس خواندن فرکانس هدف را بنویسید و سپس فرکانس واقعی را در همان تبادل بخوانید. WRITE 0x0001 → READ 0x0006	0x10 نوشتن چند رجیستر پیوسته مقادیر مرتبط را با یک درخواست بنویسید؛ مانند زمان شتاب و زمان کاهش سرعت. WRITE 0x0003 + 0x0004
0x2B / 0x0E شناخت هویت دستگاه نام سازنده، مدل محصول و نسخه نرم‌افزار را از درایو دریافت کنید. Vendor name · Product code · Firmware revision شناسه نوع پیام، کد تابع مستقل نیست. Function Code = 0x2B MEI Type = 0x0E	
ارسال همگانی Broadcast · Slave address = 0 تنها دو تابع نوشتن مجازند؛ هیچ درایوی پاسخ نمی‌فرستد. 0x06 · 0x10	

راهنمای تصویری انتخاب کد تابع؛ جزئیات قالب پیام‌ها در ادامه آمده است.

جدول ۶ هفت تابع عمومی قابل استفاده در برنامه مستر را خلاصه می‌کند. اعداد دارای پیشوند 0x در مبنای شانزده هستند؛ برای مثال 0x10 همان کد دهدهی 16 است. در فیلدهای 16 بیتی آدرس، تعداد و داده، بایت پرارزش ابتدا ارسال می‌شود؛ در CRC ترتیب برعکس است. CRC برای تشخیص خرابی پیام در مسیر ارتباط به کار می‌رود.

جدول ۶: کدهای تابع پشتیبانی‌شده

کد تابع	نام استاندارد	کاربرد و محدودیت
0x03	Read Holding Registers	خواندن رجیسترهای نگهدارنده و نقشه کاربردی جدول ۲، شامل وضعیت I74 در 0x000F، از 1 تا 125 رجیستر پیوسته؛ Broadcast مجاز نیست.
0x04	Read Input Registers	خواندن مقادیر Actual/Input در بازه‌های 0x0005 تا 0x000E و 0x0064 تا 0x006B، از 1 تا 125 رجیستر پیوسته؛ Broadcast مجاز نیست.
0x06	Write Single Register	نوشتن یک رجیستر در بازه 0x0001 تا 0x0004 یا آدرس 0x000F؛ پاسخ عادی تکرار درخواست است؛ Broadcast مجاز است.
0x08	Diagnostics	آزمون ارتباط، خواندن رجیستر تشخیصی و شمارنده‌ها و پاک‌کردن آن‌ها؛ Broadcast مجاز نیست.
0x10	Write Multiple Registers	نوشتن چند رجیستر پیوسته پس از اعتبارسنجی کامل؛ بازه 0x0001 تا 0x0004 یا یک رجیستر در 0x000F؛ Broadcast مجاز است.
0x17	Read/Write Multiple Registers	نوشتن و سپس خواندن در یک تراکنش؛ بخش نوشتن بازه 0x0001 تا 0x0004 یا یک رجیستر 0x000F را می‌پذیرد؛ Broadcast مجاز نیست.
0x2B/0x0E	Read Device Identification	خواندن شناسه سازنده، کد محصول و نسخه نرم‌افزار؛ Broadcast مجاز نیست.
 انتخاب سریع تابع: برای خواندن مقدارهای تنظیمی و I74 از 0x03، برای مقدارهای لحظه‌ای از 0x04، برای نوشتن یک رجیستر از 0x06، برای چند رجیستر پیوسته از 0x10 و برای نوشتن و خواندن در یک تراکنش از 0x17 استفاده کنید. 0x08 برای عیب‌یابی و 0x2B/0x0E برای شناسایی دستگاه است.		

۷.۱. خواندن رجیسترها (0x03/0x04)

«خواندن» یعنی دریافت مقدار موجود در درایو، بدون تغییر آن. در قالب زیر، Start Address آدرس نخستین رجیستر، Quantity تعداد رجیسترهای پشت‌سرهم و Byte Count تعداد بایت داده در پاسخ است. داده هر رجیستر دو بایت دارد؛ بنابراین پاسخ خواندن سه رجیستر، شش بایت داده خواهد داشت.

• ساختار درخواست:

Slave Address | Function Code | Start Address | Quantity | CRC

• ساختار پاسخ:

Slave Address | Function Code | Byte Count | Register Data | CRC

- تعداد رجیستر در هر درخواست باید از 1 تا 125 باشد. تمام آدرس‌های بازه درخواستی پیش از پاسخ بررسی می‌شوند و غیرمجاز بودن حتی یک آدرس، پاسخ Exception 0x02 ایجاد می‌کند؛
- در فرمان 0x04 فقط بازه‌های 0x0005 تا 0x000E و 0x0064 تا 0x006B مجاز هستند. بازه اصلی 0x0001 تا 0x000F با فرمان 0x03 قابل خواندن است. درخواست 0x04 برای 0x000F با Exception 0x02 پاسخ داده می‌شود.

۷.۲. نوشتن رجیسترها (0x06/0x10)

برای تغییر فقط یک مقدار، مانند I74، تابع 0x06 کافی است. اگر چند مقدار مرتبط، آدرس‌های پیوسته دارند، 0x10 تعداد پیام‌ها را کم می‌کند. مثال مناسب، تنظیم زمان شتاب در 0x0003 و زمان کاهش سرعت در 0x0004 با یک درخواست است؛ راهنمای انتخاب در جدول ۸ آمده است.

- فرمان 0x06 یک آدرس و یک مقدار 16 بیتی را می‌نویسد و در پاسخ عادی، آدرس و مقدار درخواست را تکرار می‌کند؛
- فرمان 0x10 شامل آدرس شروع، تعداد رجیستر، تعداد بایت و داده‌های نوشتنی است. حد پروتکلی تعداد رجیستر 1 تا 123 است؛ با توجه به نقشه کاربردی این درایو، بازه پیوسته 0x0001 تا 0x0004 یا یک رجیستر در آدرس 0x000F قابل نوشتن است؛
- در 0x10 همه آدرس‌ها، مقادیر و شرایط کاری پیش از نخستین تغییر بررسی می‌شوند. اگر درخواست در این مرحله رد شود، داده‌ای از آن نوشته نمی‌شود. پس از تأیید، نوشتن‌ها به ترتیب انجام می‌شوند؛ چندرجیستری بودن پیام به معنی تغییر دقیقاً هم‌زمان همه مقادیر نیست.
- مقدار خام هر رجیستر باید دقیقاً مطابق جدول ۴ باشد. هر مقدار خارج از محدوده جدول Exception 0x03، ۴ و آماده نبودن وضعیت درایو برای فرمان موردنظر، Exception 0x06 ایجاد می‌کند.



شکل ۴: اجزای فریم نوشتن فرکانس 50 هرتز با تابع 0x06

در مثال شکل ۴، نشانی درایو 01، نشانی رجیستر 0001 و مقدار 01F4 معادل 500 است. دو بایت پایانی D8 و CRC، 1D فریم را تشکیل می‌دهند. پاسخ موفق تابع 0x06 همین آدرس و مقدار را تکرار می‌کند.

۷.۳. عیب‌یابی و شمارنده‌ها (Diagnostics 0x08)

تابع Diagnostics برای بررسی کیفیت ارتباط است؛ مثلاً مستر داده‌ای آزمایشی می‌فرستد و همان داده را پس می‌گیرد، یا تعداد پیام‌ها و خطاهای ارتباطی را می‌خواند. این تابع با حفاظت‌های موتور تفاوت دارد؛ پاک کردن شمارنده ارتباط، خطای حفاظتی درایو را ریست نمی‌کند.

در فرمان Diagnostics، زیرتابع در دو بایت پس از Function Code قرار می‌گیرد. به‌جز زیرتابع 0x0000، فیلد Data درخواست باید 0x0000 باشد. برای زیرتابع 0x0000، داده آزمون حداقل دو بایت و دارای طول زوج است و همان داده بازگردانده می‌شود. سایر زیرتابع‌های پشتیبانی‌شده در جدول ۷ آمده‌اند.

جدول ۷: زیرتابع‌های پشتیبانی‌شده Diagnostics

زیرتابع	عنوان	عملکرد و مقدار بازگشتی
0x0000	Return Query Data	تمام داده‌های درخواست را با طول زوج، بدون تغییر بازمی‌گرداند و برای آزمون مسیر ارتباط مناسب است.
0x0002	Return Diagnostic Register	رجیستر تشخیصی را برمی‌گرداند؛ بیت 0 خطای ارتباط و بیت 1 سرریز دریافت کاراکتر را نشان می‌دهد.
0x000A	Clear Counters and Diagnostic Register	رجیستر تشخیصی و همه شمارنده‌های مدباس را صفر می‌کند.

عنوان	زیرتابع	عملکرد و مقدار بازگشتی
Bus Message Count	0x000B	تعداد فریم‌های دریافت‌شده با CRC صحیح را برمی‌گرداند.
Bus Communication Error Count	0x000C	تعداد خطاهای ارتباطی شامل CRC نامعتبر، فریم ناقص و خطاهای دریافت را برمی‌گرداند.
Exception Error Count	0x000D	تعداد پاسخ‌ها یا رخدادهای Exception را برمی‌گرداند.
Server Message Count	0x000E	تعداد پیام‌های معتبر دریافت‌شده برای آدرس درایو یا آدرس Broadcast را برمی‌گرداند.
Server No Response Count	0x000F	شمارنده پیام‌های بدون پاسخ؛ ارسال همگانی و برخی موارد ناموفق بودن ارسال پاسخ در آن ثبت می‌شوند.
Server NAK Count	0x0010	شمارنده NAK برای سازگاری و توسعه آینده است؛ نسخه فعلی مسیر عملیاتی تولید 0x07 Exception ندارد.
Server Busy Count	0x0011	شمارنده مشغول بودن سرور؛ شامل رخدادهای 0x06 Exception و مشغول بودن فرستنده هنگام ارسال پاسخ.
Character Overrun Count	0x0012	تعداد رخدادهای سرریز بافر یا دریافت کاراکتر را برمی‌گرداند.
Clear Overrun Counter and Flag	0x0014	فقط شمارنده سرریز، بیت سرریز رجیستر تشخیصی و پرچم داخلی مرتبط را پاک می‌کند.
توجه: شمارنده‌ها در 0xFFFF اشباع می‌شوند و با بازنشانی دستگاه یا زیرتابع 0x000A صفر می‌شوند. زیرتابع‌های Restart Communications Option و Force Listen Only Mode در این نسخه فعال نیستند و 0x03 Exception ایجاد می‌کنند.		

۷.۴. نوشتن و سپس خواندن در یک درخواست 0x17

این تابع زمانی مفید است که مستر بخواهد یک یا چند مقدار را تنظیم کند و بلافاصله اطلاعاتی از همان درایو بخواند. به‌جای دو درخواست جدا، یک درخواست فرستاده می‌شود؛ درایو ابتدا نوشتن را انجام می‌دهد و سپس مقادیر بخش خواندن را در پاسخ برمی‌گرداند. «اتمیک» به عملیاتی گفته می‌شود که از دید سایر بخش‌ها یک واحد تقسیم‌ناپذیر است. در این راهنما نباید از این واژه برای 0x17، تغییر هم‌زمان تمام رجیسترها را برداشت کرد. تضمین این فرمان در درایو، بررسی درخواست پیش از نوشتن و انجام نوشتن پیش از خواندن است. عنوان این بخش، ترتیب واقعی عملیات را بیان می‌کند.

• ساختار درخواست:

Slave | 0x17 | Read Start | Read Quantity | Write Start | Write Quantity | Write Byte Count | Write Data | CRC

- تعداد رجیستر خواندن باید از 1 تا 125 و تعداد رجیستر نوشتنی از 1 تا 121 باشد. بخش نوشتن بازه 0x0001 تا 0x0004 یا یک رجیستر در 0x000F و بخش خواندن فقط نقشه کاربردی رجیسترها را می‌پذیرد؛
- بازه خواندن و نوشتن مستقل است؛ مثلاً می‌توان $0x0001 = 500$ را نوشت و 0x0006 را خواند. خروجی به علت زمان شتاب الزاماً 50.0 Hz نیست. برای بازخوانی هدف، 0x0001 خوانده شود.
- نوشتن «اتمیک» برای هیچ رجیستری الزامی نیست؛ تابع بر اساس تعداد آدرس‌های پیوسته و نیاز به بازخوانی انتخاب شود. در خطای داخلی حین اجرا، بازگشت خودکار تغییرات تضمین نمی‌شود. 0x17 با آدرس Broadcast مجاز نیست.

جدول ۸: انتخاب کاربردی نوشتن گروهی و بازخوانی

نیاز مستر	تابع مناسب	بازه و مثال
زمان شتاب و کاهش سرعت	0x10	شروع 0x0003؛ تعداد 2؛ نمونه: 100 = 10.0 s و 150 = 15.0 s.
همان تنظیم همراه با بازخوانی	0x17	نوشتن از 0x0003 به تعداد 2؛ خواندن همان بازه، به تعداد 2.
هدف جدید همراه با پایش	0x17	نوشتن یک مقدار در 0x0001؛ خواندن یک مقدار از 0x0006.
فقط حالت حافظه I74	0x06	نوشتن 0 یا 1 در 0x000F؛ برای یک مقدار، نوشتن گروهی ضروری نیست.

0x0001 و 0x000F را نمی‌توان در یک بلوک نوشتن جمع کرد؛ بین آن‌ها آدرس‌های غیرقابل‌نوشتن وجود دارد. در 0x10 و 0x17 فقط یک بازه پیوسته برای نوشتن تعریف می‌شود؛ این دو تنظیم جداگانه ارسال شوند.

برای راه‌اندازی، ابتدا زمان‌های شتاب و کاهش سرعت، سپس فرکانس هدف و در پایان فرمان حرکت ارسال شود. از قرار دادن فرمان RUN همراه با تنظیمات جدید در بلوک 0x0001 تا 0x0004 استفاده نشود؛ در این ترتیب، فرمان 0x0002 پیش از اعمال زمان‌های جدید در 0x0003 و 0x0004 اجرا می‌شود.

۷.۵. خواندن شناسه دستگاه (0x2B/0x0E)

این تابع برای شناسایی خودکار دستگاه متصل است؛ نرم‌افزار مستر می‌تواند نام سازنده، مدل و نسخه نرم‌افزار را دریافت کند. 0x2B کد تابع و 0x0E نوع زیرخدمت MEI است؛ این دو، دو فرمان مستقل نیستند.

ساختار درخواست:

Slave | 0x2B | MEI = 0x0E | Read Device ID Code | Object ID | CRC

کدهای Read Device ID از 0x01 تا 0x04 پشتیبانی می‌شوند؛ 0x04 فقط شیء درخواستی را برمی‌گرداند. ProductCode به نوع ورودی و توان مدل بستگی دارد.

جدول ۹: اشیای شناسایی دستگاه

شناسه شیء	نام شیء	مقدار فعلی پاسخ
0x00	VendorName	HiPowerVSES
0x01	ProductCode	وابسته به مدل؛ برای مثال K100-S1R5G
0x02	MajorMinorRevision	V2.0
 توجه: مقدار Conformity Level برابر 0x81 است. این فرمان با آدرس Broadcast مجاز نیست.		

۸. ارسال همگانی با آدرس صفر Broadcast

در ارتباط معمول، مستر پیام را به آدرس اختصاصی یک درایو می‌فرستد و همان درایو پاسخ می‌دهد. Broadcast یا «ارسال همگانی» یعنی فرستادن یک فرمان مشترک به همه درایوهای متصل به همان خط ارتباط. مستر برای این کار آدرس مقصد پیام را 0 قرار می‌دهد؛ آدرس اختصاصی درایوها در I60 تغییر نمی‌کند.

هدف این روش، کاهش تعداد پیام‌ها هنگام نوشتن یک مقدار مشترک در چند درایو است. در این محصول فقط توابع نوشتن 0x06 و 0x10 با آدرس صفر قابل استفاده‌اند. فرمان‌های خواندن، 0x17، 0x08 و شناسایی دستگاه برای این کاربرد پشتیبانی نمی‌شوند.

مثال: سه درایو با آدرس‌های 1، 2 و 3 به یک خط متصل‌اند و شرایط کنترل مستقیم مدباس را دارند. برای ثبت هدف 50.0 Hz در هر سه، مستر یک درخواست 0x06 با آدرس مقصد 0، آدرس رجیستر 0x0001 و مقدار 500 می‌فرستد. این پیام فقط هدف فرکانس را می‌نویسد و به‌تنهایی فرمان حرکت نیست.

هیچ درایوی به پیام همگانی پاسخ نمی‌دهد تا پاسخ چند دستگاه روی خط با هم تداخل نکند. برنامه مستر نباید منتظر پاسخ این درخواست بماند؛ پس از فرصت لازم برای پردازش، می‌تواند تراکنش بعدی را آغاز کند. سکوت در این حالت، رفتار عادی پروتکل است و تأیید موفقیت عملیات محسوب نمی‌شود.

برای تأیید مثال بالا، مستر بعداً 0x0001 را با تابع 0x03 از آدرس‌های 1، 2 و 3 جداگانه می‌خواند. شرایط پذیرش نوشتن برای هر درایو مستقل بررسی می‌شود؛ ممکن است یکی مقدار را بپذیرد و دیگری به دلیل حالت کاری خود نپذیرد. ارسال مشترک نیز تضمین شروع دقیقاً هم‌زمان موتورهای مختلف نیست.

در حالت 1 = I74، هدف معتبر دریافت‌شده از ارسال همگانی نیز برای ذخیره در EEPROM ثبت می‌شود. پیام همگانی نامعتبر هیچ پاسخ Exception روی خط ایجاد نمی‌کند؛ با این حال، رخداد آن ممکن است در شمارنده‌های تشخیصی درایو ثبت شود.

۹. پاسخ رد درخواست Exception

Exception یا «پاسخ استثنا» روشی است که درایو با آن اعلام می‌کند درخواست دریافت شده، اما اجرای آن به علت مشخصی پذیرفته نشده است. برای نمونه، آدرس رجیستر وجود ندارد، مقدار خارج از محدوده است یا شرایط اجرای فرمان برقرار نیست. هدف این پاسخ آن است که برنامه مستر علت رد درخواست را تشخیص دهد و اقدام مناسب انجام دهد.

این پاسخ با خطای حفاظتی درایو تفاوت دارد. IOL و دیگر خطاهای حفاظتی از رجیستر 0x000E خوانده می‌شوند و در دفترچه جامع شرح داده شده‌اند. همچنین «هیچ پاسخی نرسید» با «پاسخ Exception رسید» متفاوت است: حالت اول برای یک درخواست عادی، پایان مهلت انتظار Timeout است و می‌تواند به ارتباط، آدرس یا خرابی پیام مربوط باشد.

مثال: مقدار صفر برای زمان شتاب مجاز نیست. اگر مستر با تابع 0x06 مقدار 0 را در 0x0003 بنویسد، درایو در شرایط دریافت صحیح پیام، پاسخ با کد تابع 0x86 و کد استثنای 0x03 می‌دهد. مستر باید مقدار را اصلاح کند؛ تکرار همان درخواست نامعتبر، مشکل را حل نمی‌کند.

در پاسخ استثنا، 0x80 به کد تابع درخواست اضافه می‌شود؛ بنابراین 0x86 در مثال بالا یعنی پاسخ خطای تابع 0x06. بایت بعدی، علت رد را مشخص می‌کند. کد استثنای 0x03 در این جایگاه به معنی «مقدار نامعتبر» است و نباید با تابع خواندن 0x03 اشتباه گرفته شود.

جدول ۱۰: کدهای Exception مدباس و اقدام مستر


کد	عنوان استاندارد	معنی و اقدام پیشنهادی
0x01	Illegal Function	تابع یا زیرخدمت پشتیبانی نمی‌شود؛ کد تابع و MEI درخواست بررسی شوند.
0x02	Illegal Data Address	آدرس یا بخشی از بازه مجاز نیست؛ آدرس شروع، تعداد و تفاوت PDU با مرجع 4xxxx بررسی شوند.
0x03	Illegal Data Value	مقدار، تعداد، طول داده یا زیرتابع معتبر نیست؛ محدوده رجیستر و قالب پیام اصلاح شوند.
0x04	Server Device Failure	عملیات داخلی حین اجرا ناموفق بوده است؛ وضعیت و نتیجه با خواندن مجدد بررسی شود. انجام‌نشدن همه تغییرات تضمین نمی‌شود.
0x06	Server Device Busy	شرایط اجرای درخواست برقرار نیست؛ منبع فرمان و حالت کاری بررسی شوند و پس از رفع علت، درخواست دوباره ارسال شود.
 ساختار پاسخ: Slave Address (Function Code + 0x80) Exception Code CRC Low CRC High برای فریم با CRC نامعتبر، فریم ناقص، آدرس متعلق به دستگاه دیگر یا هر پیام Broadcast، پاسخی ارسال نمی‌شود.		

در برنامه مستر، پاسخ عادی، پاسخ Exception و پایان مهلت انتظار درخواست عادی، جداگانه مدیریت شوند.

۱۸. راهنمای کاربردی کنترلر PID

۱. کنترل PID به زبان ساده

کنترلر PID سرعت موتور را طوری تنظیم می کند که یک کمیت مانند فشار، دبی، سطح مخزن یا دما به مقدار دلخواه برسد. اپراتور مقدار هدف را تعیین می کند و سنسور، مقدار واقعی را به درایو می فرستد. درایو از اختلاف این دو مقدار، فرمان فرکانس موتور را می سازد. مثلاً در یک پمپ فشار، با باز شدن شیر مصرف، فشار افت می کند. اگر جهت کنترل درست انتخاب شده باشد، درایو سرعت پمپ را افزایش می دهد تا فشار دوباره به مقدار هدف نزدیک شود. با کم شدن مصرف، سرعت کاهش می یابد.



شکل (۱) نمونه کنترل فشار در حالت Direct و برگشت مقدار سنسور به کنترلر

جدول (۱)

معنی برای اپراتور	عبارت
مقدار هدف فرآیند؛ روی صفحه rEF دیده می شود.	Setpoint یا Reference
مقدار واقعی سنسور پس از مقیاس بندی؛ روی صفحه FbK دیده می شود.	Feedback
اختلاف مقدار هدف و مقدار واقعی با جهت تعیین شده در H59.	خطای کنترل
فرکانس درخواستی برای موتور؛ با مقدار هدف فرآیند تفاوت دارد.	فرمان خروجی PID

برای راه اندازی، ابتدا ورودی ها و جهت کنترل را درست کنید؛ سپس ضرایب PID را تنظیم کنید. عملکرد خواب و بیداری را پس از پایدار شدن کنترل فعال کنید. بخش های ۵ تا ۸ این عملکرد را با یک مثال مشترک توضیح می دهند.

۲. انتخاب مرجع و سنسور و کنترل نمایشگر

جدول (۲)

پارامتر	انتخاب روی کیپد	کاربرد
H49	0 غیرفعال 1 فعال	فعال کردن PID؛ شروع موتور همچنان به فرمان اجرا نیاز دارد.
H57	0 مقدار عددی کیپد 1 ولوم کیپد 2 ورودی V1 3 ورودی جریان I	منبع مقدار هدف فرآیند را انتخاب می کند.
H50	0 ورودی جریان I 1 ورودی ولتاژ V1	ورودی سنسور فیدبک را انتخاب می کند.
H59	0 حالت Direct 1 حالت Reverse	مشخص می کند کاهش یا افزایش مقدار سنسور، درخواست افزایش خروجی ایجاد کند.

کنترل rEF و FbK پیش از تنظیم ضرایب

وقتی $H49 = 1$ است، در منوی مانیتور، rEF مقدار هدف و FbK مقدار سنسور را با یک رقم اعشار نشان می‌دهند. این دو صفحه برای مشاهده هستند. با تغییر مقدار هدف، rEF باید تغییر کند؛ با تغییر واقعی فشار یا کمیت مورد کنترل، FbK باید تغییر منطقی داشته باشد. با انتخاب $H57 = 0$ ، مقدار عددی کپد در صفحه تنظیم فرکانس، مرجع فرآیند را تعیین می‌کند؛ هنگام کار با PID آن را با فرکانس واقعی خروجی اشتباه نگیرید. انتخاب Frq جای انتخاب مرجع $H57$ را نمی‌گیرد.

مقیاس عددی و جهت کنترل

مقدار هدف و فیدبک باید در یک مقیاس عددی باشند. نمایش 40.0 الزاماً به معنی 40.0 bar نیست. ابتدا رابطه عدد نمایشگر با فشار، دما یا کمیت واقعی را با یک اندازه‌گیری معتبر مشخص کنید؛ اتصال سنسور به تنهایی واحد فیزیکی را تعیین نمی‌کند.

در حالت $H59 = 0$ ، کمتر شدن فیدبک از هدف، درخواست افزایش خروجی ایجاد می‌کند؛ این حالت برای بسیاری از پمپ‌های فشار مناسب است. در حالت $H59 = 1$ ، بیشتر شدن فیدبک از هدف چنین درخواستی ایجاد می‌کند. $H59$ جهت اثر کنترل را تغییر می‌دهد و ارتباطی با جهت چرخش FWD/REV ندارد.

توجه: برای فیدبک فقط انتخاب‌های $H50 = 0/1$ و برای مرجع فقط $H57 = 0/1/2/3$ به کار روند. گزینه‌های دیگر، منبع قابل استفاده برای این عملکرد نیستند.

۳. پارامترهای PID و روش تنظیم ضرایب

جدول (۳)

کد	کاربرد و اثر تغییر	محدوده روی کپد	پیش‌فرض
H51	بهره تناسبی؛ افزایش آن، واکنش به خطای جاری را قوی‌تر می‌کند.	0 تا 1000	300
H52	زمان انتگرال؛ کاهش آن، اصلاح خطای باقی‌مانده را قوی‌تر می‌کند.	0.1 تا 32.0 s	1.0 s
H53	زمان مشتق؛ به تغییر سریع خطا واکنش نشان می‌دهد و به نویز حساس است.	0.0 تا 30.0 s	0.0 s
H55	حد بالای فرمان فرکانس خروجی PID.	0.0 تا 600.0 Hz	50.0 Hz
H56	حد پایین فرمان فرکانس در کار عادی PID.	0.0 تا 600.0 Hz	0.5 Hz

همه اعداد این راهنما، مقدار قابل مشاهده روی کپد هستند. مثلاً برای حد بالای 50.0 Hz، مقدار H55 را روی 50.0 تنظیم کنید. H51 بدون اعشار نمایش داده می‌شود؛ مقدار 300 را همان 300 وارد کنید.

حدود H55 و H56 را مطابق موتور و ماشین انتخاب کنید و H56 را کمتر از H55 قرار دهید. مجاز بودن یک عدد در منو، به معنی مناسب بودن آن برای موتور یا پمپ نیست. زمان‌های شتاب و کاهش سرعت نیز بر پاسخ واقعی اثر دارند.

تنظیم مرحله‌ای بدون تغییر هم‌زمان چند پارامتر

۱. شروع با مشتق صفر؛ $H53 = 0.0$ باشد. برای شروع می‌توان مقدار پیش‌فرض $H51 = 300$ و $H52 = 1.0$ s را بررسی کرد؛ این اعداد تضمین‌کننده پایداری همه ماشین‌ها نیستند.

۲. بررسی سرعت واکنش؛ اگر پاسخ کند است و نوسان ندارد، H51 را کم‌کم افزایش دهید. اگر نوسان ایجاد شد، آن را کاهش دهید و نتیجه را پس از پایدار شدن مشاهده کنید.

۳. حذف خطای باقی‌مانده؛ اگر مقدار واقعی نزدیک هدف می‌ماند ولی اختلاف از بین نمی‌رود، H52 را کمی کاهش دهید. اگر نوسان بیشتر شد، H52 را افزایش دهید. صفر، مقدار معتبر برای این پارامتر نیست.

۴. بررسی مشتق فقط در صورت نیاز؛ در بسیاری از کاربردهای پمپ و فن، $H53 = 0.0$ کافی است. فقط با فیدبک کم‌نویز، مقدار کوچک مشتق را آزمایش کنید؛ با افزایش نوسان یا صدای موتور، آن را به صفر برگردانید.

توجه: اگر rEF یا FbK اشتباه باشد، تغییر ضرایب مشکل اصلی را حل نمی کند. ابتدا سنسور، مقیاس و جهت H59 را اصلاح کنید.

۴. راه اندازی اولیه پیش از فعال کردن Sleep

راه اندازی را ابتدا با $H69 = 0.0$ انجام دهید تا عملکرد خواب غیرفعال بماند. مراحل زیر را با بار واقعی و در محدوده مجاز ماشین اجرا کنید.

۱. **بررسی موتور در حالت عادی؛** با $H49 = 0$ ، صحت حرکت موتور، جهت چرخش و زمان های شتاب و توقف را بررسی کنید. سپس موتور را متوقف کنید.

۲. **انتخاب ورودی ها؛** H50 را مطابق سنسور و H57 را مطابق منبع مقدار هدف تنظیم کنید. تغذیه سنسور و اتصال صحیح سیم ها را کنترل کنید.

۳. **بررسی مقیاس؛** در حالت توقف و بدون فرمان اجرا، $H49 = 1$ را فعال کنید. هدف را تغییر دهید و rEF را ببینید. کمیت واقعی را در دو یا چند نقطه معلوم بررسی کنید و مطمئن شوید FbK تغییر متناسب دارد. سنسور جریان با خروجی دارای آفست، الزاماً صفر فیزیکی را به صورت صفر عددی نشان نمی دهد.

۴. **تعیین حدود و جهت؛** H55 و H56 را بر اساس ماشین تعیین کنید. H59 را متناسب با جهت اثر فرآیند انتخاب کنید؛ برای نمونه پمپ فشار، افت فشار باید درخواست افزایش خروجی ایجاد کند.

۵. **شروع کنترل موتور؛** با باقی ماندن $H49 = 1$ ، در شرایط ایمن فرمان Run را صادر کنید. افزایش یا کاهش خروجی باید مقدار واقعی را به هدف نزدیک کند. اگر اثر کنترل برعکس است، متوقف شوید و H59 را بررسی کنید.

۶. **تنظیم ضرایب؛** طبق بخش ۳، هر بار فقط یک پارامتر را تغییر دهید. با کم و زیاد کردن مصرف، پایداری در بار کم و زیاد را بررسی کنید. خروجی نباید بدون علت روی حد بالا یا پایین باقی بماند.

۷. **آزمایش توقف؛** فرمان Stop و مسیر توقف ترمینالی مورد استفاده را آزمایش کنید. سپس تنظیمات خواب و بیداری را مطابق بخش ۵ انجام دهید.

مواردی که پیش از ادامه باید روشن باشند

مقدار هدف، مقدار واقعی سنسور و فرکانس خروجی سه مقدار جدا هستند. اپراتور باید بداند هر کدام را از کجا می خواند و تغییرشان چه معنایی دارد. در یک پمپ، رسیدن فشار به هدف به معنی ثابت ماندن فرکانس در همه شرایط مصرف نیست.

در کاربرد فشار، حدود مجاز لوله و پمپ و حفاظت مکانیکی مانند شیر اطمینان رعایت شود. سنسور قطع شده یا مقدار غیرواقعی می تواند خروجی PID را به حد بالا یا پایین ببرد؛ عملکرد خواب، جای حفاظت سنسور یا خشک کار کردن پمپ را نمی گیرد.

توجه: تنظیم خواب را زمانی شروع کنید که PID به تنهایی پایدار باشد. نوسان ناشی از تنظیم نامناسب ضرایب را با طولانی کردن زمان خواب پنهان نکنید.

۵. معنی Sleep و Wakeup و چهار تنظیم اصلی

Sleep یعنی درایو در زمان کم شدن نیاز فرآیند، موتور را متوقف کند و آماده راه اندازی خودکار بماند. Wakeup یعنی وقتی نیاز دوباره ایجاد شد، موتور با همان فرمان اجرای معتبر قبلی، از مسیر معمول راه اندازی شروع به کار کند.

در خواب، خروجی پس از کاهش سرعت قطع می شود، اما خواندن مرجع و سنسور ادامه دارد. مدت خواب ثابت نیست؛ تا وقتی شرط بیدار شدن برقرار نشده است، درایو می تواند در خواب بماند.

جدول (۴)

کد	سؤال ساده	محدوده و معنی	پیش فرض
H69	چه مدت شرایط کم نیازی ادامه داشته باشد تا خواب آغاز شود؟	0.0 s تا 600.0 s صفر یعنی عملکرد خواب غیرفعال است.	0.0 s

کد	سؤال ساده	محدوده و معنی	پیش فرض
H70	چه فرکانسی، فرکانس پایین محسوب شود؟	0.1 تا 600.0 Hz هر دو مقدار فرکانس جاری و درخواست PID با آن مقایسه می شوند.	20.0 Hz
H71	چه مقدار اختلاف با هدف، درخواست بیدار شدن ایجاد کند؟	0.1 تا 100.0% درصدی از مرجع فعلی PID.	5.0%
H72	نیاز جدید چه مدت ادامه داشته باشد تا موتور راه بیفتد؟	0.0 تا 600.0 s صفر یعنی بدون تأخیر عمدی، پس از دریافت نمونه معتبر.	1.0 s

ترتیب فعال کردن

پس از تنظیم پایدار PID، ابتدا H71، H70 و H72 را انتخاب کنید. در پایان، H69 را بیشتر از صفر قرار دهید؛ برای کارکرد این قابلیت، $H49 = 1$ و فرمان اجرای معتبر نیز لازم است.

فرکانس خواب باید حداقل برابر حد پایین PID و کمتر از حد بالای آن باشد:

$$H56 \leq H70 < H55$$

مثلاً با $H56 = 5.0 \text{ Hz}$ و $H55 = 50.0 \text{ Hz}$ ، انتخاب $H70 = 20.0 \text{ Hz}$ این شرط را تأمین می کند. انتخاب نهایی فرکانس خواب به حداقل دور مجاز پمپ و رفتار فرآیند بستگی دارد.

توجه: H71 درصد فرکانس موتور یا درصد کل محدوده سنسور نیست. مثلاً با $rEF = 40.0$ و $H71 = 5.0\%$ ، اختلاف لازم برای بیداری برابر 2.0 واحد روی همان مقیاس نمایشگر است.

۶. درایو چه زمانی وارد Sleep می شود

ورود به خواب فقط وقتی ممکن است که PID در حال کنترل باشد، فرمان اجرا برقرار بماند، مرجع مثبت باشد و فرمان توقف یا خطای درایو وجود نداشته باشد. سپس شرطهای زیر باید همزمان برقرار بمانند.

۱. کم بودن درخواست سرعت؛ هم فرمان فرکانس PID و هم فرکانس جاری خروجی یا فرکانس تخمینی موتور باید حداکثر برابر H70 باشند. پایین بودن فقط یکی از این دو کافی نیست.

۲. کم بودن نیاز فرآیند؛ خطای کنترل در جهت درخواست افزایش خروجی، باید حداکثر نصف اختلاف لازم برای بیداری باشد. در مثال $H71 = 5.0\%$ ، $rEF = 40.0$ و $H59 = 0$ ، این شرط یعنی FbK حداقل 39.0 باشد.

۳. پیوسته ماندن شرایط؛ هر دو شرط بالا باید در تمام مدت H69 برقرار بمانند. با از بین رفتن هر شرط، زمان سپری شده کنار گذاشته می شود و انتظار بعدی از صفر شروع می شود.



شکل (۲) مسیر خواب و بیداری در مثال Direct با $rEF = 40.0$ و $H71 = 5.0\%$ و فرمان اجرای معتبر

بعد از کامل شدن H69، کاهش سرعت آغاز می‌شود و سپس خروجی قطع می‌گردد. بنابراین زمان H69 شامل زمان رمپ توقف نیست. حد پایین H56، مانع رسیدن خروجی به توقف در Sleep نمی‌شود. توجه: در شتاب‌گیری، اجرای توقف، ترمز DC یا Speed Search، انتظار ورود به خواب پیش نمی‌رود. این قابلیت برای حالت عادی کنترل سرعت با PID است؛ محدودیت سایر مدها در بخش ۹ آمده است.

۷. محاسبه آستانه Wakeup با یک مثال ساده

ابتدا درصد H71 را روی مرجع فعلی rEF اعمال کنید. عدد حاصل، اختلاف لازم بین هدف و فیدبک برای درخواست بیداری است. جهت این اختلاف را H59 مشخص می‌کند.

$$40.0 \times 5.0 / 100 = 2.0$$

در این مثال، $rEF = 40.0$ و $H71 = 5.0\%$ است؛ بنابراین اختلاف بیداری 2.0 واحد و نصف آن برای شرط خواب 1.0 واحد است. نتیجه برای دو جهت کنترل در جدول زیر آمده است.

جدول (۵)

جهت کنترل	شرط فیدبک برای اجازه خواب	شرط فیدبک برای درخواست بیداری
H59 = 0 Direct	FbK ≥ 39.0 فیدبک بیش از 1.0 واحد زیر هدف نباشد.	FbK ≤ 38.0 فیدبک حداقل 2.0 واحد زیر هدف باشد.
H59 = 1 Reverse	FbK ≤ 41.0 فیدبک بیش از 1.0 واحد بالای هدف نباشد.	FbK ≥ 42.0 فیدبک حداقل 2.0 واحد بالای هدف باشد.

ستون خواب فقط شرط فیدبک را نشان می‌دهد؛ شرط فرکانس و زمان H69 نیز باید برقرار باشد. به همین ترتیب، رسیدن به آستانه بیداری باید پس از توقف خروجی، به مدت H72 ادامه پیدا کند.

تفاوت دو آستانه چه فایده‌ای دارد

در حالت Direct، شرط فیدبک خواب در 39.0 برقرار می‌شود، اما بیداری تا رسیدن فیدبک به 38.0 درخواست نمی‌شود. این فاصله، از عوض شدن پی‌درپی وضعیت با یک تغییر کوچک فیدبک جلوگیری می‌کند. قرار گرفتن بین دو آستانه، به‌تنهایی فرمان تغییر وضعیت نیست.

زمان بیداری از چه لحظه‌ای حساب می‌شود

درايو ابتدا کاهش سرعت را تمام و خروجی را قطع می‌کند. از آن پس، اگر فیدبک به آستانه بیداری رسیده باشد، زمان H72 شروع می‌شود. اگر قبل از پایان این زمان، فیدبک از شرط بیداری خارج شود، شمارش به صفر برمی‌گردد.

با $H72 = 1.0 \text{ s}$ ، یک افت کوتاه 0.5 s برای راه‌اندازی کافی نیست. پس از کامل شدن یک ثانیه پیوسته و با باقی ماندن فرمان اجرا، موتور از مسیر عادی راه‌اندازی و شتاب‌گیری شروع می‌کند؛ فشار دادن دوباره Run لازم نیست.


توجه: با مرجع صفر یا نبود داده تازه معتبر، بیداری انجام نمی‌شود. این موضوع به معنی تشخیص همه خرابی‌های سنسور نیست؛ مثلاً مقدار صفر دریافتی از سنسور می‌تواند در حالت Direct شرط بیداری را ایجاد کند.

۸. مشاهده یک چرخه کامل خواب و بیداری

مثال زیر برای حالت Direct و یک فرآیند با مرجع ثابت است. اعداد فیدبک در مقیاس نمایشگر هستند؛ برای استفاده با فشار واقعی، ابتدا مقیاس سنسور و مرجع باید تطبیق داده شود. این تنظیمات، نسخه عمومی برای همه پمپ‌ها نیستند.

جدول (۶)

تنظیم	مقدار مثال	تنظیم	مقدار مثال
rEF	40.0	H59	0
H55	50.0 Hz	H56	5.0 Hz
H69	10.0 s	H70	20.0 Hz
H71	5.0%	H72	1.0 s



شکل (۳) چرخه نمونه در حالت Direct؛ شکل منحنی‌ها و پهنای همه بازه‌های زمانی مفهومی هستند

۱. **کم شدن مصرف؛** فیدبک حداقل 39.0 است و هر دو فرکانس مورد بررسی، حداکثر 20.0 Hz هستند. از این لحظه، انتظار 10.0 s آغاز می‌شود.

۲. **شروع خواب؛** اگر شرایط ده ثانیه پیوسته برقرار بمانند، درایو با رمپ کاهش سرعت متوقف می‌شود. بعد از قطع خروجی، در خواب می‌ماند؛ زمان توقف به رمپ تنظیم شده بستگی دارد.

۳. **ایجاد نیاز جدید؛** پس از توقف، فیدبک به 38.0 یا کمتر می‌رسد. اگر یک ثانیه پیوسته در این محدوده بماند، بیداری انجام و کنترل PID دوباره فعال می‌شود.

توجه: اگر در ثانیه هشتم انتظار خواب، فرکانس یا شرط فیدبک از محدوده خارج شود، هشت ثانیه قبلی ذخیره نمی‌شود؛ پس از برقراری دوباره شرایط، ده ثانیه کامل لازم است.

۹. رفتار Run و Stop و تغییر حالت هنگام خواب

خواب به معنی آماده بودن برای شروع خودکار است. برای اینکه موتور متوقف بماند، فرمان Stop بدهید؛ تغییر تنظیمات خواب، روش توقف موتور نیست.

جدول (۷)

فرمان یا تغییر	رفتار درایو	اقدام یا نکته اپراتور
Run از کیپد یا Modbus	مجوز اجرای معتبر در خواب حفظ می‌شود.	با کامل شدن شرط بیداری، به فرمان اجرای تکراری نیاز نیست.
فرمان ترمینالی دوسیمه یا سه‌سیمه	اعتبار فرمان و وضعیت ترمینال توقف بررسی می‌شود.	در سه‌سیمه، رها شدن پالس شروع، فرمان ذخیره‌شده را حذف نمی‌کند؛ قطع فرمان توقف آن را لغو می‌کند.
Stop یا خطای درایو	درخواست اجرای ذخیره‌شده برای خواب لغو می‌شود.	رفع خطا، همان درخواست خواب را برنمی‌گرداند؛ راه‌اندازی بعدی تابع فرمان‌ها و مد دستگاه است.
$H49 = 0$ یا $H69 = 0.0$	با باقی بودن مجوز اجرا، خروج از خواب و ادامه کار عادی ممکن است.	پیش از غیرفعال کردن این حالت‌ها، اگر حرکت مجاز نیست، Stop بدهید.
فعال شدن PID Bypass	با مجوز اجرای معتبر، کنترل به مرجع عادی سرعت برمی‌گردد.	برای این فرمان، یکی از I20 تا I24 روی 21 تنظیم می‌شود.
تغییر جهت، مد فرمان، نوع موتور یا مد کنترل	درخواست ذخیره‌شده خواب لغو می‌شود.	پس از تغییر حالت، فرمان‌های معتبر را مطابق همان مد دوباره برقرار کنید.

مدهایی که برای این قابلیت استفاده نمی‌شوند

خواب در حالت PLC با $Frq = 5$ ، فرمان JOG، تنظیم خودکار موتور Auto Tuning و کنترل گشتاور با $H40 = 4$ فعال نمی‌شود. ورود به این حالت‌ها هنگام خواب، درخواست ذخیره‌شده آن را لغو می‌کند.

با تغییر H69 تا H72، منبع مرجع یا فیدبک، جهت H59 و حدود H55/H56، زمان انتظار جاری از ابتدا محاسبه می‌شود. بهتر است تنظیمات را در حالت توقف تغییر دهید و سپس یک چرخه کامل را دوباره آزمایش کنید.

هنگام فعال بودن ورودی PID Bypass، مرجع عادی سرعت استفاده می‌شود. با غیرفعال شدن این ورودی، بازگشت به PID با خروجی جاری هماهنگ می‌شود. محدودیت‌ها و رمپ‌های معمول نیز اعمال می‌شوند.

توجه: برای کار روی موتور یا ماشین، به خواب بودن آن اکتفا نکنید. توقف و قطع ایمن تغذیه را طبق دستورالعمل دستگاه انجام دهید؛ تغییر فیدبک می‌تواند راه‌اندازی خودکار ایجاد کند.

۱۰. عیب‌یابی و آزمون نهایی تنظیمات

جدول (۸) بررسی کنترل PID

نشانه	ابتدا چه چیزی بررسی شود	اقدام پیشنهادی
خروجی در جهت اشتباه تغییر می‌کند.	جهت اثر کنترل و جهت تغییر سنسور.	H59، انتخاب H50 و صحت فیدبک را بررسی کنید.
فشار یا خروجی نوسان می‌کند.	H51 زیاد، H52 کوچک، یا سنسور نویزی است.	هر بار یک تغییر: کاهش H51، افزایش H52 یا بازگرداندن H53 به صفر.
پاسخ کند است یا اختلاف باقی می‌ماند.	ضرایب و حدود فرکانس.	ابتدا H55/H56 را کنترل کنید؛ سپس H51 را کمی افزایش یا برای خطای ماندگار H52 را کمی کاهش دهید.
FbK ثابت یا غیرواقعی است.	سنسور، تغذیه، سیم‌کشی و مقیاس ورودی.	پیش از تغییر ضرایب، مقدار ورودی را در چند نقطه معلوم بررسی کنید.

جدول (۹) بررسی Sleep و Wakeup

نشانه	علت‌های قابل بررسی	اقدام پیشنهادی
وارد خواب نمی‌شود.	خواب غیرفعال، شرط فرکانس یا فیدبک ناپیوسته، یا مد نامناسب.	H49، H69، هر دو فرکانس، شرط فیدبک و رابطه $H55 \leq H70 < H55$ را کنترل کنید.
از خواب بیدار نمی‌شود.	فرمان اجرا لغو شده، مرجع صفر، جهت یا آستانه نامناسب، یا زمان کامل نشده است.	H59، H71/H72، rEF/FbK، Run، و اعتبار حدود فرکانس را بررسی کنید.
خواب و بیداری زیاد تکرار می‌شوند.	نوسان فرآیند، آستانه نامناسب یا زمان‌های کوتاه.	ابتدا پایداری PID و سنسور را اصلاح کنید؛ سپس H70/H71 و زمان‌های H69/H72 را متناسب با فرآیند تغییر دهید.
با غیرفعال کردن خواب، موتور راه می‌افتد.	فرمان اجرا هنوز معتبر است.	برای ثابت ماندن توقف، ابتدا Stop بدهید؛ تغییر H69 جای توقف نیست.

آزمون نهایی پس از تنظیم

۱. با مصرف معمول، رسیدن پایدار به هدف را بررسی کنید. (۲) مصرف را کم کنید و تداوم شرایط خواب، زمان انتظار و توقف با رمپ را ببینید. (۳) نیاز را دوباره افزایش دهید و زمان بیداری و شروع مجدد را بررسی کنید. (۴) هنگام خواب، Stop بدهید و مطمئن شوید همان درخواست خواب دیگر موتور را راه نمی‌اندازد.

در پایان، تنظیمات نهایی، مقدار هدف و مقیاس سنسور را ثبت کنید. با تغییر مرجع یا مقیاس ورودی، آستانه واقعی متناظر با H71 نیز تغییر می‌کند و باید دوباره بررسی شود.

۱۹. فانکشن PLC داخلی

۱. معرفی کلی

فانکشن PLC داخلی یک قابلیت کنترلی در درایو است که امکان اجرای یک پروفایل حرکتی چندمرحله‌ای را بدون نیاز به PLC خارجی فراهم می‌کند. در این حالت، اپراتور برای هر Step مقدار فرکانس، زمان نگهداری، زمان شتاب، زمان توقف و جهت چرخش را تنظیم می‌کند و درایو پس از دریافت فرمان Step، Run را به ترتیب اجرا می‌کند.

این قابلیت برای کاربردهایی مناسب است که ماشین باید یک سیکل تکرارشونده یا یک توالی حرکتی مشخص داشته باشد؛ مانند حرکت مرحله‌ای نوار نقاله، پر کردن و تخلیه، رفت و برگشت ساده، توقف کوتاه بین دو حرکت، یا اجرای یک سیکل تست و راه‌اندازی.

نکته: PLC داخلی جایگزین PLC ایمنی یا کنترلر فرایندی پیچیده نیست. این فانکشن برای اجرای توالی‌های ساده فرکانس، زمان و جهت در خود درایو طراحی شده است.

۲. فانکشن PLC داخلی چیست و چه کاری انجام می‌دهد؟

در حالت PLC، مرجع فرکانس معمولی درایو کنار گذاشته می‌شود و مقدار فرکانس هدف از جدول Step های PLC خوانده می‌شود. هر Step شامل پنج جزء اصلی است: فرکانس، مدت زمان ماندن روی آن Step، زمان شتاب، زمان توقف و جهت چرخش.

درایو ابتدا به فرکانس Step جاری می‌رسد. پس از پایان شتاب یا توقف، شمارنده زمان همان Step فعال می‌شود. وقتی زمان Step تمام شد، درایو به Step بعدی می‌رود. Step هایی که زمان آن‌ها صفر باشد اجرا نمی‌شوند و درایو آن‌ها را رد می‌کند.


قاعده مهم: برای ایجاد مکث واقعی در برنامه، فرکانس Step را صفر و زمان Step را غیرصفر قرار دهید. اگر زمان Step صفر باشد، آن Step به عنوان Step غیرفعال در نظر گرفته می‌شود.

۳. کاربردهای پیشنهادی

فانکشن PLC برای ماشین‌هایی مناسب است که سیکل کاری آن‌ها با چند سرعت، چند زمان توقف یا تغییر جهت ساده قابل تعریف است.


احتیاط: برای کاربردهای ایمنی، بالابر، جرثقیل، آسانسور، یا هر سیستمی که توقف یا تغییر جهت اشتباه می‌تواند خطرناک باشد، از PLC داخلی به تنهایی استفاده نشود.

PLC داخلی را می‌توان یک مولد پروفایل حرکتی ساده در داخل درایو دانست. این قابلیت برای ترتیب‌های زمانی و سرعتی ساده مناسب است، اما برای منطق شرطی پیچیده، شمارش ورودی‌های متعدد، ارتباط با چند دستگاه، یا کنترل ایمنی، باید از PLC صنعتی یا کنترلر مناسب استفاده شود.



نمودار (1): نمونه مفهومی تغییر فرکانس در چند Step با شتاب، توقف، مکث و حرکت معکوس

در این نمودار، درایو ابتدا به فرکانس Step اول می‌رسد، سپس پس از پایان زمان نگهداری، به Step بعدی می‌رود. در قسمت مکث، فرکانس هدف صفر است و پس از رسیدن فرکانس خروجی به صفر، زمان مکث محاسبه می‌شود. برای حرکت معکوس نیز بهتر است قبل از تغییر جهت، فرکانس به صفر برسد.



Zero-time steps are skipped. Direction change is performed after deceleration to zero.

نمودار (2): فلوچارت مفهومی روند اجرای PLC داخلی در firmware

۴. شرط‌های اصلی قبل از استفاده

- درایو باید در وضعیت بدون خطای خطرناک باشد و Auto Tuning فعال نباشد.
- برای فعال شدن اجرای PLC، حالت مرجع فرکانس باید روی مقدار مربوط به PLC قرار گیرد؛ بدین منظور بایستی در این حالت مقدار $\text{Frq} = 5 / \text{Freq_Mode} = 5$ تنظیم گردد.
- فرمان Run باید مطابق منبع فرمان درایو فعال شود. در حالت ترمینالی، ورودی FX پس از حذف نویز به عنوان فرمان Run استفاده می‌شود.
- قبل از اولین تست، جهت چرخش موتور، اتصال موتور، زمان‌های شتاب و توقف و محدودیت فرکانس بررسی شود.
- برای Step‌هایی که جهت آن‌ها تغییر می‌کند، زمان توقف کافی تعریف شود تا درایو قبل از Reverse شدن به فرکانس صفر برسد.
- اگر در برنامه Step با فرکانس صفر وجود دارد، برای آن زمان غیرصفر تعریف شود؛ در غیر این صورت Step اجرا نخواهد شد.
- برای استفاده از قابلیت PLC Suspend، یکی از ورودی‌های P1 تا P5 باید با کد 18 به عنوان PLC Suspend تعریف شود. در مثال‌های این راهنما فرض شده است P3 این وظیفه را دارد.
- برای انتخاب مرجع دستی در زمان Suspend، ورودی‌های انتخاب مرجع باید در گروه I20 تا I24 تعریف شوند؛ کد 19 برای PLC Ref Select Low و کد 20 برای PLC Ref Select High استفاده می‌شود. در مثال‌ها، P4 به عنوان Low و P5 به عنوان High در نظر گرفته شده است.
- ورودی PLC Suspend توقف ایمنی نیست. این ورودی فقط اجرای PLC را موقتاً نگه می‌دارد یا مرجع دستی را فعال می‌کند و نباید جایگزین مدار ایمنی یا کلید اضطراری شود.

۵. پارامترهای مهم و اثر هر کدام

جدول (1) مهم‌ترین پارامترهای قابل تنظیم برای PLC داخلی را نشان می‌دهد. نام دقیق پارامترها باید مطابق منوی نهایی محصول بررسی شود، اما منطق آن‌ها بر اساس کد ارائه‌شده، در این راهنما توضیح داده شده است.

جدول (1)

پارامتر	مقدار / واحد	اثر در PLC داخلی
Frq	5	انتخاب حالت مرجع فرکانس PLC و فعال شدن فراخوانی PLC_Function.
F68	۱، ۰ یا ۲	انتخاب مقیاس زمان Step ها. در منطق فعلی، مقادیر ۰، ۱ و ۲ به ضرایب ۱، ۱۰ و ۱۰۰ تبدیل می‌شوند.
F69	۱، ۰ یا ۲	انتخاب حالت اجرای سیکل: - ۰ = پیوسته / تکرارشونده - ۱ = یکبار اجرا و توقف در پایان برنامه - ۲ = یکبار اجرا و باقی ماندن در وضعیت آخر برنامه.
F70 ... F79	فرکانس 1 Step تا Step 10 با مقیاس 0.1 Hz	تعیین فرکانس هدف هر Step که مقدار صفر برای توقف یا مکث استفاده می‌شود.
F80 ... F89	زمان 1 Step تا Step 10	تعیین مدت نگهداری هر Step پس از پایان شتاب یا توقف که مقدار صفر باعث Skip شدن Step می‌شود.
F90 ... F99	زمان شتاب هر Step با مقیاس 0.1 s	تعیین شیب افزایش فرکانس هنگام رفتن به فرکانس بالاتر که اگر مقدار صفر باشد، در firmware مقدار پیش فرض 0.5 s اعمال می‌شود.
F100 ... F109	زمان توقف هر Step با مقیاس 0.1 s	تعیین شیب کاهش فرکانس هنگام کاهش سرعت یا توقف قبل از تغییر جهت که اگر مقدار صفر باشد، مقدار پیش فرض 0.5 s اعمال می‌شود.
F110 ... F119	جهت 1 Step تا Step 10	تعیین جهت چرخش هر Step که مقدار دقیق Forward/Reverse باید مطابق تعریف منوی محصول بررسی شود.
drv	مطابق منبع فرمان	- در حالت کی‌پد/داخلی، Stop داخلی درایو اعمال می‌شود. - در حالت ترمینالی، Run/Stop از ورودی FX کنترل می‌شود.
I20 ... I24	کد 18	تعریف ورودی PLC Suspend. با فعال شدن این ورودی، اجرای Step، تایمر PLC و تغییر Step متوقف می‌شود و در صورت فعال بودن خروجی، فرکانس فعلی نگه داشته می‌شود.
I20 ... I24	کد 19	تعریف ورودی PLC Ref Select Low. در مثال این راهنما، فعال شدن P4 همراه با P3، مرجع دستی پتانسیومتر کی‌پد را انتخاب می‌کند.
I20 ... I24	کد 20	تعریف ورودی PLC Ref Select High. در مثال این راهنما، فعال شدن P5 همراه با P3، مرجع V1 و فعال شدن همزمان P4 و P5، مرجع I1 را انتخاب می‌کند.

جدول ارتباط پارامترها با Step ها

جدول (2)

Step	فرکانس	زمان ماندن	زمان شتاب	زمان توقف	جهت
۱	F70	F80	F90	F100	F110
۲	F71	F81	F91	F101	F111
۳	F72	F82	F92	F102	F112
۴	F73	F83	F93	F103	F113
۵	F74	F84	F94	F104	F114

جهت	زمان توقف	زمان شتاب	زمان ماندن	فرکانس	Step
F115	F105	F95	F85	F75	۶
F116	F106	F96	F86	F76	۷
F117	F107	F97	F87	F77	۸
F118	F108	F98	F88	F78	۹
F119	F109	F99	F89	F79	۱۰

۶. ساختار Step ها و ترتیب اجرای برنامه

هر Step زمانی اجرا می شود که مقدار زمان آن Step غیر صفر باشد، Step قبلاً اجرا نشده باشد و شرط Run فعال باشد. در زمان اجرای Step، درایو فرکانس هدف و جهت چرخش را از جدول PLC می خواند و بر اساس اختلاف فرکانس هدف با فرکانس فعلی، مسیر شتاب یا توقف را انتخاب می کند.

جدول (3)

وضعیت Step	رفتار درایو	نتیجه عملی
زمان Step صفر است.	Step اجرا نمی شود و شمارنده به Step بعدی می رود.	برای غیرفعال کردن Step استفاده شود.
فرکانس Step صفر و زمان غیر صفر است.	درایو تا صفر Decel می کند و سپس زمان Step را محاسبه می کند.	برای مکث بین دو حرکت استفاده شود.
فرکانس Step بالاتر از فرکانس فعلی است.	زمان شتاب همان Step اعمال می شود.	افزایش سرعت با شیب تنظیم شده انجام می شود.
فرکانس Step پایین تر از فرکانس فعلی است.	زمان توقف همان Step اعمال می شود.	کاهش سرعت یا توقف با شیب تنظیم شده انجام می شود.
جهت Step جدید با Step قبلی متفاوت است.	ابتدا Decel تا صفر انجام می شود، سپس جهت جدید اعمال می شود.	از Reverse ناگهانی جلوگیری می شود.

توضیح عملی: در پایان هر Step، شمارنده PLC تنها وقتی شروع به عبور از Step می کند که شتاب یا توقف تمام شده باشد. بنابراین زمان Step، زمان ماندن بعد از رسیدن به فرکانس هدف است، نه زمان کل شامل شتاب و توقف.

حالت پیوسته، ناپیوسته و حفظ وضعیت آخر

جدول (4)

مقدار F69	نام حالت	رفتار پایان برنامه
۰	Continuous / پیوسته	پس از رسیدن به انتهای Step ها، برنامه از Step 1 دوباره شروع می شود و Step_Execute ها ریست می شوند.
۱	Discontinuous / ناپیوسته	پس از پایان آخرین Step معتبر، Run Condition صفر می شود و درایو با Decel یا Disconnect متوقف می شود.
۲	Hold Last / حفظ وضعیت آخر	پس از پایان آخرین Step معتبر، سیکل از ابتدا تکرار نمی شود و Stop خودکار نیز اجرا نمی شود؛ درایو در وضعیت آخرین فرمان برنامه باقی می ماند.

در حالت پیوسته، مطمئن شوید آخرین Step معتبر و اولین Step از نظر فرکانس و جهت، انتقال مکانیکی قابل قبول دارند.

۷. فعال سازی فانکشن PLC

برای فعال سازی PLC داخلی، ابتدا برنامه Step ها را در پارامترهای مربوط وارد کنید. سپس منبع فرکانس را روی حالت PLC قرار دهید و فرمان Run را مطابق منبع فرمان درایو فعال کنید.

جدول (5)

مرحله	عملیات	توضیح
۱	توقف کامل درایو	قبل از تغییر پارامترهای Step ها، درایو را Stop کنید.
۲	تنظیم مقیاس زمان	F68 را مطابق واحد زمانی مورد نظر انتخاب کنید.
۳	انتخاب حالت اجرا	F69 = 0 برای تکرار سیکل F69 = 1 برای اجرای یکبار و توقف F69 = 2 برای اجرای یکبار و باقی ماندن در وضعیت آخر.
۴	تعریف فرکانس Step ها	F70 تا F79 را برای Step های مورد نیاز تنظیم کنید. Step های استفاده نشده زمان صفر داشته باشند.
۵	تعریف زمان Step ها	F80 تا F89 را تنظیم کنید. زمان صفر به معنی Skip است.
۶	تعریف ACC و dEC	F90 تا F109 را با مقدار محافظه کارانه شروع کنید.
۷	تعریف جهت Step ها	F110 تا F119 را مطابق جهت مکانیکی ماشین تنظیم کنید.
۸	انتخاب حالت فرکانس PLC	Frq = 5 قرار دهید تا PLC_Function در سیکل کاری firmware اجرا شود.
۹	ارسال فرمان Run	در حالت ترمینالی ورودی FX باید فعال باشد؛ در حالت داخلی از فرمان Run درایو استفاده شود.

۸. رفتار درایو در حین کار

۸.۱. شروع برنامه

در اولین اجرای برنامه، firmware اولین Step دارای زمان غیر صفر را پیدا می کند و فرکانس هدف را بر اساس آن مقداردهی می کند. پس از فعال شدن Run Condition، همان Step اجرا می شود و خروجی درایو مطابق شرایط Start_Ok وصل می شود.

۸.۲. توقف برنامه

اگر فرمان Stop دریافت شود، درایو ابتدا در صورت نیاز فرکانس هدف را صفر می کند و مسیر Decel را شروع می کند. اگر فرکانس فعلی به محدوده صفر برسد یا Step جاری فرکانس صفر داشته باشد، خروجی می تواند Disconnect شود. در حالت ترمینالی، غیر فعال شدن FX پس از عبور از فیلتر حذف نویز به عنوان Stop در نظر گرفته می شود.

۸.۳. تغییر جهت

اگر جهت Step جاری با Step قبلی متفاوت باشد و Step قبلی فرکانس و زمان معتبر داشته باشد، درایو ابتدا با زمان توقف Step قبلی به فرکانس صفر می رود. پس از تکمیل این توقف، جهت جدید اعمال و Step جدید اجرا می شود. برای ماشین های دارای اینرسی بالا، مقدار dEC را افزایش دهید و یک Step مکث با فرکانس صفر اضافه کنید.

۸.۴. اثر Fault و شرایط حفاظتی

اجرای PLC زمانی انجام می شود که خطای خطرناک فعال نباشد و Tuning Auto در حال اجرا نباشد. در صورت وقوع خطا، خروجی درایو قطع شده و برنامه PLC باید پس از رفع خطا و Reset مناسب دوباره راه اندازی شود.

۸.۵. PLC Suspend و انتخاب مرجع دستی در حالت PLC

در حالت $Frq = 5$ ، ورودی PLC Suspend برای توقف موقت برنامه PLC استفاده می‌شود. اگر این ورودی در حین شتاب‌گیری یا کاهش سرعت فعال شود، firmware فرکانس خروجی فعلی را نگه می‌دارد، تایمر شتاب/توقف را متوقف می‌کند و اجرای Step جاری را Pause می‌کند. با غیر فعال شدن Step، Suspend جاری دوباره از همان وضعیت ادامه پیدا می‌کند و درایو با زمان ACC یا dEC همان Step به سمت فرکانس برنامه PLC حرکت می‌کند.

اگر هیچ ورودی انتخاب مرجع دستی تعریف نشده باشد، PLC Suspend فقط نقش Pause/Hold دارد و مقدار فرکانس هدف را به مرجع کی‌پد یا آنالوگ تغییر نمی‌دهد. اگر ورودی‌های انتخاب مرجع تعریف شده باشند ولی هیچ‌کدام فعال نباشند، حالت P3 تنها به عنوان Hold Only در نظر گرفته می‌شود.

جدول رفتار ورودی‌های Suspend و انتخاب مرجع دستی

ورودی‌های فعال	منبع یا حالت انتخاب‌شده	رفتار درایو
P3 تنها	Hold Only / Pause PLC	فرکانس خروجی در مقدار فعلی نگه داشته می‌شود و برنامه PLC تا آزاد شدن P3 ادامه نمی‌یابد.
P3 + P4	Keypad Potentiometer	فرکانس هدف از پتانسیومتر کی‌پد خوانده می‌شود و با ACC/dEC اصلی به آن مقدار می‌رسد.
P3 + P5	V1 Analog Reference	فرکانس هدف از ورودی آنالوگ V1 خوانده می‌شود.
P3 + P4 + P5	I1 Analog Reference	فرکانس هدف از ورودی آنالوگ I1 خوانده می‌شود.

در این جدول، P3، P4 و P5 فقط مثال هستند. اگر کدهای 19، 18 و 20 به ورودی‌های دیگری از P1 تا P5 اختصاص داده شوند، منطق دقیقاً همان است و فقط نام ترمینال تغییر می‌کند.

در حالت مرجع دستی، مسیر محاسبه رفرنس آنالوگ با مسیر اصلی firmware مشترک است. بنابراین مقدار نمایش داده‌شده روی کی‌پد و مقدار هدف کنترل موتور باید از یک منبع مشترک یعنی RefOFV1Terminal یا RefOFKeypadPot، یا RefOFI1Terminal خوانده شود.

اگر مرجع انتخاب‌شده صفر شود، درایو با dEC تا فرکانس صفر پایین می‌آید و در صورت نیاز خروجی Disconnect می‌شود. اگر کاربر Stop نداده باشد و فرمان Run همچنان معتبر باشد، با افزایش دوباره ولوم یا مرجع آنالوگ، خروجی درایو باید بدون نیاز به Start مجدد وصل شود و با ACC از صفر به سمت مرجع جدید حرکت کند.

در صورت غیر فعال شدن P3، حالت Suspend آزاد می‌شود و برنامه PLC از Step جاری ادامه می‌دهد. اگر قبل از Suspend، درایو در حال شتاب یا توقف بوده باشد، ادامه حرکت بر اساس فرکانس Step جاری و زمان ACC یا dEC همان Step انجام می‌شود.

۹. نکات تنظیم و بهره‌برداری

- اولین راه‌اندازی را با بار سبک، فرکانس پایین و زمان شتاب/توقف بلندتر انجام دهید.
- اگر در شتاب‌گیری خطای اضافه‌جریان رخ می‌دهد، زمان ACC همان Step را افزایش دهید و گیر مکانیکی را بررسی کنید.
- اگر در توقف خطای اضافه‌ولتاژ رخ می‌دهد، زمان dEC را افزایش دهید یا از مقاومت ترمز مناسب استفاده کنید.
- برای ایجاد توقف بین دو حرکت، فرکانس Step را صفر و زمان Step را غیرصفر قرار دهید.
- برای حذف Step‌های اضافی، زمان آن Step‌ها را صفر کنید؛ فقط صفر کردن فرکانس کافی نیست.
- در تغییر جهت، استفاده از Step مکث با فرکانس صفر باعث کاهش ضربه مکانیکی و جریان لحظه‌ای می‌شود.

- اگر زمان واقعی Step ها با انتظار اپراتور تفاوت دارد، ابتدا F68 و سپس واحد نمایش زمان در کی پد بررسی شود.
- برای تست PLC Suspend، ابتدا در حین شتاب گیری یا کاهش سرعت فقط P3 را فعال کنید؛ فرکانس باید در همان مقدار فعلی ثابت بماند. سپس P3 را آزاد کنید و ادامه حرکت PLC را کنترل کنید.
- برای تست مرجع دستی، P3 را فعال کنید و سپس P4، P5 یا ترکیب P4+P5 را فعال کنید. فرکانس باید از مقدار نگه داشته شده به سمت مرجع انتخاب شده با شیب ACC یا dEC حرکت کند.
- در تست مرجع پتانسیومتر کی پد، ابتدا ولوم را روی صفر قرار دهید تا درایو تا صفر پایین بیاید؛ سپس بدون زدن Stop، ولوم را افزایش دهید و راه اندازی مجدد خودکار خروجی را بررسی کنید.

۱۰. محدودیت ها و نکات ایمنی

- PLC داخلی یک کنترلر ایمنی نیست و نباید برای حفاظت نفرات یا جلوگیری از سقوط بار به تنهایی استفاده شود.
- در سیستم های بالابر، جرثقیل، آسانسور، پرس، برش یا کاربردهای پرخطر، مدار ایمنی مستقل و ترمز مکانیکی مناسب الزامی است.
- تغییر جهت در سرعت بالا می تواند باعث اضافه جریان، تنش مکانیکی و آسیب به گیربکس یا کولپینگ شود. همیشه ابتدا توقف تا صفر را در نظر بگیرید.
- در صورت قطع برق، خطا، Reset یا تغییر ناگهانی فرمان Run، رفتار ماشین باید از نظر مکانیکی ایمن باشد.
- قبل از تحویل دستگاه، کل سیکل PLC چند بار با بار واقعی تست شود و جریان، ولتاژ DC Bus، دمای موتور و صدای مکانیکی کنترل شود.
- PLC Suspend و Hold Only برای توقف ایمن ماشین طراحی نشده اند. در زمان فعال بودن P3 ممکن است با انتخاب مرجع دستی یا افزایش ولوم، خروجی دوباره فعال شود؛ بنابراین برای توقف اضطراری همیشه از مدار ایمنی مستقل استفاده کنید.

۱۱. عیب یابی سریع

جدول (6) انواع عیوب، علت های محتمل و اقدام پیشنهادی مرتبط با فانکشن PLC را توضیح می دهد.

جدول (6)

مشاهده	علت های محتمل	اقدام پیشنهادی
PLC شروع نمی شود.	Frq روی 5 نیست، Run فعال نیست، FX فعال نشده، Fault یا Dangerous Fault وجود دارد، Auto Tuning فعال است.	منبع فرکانس، فرمان Run، وضعیت خطا و ورودی FX را بررسی کنید.
Step ها سریع رد می شوند.	زمان F80 تا F89 برای آن Step صفر است.	برای Step های مورد نیاز، زمان غیر صفر تعریف کنید.
زمان ماندن Step درست نیست.	F68 یا واحد زمانی کی پد اشتباه انتخاب شده است.	F68 را بررسی و زمان واقعی را با کرنومتر اندازه گیری کنید.
در پایان برنامه دوباره از اول شروع می شود.	F69 روی حالت پیوسته است.	برای اجرای یک بار همراه با توقف، $F69 = 1$ قرار دهید؛ برای اجرای یک بار همراه با حفظ وضعیت آخر، $F69 = 2$ قرار دهید.
در پایان برنامه متوقف می شود اما انتظار تکرار وجود دارد.	F69 روی حالت ناپیوسته است.	برای تکرار، $F69 = 0$ قرار دهید.

مشاهده	علت‌های محتمل	اقدام پیشنهادی
در تغییر جهت خطای اضافه‌جریان رخ می‌دهد.	dEC کوتاه است یا مکث صفر بین جهت‌ها وجود ندارد.	dEC را افزایش دهید و Step فرکانس صفر اضافه کنید.
موتور در Step مکث حرکت نمی‌کند اما خروجی قطع نمی‌شود.	فرکانس صفر با زمان غیرصفر به عنوان مکث برنامه تعریف شده است.	این رفتار برای مکث طبیعی است؛ در صورت نیاز به قطع کامل خروجی، منطق Stop پایان برنامه را استفاده کنید.
بعد از Stop، سیکل از محل غیرمنتظره شروع می‌شود.	Step قبلی، Last_Step یا Step_Execute در چرخه قبلی اثر گذاشته است.	پس از Stop کامل و Reset مناسب، Step‌ها را از ابتدا تست کنید و حالت پیوسته/ناپیوسته را بررسی کنید.
با فعال شدن فقط P3، فرکانس Freeze می‌شود.	PLC Suspend فعال شده و ورودی انتخاب مرجع فعال نیست یا حالت 00 به عنوان Hold Only تعریف شده است.	این رفتار طبیعی است. برای ادامه P3، PLC را آزاد کنید؛ برای مرجع دستی، P4 یا P5 را مطابق جدول انتخاب مرجع فعال کنید.
با آزاد شدن P3، فرکانس همچنان Freeze می‌ماند.	حالت Suspend آزاد نشده یا Step جاری PLC پس از Hold دوباره Resume نشده است.	وضعیت SuspendActive، Run/FX و Step جاری را بررسی کنید. پس از آزاد شدن P3، PLC با ACC/dEC همان Step ادامه دهد.
با P3+P4، فرکانس به مرجع پتانسیومتر کی‌پد نمی‌رود.	P4 به کد 19 تعریف نشده، رفرنس پتانسیومتر صفر است، یا MultiCode هدف PLC را جایگزین Target_Frequency کرده است.	پارامترهای I20 تا I24، وضعیت PLCRefSel و مقدار RefOFkeypadPot را بررسی کنید. در حالت Suspend manual، Target_Frequency باید ramp باشد.
رفرنس صفر می‌شود، خروجی قطع می‌شود و با افزایش ولوم دوباره راه نمی‌افتد.	Start_Ok بعد از zero-reference disconnect صفر شده ولی RunCondition هنوز معتبر است.	اگر Stop زده نشده و P3+selector فعال است، با افزایش مرجع باید Output_Connect خودکار و ACC از صفر انجام شود. RunCondition و وضعیت FX را بررسی کنید.
در حالت Stop، نمایش کی‌پد به جای رفرنس دستی عدد 50 Hz یا فرکانس کی‌پد را نشان می‌دهد.	source انتخاب مرجع درست مقداری نشده یا حالت 00 به اشتباه به عنوان keypad reference تفسیر شده است.	در حالت P3+P4، مقدار source باید 1 و نمایش باید از RefOFkeypadPot باشد. در حالت P3 تنها، نمایش Override نشود.

۱۲. مطالعه و راه‌اندازی سریع

این بخش برای زمانی است که کاربر فقط به ترتیب سریع تنظیمات نیاز دارد. برای راه‌اندازی اولیه رعایت همین موارد معمولاً کافی است؛ اما در صورت مشاهده جریان، صدا، لرزش یا گرمای غیرعادی باید بخش‌های قبلی مطالعه شود.

جدول (7)

ردیف	کار مورد نیاز	مقدار یا اقدام پیشنهادی
۱	بررسی ایمنی مکانیکی	مطمئن شوید حرکت Step‌ها، توقف، Hold و راه‌اندازی مجدد برای ماشین و اپراتور ایمن است.
۲	انتخاب مقیاس زمان	F68 را مطابق واحد زمانی مورد نیاز تنظیم کنید.
۳	انتخاب نوع اجرای برنامه	F69 = 0 برای تکرار / F69 = 1 برای یک‌بار اجرا و توقف / F69 = 2 برای یک‌بار اجرا و حفظ وضعیت آخر.

ردیف	کار مورد نیاز	مقدار یا اقدام پیشنهادی
۴	تعریف Stepها	F70...F119 را برای فرکانس، زمان، dEC، ACC و جهت Stepها وارد کنید.
۵	غیرفعال کردن Stepهای اضافی	زمان Stepهای استفاده نشده را صفر قرار دهید.
۶	تنظیم ورودی‌های PLC Suspend	در صورت نیاز، در I20 تا I24 کد 18 را برای PLC Suspend، کد 19 را برای Ref Select Low و کد 20 را برای Ref Select High تنظیم کنید.
۷	فعال‌سازی PLC	Frq = 5 قرار دهید.
۸	تست Hold با P3	در حین ACC یا dEC، فقط P3 را فعال کنید. فرکانس باید Freeze شود و با آزاد شدن P3 برنامه ادامه یابد.
۹	تست مرجع دستی	P3+P4 برای پتانسیومتر کی‌پد، P3+P5 برای V1 و P3+P4+P5 برای I1 را تست کنید.
۱۰	تست رفرنس صفر	با صفر بودن ولوم، کاهش تا صفر و Disconnect را بررسی کنید؛ سپس بدون Stop، ولوم را افزایش دهید و Auto Restart را کنترل کنید.
۱۱	اولین تست	با بار سبک، Run کوتاه و آمادگی برای Stop اضطراری تست کنید.
۱۲	اصلاح نهایی	ACC/dEC، زمان‌های مکث، جهت‌ها و ورودی‌های Suspend را بر اساس رفتار واقعی ماشین اصلاح کنید.
قاعده عملی: اگر حرکت ضربه‌ای است، ACC و dEC را زیاد کنید. اگر Step اجرا نمی‌شود، زمان آن Step را بررسی کنید. اگر مکث لازم است، فرکانس صفر با زمان غیرصفر تنظیم کنید. اگر P3 فعال است و حرکت نمی‌کند، وضعیت P4/P5 و مرجع دستی را بررسی کنید.		

پس از پایان تنظیمات، چند سیکل کامل با بار واقعی انجام دهید و مطمئن شوید جریان، صدای موتور، دمای موتور، زمان واقعی Stepها و عملکرد مکانیکی در محدوده قابل قبول هستند. سپس مقادیر نهایی پارامترها در سوابق راه‌اندازی دستگاه ثبت شود.

۲۰. تراورس و مکث در نقاط برگشت


برای نوسان، پارامترهای F120 تا F124 و برای مکث خودکار، F125 و F126 لازم‌اند. وجود این پارامترها و مقادیر واقعی دستگاه را پیش از راه‌اندازی بررسی کنید. تراورس بدون تنظیم قبلی معتبر، به‌صورت پیش‌فرض خاموش است. واحد فرکانس در این راهنما هرتز، واحد زمان ثانیه و واحد دامنه و جهش درصد است.

۱. تنظیم سریع تراورس

موتور کاملاً متوقف، خروجی قطع و قفل ویرایش باز باشد. مقادیر جدول نمونه‌اند؛ با دامنه کم آغاز کنید. در این مثال، مرجع فرکانس مرکزی 40.0 هرتز، $F21=60.0$ و $F23=1.0$ هرتز است. موتور و مد کاری باید از حالت‌های مجاز تراورس باشند.

پارامتر	مقدار مثال	کاربرد و نتیجه مقدار مثال
F120	1	انتخاب مبنای دامنه: 0 خاموش؛ 1 فرکانس مرکزی؛ 2: دامنه نسبت به F21 تعیین می‌شود. مقدار درصد را در F121 تنظیم کنید.
F121	10.0 درصد	دامنه یک‌طرفه از درصد مبنای انتخاب‌شده در F120 محاسبه می‌شود. در مثال، 10٪ از 40 هرتز یعنی 4 هرتز؛ حدود موج 36 و 44 هرتز.
F122	0.0 درصد	جهش مرجع به سمت مرکز در انتهای موج؛ درصدی از دامنه واقعی یک‌طرفه. 0 بدون جهش؛ 10٪ از 4 هرتز، جهش 0.4 هرتزی پس از مکث.
F123	5.0 ثانیه	زمان افزایش از حد پایین تا حد بالا، بدون مکث: 36 تا 44 در 5 ثانیه. با جهش صفر، 36 تا 40 و 40 تا 44 هرکدام 2.5 ثانیه.
F124	3.0 ثانیه	زمان کاهش از حد بالا تا حد پایین، بدون مکث: 44 تا 36 در 3 ثانیه. با جهش صفر، 44 تا 40 و 40 تا 36 هرکدام 1.5 ثانیه.
F125	2.0 ثانیه	مکث پایین: 2 ثانیه در 36 هرتز، سپس افزایش فرکانس. 0 بدون مکث.
F126	1.0 ثانیه	مکث بالا: 1 ثانیه در 44 هرتز، سپس کاهش فرکانس. 0 بدون مکث.

۵ ثانیه برای مسیر ۳۶ تا ۴۴ است؛ مکث‌ها به آن اضافه می‌شوند. چرخه مثال: $۱۱ = ۲ + ۳ + ۱ + ۵$ ثانیه.



شکل ۲۰-۱ - زمان حرکت و مکث در چرخه مثال، با F122=0

شروع: فرمان RUN را صادر کنید. ACC عادی تا مرکز 40؛ سپس 2.5 ثانیه تا 44، مکث بالا و ادامه چرخه شکل. برای حذف مکث، زمان آن سمت را صفر کنید.

مکث، فرکانس را ثابت نگه می‌دارد؛ موتور همچنان می‌چرخد. زمان‌های شکل برای مرکز ثابت و بدون تعلیق یا نگه‌داشت حفاظتی‌اند.


۲. مفهوم تراورس و کاربرد آن

تراورس یا Wobble، فرکانس خروجی موتور را به طور تکراری در اطراف یک فرکانس مرکزی افزایش و کاهش می دهد. اگر مرکز 40.0 هرتز و دامنه یک طرفه 4.0 هرتز باشد، خروجی بین 36.0 و 44.0 هرتز نوسان می کند.

در کاربردهای پیچش نخ، سیم یا مواد مشابه، تغییر دوره ای سرعت می تواند به توزیع بهتر پیچش کمک کند. مقدار مناسب نوسان به مکانیزم ماشین، جنس محصول و نیاز فرآیند وابسته است؛ تنظیم اولیه باید با دامنه کم انجام شود.

شروع تراورس و حرکت های تکراری

مثال: مرکز ۴۰ هرتز، دامنه ۴ هرتز؛ بدون جهش و مکث



۱ شروع اولیه

۴۰ تا ۴۴ هرتز در ۲/۵ ثانیه
نصف زمان F123 با جهش صفر

۲ کاهش

۴۴ تا ۳۶ هرتز در ۳ ثانیه
F124 = 3.0 s

۳ افزایش

۳۶ تا ۴۴ هرتز در ۵ ثانیه
F123 = 5.0 s

تراورس فقط فرکانس را تغییر می دهد؛ جهت چرخش موتور ثابت می ماند

شکل ۲-۲۰ - موج پایه بدون جهش و مکث: F122=F125=F126=0

فرکانس مرکزی از کجا می آید

مرکز از همان منبع فرکانس انتخاب شده درایو گرفته می شود؛ مانند کپی، ورودی آنالوگ، مدیاس، Up/Down یا سرعت چندمرحله ای. برای داشتن نوسان منظم، مرکز باید ثابت بماند. تغییر مرکز ابتدا با رمپ عادی انجام می شود و سپس نوسان تازه ای آغاز می گردد.

تفاوت با حرکت رفت و برگشتی محور

این قابلیت جهت چرخش انتخاب شده را حفظ می کند و برای نوسان، موتور را خودکار راست گرد و چپ گرد نمی کند. همچنین موقعیت نخ یا محور تراورس را اندازه نمی گیرد. کنترل حرکت عرضی ماشین به مکانیزم و کنترل مستقل آن وابسته است.

برای تولید این نوسان فرکانس، انکودر لازم نیست. در مد سنسورلس سرعت، تراورس پس از ورود کنترل موتور به حلقه بسته فعال می شود.

۳. مبنای دامنه و شرایط فعال سازی

هفت پارامتر تراورس در گروه F قرار دارند؛ محدوده و پیش فرض آن‌ها در جداول مرجع بخش دوم آمده است. ویرایش فقط پس از توقف کامل و قطع خروجی، بدون درخواست شروع یا اتوتیونینگ و با دسترسی باز به پارامترها ممکن است.

انتخاب مبنای دامنه با F120

درصد دامنه با F121 تعیین می‌شود. با $F121=10.0$ و $F120=1$ ، دامنه 10٪ از فرکانس مرکزی است؛ برای مرکز 40 هرتز، دامنه 4 هرتز می‌شود. با همان $F121=10.0$ و $F120=2$ ، دامنه 10٪ از F21 است؛ برای $F21=60$ هرتز، دامنه 6 هرتز می‌شود.

فعال و غیرفعال کردن

تراورس با $F120=1$ یا 2 و $F121>0$ فعال است. $F120=0$ یا $F121=0$ آن را خاموش می‌کند؛ این کار فرمان STOP نیست و درایو طبق مرجع و فرمان عادی حرکت می‌کند.

انتخاب دامنه و رعایت حدود فرکانس

F121 دامنه از مرکز تا یک سمت را تعیین می‌کند. فاصله حد پایین تا حد بالا دو برابر این دامنه است. در مثال مرکز 40.0 و دامنه 4.0 هرتز، حد پایین 36.0، حد بالا 44.0 و کل بازه نوسان 8.0 هرتز است.

مبنای دامنه و کاهش متقارن نزدیک حد بالا

$F121 = 10\%$ | $F21 = 60 \text{ Hz}$ | $F23 = 1 \text{ Hz}$



با کم شدن فضای مجاز، دامنه از هر دو طرف به یک اندازه کاهش می‌یابد.

شکل ۲۰-۳ - تأثیر مبنای دامنه و کاهش متقارن نوسان نزدیک حد فرکانس

حدود خروجی همواره رعایت می‌شوند

حد پایین از F23 و حد بالا از F21 گرفته می‌شود. در سنسورلس سرعت، حد پایین مؤثر کمتر از 4.0 هرتز نمی‌شود. درایو دامنه را به صورت متقارن کاهش می‌دهد تا هر دو سمت موج در محدوده مجاز بمانند؛ مرکز جابه‌جا نمی‌شود.

مثال: مرکز 58.0 هرتز، $F21=60.0$ هرتز و $F121=10.0$ درصد با $F120=1$ ، دامنه درخواستی 5.8 هرتز می‌دهد. چون تا حد بالا فقط 2.0 هرتز فاصله وجود دارد، دامنه واقعی 2.0 هرتز و خروجی بین 56.0 و 60.0 هرتز خواهد بود.

اگر مرکز روی حد پایین یا حد بالا باشد، فضای نوسان وجود ندارد و تراورس فعال نمی‌شود. برای دامنه مورد نیاز، مرکز را با فاصله کافی از هر دو حد انتخاب کنید.

۴. راه اندازی مرحله به مرحله

برای اولین آزمون، مد کاری مجاز، جهت چرخش و مرجع فرکانس را پیش از فعال سازی تراورس مشخص کنید. اعداد مثال زیر فقط برای شناخت رفتار موج هستند و باید با موتور و ماشین شما سازگار باشند.

ورودی آنالوگ و سرعت چند مرحله ای

تنظیمات حداقل و حداکثر ورودی آنالوگ، مرکز را تعیین می کنند. دامنه نوسان خروجی با F23 و F21 محدود می شود و لزوماً داخل بازه کالیبراسیون آنالوگ نمی ماند. در سرعت چند مرحله ای نیز سرعت انتخاب شده مرکز است؛ با عوض شدن مرحله، درایو ابتدا به مرکز جدید می رود.

۱ - موتور را با فرمان توقف عادی متوقف کنید و تا قطع کامل خروجی صبر کنید. قفل ویرایش پارامترها باز باشد و اتوتیونینگ انتخاب نشده باشد.

۲ - موتور القایی و مد مجاز را انتخاب کنید. برای نمونه اولیه می توان از V/F استفاده کرد. PID فعال، PLC و ترمز DC نباید با تراورس هم زمان فعال باشند.

۳ - فرکانس مرکزی و حدود را بررسی کنید. در مثال، مرکز 40.0، F21=60.0 و F23=1.0 هرتز در نظر گرفته شده است.

۴ - پارامترهای تراورس را مطابق جدول تنظیم سریع ابتدای این فصل تنظیم کنید. برای راه اندازی واقعی، ابتدا دامنه ای کوچک تر از دامنه مثال انتخاب و رفتار ماشین را مشاهده کنید.

۵ - مقادیر ثبت شده را دوباره بخوانید و سپس فرمان RUN را از منبع انتخاب شده صادر کنید. تنظیم تراورس به تنهایی موتور را روشن نمی کند.

۶ - ACC عادی درایو را به 40 هرتز می رساند؛ سپس 2.5 ثانیه تا 44 می رود و 1 ثانیه مکث می کند. بعد، نزول تا 36 در 3 ثانیه، مکث 2 ثانیه، صعود تا 44 در 5 ثانیه و مکث 1 ثانیه تکرار می شوند. دوره کامل تکرار 11 ثانیه است.



فرکانس، جریان و کیفیت محصول را پایش کنید. برای اصلاح F120 تا F124 یا F125 و F126، دوباره توقف کامل انجام دهید. روش فرمان RUN و STOP همان روش عادی دستگاه است.

۵. زمان کامل موج و جهش فرکانس

در مثال بدون جهش، $F123=5.0$ یعنی افزایش کامل از 36.0 تا 44.0 هرتز در 5 ثانیه؛ عبور از مرکز 40.0 در نیمه مسیر است. $F124=3.0$ یعنی کاهش کامل از 44.0 تا 36.0 در 3 ثانیه. $F122$ پرش کوچکی در نقطه برگشت ایجاد می‌کند: در بالا به سمت پایین و در پایین به سمت بالا. مقدار آن درصدی از دامنه واقعی یک‌طرفه است.

پرش کوچک در نقطه برگشت موج

مرکز ۴۰ هرتز و دامنه ۴ هرتز؛ زمان نزول ۳ و زمان صعود ۵ ثانیه



پرش مرجع = $10\% \times 4$ هرتز = 0.4 هرتز؛ پاسخ واقعی موتور لزوماً آنی نیست.

شکل ۴-۲۰ - اثر جهش $F122$ بدون مکث؛ $F125=F126=0$

با دامنه واقعی 4.0 هرتز و $F122=10.0$ درصد، جهش 0.4 هرتز است. در بالا، ابتدا مکث $F126$ در 44.0 انجام می‌شود، سپس مرجع به حدود 43.6 می‌جهد و طی $F124$ تا 36.0 پایین می‌رود. در پایین، ابتدا مکث $F125$ در 36.0، سپس جهش به حدود 36.4 و صعود طی $F123$ تا 44.0 انجام می‌شود. حدود موج عوض نمی‌شوند؛ سرعت موتور لزوماً جهش آنی مرجع را دنبال نمی‌کند.

نقش $F123$ و $F124$


$F123$ و $F124$ فقط مدت حرکت دو مسیر کامل‌اند. با جهش غیرصفر، صعود از «حد پایین + جهش» و نزول از «حد بالا منهای جهش» آغاز می‌شود. دوره اسمی برابر $F123 + F124 + F125 + F126$ است؛ تعلیق یا نگاه‌داشت حفاظتی آن را طولانی‌تر می‌کند. زمان شروع از مرکز تا حد بالا را با زمان مسیر کامل اشتباه نگیرید. با $F122=0$ ، این زمان نصف $F123$ است؛ برای $F123=5.0$ برابر 2.5 ثانیه. با جهش 0.4 هرتزی، همین شروع اولیه حدود 2.63 ثانیه می‌شود؛ بنابراین قاعده نصف‌زمان فقط برای مثال بدون جهش است. ACC و dEC عادی برای شروع، تغییر مرکز و برگشت به مرکز استفاده می‌شوند. زمان‌های $F123$ و $F124$ فقط شکل نوسان تراورس را تعیین می‌کنند. برای کاهش تنش مکانیکی، ابتدا $F122=0.0$ انتخاب و افزایش جهش فقط در صورت نیاز فرآیند انجام شود.

۶. مکث خودکار در نقاط برگشت

اگر می‌خواهید موج در انتهای پایین یا بالا مدتی ثابت بماند، F125 و F126 را تنظیم کنید. این دو زمان مستقل‌اند؛ می‌توان یکی، هر دو یا هیچ‌کدام را فعال کرد. بازه هر کدام 0.0 تا 999.9 ثانیه، با گام 0.1 ثانیه و پیش‌فرض صفر است.

مثال: برای 2 ثانیه مکث در 36 هرتز، F125=2.0؛ برای 1 ثانیه مکث در 44 هرتز، F126=1.0. مکث از رسیدن مرجع به حد واقعی موج شروع می‌شود و پس از پایان آن، حرکت برگشت ادامه می‌یابد.

ترتیب مکث و جهش | نمونه با جهش ۰/۴ هرتز



مکث یعنی ثابت ماندن مرجع فرکانس؛ محور زمان در این شکل شماتیک است.

شکل ۵-۲۰ - ابتدا مکث در انتها، سپس جهش F122 و ادامه حرکت

مکث در کدام فرکانس انجام می‌شود

F125 و F126 به اعداد ثابت 36 یا 44 وابسته نیستند؛ همیشه حد پایین و بالای واقعی موج را نگه می‌دارند. با تغییر مرکز یا محدودشدن دامنه نزدیک F21/F23، محل مکث هم تغییر می‌کند. مکث در 36 یا 44 فرمان توقف موتور نیست؛ موتور در همان فرکانس کار می‌کند.

تعليق و حفاظت چه اثری دارند

ورودی تعلیق 25 یا منع ACC/DEC با کد 24، زمان باقی‌مانده مکث را ثابت نگه می‌دارد. حفاظت مرتبط با حرکت بعدی نیز می‌تواند آن را نگه دارد: جریان در مکث پایین و ولتاژ باس در مکث بالا. پس از رفع شرط، زمان باقی‌مانده ادامه می‌یابد؛ زمان از دست‌رفته جبران نمی‌شود.

STOP، خطا، بازنشانی تراورس یا تغییر مرکز، مکث جاری را کنار می‌گذارند. بازنشانی به مرکز برمی‌گردد؛ تغییر مرکز با رمپ عادی انجام می‌شود و چرخه تازه از مرکز جدید شروع خواهد شد.

نگهداری تنظیمات

F120 تا F124 و F125/F126 پس از قطع برق حفظ می‌شوند. نسخه‌های قدیمی بدون مکث با زمان‌های صفر بازیابی می‌شوند؛ زمان‌های نسخه دارای مکث حفظ می‌شوند. بدون تنظیم قبلی معتبر، تراورس خاموش است. بازنشانی گروه F یا کارخانه، هر هفت پارامتر را به پیش‌فرض برمی‌گرداند؛ پاک‌کردن آرشیو خطا آن‌ها را پاک نمی‌کند.

اگر ذخیره ناموفق باشد، F120 در حافظه جاری صفر می‌شود. پس از رفع مشکل، مقدارها را دوباره بنویسید و بخوانید. با قطع و وصل برق ممکن است آخرین تنظیمات سالم بازیابی شوند؛ خاموش ماندن دائمی را فرض نکنید.


۷. تعلیق و بازنشانی با ورودی دیجیتال

در پارامترهای I20 تا I24 می‌توان ورودی‌های P1 تا P5 را به دو فرمان جدید اختصاص داد. عدد 25 یا 26 «کد عملکرد ورودی» است؛ این اعداد شماره ترمینال نیستند.


کد عملکرد	نام	رفتار هنگام فعال بودن
25	تعلیق تراورس	فرکانس فعلی و زمان موج یا مکث نگه داشته می‌شوند؛ با آزاد شدن، ادامه می‌یابند.
26	بازنشانی تراورس	خروجی با رمپ عادی به مرکز می‌رود؛ تا آزاد شدن ورودی، نوسان تازه شروع نمی‌شود.

دو فرمان متفاوت: مکث و بازنشانی چرخه

ورودی ۲۵: فرکانس و فاز چرخه ثابت می‌ماند؛ سپس همان چرخه ادامه می‌یابد.



ورودی ۲۶: بازگشت با رمپ عادی به مرکز؛ شروع چرخه تازه پس از رها شدن




شکل ۶-۲۰ - تعلیق در فرکانس فعلی و بازنشانی با برگشت به فرکانس مرکزی

مثال: I20=25، ورودی P1 را برای تعلیق و I21=26، ورودی P2 را برای بازنشانی انتخاب می‌کند. سیم‌کشی و وضعیت NPN/PNP همان قواعد ورودی‌های دیجیتال دستگاه را دارد؛ برای اتصال الکتریکی به راهنمای ترمینال‌ها مراجعه کنید. فعال و آزاد شدن هر فرمان باید دست کم 20 میلی‌ثانیه پایدار باشد.

اولویت ورودی‌ها و مسیر اجرای تراورس

مکث خودکار F125/F126 در هر رسیدن به انتهای موج اجرا می‌شود. ورودی تعلیق می‌تواند در هر نقطه، فرکانس و زمان موج یا مکث را تا آزاد شدن ثابت نگه دارد؛ موتور همچنان می‌چرخد. تعلیق رمپ اولیه را متوقف نمی‌کند. با تغییر مرکز، درایو با رمپ عادی به مرکز جدید می‌رود و سپس تعلیق را نگه می‌دارد.

اولویت و ترتیب اجرای تراورس



شکل ۷-۲۰ - مسیر شروع تراورس و اولویت توقف و فرمان‌های ورودی

بازنشانی هم فرمان RUN نیست و درایو متوقف را راه نمی‌اندازد. با آزاد شدن آن، سیکل تازه از مرکز آغاز می‌شود. اگر هر دو فرمان فعال باشند، بازنشانی اولویت دارد؛ پس از آزاد شدن بازنشانی، تعلیق می‌تواند فرکانس را در مرکز نگه دارد. اگر چند ورودی یک کد مشترک داشته باشند، فعال بودن هر کدام برای نگه‌داشتن آن فرمان کافی است. فرمان توقف، خطا و تغییر حالت کاری همچنان بر این ورودی‌ها اولویت دارند.

۸. سازگاری با حالت‌های کاری و حفاظت‌ها

نوع موتور و مد	وضعیت تراورس	شرط
القایی سه فاز، H40=0 / V/F	پشتیبانی می‌شود	پس از رسیدن به مرکز
القایی سه فاز، H40=1 / FCC	پشتیبانی می‌شود	پس از رسیدن به مرکز
القایی سه فاز، H40=3 / Sensorless Speed	پشتیبانی می‌شود	پس از ورود به حلقه بسته؛ کف موج حداقل 4 هرتز
القایی دوفاز، V/F	پشتیبانی می‌شود	مدهای دیگر دوفاز پشتیبانی نمی‌شوند
PMSM یا H40=4 / Torque	اجرا نمی‌شود	کنترل گشتاور و موتور آهنربای دائم خارج از این قابلیت‌اند

تراورس با PID فعال، حالت PLC با $Frq=5$ حتی در تعلیق PLC، JOG، اتوتیونینگ، Speed Search و ترمز DC فعال اجرا نمی‌شود. در PID Bypass، در صورتی که PID طبق منطق دستگاه از کنترل مرجع خارج شده باشد و شرایط دیگر برقرار باشند، تراورس می‌تواند اجرا شود.

توقف و تغییر مرجع

فرمان توقف، خطا، قطع خروجی و تغییر جهت، تراورس را کنار می‌گذارند. توقف با روش انتخاب‌شده خود درایو انجام می‌شود؛ مانند کاهش سرعت، ترمز DC یا توقف آزاد. با تغییر مرکز، منبع فرکانس یا مرحله چندسرعت، رمپ عادی اعمال و پس از رسیدن به مرکز جدید، سیکل تازه آغاز می‌شود.

حفاظت جریان و ولتاژ باس

با فعال بودن جلوگیری از استال، محدودیت جریان در صعود و مکث پایین، و محدودیت ولتاژ باس در نزول و مکث بالا می‌توانند پیشروی را نگه دارند. زمان و فرکانس باهم ثابت می‌مانند و پس از رفع محدودیت ادامه می‌یابند؛ جبران ناگهانی زمان انجام نمی‌شود. حفاظت‌های قطع‌کننده خطا همچنان طبق منطق عادی دستگاه عمل می‌کنند.

ورودی منع ACC/DEC با کد 24 نیز پیشروی تراورس را نگه می‌دارد. پارامترهای ACC، dEC و Multi ACC/DEC بازنویسی نمی‌شوند. خروجی Constant Run در طول تراورس وضعیت تکمیل راه‌اندازی را حفظ می‌کند؛ این وضعیت به معنی ثابت بودن لحظه‌ای فرکانس نیست.

کاهش ولتاژ Energy Saving در زمان فعالیت تراورس تعلیق می‌شود؛ مقدار ذخیره‌شده کاربر تغییر نمی‌کند. با خروج از تراورس، این قابلیت تابع شرایط عادی درایو خواهد بود.

۹. عیب‌یابی و تنظیم بهتر فرآیند

نشانه	علت قابل بررسی	اقدام
نوسان شروع نمی‌شود	F120 یا F121 صفر؛ مرکز روی حد؛ هنوز رمپ اولیه تمام نشده	مقدارها، F21/F23 و رسیدن به مرکز را بررسی کنید.
در بعضی مدها تراورس ندارد	PID یا PLC فعال؛ گشتاور، PMSM، JOG، ترمز DC یا اتوتیونینگ	مد کاری و قابلیت‌های هم‌زمان را طبق بخش ۸ این فصل بررسی کنید.
دامنه کمتر از مقدار محاسبه‌شده است	مرکز به حد بالا یا پایین نزدیک است	دامنه واقعی متقارن محدود شده است؛ مرکز و حدود را بررسی کنید.
موج در یک فرکانس می‌ماند	مکث F125/F126؛ ورودی 25 یا 24؛ حفاظت جریان یا باس	زمان مکث همان سمت، وضعیت ورودی‌ها و حفاظت را بررسی کنید.
فرکانس در مرکز ثابت می‌ماند	ورودی 26 فعال؛ یا فضای نوسان وجود ندارد	بازنشانی را آزاد و فاصله مرکز از حدود را بررسی کنید.
چرخه مدام از نو آغاز می‌شود	مرکز، منبع یا مرحله فرکانس تغییر می‌کند	مرجع را ثابت کنید؛ نویز یا تغییرات ورودی آنالوگ را بررسی کنید.
پارامتر قابل تغییر نیست	خروجی وصل، درخواست RUN، اتوتیونینگ یا قفل ویرایش	پس از توقف کامل و رفع محدودیت، دوباره تنظیم کنید.
پس از قطع برق تنظیم قبلی برگشته است	آخرین نوشتن با موفقیت ذخیره نشده است	نتیجه نوشتن و خواندن مجدد را بررسی؛ علت خطای ذخیره را رفع کنید.

روش تنظیم تدریجی

ابتدا عملکرد عادی موتور و مکانیزم را بدون تراورس بررسی کنید. سپس $F120=1$ ، $F122=0.0$ ، $F125=0.0$ ، $F126=0.0$ و دامنه‌ای کم انتخاب کنید. پس از تأیید نوسان، مکث مورد نیاز را اضافه کنید. دامنه را تدریجی افزایش دهید و جریان، لرزش، کشش و کیفیت پیچش را مقایسه کنید.

اگر جریان بالا می‌رود، کشش ناپایدار می‌شود یا نگره‌داشتهای حفاظتی زیاد تکرار می‌شوند، دامنه و جهش را کاهش دهید یا زمان‌های F123 و F124 را بیشتر کنید. حفاظت‌ها را برای حفظ شکل موج غیرفعال نکنید. حداقل زمان قابل انتخاب، توصیه عمومی برای هر موتور و ماشین نیست.

پس از تأیید تنظیم، توقف و شروع دوباره انجام دهید و رسیدن به مرکز، شروع موج، مکث بالا و پایین، تعلیق، بازنشانی و توقف نهایی را در شرایط واقعی بررسی کنید. تنظیم مناسب باید هم رفتار موتور و هم کیفیت فرآیند را تأمین کند.

۲۱. خروجی‌های رله و ترانزیستور و FDT

این دو خروجی، وضعیت انتخاب شده درایو را به چراغ، ورودی کنترلر یا مدار فرمان منتقل می‌کنند. I54 عملکرد خروجی ترانزیستوری MO و I55 عملکرد رله را تعیین می‌کند. عملکرد هر خروجی جداگانه انتخاب می‌شود؛ I52، I53 و I56 تنظیمات مشترک دو خروجی هستند.

۱. تنظیم سریع و انتخاب عملکرد

ابتدا خروجی مورد نیاز را انتخاب کنید؛ سپس کد جدول زیر را در I54 یا I55 وارد کنید. برای بیشتر کاربردهای وضعیت، تنظیم I52 و I53 لازم نیست؛ این دو پارامتر فقط برای FDT هستند.

تنظیم و نتیجه	کد انتخاب	کار مورد نیاز
خروجی هنگام وصل بودن خروجی درایو فعال می‌شود؛ شامل ترمز DC و جست‌وجوی سرعت نیز هست.	12	اعلام فعال بودن خروجی موتور
همه خطاهای واقعی، شامل افت ولتاژ LV اعلام می‌شوند؛ مقدار I56 اثری ندارد.	26	اعلام همه خطاها
I56 را تعیین کنید: 1 فقط LV؛ 2 همه خطاها به جز LV؛ 3 همه خطاها.	17	اعلام خطاهای انتخابی
I53 پهنای باند اطراف مرجع است؛ I52 در این حالت اثری ندارد.	FDT1 – 0	رسیدن به مرجع فعلی
I52 سطح فعال شدن و نصف I53 فاصله تا سطح غیرفعال شدن در مسیر کاهش است.	FDT4 – 3	اعلام عبور از یک سطح
کد 25 برای تراورس فعال و کد 24 برای خواب کامل PID است.	24 / 25	اعلام تراورس یا خواب PID
خروجی انتخاب شده غیرفعال می‌ماند.	31	غیرفعال کردن یک خروجی

نمونه کاربردی: I54=12 برای اعلام فعال بودن خروجی موتور و I55=26 برای اعلام همه خطاها. اگر فقط بعضی خطاها باید اعلام شوند، I55=17 و I56 متناسب با نیاز تنظیم شود. پیش‌فرض I55=17 و I56=2 است؛ بنابراین افت ولتاژ در تنظیم پیش‌فرض از این خروجی اعلام نمی‌شود.

معنای «فعال» در این فصل: رله تحریک می‌شود؛ COM به N.O وصل و از N.C جدا می‌شود. در خروجی ترانزیستوری، MO به مسیر هدایت نسبت به MG می‌رود. سیم‌بندی، تغذیه بار و ظرفیت مجاز خروجی مطابق فصل «خروجی‌های وضعیت و تجهیزات جانبی» در بخش نصب انتخاب شوند.


۲. FDT1 تا FDT3؛ تشخیص در یک باند فرکانس

FDT یعنی تشخیص وضعیت فرکانس. «فرکانس خروجی» فرکانس الکتریکی تولیدشده برای موتور است. «مرجع فعلی» مقدار نهایی خواسته شده از درایو است و می تواند از صفحه کلید، ورودی آنالوگ، سرعت چندمرحله ای، PLC یا PID بیاید. در تراورس، این مرجع همراه موج تغییر می کند. این تشخیص، اندازه گیری مستقیم سرعت مکانیکی محور نیست.

I52 سطح تشخیص و I53 پهنای کامل باند، هر دو بر حسب هرتز هستند. مثال این فصل: I52=30.0 و I53=10.0؛ نصف باند 5.0 هرتز است. بنابراین باند مرکز 30 هرتز، از 25 تا 35 هرتز امتداد دارد، نه از 20 تا 40 هرتز.

حالت / کد	مرکز باند	شرط فعال شدن و مثال
FDT1 / 0	مرجع فعلی	فرکانس خروجی در فاصله حداکثر نصف I53 از مرجع فعلی باشد. اگر مرجع 40 و I53=10.0 باشد، باند 35 تا 45 هرتز است؛ I52 نقشی ندارد.
FDT2 / 1	مرجع فعلی، برابر I52	شرط FDT1 برقرار باشد و مرجع فعلی با I52 برابر باشد. با I52=30.0، مرجع 30 و خروجی 25 تا 35 هرتز، خروجی فعال است؛ مرجع 40 این شرط را برقرار نمی کند.
FDT3 / 2	سطح I52	فرکانس خروجی در فاصله حداکثر نصف I53 از I52 باشد. با I52=30.0 و I53=10.0، باند 25 تا 35 هرتز است؛ مقدار مرجع، مرکز این باند را تغییر نمی دهد.

تفاوت بازه تشخیص FDT1، FDT2 و FDT3



FDT2 در این مثال همیشه غیرفعال است؛ مرجع ۴۰ با سطح ۳۰ برابر نیست.
اگر مرجع روی ۳۰ هرتز باشد، بازه FDT2 از ۲۵ تا ۳۵ هرتز خواهد بود.

I53 پهنای کامل بازه است؛ نصف آن در هر طرف مرکز قرار می گیرد.
فعال یعنی رله یا خروجی MO انتخاب شده در وضعیت فعال قرار می گیرد.

شکل ۲۱-۱ تفاوت مرکز باند در FDT1 و FDT3


دو سر باند نیز جزو محدوده فعال هستند. باند فقط در محدوده واقعی فرکانس خروجی قابل استفاده است. I53=0.0 یعنی تطابق دقیق بدون باند؛ برای کاربرد معمول، باندی متناسب با نوسان واقعی فرکانس انتخاب کنید. FDT1 و FDT2 با شروع توقف کنترلی خاموش می شوند؛ تفاوت آن ها با FDT3 در بخش ۵ آمده است.

۳. FDT4 و FDT5؛ دو آستانه برای کاهش قطع و وصل

در FDT4، خروجی با رسیدن فرکانس به I52 فعال می‌شود. هنگام کاهش، تا رسیدن به I52 منهای نصف I53 فعال می‌ماند. فاصله این دو آستانه، از قطع و وصل مکرر نزدیک سطح جلوگیری می‌کند. در فاصله بین آن‌ها، حالت قبلی خروجی حفظ می‌شود.

حالت / کد	مثال I52=30.0 و I53=10.0	رفتار خروجی
FDT4 / 3	فعال در 30؛ غیرفعال در 25 هرتز	در افزایش، رسیدن به 30 هرتز خروجی را فعال می‌کند. در کاهش، رسیدن به 25 هرتز آن را غیرفعال می‌کند؛ در فاصله 25 تا 30، حالت قبلی حفظ می‌شود.
FDT5 / 4	معکوس FDT4 در خروجی AC معتبر	هر زمان FDT4 فعال باشد، FDT5 غیرفعال است و برعکس؛ این رابطه فقط هنگام خروجی AC معتبر برقرار است. با قطع خروجی یا وقوع خطا، FDT5 نیز غیرفعال می‌شود.

FDT4 و FDT5؛ دو آستانه برای جلوگیری از قطع و وصل پیاپی



FDT5 فقط هنگام خروجی AC معتبر، عکس FDT4 است؛ پس از قطع خروجی هر دو غیرفعال‌اند.

شکل ۲۱-۲۰ فعال شدن در ۳۰ و غیرفعال شدن در ۲۵ هرتز

I53=10.0 در این مثال، فاصله 10 هرتزی بین دو آستانه ایجاد نمی‌کند؛ فاصله آستانه‌ها نصف آن، یعنی 5 هرتز است. برای فاصله 2 هرتزی، I53=4.0 انتخاب می‌شود. I53=0.0 فاصله آستانه‌ها را صفر می‌کند.

اگر I53 از دو برابر I52 بیشتر شود، آستانه پایین منفی می‌شود؛ در این حالت FDT4 پس از فعال شدن، با کاهش فرکانس به صفر خاموش نمی‌شود و تا قطع خروجی فعال می‌ماند. برای داشتن آستانه برگشت در محدوده غیرمنفی، I53 را حداکثر برابر دو برابر I52 انتخاب کنید.

حافظه آستانه پس از قطع خروجی، ورود به حالت نامعتبر فرکانس یا تغییر هر یک از تنظیمات I52 تا I56 بازنشانی می‌شود. تغییر این تنظیمات، حافظه هر دو خروجی را بازنشانی می‌کند. هنگام شروع دوباره از فرکانسی بین دو آستانه، FDT4 تا رسیدن به آستانه بالا غیرفعال می‌ماند.

۴. خروجی خطا و وضعیت‌های پر کاربرد

I56 فقط برای کد 17 در I54 یا I55 کاربرد دارد. انتخاب آن، خطاهای اعلام‌شده از ترمینال را تغییر می‌دهد؛ ثبت خطا، نمایش خطا و حفاظت خود درایو تغییری نمی‌کند. LV به معنی افت ولتاژ است.

مقدار I56	اعلام LV	اعلام سایر خطاهای واقعی
0	خیر	خیر؛ خروجی کد 17 برای هیچ خطایی فعال نمی‌شود.
1	بله	خیر؛ فقط افت ولتاژ اعلام می‌شود.
2 – پیش‌فرض	خیر	بله؛ همه خطاهای واقعی به جز افت ولتاژ اعلام می‌شوند.
3	بله	بله؛ همه خطاهای واقعی اعلام می‌شوند.

کد 26 همه خطاهای واقعی را مستقل از I56 اعلام می‌کند. کدهای 6، 8، 9 و 10 نیز به ترتیب فقط خطای اضافه‌بار درایو، اضافه‌ولتاژ، افت ولتاژ و افزایش دما را اعلام می‌کنند. هشدار اضافه‌بار موتور با کد 5 و تنظیمات F54 و F55، با خطای اضافه‌بار درایو در کد 6 متفاوت است.

کد	کاربرد	نکته انتخاب
13 / 12	خروجی موتور فعال / قطع	کد 12 وصل بودن خروجی درایو و کد 13 قطع بودن آن را نشان می‌دهد. این دو، چرخیدن یا ایستادن قطعی محور را ثابت نمی‌کنند؛ موتور پس از قطع خروجی ممکن است آزادانه بچرخد.
14	کار در فرکانس ثابت	فرکانس خروجی نزدیک مرجع باشد و دست‌کم 0.1 ثانیه تغییر نکند. در توقف، جلوگیری از استال، تراورس، ترمز DC و جست‌وجوی سرعت فعال نمی‌شود.
16 / 15	جست‌وجوی سرعت / آماده‌به‌کار	کد 15 هنگام اجرای واقعی جست‌وجوی سرعت فعال است. کد 16 در توقف و آماده بودن شرایط شروع، بدون خطا یا مانع راه‌اندازی فعال می‌شود.
21 / 20	افزایش / کاهش فرکانس	حرکت واقعی فرکانس خروجی را اعلام می‌کند؛ در نگه‌داشت حفاظتی فرکانس یا جلوگیری از استال، صرف وجود فرمان شتاب کافی نیست.
23 / 22	جهت Forward / Reverse	جهت جاری درایو هنگام خروجی AC معتبر اعلام می‌شود. این انتخاب، جهت را عوض نمی‌کند.
25 / 24	خواب PID / تراورس فعال	خواب فقط پس از توقف کامل برای خواب PID اعلام می‌شود. تراورس شامل مکث انتهایی و تعلیق موج نیز هست؛ در توقف کنترلی خاموش می‌شود.

کد 7 فعال بودن منطق جلوگیری از استال را اعلام می‌کند و تشخیص قطعی قفل‌شدن محور نیست. کد 11 رزرو و غیرفعال است؛ تشخیص قطع فرمان در آن پیاده‌سازی نشده است. کدهای 18، 19 و 27 تا 30 قابل انتخاب نیستند. برای خاموش کردن خروجی، کد 31 را انتخاب کنید.

۵. رفتار هنگام توقف و همراه سایر قابلیت‌ها

خروجی وضعیت، همان شرط انتخاب شده را گزارش می‌کند و جایگزین حفاظت یا کنترل ترمز مکانیکی نیست. جدول زیر برای انتخاب درست رفتار در توقف و حالت‌های خاص است. «خروجی AC معتبر» یعنی خروجی عادی موتور وصل باشد، خطای واقعی وجود نداشته باشد و ترمز DC، جست‌وجوی سرعت یا تنظیم خودکار در حال اجرا نباشد.

شرایط	FDT1 و FDT2	FDT3 تا FDT5 و نکات دیگر
کار عادی	مطابق باند مرجع	مطابق باند یا آستانه I52؛ رله و MO مستقل عمل می‌کنند.
شروع توقف کنترلی، تغییر جهت یا کاهش سرعت برای خواب PID	غیرفعال	تا وقتی خروجی AC معتبر برقرار است، تشخیص مطابق فرکانس ادامه دارد؛ پس از قطع خروجی همه FDTها خاموش می‌شوند.
توقف کامل یا خروجی قطع	غیرفعال	همه FDTها غیرفعال‌اند، شامل FDT5. کد 13 می‌تواند فعال باشد؛ کد 16 فقط با آماده بودن شرایط شروع فعال است.
وقوع خطای واقعی	غیرفعال	همه FDTها غیرفعال‌اند. خروجی‌های خطا طبق کد و I56 عمل می‌کنند؛ کد 13 وضعیت قطع خروجی را اعلام می‌کند.
ترمز DC، جست‌وجوی سرعت، تنظیم خودکار	غیرفعال	همه FDTها غیرفعال‌اند. کد 12 هنگام خروجی فعال در ترمز DC یا جست‌وجوی سرعت قابل فعال شدن است؛ هنگام تنظیم خودکار غیرفعال است.
تراورس فعال	مرجع فعلی موج مبنا است	FDT3 تا FDT5 به فرکانس خروجی و I52 وابسته‌اند. کد 25 در مکث و تعلیق نیز فعال است؛ کد 14 در تراورس فعال نمی‌شود.
خواب PID	از آغاز کاهش سرعت غیرفعال	کد 24 فقط در خواب کامل فعال است؛ هنگام کاهش سرعت برای رسیدن به خواب، هنوز فعال نیست.

حدود تنظیم و تغییر حین کار

I52 و I53 با گام 0.1 هرتز و تا حد F21 قابل تنظیم‌اند. اگر بعداً F21 کمتر شود، مقدار مؤثر تشخیص از F21 بیشتر نمی‌شود؛ مقدار ذخیره شده I52 و I53 خودکار عوض نمی‌شود. پس از تغییر F21، باند و آستانه‌ها را دوباره بررسی کنید.

I52 تا I56 حین کار نیز قابل تغییرند؛ تغییر می‌تواند وضعیت خروجی را فوراً عوض کند. اگر خروجی به مدار فرمان ماشین متصل است، تغییر تنظیم در وضعیت مناسب فرآیند انجام شود. قفل H95 مانع ویرایش پارامترهاست، اما به‌تنهایی فرمان RUN/STOP و اعلام آماده‌به‌کار را غیرفعال نمی‌کند.

۶. عیب‌یابی و آزمون تنظیم

نشانه	علت قابل بررسی	اقدام
FDT2 هرگز فعال نمی‌شود	مرجع فعلی با I52 برابر نیست یا فرکانس خروجی بیرون باند است.	مقدار مرجع فعال را کنترل کنید. اگر فقط باند ثابت لازم است، FDT3 را انتخاب کنید.
FDT4 در کاهش خاموش نمی‌شود	آستانه پایین هنوز نرسیده یا I53 بیش از دو برابر I52 است.	آستانه I52 منهای نصف I53 را حساب و در محدوده غیرمنفی تنظیم کنید.
قطع و وصل نزدیک یک فرکانس	باند کم، باند صفر یا انتخاب FDT1/3 برای کاربرد نیازمند دو آستانه.	برای تشخیص عبور از سطح، FDT4 را با فاصله برگشت مناسب انتخاب کنید.
افت ولتاژ از خروجی خط اعلام نمی‌شود	کد 17 همراه I56=0 یا I56=2 انتخاب شده است.	برای همه خطاها، کد 26 یا کد 17 همراه I56=3 را انتخاب کنید.
بار رله برخلاف انتظار روشن است	بار به N.C وصل شده یا وضعیت فعال با وضعیت کنتاکت اشتباه شده است.	انتخاب I55 و اتصال N.O/N.C/COM را مطابق بخش نصب بررسی کنید.
FDT5 در توقف خاموش است	رفتار صحیح نسخه فعلی است.	برای اعلام قطع بودن خروجی موتور، کد 13 را انتخاب کنید.
کد 14 در مکث تراورس فعال نیست	تراورس هنوز فعال است، حتی وقتی فرکانس موقتاً ثابت است.	برای وضعیت تراورس کد 25 و برای تشخیص باند ثابت، FDT3 را انتخاب کنید.
کد 20 یا 21 هنگام نگه‌داشت حفاظتی خاموش است	فرکانس خروجی واقعاً افزایش یا کاهش ندارد.	رفتار صحیح است؛ برای اعلام جلوگیری از استال، کد 7 مناسب است.

آزمون کوتاه پیش از بهره‌برداری

- ۱ - I54 یا I55 و سیم‌بندی همان خروجی را کنترل کنید؛ تغییر را با خروجی دیگر اشتباه نگیرید.
- ۲ - برای FDT، از مثال I52=30.0 و I53=10.0 فقط در محدوده مجاز موتور و ماشین استفاده کنید؛ افزایش و کاهش از دو طرف آستانه را بررسی کنید.
- ۳ - توقف عادی و حالت‌های مورد استفاده مانند تراورس، مکث یا خواب PID را آزمایش و وضعیت خروجی را مشاهده کنید.
- ۴ - برای خروجی خطا، کد انتخاب و I56 را کنترل کنید؛ برای آزمایش، اتصال کوتاه، اضافه‌ولتاژ یا خطای واقعی خطرناک ایجاد نکنید. خروجی‌های این فصل، سیگنال وضعیت هستند. ظرفیت الکتریکی، روش اتصال بار و حفاظت مدار فرمان باید مطابق سخت‌افزار و بخش نصب همین راهنما رعایت شوند.

منابع و مبنای تدوین

این راهنما بخش نصب و جداول تأییدشده را با متن کامل ۱۹ مقاله فنی منتشرشده در وبسایت HiPowerVSES.ir یکپارچه می‌کند. تاریخ گردآوری مقاله‌ها: ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶. انتخاب مدل دستگاه، توان نامی و امکانات سخت‌افزاری باید با پلاک همان دستگاه کنترل شود.

- ۱ فرمان حرکت درایو ← نسخه آنلاین
- ۲ تنظیم رفرنس فرکانس درایو ← نسخه آنلاین
- ۳ ترمینال‌های ورودی دیجیتال ← نسخه آنلاین
- ۴ انواع الگوی ولت بر فرکانس ← نسخه آنلاین
- ۵ فانکشن چندزمانه شتاب/کاهش سرعت ← نسخه آنلاین
- ۶ فانکشن UP/DOWN ← نسخه آنلاین
- ۷ فانکشن چندمرحله‌ای فرکانس ← نسخه آنلاین
- ۸ عملکرد ترمز در درایو صنعتی ← نسخه آنلاین
- ۹ جلوگیری از استال ← نسخه آنلاین
- ۱۰ تنظیم‌کننده خودکار ولتاژ خروجی ← نسخه آنلاین
- ۱۱ صرفه‌جویی انرژی در مد V/F ← نسخه آنلاین
- ۱۲ کنترل جریان شار ← نسخه آنلاین
- ۱۳ Auto Tune موتور ← نسخه آنلاین
- ۱۴ کنترل برداری سنسورلس سرعت و گشتاور ← نسخه آنلاین
- ۱۵ کنترل سنسورلس موتور PMSM ← نسخه آنلاین
- ۱۶ Flying Start / Speed Search ← نسخه آنلاین
- ۱۷ پروتکل ارتباطی Modbus ← نسخه آنلاین
- ۱۸ راهنمای کاربردی کنترلر PID ← نسخه آنلاین
- ۱۹ فانکشن PLC داخلی ← نسخه آنلاین

بخش چهارم – خطاها، علت‌های احتمالی و روش رفع




کد خطا نشان می‌دهد کدام حفاظت یا شرط کنترلی فعال شده است؛ یک کد می‌تواند بیش از یک علت داشته باشد. پیش از ریست، کد نمایشگر و شرایط رخداد، مانند شتاب‌گیری، کار با سرعت ثابت، کاهش سرعت یا اجرای تنظیم خودکار، ثبت شوند. بررسی علت از اتصالات، تغذیه و بار آغاز و سپس تنظیمات مرتبط کنترل شود.

پیش از دست‌زدن به ترمینال‌ها، کابل موتور یا قطعات داخلی، ایمن‌سازی و تخلیه باس DC مطابق بخش ایمنی همین راهنما انجام شود. عیب‌یابی داخلی و اندازه‌گیری‌های برقرار باید توسط فرد صلاحیت‌دار انجام شوند. ریست مکرر بدون رفع علت، روش عیب‌یابی نیست.

پس از رفع علت و ایمن‌شدن ماشین، فرمان حرکت برداشته شود؛ سپس از کلید STOP/RESET یا ورودی دیجیتال تعریف‌شده برای RST استفاده شود. باقی‌ماندن فرمان حرکت می‌تواند بسته به حالت drv و تنظیم H21 به راه‌اندازی مجدد پس از ریست منجر شود. EST خروجی را قطع می‌کند و موتور به‌صورت آزاد متوقف می‌شود؛ آزادکردن ورودی EST به‌تنهایی خطای ثبت‌شده را پاک نمی‌کند.

کدهای خطا و شرایط ثبت

نمایشگر	تابع حفاظتی	توضیحات
	اضافه جریان سخت‌افزاری Hardware overcurrent	با فعال‌شدن حفاظت سخت‌افزاری اضافه جریان در بخش قدرت، خروجی درایو فوراً قطع می‌شود. این کد در صورت ناموفق‌بودن جستجوی سرعت طی 15 ثانیه نیز ثبت می‌شود. اتصال کوتاه خروجی، کابل موتور، بخش قدرت و تنظیمات جستجوی سرعت بررسی شود.
	اضافه بار زمان معکوس اینورتر Inverse-time overload	اگر جریان RMS خروجی به 107% جریان نامی مجاز درایو برسد، حفاظت زمان معکوس فعال می‌شود؛ زمان قطع از 60 ثانیه در 107% تا 1 ثانیه در 170% یا بیشتر کاهش می‌یابد. بار موتور و تطابق توان موتور و درایو بررسی شود.
	تریپ اضافه بار Overload trip	اگر حفاظت اضافه بار F56 فعال باشد و جریان RMS خروجی بیش از درصد تعیین‌شده در F57 نسبت به جریان نامی موتور، برای زمان F58 باقی بماند، خروجی درایو قطع می‌شود.
	دمای بیش از حد مجاز هیت سینک Heat sink overheat	اگر دمای محاسبه‌شده هیت سینک توسط سنسور NTC از 90 درجه سانتی‌گراد بیشتر شود، خروجی درایو قطع می‌شود. مسیر هوا، فن خنک‌کننده، نصب هیت سینک، دمای محیط و بار بررسی شود.
	قطع فاز خروجی Output phase loss	اگر حفاظت قطع فاز خروجی H19 فعال باشد و عدم تعادل جریان، قطع یکی از فازهای خروجی موتور را تأیید کند، خروجی درایو قطع می‌شود. کابل و اتصالات U، V و W، سیم‌پیچ موتور و سنسورهای جریان بررسی شود.
	اضافه ولتاژ Over voltage	اگر ولتاژ باس DC از حد بالای مجاز مدل درایو بیشتر شود، خروجی قطع می‌شود. ولتاژ ورودی، زمان کاهش سرعت، برگشت انرژی موتور و مدار یا مقاومت ترمز بررسی شود.
	کمبود ولتاژ Low voltage	اگر ولتاژ باس DC از حد پایین مجاز مدل درایو کمتر شود، خروجی قطع می‌شود. ولتاژ و سیم‌کشی ورودی، یکسوساز و افت شبکه بررسی شود.
	خطای حافظه پارامتر Parameter memory error	اگر هنگام راه‌اندازی، داده‌های ذخیره‌شده در EEPROM خوانده نشوند یا خارج از محدوده معتبر باشند، این کد نمایش داده می‌شود. حافظه EEPROM، تغذیه و مسیر ارتباطی آن بررسی شود.

نمایشگر	تابع حفاظتی	توضیحات
	خطای سیستمی کنترلر Controller system fault	این کد پس از بازیابی از ریست Watchdog یا رخداد خطای پردازنده مانند UsageFault، HardFault، BusFault، MemManage یا UsageFault ثبت می‌شود. تغذیه و نویز برد کنترلر، اتصالات و علت ریست بررسی شود.
	خطای سنسور جریان Current sensor error	اگر افست اولیه یکی از کانال‌های اندازه‌گیری جریان خارج از محدوده مجاز باشد، خروجی وصل نمی‌شود و این کد نمایش داده می‌شود. سنسورهای جریان، تغذیه آنالوگ، مسیر ADC و وجود جریان ناخواسته هنگام راه‌اندازی بررسی شود.
	اضافه جریان نرم‌افزاری Software overcurrent	اگر جریان RMS فیلترشده خروجی برای مدت تشخیص از 180% جریان نامی مجاز درایو بیشتر شود، خروجی قطع می‌شود. اتصال کوتاه، ضربه بار، انتخاب توان درایو و مدار اندازه‌گیری جریان بررسی شود.
	خطای سنسور دما NTC sensor fault	اگر ورودی سنسور NTC نزدیک اشباع ADC باشد یا دمای محاسبه‌شده به کمتر از منفی 10 درجه سانتی‌گراد برسد، این خطا ثبت می‌شود. قطعی یا اتصال نادرست NTC، سیم‌کشی و مدار ورودی بررسی شود.
	عدم هم‌زمانی حلقه باز PMSM PMSM open-loop sync fault	در کنترلر موتور PMSM، اگر اختلاف زاویه فرمان حلقه باز با زاویه تخمینی PLL بیش از حد مجاز باقی بماند، خروجی قطع می‌شود. پارامترهای موتور، ترتیب فازها، بار راه‌اندازی و تنظیمات کنترل بررسی شود.
	توقف زاویه در حلقه بسته PMSM PMSM angle stall	در کنترلر حلقه بسته موتور PMSM، اگر زاویه تخمینی PLL برای مدت مجاز تقریباً ثابت بماند، خروجی قطع می‌شود. قفل بودن روتور، بار بیش از حد، کمبود گشتاور و پارامترهای موتور بررسی شود.
	خطای پارامتر تنظیم خودکار Auto-tune parameter error	اگر یکی از پارامترهای محاسبه‌شده در تنظیم خودکار نامعتبر یا خارج از محدوده قابل ذخیره باشد، تنظیم خودکار متوقف و خروجی قطع می‌شود و داده نامعتبر ذخیره نخواهد شد. اطلاعات پلاک موتور و شرایط اجرای Auto-tune بررسی شود.
	پایان مهلت جلوگیری از توقف Stall-prevention timeout	اگر عملکرد جلوگیری از توقف در زمان شتاب‌گیری به‌طور پیوسته 10 ثانیه فعال بماند، خروجی قطع می‌شود. گیر مکانیکی یا بار زیاد، جریان نامی H33، پارامترهای F59 و F60، زمان شتاب و ولتاژ ورودی بررسی شود.
	قطع فوری Instant cut off	با فعال‌شدن ورودی دیجیتال تعریف‌شده به‌عنوان EST در حین کار، خروجی درایو پس از تأیید ورودی قطع می‌شود و خطای Est ثبت می‌گردد. این فرمان موجب قطع خروجی و توقف آزاد موتور می‌شود. هشدار: غیرفعال‌کردن EST به‌تنهایی خطا را پاک نمی‌کند؛ پس از رفع علت، ریست لازم است. اگر فرمان حرکت باقی بماند، بسته به حالت drv و تنظیم H21، امکان راه‌اندازی مجدد پس از ریست وجود دارد.

علت‌های احتمالی و راه رفع خطا

کد / عنوان	علت‌های احتمالی	اقدام پیشنهادی برای رفع
OCT اضافه جریان سخت‌افزاری	اتصال کوتاه یا اتصال زمین در کابل و موتور؛ ایراد بخش قدرت؛ یا ناتمام ماندن جستجوی سرعت موتور در حال گردش.	پس از ایمن‌سازی، کابل و موتور از نظر آسیب و اتصال نامناسب بررسی شوند. اگر خطا هنگام Speed Search رخ داده است، اطلاعات موتور و تنظیمات همان قابلیت کنترل شوند. در صورت تکرار با اتصالات سالم، بخش قدرت توسط خدمات فنی بررسی شود.
IOL اضافه بار زمان معکوس اینورتر	بار مکانیکی مداوم یا شتاب‌گیری سنگین؛ انتخاب درایو با جریان نامی ناکافی برای موتور و کاربرد.	گیر مکانیکی و جریان بار کنترل شوند؛ زمان شتاب متناسب با بار افزایش یابد. جریان مورد نیاز موتور با جریان مجاز مدل درایو تطبیق داده شود. حفاظت با تغییر نامتناسب تنظیمات دور زده نشود.
OLt تریپ اضافه بار موتور	بار بیش از حد موتور؛ ورود نادرست جریان نامی H33؛ یا نامتناسب بودن سطح و زمان حفاظت F57 و F58.	ابتدا بار و سلامت حرکت موتور بررسی شود. H33 مطابق پلاک موتور ثبت شود و F58 تا F57 متناسب با توان حرارتی موتور و کاربرد تنظیم شوند. پس از رفع اضافه بار و فراهم شدن شرایط کار، ریست انجام شود.
OHT افزایش دمای هیت‌سینک	گرفتگی مسیر هوا، خرابی فن، دمای بالای تابلو، بار زیاد یا اتصال حرارتی نامناسب هیت‌سینک.	کار متوقف و فرصت خنک‌شدن فراهم شود. مسیر تهویه و فن بررسی و گرفتگی‌ها پس از ایمن‌سازی برطرف شوند. شرایط نصب و بار اصلاح شوند؛ اگر دمای نمایش داده شده با وضعیت دستگاه سازگار نیست، سنسور و مدار آن بررسی شوند.
POF قطع فاز خروجی	شل شدن یا قطع اتصال یکی از فازهای U، V و W؛ آسیب کابل یا سیم‌پیچ موتور؛ ایراد مدار اندازه‌گیری جریان.	پس از قطع و ایمن‌سازی تغذیه، پیوستگی کابل، محکم بودن ترمینال‌ها و سلامت سیم‌پیچ‌ها کنترل شوند. در صورت سالم بودن موتور و کابل، مسیر اندازه‌گیری جریان توسط خدمات فنی بررسی شود.
OVt اضافه ولتاژ باس DC	ولتاژ بالای ورودی؛ بازگشت انرژی بار هنگام کاهش سرعت؛ زمان توقف کوتاه؛ نقص یا انتخاب نامناسب مدار و مقاومت ترمز.	ولتاژ ورودی با مشخصات مدل تطبیق داده شود. برای خطای هنگام توقف، زمان کاهش سرعت و انرژی برگشتی بررسی شوند. در مدل مجهز به ترمز، اتصالات و انتخاب مقاومت طبق راهنمای ترمز کنترل شوند.
LVt کمبود ولتاژ باس DC	افت یا قطع تغذیه ورودی؛ اتصال سست، فیوز یا کابل نامناسب؛ ایراد یکسوساز یا مدار تغذیه قدرت.	وجود و مقدار ولتاژ ورودی، اتصالات، فیوزها و افت ولتاژ زیر بار توسط فرد صلاحیت‌دار بررسی شوند. در صورت تکرار با شبکه و سیم‌کشی سالم، مدار قدرت به خدمات فنی ارجاع شود.
EEP خطای حافظه پارامتر	خوانده نشدن یا نامعتبر شدن داده‌های ذخیره شده؛ اختلال تغذیه، ارتباط حافظه یا خرابی EEPROM.	کد و تنظیمات قابل خواندن ثبت شوند. تغذیه و اتصال حافظه بررسی شوند. بازیابی تنظیمات فقط پس از حفظ نسخه تنظیمات و مشخص شدن علت انجام شود؛ تکرار خطا نیازمند بررسی حافظه و برد کنترل است.
HWE خطای سیستمی کنترلر	ریست Watchdog یا خطای پردازنده؛ اختلال تغذیه یا نویز برد کنترل؛ ایراد سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری کنترلر.	شرایط رخداد، حالت کاری و کد خطا ثبت شوند. تغذیه، اتصال زمین و جداسازی کابل‌های قدرت و فرمان کنترل شوند. اگر خطا تکرار شد، دستگاه برای بررسی اطلاعات تشخیصی و نسخه نرم‌افزار به خدمات فنی ارجاع شود.

کد / عنوان	علت‌های احتمالی	اقدام پیشنهادی برای رفع
CSE خطای سنسور جریان	افست نامعتبر یکی از کانال‌های جریان؛ اشکال سنسور، تغذیه آنالوگ یا مسیر ADC؛ جریان ناخواسته هنگام راه‌اندازی.	فرمان حرکت برداشته و شرایط راه‌اندازی بدون جریان ناخواسته بررسی شود. اگر خطا باقی ماند، سنسورها و مدار اندازه‌گیری توسط خدمات فنی کنترل شوند؛ تغییر پارامترهای موتور راه‌حل خطای افست نیست.
OC2 اضافه جریان نرم‌افزاری	ضربه بار یا گیر مکانیکی؛ شتاب نامتناسب؛ اتصال نامناسب موتور؛ توان ناکافی درایو؛ ایراد اندازه‌گیری جریان.	بار مکانیکی، کابل و اتصال موتور بررسی شوند. اطلاعات پلاک و انتخاب روش کنترل بازبینی و زمان شتاب با بار هماهنگ شود. در صورت تکرار غیرعادی، جریان واقعی و مدار اندازه‌گیری توسط خدمات فنی کنترل شوند.
ntC خطای سنسور دما	قطعی یا اتصال نامناسب NTC؛ خرابی مسیر ورودی سنسور؛ یا محاسبه دمای کمتر از منفی ۱۰ درجه سانتی‌گراد.	اتصال سنسور و سیم‌کشی آن پس از ایمن‌سازی بررسی شوند. دمای نمایش داده‌شده با شرایط محیط مقایسه شود. در صورت باقی‌ماندن خطا، NTC و مدار ورودی آن توسط خدمات فنی بررسی شوند.
OAs عدم هم‌زمانی حلقه بار PMSM	پارامترهای نامتناسب موتور PMSM؛ سیم‌بندی نامناسب؛ بار یا اینرسی زیاد در راه‌اندازی؛ تنظیم نامناسب گذار کنترل.	نوع موتور و داده‌های آن با تنظیمات درایو تطبیق داده شوند. ترتیب و سلامت اتصالات موتور بررسی شود و راه‌اندازی کنترل‌شده با بار مجاز مطابق مقاله PMSM تکرار شود. تنظیمات کنترل به‌صورت مرحله‌ای بازبینی شوند.
CAs توقف زاویه در حلقه بسته PMSM	قفل‌شدن موتور، گشتاور ناکافی یا بار بیش از حد؛ پارامترهای نامناسب موتور یا اختلال تخمین زاویه PLL.	آزادی حرکت موتور و بار مکانیکی کنترل شوند. جریان و پارامترهای موتور و تنظیمات کنترل PMSM بازبینی شوند. با رفع علت، آزمایش راه‌اندازی تحت شرایط کنترل‌شده انجام شود؛ تکرار خطا نیازمند بررسی تخصصی است.
AtE خطای پارامتر تنظیم خودکار	اطلاعات نادرست پلاک؛ انتخاب نامناسب نوع یا حالت تنظیم خودکار؛ اتصال ناقص موتور یا شرایط نامناسب اجرای آزمون.	داده‌های موتور و سیم‌بندی تصحیح شوند و شرایط لازم برای حالت انتخاب‌شده Auto-tune فراهم شود. آزمون دوباره مطابق مقاله تنظیم خودکار اجرا شود. پارامتر نامعتبر به‌صورت دستی و بدون مبنای معتبر جایگزین نشود.
StL پایان مهلت جلوگیری از توقف	گیر مکانیکی یا بار سنگین؛ زمان شتاب کوتاه؛ جریان نامی H33 یا سطح جلوگیری از استال نامتناسب؛ افت ولتاژ ورودی.	بار و ولتاژ ورودی بررسی و گیر مکانیکی رفع شود. H33 مطابق پلاک و F59 و F60 مطابق کاربرد کنترل شوند. زمان شتاب متناسب با اینرسی افزایش یابد و علت ادامه‌داشتن محدودیت جریان برطرف شود.
ESt قطع فوری خروجی	فعال‌شدن ورودی دیجیتال اختصاص‌یافته به EST؛ فرمان خارجی توقف یا اشکال در مدار همان ورودی.	علت فرمان EST و مدار ورودی بررسی و وضعیت خطر برطرف شود. فرمان حرکت نیز برداشته شود؛ سپس ورودی EST غیرفعال و خطا ریست شود. غیرفعال‌کردن ورودی به‌تنهایی خطای ثبت‌شده را پاک نمی‌کند.